



CABLE MHL de 8 pies RF-G1300



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.


Gracias por comprar este cable MHL de alta calidad de Rocketfish. Este cable facilita la transmisión de video de alta definición y de audio digital desde un dispositivo móvil compatible con MHL, tal como un smartphone o una tableta a un HDTV compatible con MHL.

Características

- Admite el video de alta definición de hasta 1080p y el audio digital con un sonido envolvente de hasta 7.1
- Carga simultáneamente su teléfono u otro dispositivo portátil.
- Controle el contenido de un smartphone con el control remoto de su televisor
- compatible MHL versión 1
- Incluye un adaptador para productos de Samsung con tecnología MHL

Cómo usar su cable

- 1 Enchufe el conector micro USB en un smartphone o tableta compatible MHL.
Nota importante: ciertos equipos de Samsung compatibles MHL requieren el adaptador incluido para conectarse al conector USB/MHL del equipo Samsung. El conector micro USB en el cable MHL se conecta luego al adaptador. Los equipos que requieren el adaptador incluyen el Galaxy S[®] III y 4 y el Galaxy Note[®] II.
- 2 Enchufe el más grande conector HDMI en una toma de entrada HDMI MHL en su televisor.
- 3 Encienda su smartphone o tableta.
- 4 Ajuste su televisor en la fuente de entrada de HDMI correspondiendo a la entrada de su televisor. El contenido de su smartphone o tableta se mostrará en el televisor.



Compatibilidad

Su televisor y el equipo fuente tienen que estar compatible con MHL.

- Su televisor tiene que ser compatible con MHL. Busque por uno de los puertos HDMI de su televisor con la etiqueta MHL o el símbolo MHL.
- Su dispositivo fuente tiene que ser compatible con MHL. Busque para MHL o el símbolo MHL en la caja. Si no se encuentra, verifique con la documentación de su dispositivo o con el fabricante para determinar si está compatible con MHL.

Usando el control remoto de su televisor para controlar su dispositivo MHL (teléfono, etc.)

En la mayoría de los casos, si su televisor y el equipo móvil están ambos MHL, podrá controlar la reproducción del contenido del dispositivo con el control remoto del televisor.

Las cosas que tendrá que considerar:

- Esta funcionalidad tiene que estar automáticamente activada cuando conecte el dispositivo a su televisor, sin embargo, se puede que sea necesario activar usando los menús de pantalla (OSD del televisor. Como MHL usa la funcionalidad HDMI CEC de su televisor, busque por el parámetro de activación de la función CEC en los menús de pantalla.
- Ciertos botones del control remoto de su televisor pueden usarse para controlar el archivo de audio o video del dispositivo compatible con MHL. Estos botones pueden incluir **PLAY** (Reproducción), **PAUSE** (Pausa), **NEXT**

TRACK (Pista siguiente)/**FORWARD** (Adelante), **PREVIOUS TRACK** (Pista anterior)/**REVERSE** (Inverso) y **STOP** (Detener).

- Los botones de control del desplazamiento en su televisor pueden usarse también para desplazarse por ciertas funciones o aplicaciones en su dispositivo compatible con MHL. Estos botones incluyen **UP** (Arriba), **DOWN** (Abajo), **RIGHT** (Derecha), **LEFT** (Izquierda), **ENTER** (Entrar) u **OK** (Aceptar).
- No todos los botones están admitidos por todos los dispositivos o todas las aplicaciones, depende del dispositivo o de la aplicación que esté usando.

Garantía limitada de por vida

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

Para contactar a Rocketfish:

Para el servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

MHL y el logotipo MHL son marcas comerciales o marcas registradas de MHL Licensing, LLC en los Estados Unidos y otros países.

ROCKETFISH es una marca comercial registrada de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.