



### Description générale

Félicitations d'avoir acheté ce socle pour iPad RF-iSTAND. Le socle pour iPad permet une utilisation ou un affichage de l'iPad en toute sécurité.


### Contenu de l'emballage



Socle avec grands coussinets pré-installés



Coussinets moyens (5)




Petits coussinets (5)




Base et vis moletée

### Installation du socle


1 Insérer la base dans le socle.




2 Insérer la vis moletée dans la partie inférieure de la base et la tourner dans le sens horaire pour la serrer.



- 3 Appuyer sur la griffe supérieure pour l'ouvrir et glisser l'iPad dans le socle.




- 4 Refermer la griffe supérieure (A) pour verrouiller l'iPad dans le socle. Le socle pivote de 180° pour positionner l'iPad verticalement ou horizontalement (B).




### Installation des coussinets (optionnel)

Le socle de l'iPad est livré avec deux jeux de coussinets étiquetés, moyens (M) et petits (S). Les grands coussinets sont pré-installés. Choisir le jeu de coussinets en caoutchouc en fonction de l'épaisseur de la housse ou de l'absence de housse de l'iPad.



**Optionnel :** En cas d'utilisation de l'iPad avec un étui, retirer la grande griffe et les coussinets centraux, puis insérer les coussinets moyens dans le socle.



### Garantie limitée d'un an

Aller sur le site [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) pour toute information complémentaire.

### Contacter Rocketfish :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790.  
[www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC  
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.  
© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.