

DX-DGPK03

Kit con lo último en accesorios para GoPro

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con la mayoría de las cámaras GoPro
- Perfecto para fotografías de excursionismo, ciclismo, escalada en roca, esquí, snowboard, navegación de recreo y otras actividades


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Surtido de accesorios (refiérase a la tabla)
- **Nota:** inserte su GoPro en su caja (incluido con o sujetado a su GoPro, no se incluye en este kit) para un montado con estos accesorios.
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
	Use en cualquier situación de posibilidad de perder su GoPro si se cae (por ejemplo mientras haga navegación de recreo o ciclismo). Conecte directamente a su GoPro y un elemento fijo tales como un pasamanos de barco, un retrovisor u otro lugar adecuado. Nota: no sujete el cable de seguridad a su cuerpo, vestido o equipo de seguridad.
	Fije su GoPro usando la empulgura. Ajuste el montaje para correa de cabeza para una instalación cómoda y segura.
	Empuje el gancho en J para superficie en las ranuras del montaje para el pecho hasta que se encaje en su lugar y fije su GoPro usando la empulgura. Ajuste las correas de pecho para una instalación cómoda y segura. Nota: para quitarlas, presione la hebilla en el gancho en J y deslícelas hacia afuera.
	Fije su GoPro usando la empulgura. Ajuste la correa para asegurarla en su brazo, pierna u otro elemento.
	Para fijarla al manubrio de una bicicleta, bastones de esquí y otros elementos, afloje las empulgueras del montaje en manubrio, alinee el montaje con el lugar donde lo quiere fijar y apriete las empulgueras. Use uno de los dos adaptadores para girar su GoPro de 90°.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
	Limpie y seque la superficie de montaje. Quite un lado del revestimiento en la parte posterior del adhesivo y presiónelo firmemente en la parte posterior del montaje, quite el otro lado del revestimiento del adhesivo, presiónelo firmemente en la superficie de montaje y espere 24 horas. Fije su GoPro al gancho en J para superficie, a la hebilla de superficie de desbloqueo rápido o al brazo pivote de 3 vías ajustable y deslícelo en el montaje adhesivo.
	Para fijarla a carros, barcos u otros vehículos, atornille el adaptador del montaje en trípode en el soporte de montaje y fije su GoPro usando la empulgura. Presione la ventosa de succión en la superficie de su vehículo y empuje hacia abajo el bloqueo. Nota: sujete el cable de seguridad para evitar que su GoPro se caiga.
	Para fijarla a carros, barcos u otros vehículos, fije su GoPro a la hebilla de superficie de desbloqueo rápido, al gancho en J para superficie o al brazo pivote de 3 vías ajustable y fíjelo al montaje. Presione la ventosa de succión en la superficie de su vehículo y empuje hacia abajo el bloqueo. Nota: sujete el cable de seguridad para evitar que su GoPro se caiga.
	Fije su GoPro al adaptador de montaje en trípode y atorníllelo en el trípode. Ponga el trípode en posición vertical o enrolle las patas de espuma alrededor de objetos para una ubicación ideal.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
	Use un mango corto para filmar o para guardar su GoPro fuera del agua. Inserte su GoPro en una caja sumergible (no se incluye), y fíjelo en un mango flotante usando la empulgura.
	Fije su GoPro al monopí usando la empulgura para tomar perspectivas destacadas, fotografías individuales o de grupo. Desenróquelo para aflojar el monopí, jálelo para extenderlo a la longitud deseada, y enrósquelo nuevamente para asegurarlo. Nota: NO use fuerza para abrir o cerrar el monopí. Se deslizará fácilmente después de haberlo aflojado correctamente.
	Use con el trípode flexible, el montaje con ventosa de succión para el auto o cualquier otro trípode estándar que tenga.
	Use para fijar y quitar rápidamente su GoPro mientras está usando el trípode flexible u otros sistemas de soporte. Fije su GoPro a la hebilla de superficie de desbloqueo rápido, al gancho en J para superficie o al brazo pivote de 3 vías ajustable y fíjelo al adaptador de montaje en trípode de liberación rápida.
	Use con el montaje de pecho el juego de montaje adhesivo o el montaje de ventosa de succión ajustable para el auto o al montaje en trípode de liberación rápida.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Hebilla de superficie de liberación rápida 	Use con el montaje de pecho el juego de montaje adhesivo o el montaje de ventosa de succión ajustable para el auto o al montaje en trípode de liberación rápida.
Brazo pivote de 3 vías ajustable 	Use con el montaje de pecho el juego de montaje adhesivo o el montaje de ventosa de succión ajustable para el auto o al montaje en trípode de liberación rápida.
Montaje de gancho rotativo de 360° 	Para fijar o remover rápidamente su GoPro de un cinturón, una bolsa u otro lugar, fije su GoPro usando la empulguera y engánchela en su lugar.
Empulgueras 	Use para asegurar su GoPro a los montajes o adaptadores de este kit o como reemplazos para otros accesorios.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Insertos anti-neblina 	Para reducir la neblina de los lentes en ambientes fríos o húmedos, coloque un inserto entre su GoPro y la caja sumergible. Para reusar los insertos, colóquelos en una cacerola metálica limpia y ponga esa en un horno a 300 °F por cinco minutos. Los insertos se pueden usar más o menos tres veces antes de perder su eficacia.
Cable micro USB 	Conecte el pequeño extremo (micro USB) a su GoPro (si lo admite) y el extremo largo (tipo A) a su computadora, para cargar su GoPro y transferir videos e imágenes.
Cable USB de tipo C 	Conecte el pequeño extremo (tipo C) a su GoPro (si lo admite) y el extremo largo (tipo A) a su computadora, para cargar su GoPro y transferir videos e imágenes.
Cable de HDMI 	Conecte a un HDTV, proyector u otra pantalla.
Bolsa de almacenamiento 	Para el transporte cómodo de su GoPro con algunos accesorios.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
Estuche de transporte 	Protege su GoPro y los accesorios en esta bolsa acolchonada.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS
Visite www.dynexproducts.com para más información.

COMUNÍQUESE CON DYNEX:
Para obtener servicio al cliente, llame al 800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)
www.dynexproducts.com

GOPRO, HERO, el logotipo GOPRO y el logotipo GoPro Be a Hero son marcas comerciales o marcas registradas de GoPro, Inc.

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China