

INSTRUCTION MANUAL

momax

1-World

Travel Adapter

EN INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCTION FOR USE

- Select the sliding plug adapter to the standard plug of the corresponding country or region.
 - Insert a patch board or wall socket.
 - Insert the AC pin of the device that needs electricity into the converter socket.
 - Remove the converter from the socket when it is out of use.
- * Some of the functions may not be able to use due to regional restrictions.

Simply slide buttons to switch between plugs.


SPECIFICATION

MODEL: UA19


Rated input voltage range	: 100V-250V ~50/60Hz 10A 2500W Max
Material	: Fire-resistant PC
Size	: 55.5 x 54.3 x 59mm
Weight	: 98g

CONTAINS:

- 1-1World Travel Adapter
- Instruction manual and warranty card



2-Flat Pin Plug




UA19

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES PARA USO

- Seleccione el adaptador de enchufe deslizante para la toma de corriente estándar del país o región correspondiente.
 - Inserte una toma de corriente mural o de panel.
 - Inserte la pica AC del dispositivo que necesita electricidad en la toma del convertidor.
 - Quite el convertidor de la toma cuando no esté en uso.
- * Debido a restricciones regionales, algunas funciones pueden no estar disponibles.

Simplemente deslice los botones para cambiar entre los enchufes.



2-Clavijas planas



ESPECIFICACIÓN

MODELO: UA19

Intervalo de tensión de ingreso ammeso:	100V-250V ~50/60Hz 10A 2500W Max
Materiale:	PC resistente al fuoco
Dimensioni:	55.5 x 54.3 x 59mm
Peso:	98g

CONTENUTO:

1. Adattatore di viaggio 1-World
2. Manuale di istruzioni e carta di garanzia

ADVERTENCIA

- No desmonte ni modifique el producto.
- No permita que el agua u otro líquido fluya hacia el interior de la interfaz del producto. Esto podría dañar el producto.
- En caso de sobrecalentamiento, deje de usar el producto.
- Este producto 1-World solo convierte enchufes/tomas de corriente y no convierte la tensión AC.
- La corriente de carga máxima para AC no debe exceder los 10A.
- Con una carga elevada de AC, el tiempo de funcionamiento continuo no debe exceder las 5 horas.

DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

- No deseches el producto como residuo doméstico.
- Por favor, deseches los productos electrónicos descartados de acuerdo con las regulaciones locales.
- MOMAX le anima a participar en programas de reciclaje de productos electrónicos.


CONDICIONES DE GARANTÍA

- Para cualquier defecto, a juicio de nuestro técnico, causado bajo uso normal, nos responsabilizamos de la reparación gratuita durante 12 meses a partir de la fecha de compra, a discreción de nuestra empresa.
- Se debe presentar una tarjeta de garantía válida y la factura de compra original al solicitar el servicio de garantía.
- No se permitirá ninguna alteración en esta tarjeta de garantía.
- Por favor, conserve su comprobante de compra para el servicio de garantía.
- Por favor, consulte al vendedor sobre la compatibilidad del producto con su teléfono móvil/PDA antes de la compra. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Por favor, visite www.momax.net para obtener la última información sobre los productos.


JP 取扱説明書

使用方法

- 該当する国または地域の標準プラグにスライドしてください。
 - パネルボードまたは壁のコンセントに挿入してください。
 - 電気が必要なデバイスのACピンを交換プラグに挿入してください。
 - 使用しないときは、交換プラグをソケットから取り外してください。
 - * 地域制限により、一部の機能が使用できない場合があります。
- プラグを切り替えるには、ボタンを簡単にスライドしてください。



2-フラットピンプラグ




DE BETRIEBSANLEITUNG


ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG

- Wählen Sie den Schiebe-Steckverwandler für die Standardschachtel des entsprechenden Landes oder der Region.
- Stecken Sie eine Steckdose oder eine Wandsteckdose ein.
- Stecken Sie den AC-Stift des Geräts, das Strom benötigt, in den Umwandlersteckdosen ein.
- Entfernen Sie den Umwandler aus der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird.
- * Aufgrund regionaler Einschränkungen können einige Funktionen nicht verwendet werden.

Einfach die Schiebetasten betätigen, um zwischen den Steckern zu wechseln.



2-Flachstiftstecker



SPEZIFIKATION

MODELL:UA19

Zulässiger Eingangsspannungsbereich:	100V-250V ~ 50/60Hz 10A 2500W Max
Materiale:	Feuerbeständiges PC
Abmessungen:	55.5 x 54.3 x 59mm
Gewicht:	98g

INHALT:

- 1-1World Reiseadapter
2. Bedienungsanleitung und Garantiekarte

WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Innenbereich der Produkt-Schnittstelle laufen. Dies würde das Produkt beschädigen.
- Bei Überhitzung das Produkt nicht verwenden.
- Dieses 1-World Produkt ist nur für Steckdosen/Stecker-Umstellung und kann keine Wechselspannung (AC) umwandeln.
- Die maximale Laststromstärke bei Wechselspannung darf nicht über 10A hinausgehen.
- Bei hoher Wechselspannungsbelastung darf die ständige Arbeitszeit nicht über 5 Stunden hinausgehen.

ENTSORGUNG ELEKTRONISCHER PRODUKTE

- Werfen Sie das Produkt nicht als Haushaltsabfall weg.
- Entsorgen Sie veraltete elektronische Produkte bitte gemäß den lokalen Vorschriften ordnungsgemäß.
- MOMAX ermutigt Sie, an Elektronik-Recycling-Programmen teilzunehmen.

GARANTIEBEDINGUNGEN


- Bei jedem Mangel, der nach Ersetzen unseres Technikers unter normalem Gebrauch entstanden ist, übernehmen wir die Kosten für Reparaturen für 12 Monate ab dem Kaufdatum nach Erassen unseres Unternehmens.
- Eine gültige Garantiekarte und die originale Kaufrechnung müssen vorgelegt werden, wenn der Garantieservice in Anspruch genommen wird.
- Keine Veränderungen an dieser Garantiekarte werden zugelassen.
- Bitte behalten Sie Ihren Kaufbeleg für den Garantieservice.
- Bitte fragen Sie den Händler vor dem Kauf nach der Kompatibilität des Produkts mit Ihrem Handy/PDA. Die Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Bitte besuchen Sie www.momax.net für die neuesten Produktinformationen.

FR MANUEL D'INSTRUCTIONS


INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

- Sélectionnez l'adaptateur à fiche coiffante pour la prise standard du pays ou de la région correspondante.
- Insérez la fiche AC de l'appareil nécessitant de l'électricité dans la prise du convertisseur.
- Retirez le convertisseur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
- * En raison de restrictions régionales, certaines fonctions peuvent ne pas être utilisables.

Il suffit de glisser les boutons pour changer entre les prises.



2-Prise à fiches plates



SPECIFICATION

MODELE: UA19

Plage de tension d'entrée admissible:	100V-250V ~50/60Hz 10A 2500W Max
Matériau:	PC ignifuge
Dimensions:	55.5 x 54.3 x 59mm
Poids:	98g

CONTIENT:

1. Adaptateur de voyage 1-World
2. Manuel d'instructions et carte de garantie

AVERTISSEMENT

- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
- Ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer dans la partie intérieure de l'interface du produit. Cela pourrait endommager le produit.
- En cas de surchauffe, arrêtez d'utiliser le produit.
- Ce produit 1-World ne convertit que les prises et les fiches. Il ne convertit pas la tension en courant alternatif (AC).
- Le courant de charge maximal pour le courant alternatif ne doit pas dépasser 10A.
- En cas de charge élevée en courant alternatif, le temps de fonctionnement continu ne doit pas dépasser 5 heures.

ELIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES

- Né jetez pas le produit comme déchet ménager.
- Veillez éliminer correctement les produits électroniques mis au rebut conformément aux réglementations locales.
- MOMAX vous encourage à participer aux programmes de recyclage des produits électroniques.

CONDITIONS DE GARANTIE


- Pour tout défaut, selon le jugement de notre technicien, causé dans des conditions d'utilisation normale, nous sommes responsables de la réparation gratuite pendant 12 mois à compter de la date d'achat, à la discrétion de notre entreprise.
- Une carte de garantie valide et la facture d'achat originale doivent être présentées lors de la demande de service de garantie.
- Aucune modification de cette carte de garantie ne sera autorisée.
- Veillez conserver votre preuve d'achat pour le service de garantie.
- Veillez consulter le revendeur sur la compatibilité du produit avec votre téléphone portable/PDA avant l'achat. Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Veillez visiter www.momax.net pour les dernières informations sur les produits.

IT MANUALE D'ISTRUZIONI


ISTRUZIONI PER L'USO

- Seleziona l'adattatore a spina scorrevole per la presa standard del paese o della regione corrispondente.
- Inserisci una presa murale o una presa di pannello.
- Inserisci la spina AC dell'apparecchio che richiede elettricità nella presa del convertitore.
- Rimuovi il convertitore dalla presa quando non è in uso.
- * A causa di restrizioni regionali, alcune funzioni potrebbero non essere utilizzabili.

Basta scivolare i pulsanti per passare da una presa all'altra.



2-Prese a pinne piatte



SPECIFICAZIONE

MODELLO: UA19

Intervallo di tensione di ingresso ammeso:	100V-250V ~50/60Hz 10A 2500W Max
Materiale:	PC resistente al fuoco
Dimensioni:	55.5 x 54.3 x 59mm
Peso:	98g

CONTENUTO:

1. Adattatore di viaggio 1-World
2. Manuale di istruzioni e carta di garanzia

AVVERTENZA

- Non smontare o modificare il prodotto.
- Non lasciare che l'acqua o qualsiasi altro liquido penetri nella parte interna dell'interfaccia del prodotto. Questo potrebbe danneggiare il prodotto.
- In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso del prodotto.
- Questo prodotto 1-World si occupa solo della conversione delle prese e delle sporgenze, non converte la tensione AC.
- La corrente di carico massima per l'AC non deve superare i 10A.
- Con un carico elevato in AC, il tempo di funzionamento continuo non deve superare le 5 ore.

SMALTIMENTO DEI PRODOTTI ELETTRONICI

- Non gettare il prodotto come rifiuto domestico.
- Si prega di smaltire correttamente i prodotti elettronici scartati secondo le normative locali.
- MOMAX vi incoraggia a partecipare ai programmi di riciclaggio dei prodotti elettronici.

CONDIZIONI DI GARANZIA

- Per qualsiasi difetto, a giudizio del nostro tecnico, causato in condizioni di uso normale, siamo responsabili della riparazione gratuita per 12 mesi a partire dalla data di acquisto, a discrezione della nostra azienda.
- Una carta di garanzia valida e la fattura di acquisto originale devono essere presentate al momento della richiesta del servizio di garanzia.
- Non sono consentite modifiche a questa carta di garanzia.
- Si prega di conservare la prova di acquisto per il servizio di garanzia.
- Si prega di consultare il rivenditore sulla compatibilità del prodotto con il proprio telefono cellulare/PDA prima dell'acquisto. Le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.
- Si prega di visitare www.momax.net per le ultime informazioni sui prodotti.




www.momax.net

TC 使用说明


操作

- 選擇滑動轉換插頭到相應國家或地區的标准插頭。
 - 插入接線板或牆插。
 - 將需要用的設備AC插腳插入轉換器插座。
 - 停止使用後，將轉換器從插座中移除。
- 由於地區限制，某些功能可能不能使用/由於地區限制，某些功能可能不能使用。

只須滑動按鈕即可切換插頭



雙平腳插頭



產品規格

額定輸入電壓	: 100V-250V ~50/60Hz 10A 2500W Max
材質	: PC
尺寸	: 55.5 x 54.3 x 59mm
重量	: 98g

包裝內容:

1. 1-World 旅行插座
2. 說明書和保修卡

警告

- 請勿自行拆開或改裝本產品。
- 請勿將本產品存放在潮濕環境中。
- 請勿將水或其他液體流入本產品介面內部，導致本產品損壞。
- 將需要用的設備AC插腳插入轉換器插座。
- 如出現過熱，請停止使用。
- 此1-World產品只是插頭/插座轉換，不能轉換AC電壓。
- AC最大負載電流不能超過10A。
- AC大負載下連續工作時間不可超過5小時。

如何處理廢棄電子產品

- 請勿將電子產品當成家庭廢棄物丟棄。
- 請依當地的法規規定處理廢棄的電子產品。
- MOMAX鼓勵您積極參與電子產品回收計劃。

保養條款


- 此保用證如經塗改，保用證自動失效。
- 如因錯誤使用本公司產品而導致手提電話或其他電子產品有任何損壞，本公司不會承擔任何責任。
- 有關MOMAX原裝產品和您的手機或電子產品的兼容性，請在購買時向經銷商確認。此產品規格隨時可能變更，恕不另行通知。
- 請瀏覽 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

SC 使用说明


操作

- 選擇滑動轉換插頭到相應國家或地區的标准插頭。
 - 插入接線板或牆插。
 - 將需要用的設備AC插腳插入轉換器插座。
 - 停止使用後，將轉換器從插座中移除。
- 由於地區限制，某些功能可能不能使用/由於地區限制，某些功能可能不能使用。

只須滑動按鈕即可切換插頭



双平脚插头



产品规格

额定输入电压	: 100V-250V ~50/60Hz 10A 2500W Max
材质	: PC
尺寸	: 55.5 x 54.3 x 59mm
重量	: 98g

包装内容:

1. 1-World 旅行插座
2. 说明书和保修卡

警告

- 请勿自行拆开或改装本产品。
- 请勿将本产品存放在潮湿环境中。
- 请勿将水或其他液体流入本产品介面内部，导致本产品损坏。
- 如出现过热，请停止使用。
- 此1-World产品只是插头/插座转换，不能转换AC电压。
- AC最大负载电流不能超过10A。
- AC大负载下连续工作时间不可超过5小时。

如何处理废弃电子产品

- 请勿将电子产品当成家庭废弃物丢弃。
- 请依当地的法规规定处理废弃的电子产品。
- MOMAX鼓励您积极参与电子产品回收计划。

保养条款

- 此保用证如经涂改，保用证自动失效。
- 如因错误使用本公司产品而导致手提电话或其他电子产品有任何损坏，本公司不会承担任何责任。
- 有关MOMAX原装产品和您的手机或电子产品的兼容性，请在购买时向经销商确认。此产品规格随时可能变更，恕不另行通知。
- 请浏览 www.momax.net 瞭解最新產品資訊。

momax

WARRANTY/保用證/保用证

Model/型號/型号:

Date of Purchase/購買日期/购买日期:

Remarks/備註/备注:

Customer Service/客戶服務中心/客戶服务中心

Hong Kong and Macau:
Unit A, 4/F, Cheung Lung Ind. Bldg.,
Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong 10 Cheung Yee Street,
Hotline: 852-2402 3186
E-Mail: info@momax.net

Manufacturer: Momax Technology (Shenzhen) Limited
Address: 4th Floor, Building D, Weiye Long Industrial
Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Hotline: 86-400-886-0010 E-Mail: info@momax.net

香港及澳門:
香港九龍荔枝角長善街10號昌隆大廈4樓A室
服務熱線: 852-2402 3186 電郵: info@momax.net

中國內地:
摩米士科技(深圳)有限公司
廣東省深圳市龍崗區坂田街道崗頭社區雷崗路2016號
祥雲布吉 4樓A區
郵箱: 518000 全國服務熱線: 86-400-886-0010
電話: info@momax.net

Copyright © 2025 MOMAX Technology Ltd. All rights reserved.
MOMAX is registered trademark of MOMAX Technology Ltd.
All other trademarks are the property of their respective owners.
版權所有 © 2025 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX 是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。
版權所有 © 2025 MOMAX Technology Ltd. 保留所有權利。
MOMAX 是 MOMAX Technology Ltd 的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

