

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Protecteur d'écran en verre HD

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Protecteur d'écran
- Chiffon sec
- Chiffon humide
- Autocollants charnières (3)
- Chiffon à lustrer
- Adhésif de dépoussiérage
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES


- Ultra résistant aux rayures avec dureté de 9 H
- Le verre lisse et sensible au toucher donne un contrôle précis sur un écran tactile pendant la navigation ou les jeux vidéo
- Verre trempé fin de 0,33 mm à bord biseauté lisse qui ne blessera pas les mains et s'adapte à la plupart des boîtiers avec une couverture bord à bord
- L'installation sans problèmes comprend tout le nécessaire pour assurer que le protecteur d'écran est aligné correctement et sans bulles
- S'adapte à l'écran de l'iPad avec des découpes personnalisées pour l'appareil photo, le haut-parleur et le capteur de lumière

FIXATION DU PROTECTEUR D'ÉCRAN


- 1 Aligner le protecteur d'écran avec l'écran de l'appareil. S'assurer que l'onglet est tourné vers le bas.




- 2** Fixer le protecteur d'écran sur le côté droit de l'appareil à l'aide de deux autocollants charnières et mettre un troisième autocollant sur le côté gauche.




- 3** Soulever le protecteur d'écran et nettoyer l'écran de l'appareil d'abord avec le chiffon humide, puis le chiffon sec et ensuite avec le chiffon à lustrer (tous sont fournis). Utiliser l'adhésif de dépoussiérage (fourni) pour nettoyer tous les débris résiduels. Ne pas utiliser de solvants.




- 4** Retirer délicatement l'onglet pour enlever la pellicule adhésive, puis faire osciller le protecteur d'écran sur l'écran à l'aide du troisième autocollant.



- 5** Appuyer le protecteur d'écran du haut vers le bas pour le coller sur l'écran. Si des bulles se forment, les écraser en exerçant une pression vers les bords du protecteur d'écran.



- 6** Retirer les autocollants charnières.



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2024 Best Buy. Tous droits réservés.