V1
FINAL
FOR PRINT

NS-TADPT1USB_14-1148_QSG_V1_SP.ai 1 10/15/2014 1:25:51 PM

INSIGNIA™

Guía de instalación rápida | NS-TADPT1USB

Adaptador de corriente de viaje con un puerto USB integrado

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Adaptador de corriente de viaje con un puerto USB integrado
- *Guía de instalación rápida*

Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

¡CUIDADO! Lea estas instrucciones importantes de seguridad para que usted y su dispositivo estén en seguridad.

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
- NO UTILICE este adaptador con productos que tienen bases con toma de rosca o receptáculos de conveniencia.
- ESTE PRODUCTO NO ES UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE. Utilice este adaptador sólo si el voltaje del tomacorriente está dentro del rango de voltaje de su dispositivo. El uso de este adaptador con un dispositivo y tomacorriente incompatible puede resultar en un riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas, o daños al dispositivo.
- Siempre conecte primero el adaptador al enchufe del dispositivo e inserte el adaptador en un tomacorriente.
- Siempre desenchufe el adaptador y el dispositivo del tomacorriente cuando no se usan.
- Para reemplazar el fusible, utilice un fusible nuevo con un tamaño y clasificación idéntico a las especificaciones de origen del fusible.
- Sin conexión a tierra. Este producto es sólo para uso con un dispositivo con aislamiento doble o sin conexión a tierra.
- Este producto no debe utilizarse con secador de pelo u otros dispositivos de alta potencia. Compruebe la etiqueta de su dispositivo para asegurarse de que no requiera más de 6 A.

Advertencia: este producto está diseñado para uso por adultos únicamente. Este producto NO fue diseñado para ser utilizado por niños solos. Elija la configuración apropiada y enchufe este producto antes de vigilar los niños que usan dispositivos conectados a este producto. Diseñado para ser utilizado fuera de los EE.UU. y Canadá.

ASEGÚRESE DE QUE SU DISPOSITIVO ESTÉ COMPATIBLE

1 Establezca el voltaje del tomacorriente que desea usar. Vea la tabla siguiente en la próxima página para ver los voltajes comunes.

2 Verifique el voltaje del dispositivo que desea conectar al tomacorriente. La información sobre el voltaje se encuentra en su dispositivo, en su adaptador de alimentación o en su manual.

3 Compare el voltaje del tomacorriente al voltaje de su dispositivo.

Notas:

- el voltaje de algunos dispositivos será en una gama (por ejemplo, un dispositivo de 120-240 V y un tomacorriente de 240 V).
- Si su dispositivo tiene un conmutador de doble voltaje, deslícelo en el voltaje correcto.

El voltaje del tomacorriente es:	Instrucciones:
• El mismo que el voltaje de su dispositivo • En la gama del voltaje de su dispositivo • 100 V y su dispositivo es 120 V	Refiérase al paso 4 para ver la compatibilidad de potencia.
• Es mayor que el voltaje de su dispositivo • Es menos que el voltaje de su dispositivo	No es compatible. Tiene que comprar un convertidor para alimentar su dispositivo.

*** Nota**: si el voltaje del tomacorriente es de 100 V y su dispositivo es de 120 V, se puede usar el dispositivo.

4 Compare el voltaje del tomacorriente a la potencia de su dispositivo.

- Si la potencia de su dispositivo es menor que o igual que a la potencia máxima de su dispositivo, usted podría usar este adaptador con su dispositivo.
- Si la potencia de su dispositivo es mayor que la potencia máxima de su dispositivo, su adaptador NO es compatible. Tiene que comprar un convertidor para alimentar su dispositivo.

Voltaje del tomacorriente :	Potencia máxima del dispositivo:
100 V	600 W
120 V	720 W
240 V	aprox. 1380 W

USANDO SU ADAPTADOR

1 Asegúrese de que su dispositivo esté compatible antes del uso. Un uso incorrecto puede dañar su dispositivo.

2 Busque el tomacorriente en el cual desea conectar su dispositivo en la tabla o en la página siguiente y seleccione el adaptador que se adapte a ese tomacorriente.

3 Asegúrese de que todos los enchufes estén COMPLETAMENTE retraídos, empuje y deslice hacia adelante el botón que corresponda con su enchufe.

Cuidado: no abra múltiples enchufes al mismo tiempo.

4 Conecte el adaptador a su dispositivo y en un tomacorriente. El indicador de encendido se iluminará. Use o cargue su dispositivo como de costumbre.

O

Conecte un cable USB de carga del adaptador al dispositivo y conecte el adaptador a un tomacorriente. El indicador de encendido se iluminará. Use o cargue su dispositivo como de costumbre.



NS-TADPT1USB_14-1148_QSG_V1_SP.ai 2 10/15/2014 1:25:58 PM



Tipo de enchufes	Tipos de salida	Lugar	Voltaje
A	Clavijas planas paralelas	Japón	100 V
		Partes de América del Norte y el Caribe	120 V
		Partes de América del Sur, del Caribe y China	240 V
B	Espigas redondas	Partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur	120 V
		Europa, partes del Medio Oriente, África, Asia, América del Sur	240 V
		Europa del Norte	240 V
C	Clavijas planas que forman un ángulo	Australia, Nueva Zelandia y Fiji	240 V
D	Enchufe de 3 clavijas	Gran Bretaña, Irlanda, partes de África, Hong-Kong y Singapur	240 V
E	Puerto USB de carga	Todos los dispositivos por carga de USB	5 V CC/1 A

REEMPLAZO DEL FUSIBLE

Nota: reemplace solamente con un fusible de CA certificado de 6.3 A/250 V.

1 Desenrosque la cubierta del fusible.

2 Retire el fusible roto.



3 Instale el fusible nuevo y coloque la cubierta del fusible.

ESPECIFICACIONES

- Potencia nominal de CA: 6 A máx. 100 - 240 V CA (660 W máx. con 110 V, 1380 W máx. con 230 V)
- Potencia nominal del puerto USB: 1000 mA + 5 V CC
- Fusible reemplazable integrado de 6.3 A

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC

Cuidado: cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Este dispositivo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Notificación canadiense

NORMA CANADIENSE ICES-3 B/NMB-3 B

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
©2014 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China

V1 ESPAÑOL 14-1148