

Perche « d'autoportrait » - Support pour téléphone cellulaire extensible

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Perche « d'autoportrait »
- Support pour téléphone cellulaire extensible
- Support pour caméra
- Télécommande Bluetooth^{MD}
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Structure légère en aluminium
- Télécommande Bluetooth^{MD} pour obturateur
- Tête de blocage réglable pour des prises à angles multiples

COUPLAGE DU PÉRIPHÉRIQUE BLUETOOTH

- 1 Appuyer et maintenir enfoncée la touche  (obturateur) de la télécommande pour entrer en mode couplage. Le témoin lumineux clignote en bleu et rouge.
- 2 Vérifier que le téléphone est à 10 mètres (33 pieds) au maximum de la télécommande.
- 3 Mettre le périphérique Bluetooth (tel qu'un téléphone) en marche, activer Bluetooth, puis le mettre en mode couplage. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléphone.
- 4 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner **NS-SSTK2B**. La télécommande est couplée avec le périphérique Bluetooth et le témoin lumineux s'éteint.



FIXATION DE L'APPAREIL

Support pour téléphone

- 1 Si le support pour caméra est fixé, retirer la bague de verrouillage et détacher l'adaptateur.
- 2 Aligner les trous de vis du support pour téléphone et de la perche « d'autoportrait », puis insérer et visser la bague de verrouillage.
- 3 Relever le support pour téléphone cellulaire, puis y insérer le téléphone en position horizontale.

Remarque : Le support pour téléphone cellulaire peut s'adapter aux téléphones d'une largeur de 1,5 à 3 po.

Adaptateur GoPro

- 1 Si le support pour téléphone est fixé, retirer la bague de verrouillage et détacher le support pour téléphone.
- 2 Aligner les trous de vis de l'adaptateur GoPro et de la perche « d'autoportrait », puis insérer et visser la bague de verrouillage.

Support pour caméra

- 1 Si le support pour téléphone est fixé, retirer la bague de verrouillage et détacher le support pour téléphone.
- 2 Aligner les trous de vis du support pour caméra et de la perche « d'autoportrait », puis insérer et visser la bague de verrouillage.
- 3 Visser la caméra sur son support.

UTILISATION DE LA PERCHE « D'AUTO PORTRAIT »

- 1 Mettre l'appareil en mode image ou vidéo. Par exemple, ouvrir l'application de la caméra si le téléphone est utilisé.
Conseil : Utiliser la partie frontale de la caméra du téléphone pour cibler.
- 2 Tirer la tête de l'adaptateur pour étendre la perche « d'autoportrait » à la longueur souhaitée, puis régler l'angle en inclinant le support pour téléphone, l'adaptateur GoPro ou le support pour caméra.
- 3 Diriger la caméra vers le sujet à prendre en photo, puis appuyer sur  (obturateur) de la télécommande.
Conseil : Fixer la télécommande à la poignée de la perche « d'autoportrait » pour faciliter l'accès.

REPLACEMENT DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

- 1 Retirer le revers caoutchouté de la télécommande.
- 2 Faire glisser le couvercle des piles.
- 3 Insérer une pile **CR2032L**. Le côté positif doit être orienté vers le haut.
- 4 Remettre le couvercle de la pile et le revers caoutchouté.

RANGEMENT DE LA PERCHE « D'AUTO PORTRAIT »

- S'assurer que le support pour téléphone cellulaire est fixé en haut de la perche. Le plier vers le bas, puis visser le support pour caméra à la partie inférieure de la perche « d'autoportrait ». Utiliser la courroie Velcro pour fixer la télécommande à la poignée de la perche « d'autoportrait ».

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

La télécommande ne se couple pas avec le téléphone

- Rapprocher le téléphone de la télécommande.
 - Vérifier que le téléphone et la télécommande ne sont pas couplés avec un autre périphérique Bluetooth.
 - S'assurer d'avoir sélectionné **NS-SSTK2B** sur le téléphone.
 - Éteindre le téléphone, puis le rallumer. Coupler de nouveau la télécommande et le téléphone.
 - La pile de la télécommande peut être déchargée. Remplacer la pile.
- « NS-SSTK2B » ne s'affiche pas sur le téléphone**
- Rapprocher le téléphone de la télécommande.
 - Mettre la télécommande en mode couplage, puis actualiser la liste des périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations, se reporter à la documentation livrée avec le téléphone.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- S'assurer que le téléphone intelligent est solidement fixé à la perche « d'autoportrait ».
- Être toujours attentif à son environnement lors de l'utilisation de la perche « d'autoportrait ». Ne jamais risquer de compromettre sa sécurité ou celle d'autres personnes.

SPÉCIFICATIONS

Longueur (replié) : 11,1 po (28,3 cm)

Longueur (déploiement total) : 39 po (99 cm)

Poids (avec télécommande) : 6,35 oz (180 g)

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC

Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de la conformité aux normes pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-210 :

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration CNR-102 :

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2015 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine