





User Guide

SC-176TSW

1 Touch And Key Operation Instructions

Swipe Down

-----On/Off Key (Rotary Button)



Swipe Lift



Screen Operation



Swipe Up

1. SMS Notification



Swipe Down

1. Control Interface



Swipe Left

1. Function Interface



Swipe Right

1. Quick Sidebar

Button Operation



Long press the ON/OFF button

1. Power on
2. Power off

Short press the ON/OFF key

1. Awaken the screen
2. Display the UI list
3. Return to previous menu

Rotate the ON/OFF key

1. Switch watch face styles

Press the MODE button

1. Go to the sports list

Flashlight Introduction

Swipe down in the main interface to view control interface, click




to turn on/off the

LIGHT

2 Watch Charging

This product is magnetic charging. One end of the charging cable is connected to the charging adapter via USB, and the other end is attached to the contact point on the back of the watch. The watch screen will display the charging indication, and the charging will start



Note: Connect USB interface to charger with output current of 1A or above or USB interface of computer for charging

3 Download Installation APP

Use your mobile phone to scan the QR code below, download and install the APP, or use an Android phone to go directly to App Store, or use an Apple phone to go directly to the Apple Store, and search for "**FitCloudPro**" to download and install.



Mobile phone system requirements:

Android 5.1 and above






IOS 8.2 or above

APP Instructions

How to set up the watch to the app.


Open FitCloudPro APP-Click"Device" in bottom-"Bind Device"-Searching "SC-176TSW" device.

Click Connect and Click Pair to Bind watch as below.



4 Connect the Watch

- 1 **Scan code connection** : open the "Device" column under the "FitCloudPro" APP in the mobile phone, click to add the binding device on the top right of the device, and click SC-176TSW device name to bound or the QR code in the scan watch is paired and bound.
- 2 **Manual connection**: After the mobile phone turns on wireless, enter the "Device" column under the "FitCloudPro" APP, click Add Device, and manually connect the device by hand
 - Before pairing, ensure that the power of the watch is above 20% to avoid pairing due to insufficient power
 - During the pairing connection, ensure that the wireless of the mobile phone is turned on, the call audio of the watch, and the media audio open
 - To turn off call audio, media audio, click the phone icon to turn it on and off
 - If the watch is not connected to the mobile phone APP for a long time or the power is cut off for a long time, the time will be inaccurate, APP synchronization required



5 Functions on Smart Watch

Smart watch supports: Answer/make calls, message notifications, pressure measurement, sleep information, breathing training, weather, sports mode, remote photography, music control, etc.

FitCloud Pro APP Function

1. **wireless data transmission**: When connected to the mobile phone, the watch will instantly synchronize data with the mobile phone through wireless, such as weather, notification messages, sports and health data, etc. These data will not be synchronized after disconnecting or turning off wireless
2. **Watch faces**: Over 100 watch faces for choosing, you could download and custom watch face on FitCloudPro App
3. **Notifications**: Turn on the switch to sync related information to smartwatch (Phone, Messages, Facebook, X, WhatsApp, WaChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, Others)

6 Product Parameters

Product Type	Smart Watch	Battery Type	Lithium polymer
Display Size	2.01ch	Battery Capacity	600mAh
Weight	60g	Charging Voltage	DC 5V
Watch Size	51.5*44*13.0mm	Wristband Material	Silicone
Play time	7-10 days	Charging time	3 h
Package content	A smartwatch, a charging cable, a user manual		

Matters needing attention

- Do not disassemble, repair or modify the product without authorization

- Do not collide the product violently to avoid product damage.
- Please avoid using in strong magnetic field, direct light or high temperature environment.
- This product is not used for disease diagnosis, treatment and prevention.

Common problem handling

The watch cannot be switched on

- Please fix the power key for more than 3 seconds.
- The battery may be too low, please charge it in time.

wireless is not connected or cannot be connected

- Please try to restart the watch and reconnect.
- Please try to restart the mobile phone wireless and connect again.
- The mobile phone should not be connected to other wireless devices at the same time.

For more frequently asked questions, please check the mobile app [My>FAQ]

WARRANTY

Supersonic Inc. ("Supersonic") warrants this product to the original purchaser ONLY, to be free from defects in materials and workmanship under normal use, for ninety (90) DAYS from the date of original purchase. Proof of purchase (receipt) required. Please visit <https://www.supersonicinc.com/pages/warranty> for additional information.

This app is not a medical device. Data obtained during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis, medical research, diagnostic, or treatment purposes.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment



Guía del usuario

SC-176TSW

7 Instrucciones de operación táctiles y de teclas

Deslizar hacia abajo

-----On/Off Key (Rotary Button)

Deslizar a la derecha

Deslizar a la izquierda

Deslizar hacia arriba

Operación de pantalla

Muévase hacia arriba

1. Notificación por SMS

Deslizar hacia abajo

1. Interfaz de control

Deslizar a la izquierda

2. Interfaz de función

Desliza a la derecha

1. Barra lateral rápida

Operación del botón

Mantenga presionado el botón ON/OFF

1. Encendido
2. Apagar

Presione brevemente la tecla ON/OFF

1. Activar la pantalla
2. Muestra la lista de UI
3. Volver al menú anterior

Gire la tecla ON/OFF

1. Cambiar estilos de esfera del reloj

Presione el botón MODE

1. Ir a la lista de deportes


Introducción a la L interna

Deslice el dedo hacia abajo en la interfaz principal para ver la interfaz de control, haga clic para encender/apagar la LUZ



8 Ver cargando

Este producto tiene carga magnética. Un extremo del cable de carga está conectado al adaptador de carga mediante USB y el otro extremo está conectado al punto de contacto en la parte posterior del reloj. La pantalla del reloj mostrará la indicación de carga y la carga comenzará



Nota : Conecte la interfaz USB al cargador con una corriente de salida de 1 A o superior o la interfaz USB de la computadora para cargar

9 Descargar la aplicación de instalación

Use su teléfono móvil para escanear el código QR a continuación, descargue e instale la APLICACIÓN, o use un teléfono Android para ir directamente a App Store, o use un teléfono Apple para ir directamente a Apple Store y busque " **FitCloudPro** " para descargar e instalar.



Requisitos del sistema de telefonía móvil :

Android 5.1 y superior






IOS 8.2 o superior

Instrucciones de la aplicación

Cómo configurar el reloj en la aplicación.

Abre la aplicación FitCloudPro. Haz clic en "Dispositivo" en la parte inferior. Luego, en "Vincular dispositivo". Busca el dispositivo "SC-176TSW".

Haz clic en Conectar y luego en Emparejar para vincular el reloj como se muestra a continuación.




10 Conecte el reloj

1 Conexión del código de escaneo: abra la columna "Dispositivo" debajo de la aplicación "FitCloud Pro" en el teléfono móvil, haga clic para agregar el dispositivo de vinculación en la parte superior derecha del dispositivo y haga clic en el nombre del dispositivo SC-176TSW para vincular o el código QR en el reloj de escaneo está emparejado y vinculado.

2 Conexión manual : después de que el teléfono móvil se encienda de forma inalámbrica , ingrese a la columna "Dispositivo" debajo de la APLICACIÓN "FitCloudPro", haga clic en Agregar dispositivo y conecte manualmente el dispositivo

- Antes de realizar el emparejamiento, asegúrese de que la potencia del reloj sea superior al 20% para evitar el emparejamiento debido a una energía insuficiente.
- Durante la conexión de emparejamiento, asegúrese de que la conexión inalámbrica del teléfono móvil esté encendida, el audio de llamada del reloj y el audio multimedia abierto
- Para desactivar el audio de las llamadas y el audio multimedia, haga clic en el ícono del teléfono para activarlo y desactivarlo.
- Si el reloj no está conectado a la aplicación del teléfono móvil durante mucho tiempo o la alimentación Si se corta durante mucho tiempo, la hora será inexacta, Se requiere sincronización de la aplicación



11 Funciones del reloj inteligente

Admite reloj inteligente : responder/realizar llamadas, medición de presión arterial, medición de presión, información sobre el sueño, entrenamiento de respiración, clima, modo deportivo, fotografía remota, control de música, etc. **Función de la aplicación FitCloudPro**

- 1. Transmisión de datos inalámbrica :** cuando se conecta al teléfono móvil, el reloj sincronizará instantáneamente los datos con el teléfono móvil a través de la conexión inalámbrica , como el clima, mensajes de notificación, datos deportivos y de salud, etc. Estos datos no se sincronizarán después de desconectar o apagar la conexión inalámbrica.
- 2 . Esferas de reloj :** más de 100 esferas de reloj para elegir, puede descargarlas y personalizarlas en la aplicación FitCloudPro
- 3. Notificaciones :** active el interruptor para sincronizar información relacionada con el reloj inteligente (teléfono, mensajes, Facebook, X, WhatsApp, WaChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, otros).

12 Parametros del producto

tipo de producto	Reloj inteligente	Tipo de Batería	Polímero de litio
tamaño de la pantalla	2.01 canales	Capacidadde la batería	600mAh
Peso	60g	Voltaje de carga	CC 5 V
Tamaño del reloj	51.5*44*13.0mm	Pulsera Material	silicona
Tiempo de juego	7-10 días	Tiempo de carga	3 horas
Contenido del paquete	Un reloj inteligente, un cable de carga, un manual de usuario.		

Asuntos que requieren atención

- No desmonte, repare ni modifique el producto sin autorización
- No choque el producto violentamente para evitar daños al producto .
- Evite el uso en campos magnéticos fuertes, luz directa o ambientes de alta temperatura .
- Este producto no se utiliza para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.

Manejo de problemas comunes

El reloj no se puede encender

- Fije la tecla de encendido durante más de 3 segundos.
- Es posible que la batería esté demasiado baja, cárguela a tiempo .

la conexión inalámbrica no está conectada o no se puede conectar

- Intente reiniciar el reloj y volver a conectarse .
- Intente reiniciar el teléfono móvil de forma inalámbrica y conéctelo nuevamente .
- El teléfono móvil no debe estar conectado a otros dispositivos inalámbricos al mismo tiempo .

Para preguntas más frecuentes, consulte la aplicación móvil [My> FAQ]

GARANTÍA

Supersonic Inc. ("Supersonic") garantiza que este producto SOLO estará libre de defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante noventa (90) DÍAS a partir de la fecha de compra original. Se requiere comprobante de compra (recibo). Visite <https://www.supersonicinc.com/pages/warranty> para obtener información adicional.

Esta aplicación no es un dispositivo médico. Los datos obtenidos durante el uso de esta aplicación son solo de referencia y no deben usarse con fines de diagnóstico clínico, investigación médica, diagnóstico o tratamiento.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


Importante: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



Mode d'emploi

SC-176TSW

Balayage vers le bas



Glissement vers la droite

Swipe Lift

Swipe UP

Fonctionnement de l'écran



Balayez vers le haut

1. Notification SMS



Balayez vers le bas

1. Interface de contrôle



Balayez vers la gauche

1. Interface de fonction



Balayez vers la droite

1. Barre latérale rapide

Fonctionnement des boutons



Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF

1. Allumer
2. Mise hors tension

Appuyez brièvement sur la touche ON/OFF

1. Réveiller l'écran
2. Afficher la liste de l'interface utilisateur
3. Revenir au menu précédent

Tournez la touche ON/OFF

1. Changer de style de cadran de montre

Appuyez sur le bouton MODE

1. Accédez à la liste des sports

Présentation de la lampe de poche

Faites glisser vers le bas dans l'interface principale pour afficher
cliquez pour allumer/éteindre la LUMIÈRE




l'interface de contrôle,

Instructions de l'application

Comment configurer la montre sur l'application.


Ouvrez l'application FitCloudPro - Cliquez sur « Appareil » en bas - « Associer l'appareil »
- Recherchez l'appareil « SC-176TSW ».

Cliquez sur Connecter et cliquez sur Associer pour associer la montre comme indiqué ci-dessous.



14 Rechargement de la montre

Ce produit est à charge magnétique. Une extrémité du câble de chargement est connectée à l'adaptateur de chargement via USB et l'autre extrémité est fixée au point de contact situé à l'arrière de la montre. L'écran de la montre affichera l'indication de charge et la charge commencera



Remarque : connectez l'interface USB au chargeur avec un courant de sortie de 1 A ou plus ou à l'interface USB de l'ordinateur pour le chargement.

15 Télécharger l'application d'installation

Utilisez votre téléphone mobile pour scanner le code QR ci-dessous, téléchargez et installez l'application, ou utilisez un téléphone Android pour accéder directement à l'App Store, ou utilisez un téléphone Apple pour accéder directement à l'Apple Store, et recherchez « **FitCloudPro** » pour télécharger. et installer.



Exigences du système de téléphonie mobile :

Android 5.1 et supérieur

IOS 8.2 ou supérieur

16 Connectez la montre

- 1 Connexion par code de numérisation : ouvrez la colonne « Appareil » sous l'application « FitCloud Pro » sur le téléphone mobile, cliquez pour ajouter l'appareil de liaison en haut à droite de l'appareil, puis cliquez sur le nom de l'appareil SC-176TSW à lier ou le code QR dans la montre de numérisation est couplé et lié.

2 Connexion manuelle : Une fois le téléphone mobile activé sans fil , entrez dans la colonne "Appareil" sous l'application "FitCloudPro", cliquez sur Ajouter un appareil et connectez manuellement l'appareil à la main.
 - Avant l'appairage, assurez-vous que la puissance de la montre est supérieure à 20 % pour éviter l'appairage dû à une puissance insuffisante.
 - Pendant la connexion d'appairage, assurez-vous que le sans fil du téléphone mobile est activé, l'audio d'appel de la montre et l'audio multimédia ouvrir
 - Pour désactiver l'audio des appels et l'audio multimédia, cliquez sur l'icône du téléphone pour l'activer et le désactiver.
 - Si la montre n'est pas connectée à l'application de téléphone mobile pendant une longue période ou si l'alimentation est coupé pendant une longue période, l'heure sera inexacte, Synchronisation de l'application requise
-
- ## 17 Fonctions sur la montre intelligente
- Prise en charge de la montre intelligente :** répondre/passé des appels, notifications de messages, mesure de l'oxygène dans le sang, mesure de la fréquence cardiaque, mesure de la pression artérielle, mesure de la pression, informations sur le sommeil, entraînement respiratoire, météo, mode sport, photographie à distance, contrôle de la musique, etc.
- ## 18 Fonction de l'application FitCloudPro
1. **Transmission de données sans fil :** lorsqu'elle est connectée au téléphone mobile, les messages de notification, les données sportives et de santé, etc. Ces données ne seront pas synchronisées après la déconnexion ou la désactivation du sans fil.

2. **Cadrans de montre :** Plus de 100 cadrans de montre à choisir, vous pouvez télécharger et personnaliser le cadran de montre sur l'application FitCloudPro

3. **Notifications :** activez le commutateur pour synchroniser les informations associées avec la montre intelligente (téléphone, messages, Facebook, X, WhatsApp, WaChat, Instagram, Skype, KakaoTalk, Line, autres).
- ### 4. Paramètres du produit
- | type de produit | Montre intelligente | Type de batterie | Lithium- polymère |
|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| Taille d'affichage | 2.01ch | Capacité de la batterie | 600mAh |
| Poids | 60g | Tension de charge | C.C 5V |
| Taille de la montre | 51,5*44*13,0mm | Bracelet Matériel | CAOUTCHOUC |
| temps de jeu | 7-10 jours | Temps de charge | 3 heures |

Contenu du paquet	Une montre connectée, un câble de chargement, un manuel d'utilisation
-------------------	---

Questions nécessitant une attention particulière

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit sans autorisation
- Ne heurtez pas violemment le produit pour éviter de l'endommager .
- Veuillez éviter d'utiliser dans un champ magnétique puissant, une lumière directe ou un environnement à haute température .
- Ce produit n'est pas utilisé pour le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies.

Gestion des problèmes courants

La montre ne peut pas être allumée

- Veuillez réparer la touche d'alimentation pendant plus de 3 secondes
- La batterie est peut-être trop faible, veuillez la charger à temps .

le réseau sans fil n'est pas connecté ou ne peut pas être connecté

- Veuillez essayer de redémarrer la montre et de vous reconnecter .
- Veuillez essayer de redémarrer le téléphone mobile sans fil et de vous reconnecter .
- Le téléphone mobile ne doit pas être connecté à d'autres appareils sans fil en même temps .

Pour les questions les plus fréquemment posées, veuillez consulter l'application mobile [Ma>FAQ]

GARANTIE

Supersonic Inc. (« Supersonic ») garantit ce produit à l'acheteur d'origine UNIQUEMENT, contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant quatre-vingt-dix (90) JOURS à compter de la date d'achat d'origine. Preuve d'achat (reçu) requise. Veuillez consulter <https://www.supersonicinc.com/pages/warranty> pour plus d'informations.

Cette application n'est pas un dispositif médical. Les données obtenues lors de l'utilisation de cette application sont uniquement à titre de référence et ne doivent pas être utilisées à des fins de diagnostic clinique, de recherche médicale, de diagnostic ou de traitement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé

conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

Important : Tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.