


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Bloc-batterie rechargeable
- *Guide d'installation rapide*




CARACTÉRISTIQUES

- Avec la batterie rechargeable, les piles jetables ne sont plus nécessaires
- Le bloc-batterie de 1 200 mAh permet de jouer plus longtemps entre les charges
- 100 % compatible avec les manettes Xbox One standard
- Batterie complètement certifiée UL
- Compatible avec les solutions de charge pour Xbox One d'Insignia

INSTALLATION DU BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE

- Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie et y insérer le bloc-batterie rechargeable, tel qu'illustré ci-après. Les contacts doivent être tournés vers la gauche et le témoin de charge doit être tourné vers l'extérieur. Fermer le couvercle du compartiment des piles.



REMARQUE : Il se peut que la manette n'ai pas de fenêtre de charge telle que celle illustrée ci-dessus.

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie	1 200 mAh
Type de batterie	Pile NiMH FAD (faible auto-décharge)
Dimensions externes (L×H×P)	Environ 1,96 × 1,18 × 0,59 po (5 × 3 × 1,5 cm)
Température de service	32 à 104 °F (0 à 40 °C)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Une utilisation incorrecte de la batterie peut être source de fuite, de surchauffe ou d'explosion de la batterie. Lors de l'utilisation de la batterie, veiller à suivre les instructions ci-après :

- Les batteries doivent être tenues hors de la portée des enfants.
- Ne pas chauffer, ouvrir, percer, endommager ou jeter dans le feu les batteries.
- Si la batterie fuit, la retirer en prenant soin d'éviter que le liquide soit au contact de la peau ou des vêtements. Si le liquide provenant de la batterie est en contact avec la peau ou les vêtements, nettoyer immédiatement la peau avec de l'eau ou retirer immédiatement les vêtements. Avant d'insérer la nouvelle batterie, nettoyer sérieusement la manette avec du papier essuie-tout mouillé.
- Empêcher que les bornes de la batterie ne soient au contact d'objets métalliques, car elles pourraient chauffer et être source de brûlures. Par exemple, ne pas transporter la batterie dans les poches avec des clés ou des pièces de monnaie.
- Enlever la batterie si le produit n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée.

AVIS JURIDIQUES

Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).
www.insigniaproducts.com

Microsoft et Xbox sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2015 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine