

5

Charging

Place case with light facing up on wireless charger.
(Wireless charging pad not included)

Or charge the case via USB-C connector.
(USB-C cable included)



Don't put wet earbuds into the charging case,
fully dry off the earbuds before charging.

Thank you for purchasing the TOZO authentic product.
For more latest products, parts and accessories,
please visit: **www.tozostore.com**
For any assistance please contact Email: **info@tozostore.com**

FC RoHS CE

Warning

EN

Warning: Avoid dropping and do not disassemble. Do not charge when the products are wet. Avoid extreme high or low temperatures. Do not expose this product to excessive temperatures such as sunlight or fire. Use original or certified cables. Keep away from children. The included small parts may cause a choking hazard.

JP

警告: 落下や商品の分解を避けてください。製品が濡れているときには充電しないでください。また、極端な高温や低温、日光や火などの過度の温度にさらさないようにしてください。ぜひ認定済みのケーブルをご使用ください。お子様の手の届かない場所に保管し、付属の小さな部品は窒息の危険がありますのでご注意ください。

DE

Warnung: Nicht fallen lassen und nicht auseinandernehmen. Nicht aufladen, wenn die Produkte nass sind. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen vermeiden. Dieses Produkt keinen übermäßigen Temperaturen wie Sonnenlicht oder Feuer aussetzen. Verwenden Sie Originalkabel oder zertifizierte Kabel. Von Kindern fernhalten. Die enthaltenen Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

FR

Attention: Evitez de le faire tomber et ne le démontez pas. Ne chargez pas les produits lorsqu'ils sont mouillés. Evitez les températures extrêmement élevées ou basses. N'exposez pas ce produit à des températures excessives telles que la lumière du soleil ou le feu. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés. Tenir hors de portée des enfants. Les petites pièces fournies peuvent présenter un risque d'étouffement.

IT

Attenzione: Evitare di far cadere e non smontare. Non caricare i prodotti quando sono bagnati. Evitare temperature estremamente alte o basse. Non esporre questo prodotto a temperature eccessive come luce solare o fuoco. Utilizzare cavi originali o certificati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le piccole parti incluse possono causare un rischio di soffocamento.

ES

Advertencia: Evite que se caigan y no desarme. No cargue el producto cuando esté mojado. Evite temperaturas extremadamente altas o bajas. No exponga este producto a temperaturas excesivas, como la luz solar o el fuego. Utilice cables originales o certificados. Manténgalo alejado de los niños. Las pieces pequeñas incluidas pueden provocar peligro de asfixia.

NL

Waarschuwing: Laat het niet vallen en haal het niet uit elkaar. Laad het product niet op als het nat is. Vermijd extreem hoge of lage temperaturen. Stel dit product niet bloot aan extreme temperaturen zoals zonlicht of vuur. Gebruik originele of gecertificeerde kabels. Houd het buiten bereik van kinderen. De meegeleverde kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

SE

Varning: Undvik att tappa och ta inte isär. Ladda inte när produkterna är blöta. Undvik extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt inte denna produkt för höga temperaturer som solljus eller eld. Använd original eller certifierade kablar. Förvaras åtskilt från barn. De medföljande små delarna kan orsaka kvävningsrisk.

TR

Uyarı: Düşürmeyin ve sökmeyin. Ürünler ıslakken şarj etmeyin. Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklardan kaçının. Bu ürünü güneş ışığı veya ateş gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın. Orijinal veya sertifikalı kablolar kullanın. Çocuklardan uzak tutun. Dahil edilen küçük parçalar boğulma tehlikesine neden olabilir.

PL

Ostrzeżenie: Unikaj upuszczania i nie rozmontowuj. Nie ładuj, gdy produkty są mokre. Unikaj ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur. Nie wystawiaj tego produktu na działanie nadmiernych temperatur, takich jak światło słoneczne lub ogień. Używaj oryginalnych lub certyfikowanych kabli. Trzymaj z dala od dzieci. Dołączone małe części mogą powodować ryzyko zadławienia.

TOZO®
www.tozostore.com



Golden X1 Quick Guide



1

Bluetooth pairing and wearing

Bluetooth pairing

Open the charging case and keep the earbuds in it, the two earbuds will power on and pair to each other immediately. Slelecting the [TOZO Golden X1] from device list in your Bluetooth listing.
If you need to pair with another new device, you can open the charging case and keep the earbuds in it, then hold the charging case button for 3s to force the earbuds to enter the pairing state.

Select your fit

Wearing

1. Ensure the eartip facing downwards, then place the earbuds into your ears.
2. Rotate the earbuds back to the auricleside to fit snugly.

*Eartip facing upwards is the incorrectway to wear the earbuds.

Insert Twist to lock Wrong demo



EN | JP | DE | FR | IT | ES | NL | SE

X1: Press once **X2:** Press twice
X3: Press three times
Hold: Press and hold for 2 seconds

2

Smart touch control

X2 L — **Previous song** | 前の曲 | Vorheriges lied | Chanson lrécédente | Canzone precedente | Canción anterior | Vorig nummer | Föregående låt

Hold L — **Volume down** | 音量を下げる | Lautstärke runter | Baisser le volume | Volume basso | Bajar volumen | Volume verminderen | Sänk volymen

X3 L — **Normal mode** | ノーマルモード | Normaler Modus | Mode normal | Modalità normale | Modo normal | Normale modus | Normalt läge

X1 L — **Transparent mode/Active Noise Cancellation mode** | 透過モード/アクティブノイズキャンセルモード | Transparenter Modus/Aktiver Geräuschunterdrückungsmodus | Mode transparent /Mode d'annulation active du bruit| Modalità trasparente/Modalità di cancellazione attiva del rumore | Modo transparente/Modo de cancelación activa de ruido | Transparante modus /Actieve ruisonderdrukkingsmodus| Transparent läge/ Aktivt brusreduceringsläge Transparent läge

X1 L/R — **Answer** | 答え | Antworten | Réponse | Rispondere | Responder | Antwoorden |Svar

Hold L/R — **Reject** | 拒絶 | Ablehnen | Rejeter | Rifiutare | Rechazar | Afwijzen | Avvisa

X1 R — **Play/Pause** | 再生/一時停止 | Spielen/Pause | Jouer/Pause | Giocare a/Pausa | Tocar/Pausa | Toneelstuk/Pauze | Spela/Paus

X2 R — **Next song** | 次の曲 | Nächstes lied | Chanson prochaine | Canzone prossima | Canción siguiente | Volgende nummer | Nästa låt

Hold R — **Volume up** | 音量を上げる | Lauter | Monter le son | Alza il volume | Sube el volumen | Volume omhoog | Höj volymen

X3 L/R — **Voice assistant** | 音声アシスタント | Sprachassistenten | Assistant vocal | Assistente vocale | Asistente de voz | Spraakassistent | Röstassistent

Hold L/R — **Hang up** | 電話を切る | Auflegen | Raccrocher | Appendere | Colgar | Ophangen | Lägg på

Power on Power off

3

Power on/off

EN
Power on :
Open the cover of the charging case, the earbuds will power on automatically.
Power off :
Put the earbuds into the charging case, close the cover, and automatically power off.

DE
Ein :
Öffnen Sie die Abdeckung des Ladekoffers, die Ohrhörer schalten sich automatisch ein.
Ausschalten :
Legen Sie die Ohrhörer in das Ladeetui, schließen Sie die Abdeckung und schalten Sie sich automatisch aus.

IT
Accensione :
Apri il coperchio della custodia di ricarica, gli auricolari si accenderanno automaticamente.
Spegni :
Inserisci gli auricolari nella custodia di ricarica, chiudi il coperchio e si spengono automaticamente.

NL
Aanzetten:
Open het deksel van de oplaadcassette, de oordopjes worden automatisch ingeschakeld.
Uitschakelen:
Plaats de oordopjes in de oplaadcassette, sluit de hoes en schakel ze automatisch uit.

JP
電源オン ：
充電ボックスのカバーを開くと、イヤフォンの電源が自動的にオンになります。
電源を切る ：
イヤフォンを充電ケースに入れ、カバーを閉じて、自動的に電源を切ります。

FR
Allumer :
Ouvrez le couvercle du boîtier de charge, les écouteurs s'allumeront automatiquement.
Éteindre :
Placez les écouteurs dans le boîtier de charge, fermez le couvercle et éteignez-les automatiquement.

ES
Encendido :
Abra la tapa del estuche de carga, los auriculares se encenderán automáticamente.
Apagado :
Coloque los auriculares en el estuche de carga, cierre la tapa y apáguelos automáticamente.

SE
Ström på :
Öppna locket på laddningsfodralet, öronsnäckorna slås på automatiskt.
Stäng av :
Sätt i hörsnäckorna i laddningsfodralet, stäng locket och stäng av automatiskt.



4

Reset

If you accidentally get only one earbud work, or fails to pair each other, please reset it :
1. Place the earbuds into the charging case.
2. Press and hold the case button for 15 seconds, then keep the lid is open and wait for 10 seconds before removing the earbuds.
NOTE: In case there is [Connection Unsuccessful] in your devices, please delete all historical records of [TOZO Golden X1] and try the paring process again.

15"