Welcome Guide

PowerPort 2

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Manuale dell'Utente | Manual de Instrucciones | 使用说明书

Using Your PowerPort

Wie Sie Ihren PowerPort verwenden | PowerPortの使用方法
Utilisation de votre PowerPort | Utilizzare la Tua PowerPort
Usar tu PowerPort | PowerPort的使用方法

1. Plug it in

Stecken Sie ihn ein | 差し込みます | Branchez-le | Attaccalo
Enchúfalo | 连上线



2. Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden | お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette | Caricare il tuo cellulare o tablet
Cargar tu móvil o tableta | 给手机或平板充电



Fast charging

Schnelles Laden | 急速充電中 | Recharge rapide | Ricarica rapida
Carga rápida | 快速充电



Slow charging / standby mode

Langsames Laden / Standby-Moduss | 充電中 / スタンバイモード
Recharge lente / En veille | Ricarica lenta / modalità stand-by
Carga lenta / modo standby | 慢速充电/待机模式



For the fastest and safest charge, use an Anker® cable, your device's original cable or a certified one (such as MFi).

Verwenden Sie ein Anker® Kabel, das Originalkabel Ihres Gerätes oder ein zertifiziertes Kabel (z.B. MFi) für die schnellste und sicherste Ladung.

高速かつ安全に充電するために、Anker®製ケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、または第三者機関に認証されたケーブル(例:MFi認証)をご使用下さい。

Pour une recharge plus rapide et plus sûre, veuillez utiliser un câble Anker®, le câble d'origine de votre appareil ou un câble certifié (tel que MFi).

Per una ricarica più veloce e sicura, utilizza un cavo Anker®, il cavo originale del tuo dispositivo o cavi da terzi con certificazione (ad es. MFi).

Para una carga más rápida y segura, usa un cable Anker®, el cable original de tu dispositivo o cables de terceros con certificación (por ej. MFi).

为保证快速安全的充电，请使用Anker®线材、设备原装线或者通过认证(如MFi)的线材。

ANKER™
POWER YOUR MOBILE LIFE

Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche
Especificaciones | 产品参数

	Input	AC 100 - 240 V ~ 0.7 A 50 - 60 Hz
	Output	DC 5 V ⎓ 4.8 A
KG	Size	2.2 × 2.1 × 1.1 in / 57 × 54 × 29 mm
	Weight	3.4 oz / 96 g

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención | 注意

Don't expose to liquids
Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus
水分に触れないようにして下さい | Ne pas exposer à des liquides
Evitare il contatto con liquidi | Evitar el contacto con líquidos | 请勿接触液体

Don't disassemble
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander | 危険ですので分解しないで下さい
Ne pas désassembler | Non smontare | No desarmar | 请勿拆卸

Avoid dropping
Lassen Sie das Gerät nicht fallen | 過度な衝撃を与えないで下さい
Eviter de le faire tomber | Non farlo cadere | Evitar caídas | 避免跌落产品

Avoid extreme temperatures (>40 °C / 104 °F)
Vermeiden Sie extreme Temperaturen (>40 °C / 104 °F)
極端な温度下(40 °C以上)では使用しないで下さい
Eviter les températures extrêmes (>40 °C)
Tenere lontano da temperature estreme (>40°C)
Mantener alejado de temperaturas extremas (mayores de 40 °C)
避免在极端温度下使用(40 °C以上)

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti
Atención al Cliente | 客服支持

18-month limited warranty
18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証
Garantie de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi
Garantía limitada de 18 meses
18个月质保期

Lifetime technical support
Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート
Support technique à vie
Supporto tecnico a vita
Asistencia técnica de por vida
终身客服支持

For FAQs and more information, please visit:

anker.com/support

@Anker Official
@Anker Japan
@AnkerOfficial
@Anker_JP
@Anker

support@anker.com

1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)