

DYNEX™

Mini sistema de audio para estantería con Bluetooth

DX-SH115

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

GUÍA DEL USUARIO

DX-SH115

Mini sistema de audio para estantería con Bluetooth

Contenido

Información de seguridad	2
Características.....	4
Configuración de su mini sistema de audio para estantería	10
Utilización del mini sistema de audio para estantería	11
Localización y corrección de fallas.....	22
Mantenimiento	24
Especificaciones.....	24
Avisos legales	24
Garantía limitada de un año - Dynex	27

Información de seguridad



Este símbolo indica que un voltaje peligroso constituye un riesgo de choque eléctrico presente dentro de su mini sistema de audio para estantería. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su dispositivo.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su dispositivo.



Su mini sistema de audio para estantería utiliza un láser Clase 1 para leer discos compactos. Su dispositivo está equipado con interruptores de seguridad para evitar la exposición cuando la bandeja del CD está abierta y se han vencido los seguros. Hay radiación de láser invisible presente cuando la bandeja del CD está abierta y han fallado o se han vencido los seguros. Evite la exposición directa al rayo láser en todo momento.. No trate de vencer ni cancelar los seguros. **No mire fijamente el haz de luz.**

Instrucciones importantes de seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.


- 13 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 14 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el dispositivo.
- 15 El tomacorriente de pared es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para su uso.
- 16 No se debe exponer las pilas a un calor excesivo tales como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares.

Características

Contenido del paquete

- El mini sistema de audio para estantería con CD y Bluetooth, incluye:
 - Bocinas (2)
 - Subwoofer
- Control remoto y pilas (2)
- Antena de FM
- Cable de audio
- *Guía de instalación rápida*
- *Guía del usuario*


Vista frontal



N.º	Componente	Descripción
1	Pantalla	Muestra información de la fuente, la frecuencia y de la reproducción.
2	Indicador de suspensión	Rojo indica modo de suspensión
3	 Botón (suspensión)	Permite encender su mini sistema de audio para estantería. Presiónelo de nuevo para entrar en el modo de suspensión.
4	 Botón (reproducir/pausar)	Permite comenzar a reproducir. Presiónelo nuevamente para pausar la reproducción.
5	Botón de FUENTE	Presiónelo repetidamente para seleccionar una fuente: CD, FM, USB, BT (Bluetooth) o AUX .
6	Botón de BÚSQUEDA	Presiónelo para la búsqueda de estaciones de FM. Las estaciones encontradas son guardadas automáticamente como estaciones memorizadas.
7	 Botón (rebobinado rápido)	Permite rebobinar rápidamente una pista en el CD o USB.
8	 Botón (anterior)	Presiónelo para ir a la pista o canción anterior.
9	Tomas de entrada AUXILIAR IZQ./DER	Conecte una fuente de sonido externa, tal como un reproductor de MP3, en estas tomas.


N.º	Componente	Descripción
10	Sensor del control remoto	Apunte con el control remoto a este sensor.
11	 (expulsar)	Permite abrir la bandeja del CD o expulsar el disco que se está reproduciendo.
12	Perilla del VOLUMEN	Gire para ajustar el volumen.
13	 Botón (detener)	Permite detener la reproducción.
14	Botón de (TONO)	Presiónelo para ajustar los graves y los agudos.
15	Botón ECUALIZADOR	Permite seleccionar un campo de sonido específico (ecualización). Las selecciones incluyen Jazz , Rock , Classic (Clásica), Pop , Live (En vivo), Dance (Baile) y Off (Desactivado).
16	 Botón de (avance rápido)	Permite avanzar rápidamente una pista del CD o USB.
17	 (siguiente)	Presiónelo para ir a la pista o canción siguiente.
18	Bandeja de discos	Coloque el CD en esta bandeja, con la etiqueta hacia arriba para comenzar la reproducción.
19	Puerto USB	Conecte una unidad flash USB a este puerto para reproducir los archivos en el dispositivo.

Vista posterior



N.º	Componente	Descripción
1	Salida de audio Izq. (L)/ Der. (R)	Se conecta a la entrada de audio de un amplificador de audio.
2	Toma para antena de FM	Conecte la antena de FM a esta toma.
3	Interruptor de encendido	Para encender o apagar.
4	Conexiones de las bocinas izq./der.	Conecte las bocinas izquierda y derecha a estas tomas.
5	Conexión de subwoofer	Conecte el subwoofer a esta toma.
6	Cable de alimentación	Enchúfelo en un tomacorriente de 120 V, 60 Hz.

Control remoto



N.º	Botón	Descripción
1	⏻ (suspensión)	Permite encender su mini sistema de audio para estantería. Presiónelo de nuevo para entrar en el modo de suspensión.
2	Botones fuente	Permite cambiar al modo de reproducción de CD, USB, FM, BT (Bluetooth) o AUX.


N.º	Botón	Descripción
3	REPETIR	En el modo de CD o USB, presione una vez para repetir la canción actual, presione dos veces para repetir todas las pistas y presione una tercera vez para cancelar el modo de repetición.
4	TIEMPO	Permite reproducir un CD a partir de un tiempo determinado. En el modo USB, presione para ajustar el tiempo de reproducción de la pista actual.
5	INFO	Mientras se reproducen las pistas MP3 presione para mostrar la información sobre la pista actual.
6	VOL+/VOL-	Gire para subir y bajar el volumen.
7	ECUALIZADOR	Permite seleccionar un campo de sonido específico (ecualización). Las selecciones incluyen Jazz , Rock , Classic (Clásica), Pop , Live (En vivo), Dance (Baile) y Off (Desactivado).
8	◀◀ (anterior) ▶▶ (siguiente)	Presione para ir a la pista o canción anterior o siguiente.
9	■ (detener)	Permite detener la reproducción.
10	SINTONIZAR+/-	Permite sintonizar la radio FM a una frecuencia superior o inferior.
11	MONO/ESTEREO	En el modo de sintonización, permite cambiar al modo estéreo o monofónico. Presione de nuevo para regresar al modo estéreo.
12	Transmisor IR	Transmite la señal IR al mini sistema de audio para estantería.
13	⏏ (expulsar)	Permite abrir la bandeja del CD o expulsar el disco que se está reproduciendo.
14	ALEATORIO	Presione para cambiar la reproducción al modo aleatorio. Presione de nuevo para cancelar.
15	PROGRAMACIÓN	Permite programar la reproducción del CD.
16	Botones numéricos	En el modo de CD, presione para ingresar el número de pista que quiere reproducir. En el modo de FM, presione para seleccionar una frecuencia específica. En el modo de programación, presione para ingresar los números de las canciones que desea reproducir en el orden que desea que se reproduzcan. En el modo de hora, presione para ingresar la hora.
17	GUARDAR	En el modo de FM, presione para guardar una estación memorizada.
18	🔊 (silenciar)	Permite silenciar el sonido. Presione de nuevo para cancelar. Cuando cambie a otros modos, el valor predeterminado es desactivar la función de silencio.
19	REPRODUCIR/ENTRAR	Presione para activar el elemento seleccionado.
20	ESTACIÓN MEMORIZADA-/+	Permite sintonizar la radio FM a la estación memorizada anterior o siguiente. Cuando configura las estaciones memorizadas, presione este botón para seleccionar un número más bajo o más alto de estación memorizada.
21	TONO	Presiónelo para ajustar los graves y los agudos.
22	⏮ (reproducir/pausar)	Permite comenzar y pausar la reproducción.
23	⏭ (avance rápido) ⏮ (rebobinado rápido)	Permite avanzar o retroceder rápidamente una pista del CD o USB.
24	BÚSQUEDA	Presiónelo para la búsqueda de estaciones de FM. Las estaciones encontradas son guardadas automáticamente como estaciones memorizadas.

Configuración de su mini sistema de audio para estantería

Realización de las conexiones

Conexión de la alimentación de CA

- 1 Asegúrese de que el voltaje de su fuente de alimentación local de CA sea el mismo que el indicado en la placa situada en la parte posterior del mini sistema de audio para estantería. Si no lo es, no use esa fuente de alimentación.
- 2 Enchufe el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de pared.




Cuidado

Para proteger su mini sistema de audio para estantería durante las tormentas eléctricas, desenchufe el cable de alimentación de CA del tomacorriente.

Conexión de la antena de FM


- 1 Enchufe la antena de FM (incluida) a la toma de antena de FM situada en la parte posterior del mini sistema de audio para estantería.



- 2 Ajuste la antena para una mejor recepción de FM.

Conexión de las bocinas

- 1 Conecte los cables negros de las bocinas o Subwoofer a los terminales negros en el sistema de audio.
- 2 Conecte los cables rojos de las bocinas o Subwoofer a los otros terminales en el sistema de audio: bocina derecha al rojo y el Subwoofer al morado.



Utilización del mini sistema de audio para estantería

Encendido de su mini sistema de audio para estantería


- 1 Encienda el interruptor de encendido ubicado en la parte posterior de su mini sistema de audio.
- 2 Presione  (suspensión) en la parte frontal de su sistema o en el control remoto.

Notas

- La distancia entre el control remoto y su mini sistema de audio para estantería no debe exceder los 23 pies. (7 m).
- Si el sensor del control remoto o el transmisor IR está bloqueado, el control remoto no funcionará correctamente.

Usando el control remoto

- 1 Presione el seguro de la cubierta del compartimiento de las pilas, y remueva la cubierta.



- 2 Inserte dos pilas AAA (incluidas) en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.



- 3 Vuelva a colocar la cubierta.

Precauciones

- Asegúrese de insertar correctamente las pilas.
- No utilice baterías recargables (Ni-Cd).
- No caliente ni abra ni haga cortocircuito a las pilas.
- No tire las pilas al fuego.
- No se deben mezclar distintos tipos de pilas, ni combinar usadas con nuevas.
- Si el control remoto no funciona correctamente o si el rango de operación disminuye, reemplace las pilas.

Selección de la fuente de sonido

- Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente en la parte frontal de su mini sistema de audio para estantería o en el control remoto para seleccionar **CD**, **BT** (Bluetooth), **FM**, **AUX** o **USB**. La fuente que seleccione aparecerá en la pantalla.

Control de volumen y función de silenciar

- Después de seleccionar la fuente de sonido deseada, gire la perilla del volumen (**VOLUME**) a un nivel de sonido cómodo.
- Presione  (silenciar) para silenciar el sonido. Presione  (silenciar) nuevamente o presione **VOL+** o **VOL-** para volver a activar el sonido.

Ajuste del tono

- En cualquier modo, presione **TONE** (Tono) en el control remoto para seleccionar Bass (Bajos) o Treble (Agudos). Mientras **BASS** o **TREBLE** está en la pantalla, presione **Vol +/Vol-** para ajustar el nivel.

Selección de la ecualización de sonido

- Presione **EQ** para seleccionar la ecualización que desea. Seleccione una de las siguientes opciones de estaciones predefinidas: **JAZZ**, **ROCK**, **CLASSIC** (Clásica), **POP**, **LIVE** (En vivo), **DANCE** (Baile) u **OFF** [Desactivado] (no ecualización).

Utilización del modo de radio

Sintonización de una estación

- 1 Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente para seleccionar el modo **FM** (Sintonizador) o presione **FM** en el control remoto. “**TUNER**” (Sintonizador) aparece en la pantalla.
- 2 Ajuste el volumen a un nivel cómodo.
- 3 Presione **MO/ST** para alternar entre los modos de sintonizador mono y estéreo.
- 4 Sintonización de una estación:
 - Presione los botones numéricos en el control remoto para seleccionar una frecuencia específica. Por ejemplo, para sintonizar 99.7 MHz, presione 9, 9 y 7 para esta frecuencia.
 - Presione brevemente **TUNE +** (Sintonizar +) o **TUNE -** (Sintonizar -) en el control remoto para sintonizar el radio una frecuencia a la vez, hacia arriba o abajo (0.2 MHz). Para sintonizar automáticamente la siguiente estación fuerte, presione por tres segundos y suelte.
 - Cuando se recibe una señal fuerte de FM, “” aparece en pantalla si su modo de sintonización en estéreo.
 - Presione brevemente **PRESET +** (Estación predefinida +) o **PRESET -** (Estación predefinida -) para sintonizar a la siguiente frecuencia predefinida o a la anterior. Se pueden almacenar hasta 30 estaciones.

5 Escaneando de estaciones:

- Para escanear automáticamente las estaciones, presione **SEARCH** (Búsqueda) en el control remoto. Las estaciones encontradas son guardadas automáticamente como estaciones predefinidas.

Nota

Las estaciones encontradas son guardadas como estaciones predefinidas, sus estaciones predefinidas actuales serán borradas.

- Para sintonizar la estación de radio con señal fuerte la más elevada o la más baja, mantenga presionado **TUNE+** o **TUNE-** por tres segundos.

Mejoramiento de la recepción de FM

- Para mejorar la recepción de FM, levante y extienda la antena de FM en la parte posterior de su mini sistema de audio para estantería. Tendría que ajustar la posición de la antena para obtener la mejor recepción.

Guardando estaciones predefinidas

- 1 Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente para seleccionar el modo **FM** (Sintonizador) o presione **FM** en el control remoto. "**TUNER**" (Sintonizador) aparece en la pantalla.
- 2 Sintonice la frecuencia que desea guardar cómo predefinida.
- 3 Presione **SAVE** en el control remoto para ingresar al modo de guardado de estaciones predefinidas.
- 4 Presione **PRESET +** (Predefinida +) o **PRESET -** (Predefinida -) para seleccionar el número de una estación predefinida.
- 5 Presione nuevamente **SAVE** (Guardar) en el control remoto. La estación actual sintonizada se ha guardado en el número predefinido seleccionado.
- 6 Repita los pasos del 2 al 5 para programar hasta 30 estaciones predefinidas.
- 7 Para seleccionar una estación predefinida, presione brevemente **PRESET +** o **PRESET -**, hasta que alcance la estación deseada.

Utilización del reproductor de CD

Puede reproducir CDs de audio, CD-Rs y CD-RWs.

Nota

No intente reproducir DVDs, VCDs o CDs de datos.

- 1 Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente para seleccionar el modo **CD** o presione **CD** en el control remoto. "**CD**" aparece en la pantalla.

- 2 Presione  (expulsar) para abrir la bandeja de discos.
- 3 Inserte un CD con la etiqueta hacia arriba.
- 4 Presione  (Expulsar) para cerrar la bandeja de discos.
- 5 La reproducción comenzará automáticamente. La pista actual aparecerá en la pantalla. El CD se detiene cuando termina.

Nota

Si la bandeja de CD se abre durante la reproducción, la reproducción se detendrá inmediatamente y cualquier modo de repetición se restablecerá.

- 6 La reproducción de CD se puede controlar de la siguiente forma:
 - Presione  (reproducir/pausar) para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
 - Cuando se reproducen discos estándares de música, presione  (Detener) una vez para detener la reproducción y presione **PLAY/ENTER** (Reproducir/Entrar) para reanudar la reproducción. Presione  (detener) dos veces para comenzar la reproducción y presione **PLAY/ENTER** para comenzar la reproducción desde el principio del disco.
 - Cuando se reproducen discos MP3 o archivos MP3 en una unidad flash USB, presione  (Detener) una vez para detener la reproducción y presione **PLAY/ENTER** (Reproducir/Entrar) para reanudar la reproducción.
 - Presione  o  para saltar a la siguiente pista o a la anterior.
 - Presione  una vez para avanzar rápidamente. Presione nuevamente para avanzar a una mayor velocidad. Presione de nuevo para reanudar la velocidad normal.
 - Presione  una vez para retroceder rápidamente. Presione nuevamente para retroceder a una mayor velocidad. Presione de nuevo para reanudar la velocidad normal.
 - Presione los botones numéricos para ingresar el número de la pista que quiere reproducir.
 - Presione **REPEAT** (Repetir) una vez para repetir la pista actual.  aparece en la pantalla.
 - Presione **REPEAT** dos veces para repetir todo el CD.  aparece en la pantalla.
 - Presione **REPEAT** tres veces para cancelar el modo de repetición.
 - Presione **RANDOM** (Aleatorio) para reproducir las pistas del CD de forma aleatoria. Presione de nuevo para cancelar.

Nota

La reproducción aleatoria esta disponible solamente en un disco de música estándar, no en discos MP3 o WMA.

Notas

- Si se inserta un CD incorrectamente, sucio, dañado o no está presente, o no es de un formato compatible, el indicador "NO DISC" aparecerá en la pantalla.
- Para prevenir daño al CD, nunca abra la puerta del CD mientras el CD está girando y nunca toque el lente.
- El reproductor de CD se deberá usar únicamente sobre una superficie estable.

Reproducción de discos con MP3

- 1 Presione **▲** (expulsar) para abrir la bandeja de discos. Inserte un disco MP3 y presione **▲** (expulsar) nuevamente para cerrar la bandeja. El sistema lee el disco automáticamente.
- 2 La reproducción básica es la misma que la de un disco estándar.
- 3 Presione **INFO** para mostrar la información de las pistas de MP3 incluyendo el nombre del artista o del álbum (Solo en discos MP3).

Programación y temporización de la reproducción del disco**Programación de la reproducción del disco**

- 1 Presione **■** (detener) mientras reproduce un CD y presione **PROGRAM** (Programar). La pantalla muestra "PR 0100."
- 2 Presione los botones numéricos para ingresar el número de la canción que quiere reproducir primero. Por ejemplo, para seleccionar 4 canciones como las primeras canciones a reproducir en el programa, ingrese "0" después "4" para la pista 4.

Nota

Debe introducir dos dígitos por números de canción.

Después de ingresar cada canción, su mini sistema de audio para estantería está automáticamente listo para que ingrese la siguiente canción. Continúe programando hasta que haya ingresado todas las canciones que desea reproducir.

- 3 Cuando termine de programar, presione **PLAY/ENTER** (Reproducir/ Ingresar) para confirmar. Su mini sistema de audio para estantería reproduce las canciones en el orden programado.
- 4 Para cancelar el programa, presione **■** (detener) dos veces.

Nota

La reproducción del programa de CD está disponible solamente en un disco de música estándar, no en discos MP3.

Configuración de la reproducción a partir de un punto de tiempo determinado

- Presione **TIME** (Tiempo) una vez. La pantalla muestra "D____". Introduzca los dígitos para configurar el tiempo de escucha deseado desde el comienzo del disco. Por ejemplo, si desea comenzar la reproducción desde 35:05 (dentro del tiempo total del disco) presione **TIME** una vez y ingrese los dígitos **3, 5, 0, 5** en la interfaz "D____". El CD comenzará a reproducir desde 35:05.
- Si desea escuchar la pista actual desde un punto de tiempo específico, presione **TIME** dos veces, la pantalla muestra "T____". Introduzca los dígitos para configurar el tiempo de escucha deseado de esta pista. Por ejemplo, si desea comenzar la reproducción desde 03:05 (dentro del tiempo total de la pista) presione **TIME** dos veces e ingrese los dígitos **0, 3, 0, 5** en la interfaz "T____", el contenido del disco de 03:05 comienza a reproducirse.

Notas

- Cuando reproduce música desde un dispositivo USB, solamente puede configurar el tiempo de reproducción de la pista actual.
- Cuando reproduce música desde un disco MP3, solamente puede configurar el tiempo de reproducción de la pista actual.

Utilización de Bluetooth

Antes de poder usar su mini sistema de audio para estantería con un dispositivo Bluetooth, necesita emparejar su dispositivo al mini sistema de audio.

Emparejamiento sus dispositivos usando Bluetooth

Su mini sistema de audio para estantería puede guardar la información de emparejamiento para hasta ocho dispositivos, tales como teléfonos y tabletas. Sin embargo, sólo puede estar conectado y reproducir contenido de un dispositivo a la vez.

- 1 Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth y que no esté emparejado con otro dispositivo.
- 2 Encienda su mini sistema de audio para estantería.
- 3 Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente para seleccionar el modo **BT** o presione **BT** en el control remoto. "**BT**" aparecerá en la pantalla.
- 4 Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth se encuentre dentro de 33 pies (10 m) del mini sistema de audio para estantería.
- 5 Encienda su dispositivo Bluetooth, active la función Bluetooth y ponga su dispositivo en el modo de emparejamiento. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo Bluetooth.

- 6 En el dispositivo Bluetooth, seleccione **DX-SH115** en la lista de los dispositivos detectados.
- 7 Si se le pide, ingrese **0000** como PIN en el dispositivo Bluetooth.
Si se emparejó con una computadora, asegúrese de que su mini sistema de audio se haya seleccionado como el dispositivo de reproducción predeterminado en la computadora. Refiérase a la documentación de la computadora para obtener instrucciones.

Notas

- Ciertos dispositivos como un iPhone, se conectan inmediatamente después del emparejamiento. Otros dispositivos, tal como un notebook, pueden pedirle si quiere que se conecte.
- Cuando enciende su mini sistema de audio, este se conecta automáticamente al último dispositivo con que se conectó si este está al alcance. Para conectarse a otro dispositivo previamente emparejado, se tiene que desconectar del dispositivo al que se conecta actualmente y conectarse manualmente al otro dispositivo previamente emparejado.

Operación de reproducción

La reproducción se controla a través del dispositivo Bluetooth, usando los botones de la parte frontal de su mini sistema de audio y el control remoto tales como (**VOL+/-**, **II**, **III** y **IIII**).

Conectando nuevamente a un dispositivo emparejado

Si su mini sistema de audio para estantería no está emparejado con un dispositivo, “BT” parpadea en la pantalla.

Su mini sistema de audio para estantería pierde la conexión Bluetooth si...	Para reconectarlos...
Apague su mini sistema de audio para estantería	Encienda su mini sistema de audio para estantería. Su mini sistema de audio para estantería busca el último dispositivo Bluetooth conectado y se reconecta.
Mueva el dispositivo Bluetooth fuera del alcance	Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth se encuentre a menos de 33 pies de su mini sistema de audio para estantería.
Apague su dispositivo Bluetooth	Encienda el dispositivo Bluetooth y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada.
Apague la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth	Active la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
Conecte su dispositivo Bluetooth con otro dispositivo Bluetooth	Desconecte su dispositivo Bluetooth del otro dispositivo Bluetooth, después ponga su dispositivo en el modo de emparejamiento. En su dispositivo Bluetooth, seleccione “DX-SH115”.

Nota

Si un dispositivo no se reconecta automáticamente, necesitará seleccionar “DX-SH115” en su dispositivo Bluetooth.

Conexión a un dispositivo diferente


- 1 En su dispositivo Bluetooth que está actualmente conectado, desactive la función Bluetooth o desempareje su mini sistema de audio para estantería de la lista del dispositivo Bluetooth.
El mini sistema de audio para estantería puede ahora conectarse a otro dispositivo Bluetooth.
- 2 Siga la sección “Emparejamiento sus dispositivos usando Bluetooth” para conectar un nuevo dispositivo.

Entrada de una llamada telefónica mientras se reproduce música

- Cuando se recibe una llamada mientras se está reproduciendo música en el teléfono, la música se detiene automáticamente.
- Cuando se termina la llamada, dependiendo del ajuste del teléfono, la pista puede reanudar la reproducción.

Utilización de un dispositivo USB

- 1 Conecte la unidad flash USB al puerto USB en la parte frontal de su sistema.



- 2 Presione **SOURCE** (Fuente) una o más veces hasta que aparezca **USB** en el control remoto. "USB" aparece en pantalla y el reproductor detecta automáticamente el dispositivo y comienza a reproducir.


Nota

- Dependiendo de la cantidad de datos y de la velocidad del medio, podría tomarle al sistema mas tiempo para leer el contenido de su dispositivo USB. En ciertos casos, el tiempo de lectura puede tomar hasta 60 segundos. Esto no es un mal funcionamiento.
- Incluso cuando los archivos estén en un formato compatible, algunos podrían no reproducirse, dependiendo del contenido. Este sistema puede reproducir los formatos de archivos con las extensiones MP3, WMA con .MP3 y .WMA .

- 3 El método de reproducción es el mismo que el de un CD. Refiérase a la sección "Utilización del reproductor de CD" en la página 14.
- 4 Para salir del modo USB, cambie a otro modo usando los botones de fuente del control remoto o el botón de fuente (**SOURCE**) en su mini sistema de audio para estantería.

Utilización de un dispositivo auxiliar

- 1 Asegúrese de que su mini sistema de audio para estantería esté apagado.
- 2 Conecte un extremo de un cable de audio de estéreo RCA (incluido) a la tomas de entrada AUX Der. e Izq. (**R y L AUX IN**) en la parte frontal de su mini sistema de audio para estantería y el otro extremo a las tomas de salida de audio RCA o de línea en el dispositivo de audio.



- 3 Presione el botón **SOURCE** (Fuente) una o más veces hasta que aparezca "AUX" en la pantalla o presione **AUX** en el control remoto.
- 4 Use los controles en el dispositivo de audio para controlar la reproducción.

Nota

También puede usar los controles de volumen en el dispositivo para ajustar el volumen, pero la perilla de volumen en el mini sistema de audio para estantería permite un mejor control.

Conexión a un receptor o amplificador estéreo

Nota

La salida de audio sólo está disponible en los modos de CD y de sintonización.

- 1 Asegúrese de que su mini sistema de audio para estantería esté apagado.
- 2 Conecte un extremo de un cable de audio de estéreo RCA (incluido) a la tomas de salida de audio izq. y der. (**L/R AUDIO OUTPUT**) en la parte frontal de su mini sistema de audio para estantería y el otro extremo a las tomas de entrada de audio o de línea (**AUDIO IN** o **LINE IN**) en un receptor o amplificador estéreo.

- 3 Presione **SOURCE** (Fuente) en su receptor estéreo o amplificador para seleccionar **AUDIO IN** (Entrada de audio) o **LINE IN** (Entrada de línea) como fuente de sonido.
- 4 Use los controles en el receptor o amplificador estéreo para controlar el volumen.

Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
La unidad no enciende.	- Asegúrese de que el cable de alimentación esté insertado completamente en el tomacorriente. - Asegúrese que el interruptor de alimentación en la parte posterior del mini sistema de audio para estantería esté en la posición de encendido.
El control remoto no funciona.	- Asegúrese de que las pilas están cargadas. - Asegúrese de que esté apuntando el control remoto hacia la parte frontal del mini sistema de audio para estantería y que el sensor del control remoto no esté bloqueado.
Error "No Disc"	- Verifique que hay un disco en la bandeja de discos. - Verifique que el disco se ha insertado correctamente (la etiqueta hacia arriba). - Asegúrese de que esté usando un disco compatible. (CDs, CD-Rs y CD-RWs.) - Asegúrese de que el disco no esté sucio o rayado.
No hay sonido.	- Asegúrese de que el mini sistema de audio para estantería esté conectado y encendido. - Asegúrese que el interruptor de alimentación en la parte posterior del mini sistema de audio para estantería esté en la posición de encendido. - Verifique que las bocinas estén correctamente conectadas. - Asegúrese de que su dispositivo externo esté encendido y reproduciendo. - Asegúrese de que el volumen en su dispositivo externo esté funcionando y no esté silenciado. - Asegúrese de que el volumen no esté ajustado demasiado bajo. - Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente correcta. - Verifique todas las conexiones. - Asegúrese de que no hay cables dañados o rotos.
El CD se salta mientras se reproduce.	- Asegúrese de que esté usando un CD estándar (tamaño y forma normal). - Asegúrese de que esté usando un disco compatible (CDs, CD-Rs y CD-RWs). - Asegúrese de no mover su mini sistema de audio para estantería mientras este está reproduciendo, y esté colocado en una superficie plana y firme. - Limpie el CD con un paño limpio desde el centro hacia afuera (no en círculo). Si no puede limpiar el CD con un paño seco, limpie el CD con un paño suave ligeramente humedecido y séquelo con un paño suave. No use ningún tipo de solventes para limpiar el disco. - El CD se puede dañar. Pruebe reproduciendo otro CD.

Problema	Solución
¿Qué debo hacer si el CD no se reproduce?	- Asegúrese de que el CD se haya insertado correctamente con la etiqueta hacia arriba. - Asegúrese de que seleccionó la fuente de audio correcta. - Limpie el CD con un paño limpio desde el centro hacia afuera (no en círculo). Si no puede limpiar el CD con un paño seco, limpie el CD con un paño suave ligeramente humedecido y séquelo con un paño suave. No use ningún tipo de solventes para limpiar el disco. - Asegúrese de que el CD sea compatible. Su mini sistema de audio para estantería puede reproducir CDs, CD-Rs y CD-RWs. - El CD se puede dañar. Pruebe reproduciendo otro CD.
"Invalid" (Invalido) aparece en la pantalla.	Desconecte y conecte el cable de alimentación.
Hay zumbido o ruido, o no se puede recibir estaciones de FM.	- Asegúrese de que la recepción de FM es adecuada. Mueva la antena o aleje el mini sistema de audio para estantería de posibles fuentes de interferencia. - La señal de FM puede ser débil. Seleccione de una estación diferente.
No hay sonido o el volumen está bajo en el modo de Bluetooth.	- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté encendido, la opción Bluetooth esté activada y que se seleccionó "DX-SH115". - Suba el volumen en su mini sistema de audio para estantería. - Suba el volumen en su dispositivo Bluetooth. - Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth no se encuentre silenciado. - Asegúrese de que su mini sistema de audio para estantería esté en el modo de Bluetooth. - Asegúrese de que no se haya conectado ningún cable al mini sistema de audio para estantería. - Asegúrese de que su mini sistema de audio para estantería no esté emparejado con otro dispositivo Bluetooth. - Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no esté emparejado con otro dispositivo Bluetooth.
No se puede establecer una conexión Bluetooth.	- Reduzca la distancia entre su mini sistema de audio para estantería y su dispositivo Bluetooth. - Apague sus dispositivos y vuélvalos a encender. Vuelva a emparejar su mini sistema de audio para estantería y su dispositivo Bluetooth. - Asegúrese de que su mini sistema de audio para estantería no esté emparejado con otro dispositivo. - Asegúrese de que su mini sistema de audio para estantería y el dispositivo Bluetooth estén ambos en el modo de emparejamiento. - Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth no se encuentre conectado a otro dispositivo. - Asegúrese de que haya seleccionado "DX-SH115" en su dispositivo Bluetooth.
Mi dispositivo Bluetooth sigue desemparejándose.	- Reduzca la distancia entre su mini sistema de audio para estantería y el dispositivo Bluetooth. - Si la batería de su dispositivo Bluetooth está baja, recargue la batería.
"DX-SH115" no aparece en mi dispositivo Bluetooth.	- Reduzca la distancia entre su mini sistema de audio para estantería y el dispositivo Bluetooth. - Active el modo de emparejamiento en el mini sistema de audio para estantería y actualice nuevamente la lista de los dispositivos Bluetooth. Para obtener más información, refiérase a la documentación que vino con su dispositivo Bluetooth.

Mantenimiento

Limpieza de su mini sistema de audio para estantería

Para evitar el peligro de incendio o choque eléctrico, desconecte su mini sistema de audio para estantería de la fuente de alimentación de CA durante la limpieza.

La superficie con acabado de su mini sistema de audio para estantería puede limpiarse con un paño para limpiar polvo y mantenerse de la misma manera que otros muebles. Tenga cuidado cuando limpie las piezas de plástico.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Mini sistema de audio para estantería: 8.7 ancho x 11.8 alto x 13.6 prof. pulg. (22 x 30 x 34.5 cm) Bocina izq./der.: 7.9 ancho x 11.8 alto x 12.6 prof. pulg. (20 x 30 x 32.1 cm) Subwoofer: 8.9 ancho x 11.8 alto x 12.8 prof. pulg. (22.5 x 30 x 32.5 cm)
Peso	33.8 lb (15.3 kg)
Fuente de alimentación	120 V~60 Hz
Potencia de salida de audio	Total de 120 W (Subwoofer, 60 W con 10% DAT + Ruido; Izq./Der, 30 W por canal con 10% DAT + Ruido)
CD compatibles	CDs, CD-Rs, CD-RWs en tamaño estándar o de tamaño de 3 pulg.
Frecuencia de FM	87.5 – 107.9 MHz
Estaciones predefinidas de FM	30
Sección USB	Formatos de archivos compatibles: MP3 y WMA
Sección de Bluetooth	Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz Rango máximo: 33 pies (10 m)
Tomas de entrada	USB y Auxiliar

Avisos legales

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la

recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que esta conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Declaración de IC canadiense

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para un ambiente de acceso libre.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies par IC pour un environnement d'accès libre.

Garantía limitada de un año - Dynex

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Dynex le garantiza a usted, el comprador original de este Producto nuevo de la marca Dynex ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación por un período de un año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca los cuales fueron empacados con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Dynex concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos, Dynex (a su exclusiva discreción): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Dynex y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía seguirá vigente mientras usted sea el dueño de su Producto Dynex durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos

- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Dynex para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.)
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. DYNEX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. DYNEX PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Dynex:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

DYNEX™

www.dynexproducts.com

1-800-305-2204 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3020 (México)

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V1 ESPAÑOL 15-0776