

Sistema de audio todo en uno

NS-HAIOR18/NS-HAIOR18-C



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	2
Información de seguridad	3
Instrucciones importantes de seguridad	3
Características	5
Contenido del paquete	5
Vista frontal	6
Vista posterior	6
Control remoto	7
Configuración de su sistema de audio	8
Encienda su sistema de audio	8
Conexión de la antena de FM	9
Ajuste del reloj	9
Ajuste del brillo de la pantalla	9
Insertar las pilas del control remoto	10
Utilización de su sistema de audio	10
Encienda su sistema de audio	10
Selección de la fuente de sonido	10
Ajuste del volumen	10
Selección de la ecualización de sonido	11
Configuración de la alarma	11
Utilización del radio FM	11
Utilización del reproductor de CD	12
Utilización de Bluetooth	14
Utilización de un dispositivo USB	16
Conexión de auriculares	17
Localización y corrección de fallas	18
Limpieza de su sistema de audio	19
Especificaciones	20
Avisos legales	20
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA	21

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-HAIOR18/NS-HAIOR18-C representa el más moderno diseño de Sistema de audio todo en uno y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Información de seguridad



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su sistema de audio. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su sistema de audio.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su sistema de audio.



Su sistema de audio utiliza un láser Clase 1 para leer discos compactos. Su sistema de audio está equipado con interruptores de seguridad para evitar la exposición cuando la bandeja del CD está abierta y se han vencido los seguros. Hay radiación de láser invisible presente cuando la bandeja del CD está abierta y han fallado o se han vencido los seguros. Evite la exposición directa al rayo láser en todo momento.. No trate de vencer ni cancelar los seguros. **No mire fijamente el haz de luz.**

Instrucciones importantes de seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.

- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Use solamente con carros, bases, trípodes, plataformas, o mesas especificadas por el fabricante o que se vendan con el producto. Cuando se usa un carro, debe tener precaución al mover la combinación del carro y la unidad para evitar lesionarse si se da vuelta.
- 13 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere reparar el aparato cuando éste ha sido dañado de cualquier manera, como cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.



PORTABLE CART WARNING
(Symbol provided by RETAC)

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.


Características

- 80 W nominal de potencia total para una experiencia de escucha superior
- 20 W nominal en los canales izquierdo y derecho para la reproducción de audio en sonido envolvente
- Subwoofer integrado de 40 W nominal para graves amplios
- Bluetooth para la conexión de dispositivos inalámbricamente
- El sintonizador FM le permite escuchar el radio
- El reproductor de CD ofrece una variedad de opciones de audio
- El puerto USB admite la reproducción de MP3
- La toma de entrada de audio de 3.5 mm permite conectar a los dispositivos analógicos
- La toma de auriculares permite una escucha de forma privada


Contenido del paquete

- Sistema de audio todo en uno
- Cable de alimentación
- Antena de FM
- Control remoto
- Pilas AAA (2)
- *Guía de instalación rápida*


Vista frontal



Vista posterior



Control remoto




Configuración de su sistema de audio

Encienda su sistema de audio


- 1 Conecte el cable de alimentación de CA al conector de alimentación en la parte posterior de su sistema de audio y enchufe el otro extremo a un tomacorriente.



- 2 Presione el conmutador de encendido en la parte posterior para encender (**ON**) su sistema de audio.




- 3 Presione  (Espera) en su sistema de audio o en el control remoto. El sistema de audio le dará la bienvenida diciendo "HELLO".



Conexión de la antena de FM

- 1 Conecte la antena de FM (incluida) a la toma de **ANTENNA** (Antena) en la parte posterior de su sistema de audio.
- 2 Ajuste la posición de la antena hasta que obtenga una recepción óptima.



Ajuste del reloj

Nota

Presione el botón **CLOCK** en su control remoto mientras está usando su sistema de audio para ver la hora.

- 1 En el modo de espera, mantenga presionado el botón **CLOCK** (Reloj) en el control remoto.

Nota

Para entrar en el modo de espera, cambie el conmutador de encendido (**ON**) en la parte posterior de su sistema de audio, pero no presione el botón de espera (⏻) en la parte frontal.


- 2 Presione **▶▶** (siguiente) o **◀◀** (anterior) para seleccionar ya sea el formato de tiempo de 12 ("12H") ó 24 horas ("24H") y presione **CLOCK** (Reloj) para guardar el ajuste.
- 3 Presione **▶▶** (siguiente) o **◀◀** (anterior) para establecer la hora y presione **CLOCK** (Reloj) para guardar el ajuste.
- 4 Presione **▶▶** (siguiente) o **◀◀** (anterior) para establecer los minutos y presione **CLOCK** (Reloj) para guardar el ajuste.

Ajuste del brillo de la pantalla

- En su control remoto, mantener presionado **DIM-** (Atenuar-) o **DIM+** para atenuar o darle más brillo a la pantalla de su sistema de audio.

Insertar las pilas del control remoto

- 1 Retire la cubierta de las pilas en el control remoto.
- 2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta.



Precauciones

- Asegúrese de insertar correctamente las pilas.
- No utilice baterías recargables (Ni-Cd).
- No caliente ni abra ni haga cortocircuito a las pilas.
- No tire las pilas al fuego.
- No se deben mezclar distintos tipos de pilas, ni combinar usadas con nuevas.
- Si el control remoto no funciona correctamente o si el rango de operación disminuye, reemplace las pilas.

Utilización de su sistema de audio

Encienda su sistema de audio

- Asegúrese que el interruptor principal en la parte posterior de la unidad esté encendido y presione **STANDBY** (Espera) en la parte frontal de su sistema de audio o en el control remoto.

Selección de la fuente de sonido

- Presione **SOURCE** (Fuente) repetidamente en la parte frontal de su sistema de audio o en el control remoto para seleccionar **FM**, **LINE IN** (Entrada de línea), **BT** (Bluetooth), **CD** o **USB**. La fuente que seleccione aparecerá en la pantalla.

Ajuste del volumen

- Después de seleccionar la fuente de sonido deseada, gire la perilla del volumen (**VOLUME**) a un nivel de sonido cómodo.
- Presione **MUTE** (silenciar) para silenciar el sonido. Presione **MUTE** (silenciar) nuevamente o presione **VOL+** o **-** para volver a activar el sonido.

Selección de la ecualización de sonido

- Presione **EQ** repetidamente para seleccionar la ecualización que desea. Seleccione una de las siguientes opciones de estaciones predefinidas: **CLASSIC** (Clásica), **POP, JAZZ, ROCK** o **FLAT** (Bemol).

Configuración de la alarma

- 1 En el modo de espera, mantenga presionado el botón  **PROG** (Programar) en el control remoto.
- 2 Presione  (siguiente) o  (anterior) para establecer la hora y los minutos de la alarma y presione  **PROG** para guardar el ajuste.
- 3 Presione  (siguiente) o  (anterior) para seleccionar el modo de la alarma (CD, FM o USB) y presione  **PROG** para guardar el ajuste.
- 4 Presione  (siguiente) o  (anterior) para seleccionar el nivel de volumen de la alarma (1 a 32) y presione  **PROG** para guardar el ajuste.

Nota

Después de configurar la alarma, presione **PROG** mientras está en el modo de espera para activarla o desactivarla.

Utilización del radio FM

Sintonización de una estación

- 1 Presione  **SOURCE** (Fuente) hasta que la pantalla muestre "FM".
- 2 Selección de una estación de radio:
 - Para sintonizar la frecuencia del radio, presione  (anterior) o  (siguiente).
 - Para buscar la estación siguiente disponible, mantenga presionado  (anterior) o  (siguiente).
 - Para saltar a una estación predefinida presione **PRESET-** o **PRESET+** repetidamente.

Nota

Refiérase a "[Agregar una estación predefinida](#)" en la página 12 para instrucciones sobre la creación de estaciones predefinidas

Agregar una estación predefinida

Podría programar manualmente una estación predefinida o programar automáticamente todas las estaciones en una gamma. Su sistema de audio puede guardar hasta 20 estaciones.

Para programar manualmente una estación predefinida:

- 1 Seleccione la estación y presione **PROG** (Programar) en su control remoto.
- 2 Presione **PRESET** – o **PRESET** + para seleccionar un número de programa.
- 3 Presione el botón de programar **PROG** de nuevo para guardar la estación predefinida.

Para programar automáticamente estaciones:

- Mantenga presionado **AUTO**. Su sistema de audio automáticamente asigna un número de programa a cada estación disponible.

Mejoramiento de la recepción de FM

- Para mejorar la recepción de FM, levante y extienda la antena de FM en la parte posterior de su sistema de audio. Tendría eventualmente que ajustar la posición de la antena para obtener la mejor recepción.

Utilización del reproductor de CD

Puede reproducir CDs de audio, CD-Rs y CD-RWs en el tamaño estándar o de un tamaño de 3 pulg.

Nota

No intente reproducir DVDs, VCDs o CDs de datos en su sistema de audio.

- 1 Presione  **SOURCE** (Fuente) hasta que la pantalla muestre "CD".
- 2 Inserte su CD con la etiqueta hacia arriba en la ranura de discos. La reproducción comenzará automáticamente.
- 3 Use los controles del control remoto o del sistema de audio para controlar la reproducción. Refiérase a la sección "[Control de la reproducción del CD](#)" en la página 13.
- 4 Cuando se ha terminado, presione  (expulsar) para expulsar su disco.

Control de la reproducción del CD

- Presione ►|| (reproducir/pausar) para pausar la reproducción. Presione ►|| (Reproducir/Pausar) para reanudar la reproducción.
- Presione ■ (stop) para detener la reproducción. Presione ►|| (reproducir) para comenzar a reproducir desde el comienzo.
- Presione ►► o ◀◀ para saltar a la siguiente pista o a la anterior.

Nota

Si la pista actual se ha reproducido por más de dos segundos, presione ◀◀ para regresar al comienzo de la pista que se reproduce actualmente. Presione nuevamente ◀◀ para ir a la pista anterior. Si la pista actual se ha reproducido por menos de dos segundos, presione ◀◀ para ir directamente a la pista anterior.

- Mantenga presionado ►► para avanzar rápidamente.
- Mantenga presionado ◀◀ para retroceder rápidamente.
- Presione ↺ **REPEAT** (Repetir) para repetir la pista actual ("REP ONE" [Repetir una]), todo el CD ("REP ALL" [Repetir todo]) o desactivar la repetición ("REP OFF" [Repetir desactivado]).

Utilización de Bluetooth

Emparejamiento de su dispositivo Bluetooth

- 1 Asegúrese de que un dispositivo con tecnología Bluetooth (tal como un reproductor de música o teléfono) esté activado y a 33 pies (10 metros) de su sistema de audio.
- 2 En su dispositivo Bluetooth, vaya a su configuración de Bluetooth:
 - **Para los dispositivos iOS:** toque **Settings > General > Bluetooth** (Configuración > General > Bluetooth).
 - **Para dispositivos Android:** toque **Settings > Wireless and networks** (Configuración > Inalámbrico y redes). Toque para activar Bluetooth y toque Bluetooth settings (Configuración de Bluetooth).
 - **Para PC o computadoras Mac:** refiérase a las instrucciones que vinieron con su computadora para más información.
- 3 Presione  **SOURCE** (Fuente) repetidamente hasta que el sistema de audio muestre "BT". Su sistema de audio entra en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Nota


Si su sistema de audio no se empareja dentro de 15 segundos, "NOBT" se mostrará en la pantalla.  **SOURCE** (Fuente) repetidamente para regresar a "BT" para entrar nuevamente en el modo de emparejamiento.

Para resultados óptimos, trate de habilitar Bluetooth en su dispositivo Bluetooth (paso 2) y seleccione la fuente de su sistema de audio (paso 3) al mismo tiempo.

- 4 En su dispositivo con Bluetooth, seleccione **NS-HAIOR18** en la lista de dispositivos. El sistema de audio emite dos pitidos al emparejarse.

Nota

Si se le pide, ingrese "0000" como código de acceso.



Reproducción del audio Bluetooth

La reproducción se controla a través del dispositivo Bluetooth, usando los botones de la parte frontal de su sistema de audio y el control remoto (tales como VOL+/-, ►||, ►► y ◀◀).

Desconexión de su dispositivo Bluetooth

- Desactive la función Bluetooth en el dispositivo.
O
- Presione  **SOURCE** (Fuente) para cambiar la fuente de entrada de su sistema de audio.

Reconexión de su dispositivo

Si se mueve fuera del rango o apaga la función de Bluetooth en su dispositivo con Bluetooth, el sistema de audio se desconecta de su dispositivo y emite dos pitidos. Para restaurar la conexión:

- Mueva el dispositivo de música dentro del rango (dentro de 33 pies) y asegúrese de que haya una línea de visión clara y no haya obstrucciones entre el sistema de audio y el dispositivo.

Se restablece la conexión automáticamente y el indicador LED se ilumina continuamente.

Notas

Puede ser que la función de reproducción automática no funcione con algunos equipos Bluetooth. Si esto ocurre use el menú de configuración del dispositivo con Bluetooth para seleccionar manualmente el sistema de audio desde la lista de dispositivos con Bluetooth detectados.

Conexión a un equipo diferente

- 1 En su dispositivo con Bluetooth que está actualmente conectado, desactive la función Bluetooth o desempareje su sistema de audio en la lista del dispositivo con Bluetooth.
El sistema de audio puede ahora conectarse a otro dispositivo Bluetooth.
- 2 Siga la sección “[Emparejamiento de su dispositivo Bluetooth](#)” en la página 14 para conectar un dispositivo nuevo.

Recibir llamadas telefónicas

- Cuando se recibe una llamada mientras se está reproduciendo música en el teléfono, la música se detiene automáticamente.
- Cuando se termina la llamada, dependiendo del ajuste del teléfono, la pista puede reanudar la reproducción.

Utilización de un dispositivo USB


Nota

Se puede cargar dispositivos USB a través del puerto USB (salida de 5 V/1 A).

- 1 Conecte una unidad flash USB al puerto USB en su sistema de audio.
- 2 Presione  **SOURCE** (Fuente) repetidamente hasta que la pantalla muestre "USB".
- 3 Use sus altavoces o el control remoto para controlar la reproducción y ajustar el volumen:
 - Presione  (anterior) o  (siguiente) para ir a la pista anterior o siguiente.
 - Presione  (carpeta anterior) o  (carpeta siguiente) para navegar por las carpetas de la unidad flash USB.
 - Gire la perilla de volumen o presione **VOL+** o **VOL-** en su control remoto para ajustar el volumen.

Notas

- Dependiendo de la cantidad de datos y de la velocidad del medio, podría tomarle al sistema mas tiempo para leer el contenido de su dispositivo USB.
- Su sistema de audio reproduce archivos de audio MP3. Ciertos archivos pueden no reproducirse o mostrarse según el contenido, aunque se encuentren en un formato admitido.




Utilización de un dispositivo auxiliar

- 1 Conecte un cable de audio de 3.5 mm (no incluido) desde su dispositivo de audio a la toma de entrada de línea (**LINE IN**) de su sistema de audio.
- 2 Presione  **SOURCE** (Fuente) hasta que la pantalla muestre "LINE IN".
- 3 Use su dispositivo de audio para controlar la reproducción y los controles de su sistema de audio para ajustar el volumen.

Nota

Asegúrese de que el volumen de su dispositivo de audio se encuentre por lo menos al 50%.



Conexión de auriculares

- Conecte sus auriculares a la toma de auriculares .



Localización y corrección de fallas

Problema	Solución
La unidad no enciende.	- Verifique que el cable de alimentación esté conectado correctamente en sus sistema de audio y un tomacorriente. - Asegúrese que el interruptor principal en la parte posterior de la unidad esté en la posición de encendido.
El control remoto no funciona.	- Reemplace las pilas del control remoto: - Asegúrese de que esté apuntando el control remoto hacia la parte frontal del sistema de audio y que el sensor del control remoto no esté obstruido.
Error "No Disc"	- Verifique que hay un disco en la bandeja de discos. - Verifique que el disco se ha insertado correctamente (la etiqueta hacia arriba). - Asegúrese de que esté usando un disco compatible. (CDs, CD-Rs y CD-RWs en tamaño estándar o de tamaño de 3 pulg.) - Asegúrese de que el disco no esté sucio o rayado.
No hay sonido.	- Asegúrese de que el sistema de audio esté conectado y encendido. - Asegúrese que el interruptor de alimentación en la parte posterior del sistema de audio esté en la posición de encendido. - Asegúrese de que su dispositivo de audio esté encendido y reproduciendo. - Asegúrese de que el volumen en su dispositivo de audio esté funcionando y no esté silenciado. - Asegúrese de que el volumen no esté ajustado demasiado bajo. - Asegúrese de que se ha seleccionado la fuente correcta. - Asegúrese de que todas las conexiones estén bien hechas. - Asegúrese de que no hay cables dañados o rotos. - Desconecte los auriculares. Si se conectan los auriculares el sonido se silencia.
El CD se salta mientras se reproduce.	- Asegúrese de que esté usando un CD estándar (tamaño y forma normal) o CD de 3 pulg. - Asegúrese de que el CD sea de un formato compatible. - Asegúrese de no mover su sistema de audio mientras está reproduciendo, y que esté colocado en una superficie plana y firme. - Limpie el CD con un paño limpio desde el centro hacia afuera (no en círculo). Si no puede limpiar el CD con un paño seco, limpie el CD con un paño suave ligeramente humedecido y séquelo con un paño suave. No use ningún tipo de solventes para limpiar el disco. - El CD se puede dañar. Pruebe reproduciendo otro CD.
¿Qué debo hacer si el CD no se reproduce?	- Asegúrese de que el CD se haya insertado correctamente con la etiqueta hacia arriba. - Asegúrese de que seleccionó la fuente de audio correcta. - Limpie el CD con un paño limpio desde el centro hacia afuera (no en círculo). Si no puede limpiar el CD con un paño seco, limpie el CD con un paño suave ligeramente humedecido y séquelo con un paño suave. No use ningún tipo de solventes para limpiar el disco. - Asegúrese de que el CD sea compatible. Su sistema de audio puede reproducir CDs, CD-Rs y CD-RWs. El CD se puede dañar. Pruebe reproduciendo otro CD.
Hay zumbido o ruido, o no se puede recibir estaciones de FM.	- Asegúrese de que la recepción de FM es adecuada. Mueva la antena o aleje la unidad de posibles fuentes de interferencia. - La señal de FM puede ser débil. Seleccione de una estación diferente.

Problema	Solución
No hay sonido en el modo de Bluetooth.	- Asegúrese de que el equipo Bluetooth esté aun conectado. Reconéctelo si es necesario. - Asegúrese de que está reproduciendo música desde su equipo. - Suba el volumen en su equipo Bluetooth. - Asegúrese de que su equipo Bluetooth se encuentre dentro de 33 pies (10 m) de su sistema de audio. - Asegúrese de que su equipo con Bluetooth no se encuentre silenciado.
No se emparejara con un equipo.	- Asegúrese de que el equipo Bluetooth esté encendido. - Asegúrese de que el equipo Bluetooth está en modo de emparejamiento y seleccione NS-HA10R18/NS-HA10R18-C en el dispositivo Bluetooth. Refiérase a las instrucciones que vinieron con el equipo Bluetooth. - Su equipo Bluetooth se encuentra demasiado lejos de su sistema de audio. Coloque el equipo Bluetooth a menos de 33 pies. (10 m) de su sistema de audio. - El equipo Bluetooth no usa un protocolo Bluetooth compatible (A2DP). - Asegúrese de que su equipo Bluetooth no se encuentre silenciado. - Asegúrese de que su teléfono o dispositivo sea compatible con Bluetooth. - Trate de emparejar nuevamente su sistema de audio. Refiérase a la sección "Utilización de Bluetooth" en la página 14. - El sistema de audio ya podría estar conectado a un dispositivo Bluetooth diferente. Tiene que apagar el equipo o desemparejar desde el equipo emparejado actual y conectarse manualmente al otro dispositivo emparejado.
La señal Bluetooth se desvanece o se corta	Reduzca la distancia entre su sistema de audio y el equipo Bluetooth. La distancia máxima de conexión es de 33 pies (10 m). Sin embargo, esta distancia se verá reducida si la señal inalámbrica tiene que pasar a través de paredes u otras obstrucciones.

Limpieza de su sistema de audio

Para evitar el peligro de incendio o choque, desconecte su sistema de audio de la fuente de alimentación de CA durante la limpieza.

El acabado de su sistema de audio puede limpiarse con un paño para limpiar polvo y mantenerse de la misma manera que otros muebles. Tenga cuidado cuando limpie las piezas de plástico.

Especificaciones

Dimensiones (alto x ancho x prof.)	5.51 x 11.22 x 18.5 pulg. (140 x 285 x 470 mm)
Peso	12.8 lb (5.8 kg)
Fuente de alimentación	~100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Potencia de salida de audio	20 W × 2 + 40 W
Respuesta en frecuencia	20 Hz a 20 kHz (±3 dB)
CD compatibles	CDs, CD-Rs, CD-RWs en tamaño estándar o de tamaño de 3 pulg.
Frecuencia de FM	87.5 – 107.9 MHz
Estaciones predefinidas de FM	20
Entorno de operación	Temperatura: 14 a 95 °F (-10 a 35 °C) Humedad relativa: 5 a 90%
Formatos de archivos compatibles (USB)	Archivos MP3
Bluetooth	Frecuencia de transmisión: 2.4 GHz Distancia de funcionamiento: 33 pies (10 m)
Tomas de entrada	USB y entrada de línea (LINE IN)
Sobrecarga de entrada (entrada de línea)	1.3 V

Avisos legales

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración RSS-Gen y RSS-210:

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia.

su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO – INSIGNIA

Definiciones:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empackado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso

- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con pixels pueden tener un número limitado de pixels defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

©2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

©2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China.

V4 ESPAÑOL
17-0605