

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Enfriador de 45 botellas de vino

NS-WC45BK7



CONTENIDO DEL PAQUETE

- Enfriador de 45 botellas de vino
- Guía de instalación rápida



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

Visite www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio). Ingrese **NS-WC45BK7** en el campo **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guía, Firmware, Controladores e Información del producto) y haga clic en ►.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Límpielo únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11 No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.
- 12 Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13 Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16 No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17 Apague el aparato antes de desconectarlo.
- 18 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 19 Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.


Requisito de conexión a tierra

Este enfriador debe estar conectado a tierra. Este enfriador de vino viene con un cable de alimentación que tiene un conductor y un enchufe a tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.


El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el enfriador está correctamente conectado a tierra.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 45 botellas
- Botones mecánicos con pantalla LED
- Anaqueles deslizantes de madera (5)
- Canasto de madera para vino (1)
- Luz interior LED
- Patas de nivelación ajustables (2)



Panel de control y pantalla



INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR

Antes de usar su enfriador

- Retire el embalaje exterior e interior.
- Deje el enfriador en posición vertical por aproximadamente una hora y media antes de enchufarlo. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación inadecuada durante el transporte.
- Limpie la superficie interior con agua tibia usando un paño suave.


1 Encuentre una ubicación adecuada

- Este enfriador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical y no debe ser empotrado o integrado.
- Coloque el enfriador en un piso, mostrador o gabinete que sea lo suficientemente fuerte como para soportarlo cuando esté totalmente cargado.
- Deje un espacio de cinco pulgadas entre la parte posterior y los lados del enfriador y las paredes circundantes. Esto permite que la ventilación adecuada. Ajuste las patas para mantener el enfriador a nivel.
- Coloque el enfriador lejos de la luz solar directa y de fuentes de calor (estufa, calentador, radiador etc.). La luz solar directa puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 85 °F (29.4 °C) obstaculizará el funcionamiento de este enfriador. Este enfriador no está diseñado para su uso en un garaje o en cualquier otra instalación exterior.
- Evite ubicar el enfriador de barril en áreas húmedas.

2 Nivelación del enfriador

- Es muy importante que el enfriador esté nivelado para que funcione correctamente. Si el enfriador no está nivelado durante la instalación, la puerta no se cerrará o sellará adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.
Cuidado: no coloque un enfriador encima de otro. Si usted tiene más de un refrigerador, cada refrigerador debe descansar firmemente sobre el suelo.

- Para nivelar el enfriador, puede girar la pata de nivelación hacia la derecha para levantar ese lado del enfriador o gire a la izquierda para bajar ese lado.



3 Conexión a la alimentación

- Conecte y haga funcionar su enfriador durante dos o tres horas antes de hacer cualquier ajuste de temperatura y antes de adicionar las bebidas. Esto permite que su enfriador alcance una temperatura estable.

Nota: revise su fuente de alimentación local. Este enfriador requiere una fuente de alimentación de 110 a 120 V, 60 Hz. Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este enfriador.

UTILIZACIÓN DE SU ENFRIADOR

Encendido y apagado de su enfriador

- Mantenga presionado el botón de encendido (**POWER**) por tres segundos. El panel emite un pitido y el enfriador se enciende. Manténgalo presionado nuevamente para apagarlo.

Ajuste de la temperatura

- Presione los botones de subir (+) o bajar (-) la temperatura, para aumentar o disminuir la temperatura de un grado.
- El rango de la temperatura es de 41 °F a 64 °F (5 °C a 18 °C).
- Mantenga presionados los botones **LIGHT** (Luz) y **POWER** (Encendido) al mismo tiempo durante un segundo para cambiar entre Fahrenheit y Celsius.

Iluminación del enfriador

- Presione el botón de la luz para encender y apagar la luz interior.

Función de memoria

- Si se produce un corte de energía, cuando su refrigerador se enciende de nuevo se reanuda con la misma temperatura que se estableció al cortarse la energía.

Organización del vino

- Con el fin de mantener una buena circulación de aire en el refrigerador, no dejes que las botellas toquen la parte posterior del enfriador.
- Es mejor almacenar diferentes tipos de vino en el enfriador, en el siguiente orden, de arriba a abajo:
 - Vino tinto fuerte
 - Vino blanco
 - Vino rosado y tinto suave
 - Champán y spritzer

Para obtener más información sobre consejos de almacenamiento y de servir, consulte la *guía del usuario* en línea.

LIMPIEZA DE SU ENFRIADOR

- Apague el enfriador y desconéctelo del tomacorriente.
- Retire todos los vinos y bebidas.
- Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de galón de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- Asegúrese de mantener la junta de la puerta (sello) limpia para que la unidad funcione de manera eficiente.
- Seque el interior y el exterior con un paño suave.

CONSEJOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA

- Coloque el enfriador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- El enfriador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo.
- No abra la puerta con demasiada frecuencia, sobre todo si el tiempo es muy caliente. Cierre la puerta tan pronto como sea posible para evitar que el aire frío se escape.
- Asegúrese de que el aparato esté suficientemente ventilado, con la circulación de aire adecuada detrás de él.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Ancho × Profundidad × Alto)	21.5 × 22.3 × 33.7 pulg. (54.5 × 56.5 × 85.5 cm)
Peso:	84 lb (38 kg)
Requisitos de alimentación:	115 V ~ 60 Hz - 90 W
Intensidad:	1.2 A
Temperatura de operación de la zona superior:	41 - 54 °F
Temperatura de operación de la zona inferior:	54 - 64 °F

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Indicación de fallo

- Si se detecta un fallo, la pantalla muestra uno de los siguientes códigos:

CÓDIGO DE FALLA	E1	E2	E9
DESCRIPCIÓN	Fallo del sensor de temperatura para la zona superior	Fallo del sensor de temperatura para la zona inferior	Error de comunicación

Si cualquiera de estos códigos de error aparece en la pantalla, contacte su distribuidor local o centro de servicio. No intente reparar el enfriador usted mismo.

PROBLEMA:	SOLUCIÓN:
El enfriador no funciona.	- Asegúrese de que el enfriador esté conectado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente. - Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. - Si se produce una falla de energía, el enfriador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía, después enciéndalo nuevamente.
La puerta del enfriador no se cierra completamente.	- Ajuste el anaquele correctamente. - Limpie las juntas de las puertas. - Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
El enfriador no está lo suficientemente frío.	- Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. - Dé tiempo para que las bebidas se enfrien, luego verifique nuevamente. - Establezca el control a un ajuste más frío.
El enfriador hace ruidos inusuales o vibra.	- Nivele el refrigerador con las patas de nivelación. - Aleje el enfriador de la pared. - Esto es normal.
La humedad se acumula en el interior del enfriador.	- Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. - Mueva el refrigerador a un lugar más seco.
El enfriador se enciende y se apaga frecuentemente.	- Refresque la habitación o mueva el enfriador a un lugar más fresco. - Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. - Limpie las juntas de las puertas. - Establezca el control a un ajuste más frío.

ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

- ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación del aparato sin obstrucciones.
- ADVERTENCIA:** no toque el interior del compartimiento del enfriador con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.
- ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- ADVERTENCIA:** no dañe la tubería refrigerante al manipular, mover o al usar el refrigerador.
- ADVERTENCIA:** no utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento para alimentos del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.
- ADVERTENCIA–PELIGRO:** nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en el refrigerador.
Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:
 - Retire las puertas
 - Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad
- Desenchufe el refrigerador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados
Hecho en China