

INSIGNIA™

Ensemble de haut-parleurs de bureau Bluetooth 2.1

NS-PSB4521/NS-PSB4521-C



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

INSIGNIATM

Table des matières

Instructions de sécurité importantes	1
Introduction	2
Contenu de l'emballage	2
Face avant du haut-parleur droit	2
Arrière des haut-parleurs	3
Haut-parleur d'infra-graves	3
Installation de l'ensemble de haut-parleurs pour Bluetooth	4
Mise en marche et arrêt de l'ensemble de haut-parleurs	4
Connexion d'un périphérique à l'aide d'un câble audio	5
Utilisation de l'ensemble de haut-parleurs en mode Bluetooth	6
Couplage avec un périphérique Bluetooth	6
Pour connecter de nouveau à un périphérique couplé	6
Connexion à un autre périphérique	7
Sélection d'une source sonore	7
Lecture d'un périphérique Bluetooth	7
Problèmes et solutions	7
Spécifications	8
Avis juridiques	8
Garantie limitée d'un an – Insignia	9

Instructions de sécurité importantes

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Utiliser uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil et table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une chute éventuelle de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.



- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute.

Avertissements

- Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- La prise PRINCIPALE est utilisée comme dispositif de déconnexion, le périphérique déconnecté doit rester en état de fonctionner en permanence.



ATTENTION
RISQUE DE CHOC
ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet ensemble de haut-parleurs. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne ces haut-parleurs.

Ensemble de haut-parleurs de bureau Bluetooth 2.1


Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-PSB4521 représente la dernière avancée technologique dans la conception de haut-parleurs Bluetooth et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de l'emballage


- L'ensemble de haut-parleurs de bureau avec Bluetooth 2.1 comprend :
 - un haut-parleur d'infra-graves raccordé par un cordon d'alimentation de 1,5 mètres (5 pi)
 - un haut-parleur satellite droit raccordé par un câble de 1,5 mètres (5 pi)
 - un haut-parleur satellite gauche raccordé par un câble de 1,5 mètres (5 pi)
- un câble audio stéréo de 3,5 mm de 1,5 mètres (5 pi)
- *Guide d'installation rapide*

Face avant du haut-parleur droit




N°	Élément	Description
1	Vol	Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau du volume sonore. Le réglage par défaut est 50 %.
2	Graves	Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau des graves. Le réglage par défaut est 50 %.
3	Marche-arrêt et couplage	Appuyer environ une demi-seconde pour allumer ou éteindre l'ensemble de haut-parleurs. Voir « Mise en marche et arrêt de l'ensemble de haut-parleurs » à la page 4. Maintenir cette touche appuyée pendant trois secondes pour entrer en mode de couplage. Voir « Couplage avec un périphérique Bluetooth » à la page 6.
4	DEL	Bleu et clignote lentement : l'ensemble de haut-parleurs est allumé mais n'est pas en mode de couplage. Bleu et clignote rapidement : l'ensemble de haut-parleurs est en mode de couplage. Bleu et fixe : l'ensemble de haut-parleurs est couplé à un dispositif Bluetooth. Vert et fixe : l'ensemble de haut-parleurs est en mode d'entrée auxiliaire (AUX IN). Voir « Connexion d'un périphérique à l'aide d'un câble audio » à la page 5.

Arrière des haut-parleurs




N°	Élément	Description
1	Câble audio	Brancher ce câble sur la prise L (Gauche) du haut-parleur d'infra-graves. Voir « Installation de l'ensemble de haut-parleurs » à la page 4.
2	Câble audio	Brancher ce câble sur la prise R (Droite) du haut-parleur d'infra-graves. Voir « Installation de l'ensemble de haut-parleurs » à la page 4.
3	Prise AUX	Brancher le câble audio stéréo de 3,5 mm sur cette prise et sur la prise de sortie audio ou sur la prise casque d'un périphérique audio. Voir « Connexion d'un périphérique à l'aide d'un câble audio » à la page 5.

Haut-parleur d'infra-graves



N°	Élément	Description
1	Prise droite	Brancher le câble raccordé au haut-parleur droit sur cette prise.
2	Prise gauche	Brancher le câble raccordé au haut-parleur gauche sur cette prise.
3	Cordon d'alimentation	Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Installation de l'ensemble de haut-parleurs



Pour installer l'ensemble de haut-parleurs pour Bluetooth :

- 1 Positionner l'ensemble de haut-parleurs sur une surface plane et stable. Vérifier que l'ensemble de haut-parleurs est à une distance d'environ 1,5 mètres (5 pi) d'un périphérique vidéo tel qu'un téléviseur ou un moniteur d'ordinateur car il n'est pas doté d'un blindage vidéo. Un câble vidéo non blindé peut provoquer des déformations de la vidéo ou des dommages permanents à un affichage vidéo.
- 2 Brancher le câble raccordé au haut-parleur gauche sur la prise gauche (**L**) du haut-parleur d'infra-graves.
- 3 Brancher le câble raccordé au haut-parleur droit sur la prise droite (**R**) du haut-parleur d'infra-graves.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation raccordé au haut-parleur d'infra-graves sur une prise secteur.

Remarques

- Lorsqu'un cordon d'alimentation est débranché, tirer la prise et non pas le câble.
- Il est recommandé d'utiliser une protection contre les surtensions.
- Pour éviter la déformation du son, ne pas attacher ensemble le cordon d'alimentation et les câbles du haut-parleurs.

Mise en marche et arrêt de l'ensemble de haut-parleurs

Pour allumer ou éteindre l'ensemble de haut-parleurs :

- Pour allumer l'ensemble de haut-parleurs, appuyer sur la touche **Power/pairing** (Marche-arrêt et couplage) pendant environ une demi-seconde. L'ensemble de haut-parleurs s'allume et se met en mode couplage automatiquement. La DEL bleue commence à clignoter rapidement.

Remarque

L'ensemble de haut-parleurs reste en mode de couplage pendant dix minutes, puis quitte le mode de couplage (la DEL bleue clignote lentement). Pour entrer de nouveau en mode de couplage, appuyer sur la touche **Power/pairing** pendant trois secondes.


- Pour éteindre l'ensemble de haut-parleurs, appuyer sur la touche **Power/pairing** (Marche-arrêt et couplage) pendant environ une demi-seconde. L'ensemble de haut-parleurs et la DEL s'éteignent.

Connexion d'un périphérique à l'aide d'un câble audio

Il est possible d'utiliser le câble audio stéréo de 3,5 mm pour connecter un périphérique à l'ensemble de haut-parleurs.

En cas de connexion d'une source à la prise **AUX**, le système désactive la connexion Bluetooth et reproduit uniquement la source qui est connectée à la prise **AUX**.

Pour connecter un périphérique filaire :



- 1 Effectuer toutes les connexions décrites dans « [Installation de l'ensemble de haut-parleurs](#) » à la page 4.
- 2 Connecter une extrémité du câble audio stéréo de 3,5 mm inclus à la prise **AUX** au dos du haut-parleur droit, puis connecter l'autre extrémité du câble à la sortie audio ou à la prise casque du périphérique audio.

Remarque

Il peut être nécessaire de baisser le niveau de volume pendant l'utilisation d'un périphérique filaire.

Utilisation de l'ensemble de haut-parleurs en mode Bluetooth

Couplage avec un périphérique Bluetooth

S'assurer que rien n'est connecté à la prise d'entrée AUX avant d'effectuer la configuration Bluetooth.

Avant d'utiliser l'ensemble de haut-parleurs avec un périphérique Bluetooth, il est nécessaire de coupler le périphérique avec le haut-parleur.

Il est possible de coupler les périphériques Bluetooth tels qu'un iPad, iPhone, iPod touch, téléphone Android, tablette Android ou tout autre périphérique audio qui prend en charge le protocole Bluetooth 3.0 + EDR A2DP. Les étapes pour le couplage d'un périphérique varient selon l'appareil, il est donc recommandé de se référer aux instructions livrées avec le périphérique pour connaître les instructions de couplage spécifiques.

Remarque

L'ensemble de haut-parleurs peut enregistrer l'information relative au couplage pour un maximum de huit périphériques Bluetooth.

Pour coupler avec un périphérique Bluetooth :

- 1 Vérifier que le périphérique Bluetooth prend en charge le protocole Bluetooth 3.0 + EDR A2DP et qu'il n'est pas couplé avec un autre périphérique. Pour déterminer quel protocole Bluetooth le périphérique prend en charge, se reporter à la documentation livrée avec le périphérique.
- 2 Vérifier que l'ensemble de haut-parleurs est allumé.
- 3 Si la DEL bleue ne clignote pas rapidement, appuyer et maintenir enfoncée la touche **Power/pairing** (Marche-arrêt et couplage) pendant trois secondes.
- 4 Vérifier que le périphérique Bluetooth est à 10 mètres (32 pi) de l'ensemble de haut-parleurs.
- 5 Allumer le périphérique Bluetooth, activer la fonction Bluetooth, puis régler l'appareil en mode de couplage. Se reporter à la documentation livrée avec le périphérique Bluetooth pour toutes instructions.
- 6 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner **Insignia NS-PSB4521**. L'ensemble de haut-parleurs est couplé avec le périphérique Bluetooth et la DEL bleue s'allume en continu.

Remarque

En cas de couplage avec un ordinateur vérifier que le haut-parleur Bluetooth est sélectionné comme périphérique de lecture par défaut de l'ordinateur. Voir la documentation de l'ordinateur pour toutes instructions.

Pour connecter de nouveau à un périphérique couplé

La connexion Bluetooth est perdue dans les cas suivants :

- l'ensemble de haut-parleurs est éteint
- le périphérique Bluetooth est déplacé hors de portée de l'ensemble de haut-parleurs
- le périphérique Bluetooth est éteint
- la fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth est désactivée

Quand l'ensemble de haut-parleurs n'est pas couplé avec un périphérique, la DEL bleue clignote lentement.

Pour coupler de nouveau un périphérique :

- 1 Si l'ensemble de haut-parleurs est éteint, l'allumer.
La DEL bleue de l'ensemble de haut-parleurs clignote rapidement et l'appareil recherche le dernier périphérique Bluetooth connecté. Quand l'ensemble de haut-parleurs est couplé avec le périphérique, la DEL bleue s'allume en continu.
- 2 Vérifier que le périphérique Bluetooth est allumé, que la fonction Bluetooth du périphérique est activée et que le périphérique est à la portée de l'ensemble de haut-parleurs sans aucune obstruction entre ce dernier et le périphérique.

Remarque

La fonction de connexion automatique peut être inopérante avec certains périphériques Bluetooth. Si un périphérique ne se reconnecte pas automatiquement, il est nécessaire de sélectionner l'ensemble de haut-parleurs sur le périphérique Bluetooth. Suivre les instructions dans « [Couplage avec un périphérique Bluetooth](#) » à la page 6.

Connexion à un autre périphérique

Pour connecter à un autre périphérique :

- 1 Si un périphérique Bluetooth est connecté à l'ensemble de haut-parleurs :
 - déplacer le périphérique hors de portée de l'ensemble de haut-parleurs
OU
 - désactiver la fonction Bluetooth du périphérique Bluetooth.
OU
 - Découpler l'ensemble de haut-parleurs dans la liste des périphériques Bluetooth.
- 2 Suivre les instructions dans « [Couplage avec un périphérique Bluetooth](#) » à la page 6.

Sélection d'une source sonore

Cet ensemble de haut-parleurs permet d'écouter des sources sonores par Bluetooth (sans fil) ou par l'entrée auxiliaire [AUX IN] (câblée). Le haut-parleur est en mode Bluetooth sauf si un câble audio est connecté à la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN). La DEL bleue clignotera rapidement lors du couplage et restera allumée en cas de connexion en mode Bluetooth. Si un périphérique est connecté à la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN), l'ensemble de haut-parleurs passe au mode d'entrée auxiliaire (AUX IN). La DEL bleue s'illuminera immédiatement en vert.

Lecture d'un périphérique Bluetooth

- 1 Allumer l'ensemble de haut-parleurs et le périphérique Bluetooth. Vérifier que l'ensemble de haut-parleurs et le périphérique Bluetooth sont couplés.
- 2 Sur le périphérique Bluetooth, sélectionner le contenu à reproduire, puis appuyer sur la touche de lecture.
- 3 Utiliser les commandes du périphérique Bluetooth pour contrôler la lecture.

Remarques

- Si l'ensemble de haut-parleurs est couplé à un téléphone cellulaire, l'audio s'arrête momentanément lorsqu'un appel est effectué ou reçu.
- Si aucun son sort de l'ensemble, vérifier que le niveau de volume du périphérique Bluetooth n'est pas réglé sur le minimum ou mis en sourdine.

Problèmes et solutions

Problème	Solution
Pas d'alimentation	• Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement et fermement branché. • Vérifier que la prise secteur CA fonctionne correctement. Essayer de brancher une autre appareil, telle qu'une lampe sur la prise secteur.
Pas de son ou volume bas en mode Bluetooth	• Augmenter le volume sur l'ensemble de haut-parleurs. • Augmenter le volume sur le périphérique Bluetooth. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas mis en sourdine.
Pas de son ou volume bas en mode d'entrée auxiliaire (AUX IN)	• Vérifier que le câble audio stéréo de 3,5 mm est fermement connecté. Voir « Connexion d'un périphérique à l'aide d'un câble audio » à la page 5. • Augmenter le volume sur l'ensemble de haut-parleurs. • Augmenter le volume sur le périphérique audio. • Vérifier que le périphérique audio connecté n'est pas mis en sourdine. • Vérifier que le câble AUX est déconnecté.
La connexion Bluetooth ne peut pas être établie.	• Diminuer la distance entre le périphérique Bluetooth et l'ensemble de haut-parleurs. • Éteindre le périphérique, puis le rallumer de nouveau pour effacer le nom du périphérique. Effectuer de nouveau la connexion. Voir « Couplage avec un périphérique Bluetooth » à la page 6. • Vérifier que l'ensemble de haut-parleurs et le périphérique Bluetooth sont tous les deux en mode de couplage. • Vérifier que le périphérique Bluetooth prend en charge le protocole Bluetooth 3.0 + EDR A2DP. • Vérifier que le périphérique Bluetooth n'est pas connecté à un autre appareil. • Vérifier d'avoir bien sélectionné Insignia NS-PSB4521 sur le périphérique Bluetooth.
L'ensemble de haut-parleurs et le périphérique Bluetooth se découplent continuellement	• Diminuer la distance entre le périphérique Bluetooth et l'ensemble de haut-parleurs. • Si le niveau de charge de la pile du périphérique Bluetooth est trop faible, la recharger.

Spécifications

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Modèle	NS-PSB4521
Type	Ensemble de haut-parleurs de bureau Bluetooth 2.1
Pilotes	Haut-parleur d'infra-graves de 5,25 po (1) Haut-parleurs pleine gamme de 3 po (2)
Bluetooth pris en charge	Bluetooth 3.0 + EDR A2DP
Prise d'entrée	ENTRÉE AUXILIAIRE
Adaptateur c.a.	C.a. 120 V ~ 60 Hz
Dimensions (H x L x P)	Haut-parleur d'infra-graves : 8,7 x 8,7 x 9,8 po (22 x 22 x 25 cm) Satellite droit : 6,5 x 3,7 x 4,3 po (16,5 x 9,5 x 10,8 cm) Satellite gauche : 6,5 x 3,7 x 3,9 po (16,5 x 9,5 x 10 cm)
Poids	7,3 lb (3,3 kg)
Câbles	• Cordon d'alimentation de 1,5 m (5 pi) [fixé de façon permanente] • Câble RCA de 1,5 m (5 pi) [fixé de façon permanente] • Câble DIN de 1,5 m (5 pi) [fixé de façon permanente] • Câble audio stéréo de 3,5 mm de 1,5 m (5 pi) [connecteurs mâle-mâle]

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-210 d'IC :

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence.

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada des appareils exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Déclaration CNR-102 :

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Bluetooth^{MD}

Pour ce qui est de la compatibilité entre l'ensemble et d'autres dispositifs utilisant la technologie Bluetooth, consulter la documentation du dispositif et le détaillant. Dans certains pays, l'utilisation de dispositif Bluetooth peut faire l'objet d'une réglementation spécifique. Vérifier avec les autorités locales.



Bluetooth^{MD} est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc.

Garantie limitée d'un an – Insignia

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou Future Shop ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- Un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- Les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289 www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.

Déposée dans certains pays.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqués en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com (877) 467-4289

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et ses affiliés.
Déposée dans certains pays.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2014 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine

V2 FRANÇAIS
14-0387