



Smart Security Camera

Caméra de Sécurité Intelligente

Cámara de Seguridad Inteligente

Intelligente Sicherheitskamera

Telecamera di Sorveglianza Smart

EN

Quick Start Guide

FR

Guide de démarrage rapide

ES

Guía de inicio rápido


DE

Schnellstartanleitung


IT

Guida rapida

CAMERA OVERVIEW



- 1 Night detection sensor
- 2 Microphone
- 3 Infrared LEDs for night vision
- 4 Passive infrared motion sensor
- 5 LED indicator



- 6 Reset pinhole button
- 7 Pairing button
- 8 USB charging port
- 9 Port cover
- 10 Magnetic mount holder

CHARGE THE CAMERA

Before using the camera for the first time, charge it for at least two hours with the included USB cable.

- 1** Open the port cover on the back of the camera.
- 2** Plug the smaller end of the USB cable into the USB charging port on the camera, and the larger end into a USB wall charger (DC5V 2.1A or above is recommended for faster charging).
- 3** Actual charging time depends on the USB power supply and the remaining battery level. A full charge can take up to six hours if the camera battery is nearly empty.

TIP Once you have set up your camera, you can easily check the charging progress using the SAFE by Swann app the next time you charge it.


GET THE APP

Download and install the latest version of the SAFE by Swann app from the Apple App Store® or Google Play™ Store on your iOS or Android device. Simply search for "SAFE by Swann".




FIRST TIME SETUP

Launch the SAFE by Swann app. Create an account or log in if you already have an account. Once logged in, tap the + icon and follow the on-screen instructions to pair your camera.



The image shows the login screen of the SAFE by Swann app. At the top is a blue shield icon with a white house inside. Below it is the text "SAFE by Swann". There is a text input field containing the email address "johnswanncam@gmail.com". Below the email field is a password field represented by a series of dots. Under the password field is a checkbox labeled "Remember Me" which is checked. Below these fields is a blue button labeled "Sign In". Under the button is a link labeled "Forgot Password". At the bottom of the screen is a light gray bar with the text "Don't have an account? Sign Up".



CAMERA PLACEMENT

Because the camera is completely wire-free, you'll have a lot of flexibility with where you place it. The camera's flat base allows you to put it on a table, shelf, or anywhere with a flat surface.

The camera also comes with a separate magnetic stand which can be mounted to a wall with either the included 3M Command™ adhesive strips or screws. The stand will hold the camera in place at almost any angle.

Mounting with adhesive strips

The supplied double-sided adhesive strips work best on smooth surfaces. When applying the strips, press firmly for at least 30 seconds to achieve a stronger adhesive bond.

Mounting with screws

Use the supplied mounting template to correctly mark and drill screw holes. Then install screws (and wall plugs, if necessary) and hang the magnetic stand over the screw heads.

DISCOVER MORE

This quick start guide provides the information you need to get started. To learn more about using the mobile app, download the SAFE by Swann App Manual from our Support Center at: support.swann.com



SAFE by Swann

NEED HELP?




tech@swann.com




support.swann.com

APERÇU DE LA CAMÉRA



- 1** Capteur de détection de nuit
- 2** Microphone
- 3** LED infrarouges
- 4** Capteur de mouvement infrarouge passif
- 5** Indicateur LED



- 6** Bouton réinitialisation
- 7** Bouton d'appariement
- 8** Port de charge USB
- 9** Couvercle du port
- 10** Support de montage magnétique

CHARGER LA CAMÉRA

Avant d'utiliser votre caméra pour la première fois, chargez-la durant au moins deux heures à l'aide du câble USB fourni.

- 1 Ouvrez le couvercle du port à l'arrière de la caméra.
- 2 Branchez l'extrémité du câble la plus petite dans le port de chargement de votre caméra et l'extrémité la plus large dans un chargeur USB mural (un courant DC5V 2.1 A ou supérieur est recommandé pour des recharges plus rapides).
- 3 La durée de chargement dépendra du niveau d'alimentation et de la charge de batterie restante. Une recharge complète peut prendre jusqu'à six heures si la batterie de la caméra est presque vide.

CONSEIL Une fois votre caméra paramétrée, vous pouvez facilement vérifier l'avancée de la recharge à l'aide de l'application SAFE by Swann.


OBTENIR L'APPLICATION

Téléchargez et installez la dernière version de l'application SAFE by Swann depuis l'Apple App Store® ou le Google Play™ Store. Il vous suffit de rechercher "SAFE by Swann".




PREMIÈRE INSTALLATION

Lancez l'application SAFE by Swann. Créez un compte ou connectez-vous si vous en possédez déjà un. Une fois connecté, tapez sur l'icône **+** et suivez les instructions à l'écran pour connecter votre caméra.



The image shows the login screen of the SAFE by Swann application. At the top, there is a blue shield icon with a white house silhouette inside. Below the icon, the text "SAFE by Swann" is displayed in a bold, dark blue font. Underneath, there are two input fields: "Adresse Courriel" and "Mot de passe (Password)". Below the password field, there is a checkbox labeled "Se rappeler de moi" which is checked. A blue button with the text "Ouvrir une session" is positioned below the inputs. Below the button, there is a link that says "mot de passe oublié" in blue. At the bottom of the screen, there is a light gray bar with the text "Vous n'avez pas de compte? S'inscrire" in dark gray.



PLACEMENT DE LA CAMÉRA

Étant donné que la caméra est complètement sans fil, vous pourrez la placer beaucoup avec beaucoup de souplesse. La base plate de la caméra vous permet de le poser sur une table, une étagère ou sur n'importe quelle surface plane.

La caméra est également fournie avec un support magnétique séparé qui peut être fixé au mur à l'aide des bandes adhésives ou des vis et des chevilles fournies par 3M Command™. Le support tiendra la caméra en place à presque n'importe quel angle.

Installation avec bandes adhésives

Les bandes adhésives double face fournies seront plus efficaces sur les surfaces lisses. Lorsque vous les appliquez, appuyez fermement durant au moins 30 secondes pour assurer une bonne prise.

Installation à l'aide de vis

Utilisez le modèle de montage fourni pour marquer puis forer au bon emplacement les trous nécessaires. Installez alors les vis (ainsi que les prises murales, si nécessaire) et accrochez le stand magnétique au-dessus des têtes de vis.

DÉCOUVRIR PLUS

Ce guide de prise en main fournit les informations dont vous avez besoin pour prendre l'appareil en main. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'application, téléchargez le manuel de l'application SAFE by Swann à partir de notre Centre d'assistance à : support.swann.com



SAFE by Swann

BESOIN D'AIDE ?




tech@swann.com




support.swann.com

VISTA GENERAL DE LA CÁMARA



- 1** Sensor de detección nocturna
- 2** Micrófono
- 3** LED infrarrojos
- 4** Sensor de movimiento
- 5** Indicador LED



- 6** Orificio para reinicio
- 7** Botón de sincronización
- 8** Toma de carga USB
- 9** Tapa de la toma
- 10** Soporte magnético

CARGUE LA CÁMARA

Antes de utilizar la cámara por primera vez, cárguela durante al menos dos horas con el cable USB incluido.

- 1** Abra la tapa de la toma de la parte posterior de la cámara.
- 2** Conecte el extremo más pequeño del cable USB en la toma de carga de la cámara y el más grande en un cargador USB de pared (para una carga más rápida recomendamos utilizar un cargador DC5V 2.1A o superior).
- 3** El tiempo de carga depende de la alimentación recibida por el cable USB y del nivel de batería de la cámara. Una carga completa puede tardar hasta seis horas si la batería de la cámara está casi vacía.

CONSEJO Una vez configurada su cámara, puede ver fácilmente el progreso de la carga utilizando la aplicación SAFE by Swann la próxima vez que la cargue.


OBTENGA LA APLICACIÓN

Descargue e instale la última versión de la aplicación SAFE by Swann desde la tienda App Store® o Google Play™ de su dispositivo iOS o Android. Solo tiene que buscar "SAFE by Swann".




PRIMERA CONFIGURACIÓN

Abra la aplicación SAFE by Swann. Cree una cuenta o, si ya tiene una, acceda a la misma. Toque el + icono y siga las instrucciones de la pantalla para registrar la cámara con su cuenta.



The image shows the login screen of the SAFE by Swann application. At the top, there is a blue shield icon with a white house silhouette inside. Below the icon, the text "SAFE by Swann" is displayed. The screen contains two input fields: "dirección de correo electrónico" and "contraseña". Below the password field, there is a checkbox labeled "Recordarme" which is checked. A blue button labeled "iniciar sesión" is positioned below the input fields. At the bottom, there is a link that says "Olvidó su contraseña". At the very bottom, a grey bar contains the text "¿No tiene una cuenta? registrarse".



COLOCACIÓN DE LA CÁMARA

Como la cámara es totalmente inalámbrica, dispondrá de una gran flexibilidad de instalación. La base plana de la cámara le permite instalarla sobre una mesa, un estante o cualquier otro lugar con una superficie plana.

La cámara también se suministra con un soporte magnético independiente que puede ser instalado en la pared con las tiras adhesivas 3M Command™ incluidas o con tornillos. El soporte sujetará la cámara en su lugar en casi cualquier ángulo.

Montaje con tiras adhesivas

Las tiras adhesivas de doble cara suministradas funcionan mejor en superficies lisas. Al aplicar las tiras, presiónelas firmemente durante un mínimo de 30 segundos para conseguir una mejor adhesión.

Montaje con tornillos

Utilice la plantilla de montaje suministrada para marcar y perforar correctamente los orificios para los tornillos. A continuación, instale los tornillos (y los tacos, si es necesario) y cuelgue el soporte magnético sobre las cabezas de los tornillos.

DESCUBRA MÁS

Esta guía de inicio rápido le proporciona la información que necesita para comenzar. Para saber más sobre cómo utilizar la aplicación móvil, descargue el manual de la aplicación SAFE by Swann desde el Centro de Asistencia: support.swann.com



SAFE by Swann

¿NECESITA AYUDA?




tech@swann.com




support.swann.com

KAMERAÜBERSICHT



- 1 Nacht-Bewegungssensor
- 2 Mikrofon
- 3 Infrarot-LEDs für Nachtsicht
- 4 Passiv-Infrarot-Bewegungssensor
- 5 LED-Anzeige



- 6 Nadelloch mit Reset-Taste
- 7 Paarungstaste
- 8 USB-Ladeanschluss
- 9 Anschlussabdeckung
- 10 Magnetische Befestigungshalterung

LADEN DER KAMERA

Die Kamera muss vor der ersten Verwendung mindestens 2 Stunden mit dem mitgelieferten USB-Kabel geladen werden.

- 1** Öffnen Sie die Anschlussabdeckung auf der Rückseite der Kamera.
- 2** Stecken Sie das kleinere Ende des USB-Kabels in den USB-Ladeanschluss der Kamera und das größere Ende in ein USB-Wandladegerät (DC5V 2,1 A oder höher wird für ein schnelleres Laden empfohlen).
- 3** Die tatsächliche Ladezeit ist von der USB-Stromversorgung und vom Ladezustand des Akkus abhängig. Ein vollständiges Laden kann bei leerem Akku bis zu 6 Stunden dauern.

TIPP Sobald Sie die Kamera eingerichtet haben, kann der Ladevorgang beim nächsten Laden unkompliziert mithilfe der SAFE by Swann-App überprüft werden.


APP HERUNTERLADEN

Laden und installieren Sie die aktuelle Version der SAFE by Swann-App im Apple App Store® oder Google Play™ Store auf Ihrem iOS oder Android-Gerät. Suchen Sie einfach nach "SAFE by Swann".




ERSTMALIGE EINRICHTUNG

Öffnen Sie die SAFE by Swann-App. Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto erstellt haben. Tippen + und folgen Sie den Bildschirmanweisungen für die Registrierung der Kamera in Ihrem Konto.



The image shows the login screen of the SAFE by Swann app. At the top is a blue shield icon with a white house inside, and the text "SAFE by Swann" below it. Below this is a text input field containing the email address "johnswanncam@gmail.com". Underneath the email field is a password field represented by a series of dots. Below the password field is a checkbox with a blue checkmark and the text "Remember Me". A large blue button with the text "Sign In" is positioned below the checkbox. Below the "Sign In" button is a link that says "Forgot Password". At the bottom of the screen, in a light gray bar, is the text "Don't have an account? Sign Up".



PLATZIERUNG DER KAMERA

Da die Kamera komplett kabellos ist, bietet sich hinsichtlich der Platzierung ein hohes Maß an Flexibilität.

Der flache Boden der Kamera ermöglicht die Platzierung auf einem Tisch, Regal oder auf einer beliebigen flachen Oberfläche. Im Lieferumfang der Kamera ist außerdem ein separater Magnetsockel enthalten, der entweder mit den enthaltenen 3M Command™-Klebestreifen oder mit Schrauben. Die Kamera wird in fast jedem Winkel vom Sockel gehalten.

Befestigung mit Klebestreifen: Die mitgelieferten doppelseitigen Klebestreifen haften am besten auf glatten Oberflächen. Beim Anbringen die Streifen mindestens 30 Sekunden fest andrücken, um eine stärkere Klebeverbindung zu erzielen.

Befestigung mit Schrauben: Verwenden Sie die mitgelieferte Befestigungsvorlage für das exakte Markieren und Bohren der Schraubenlöcher. Befestigen Sie dann die Schrauben (und bei Bedarf die Wanddübel) und hängen Sie den Magnetsockel über die Schraubenköpfe.

MEHR ENTDECKEN

Diese Schnellstartanleitung enthält Informationen zur Einführung. Weitere Informationen zur Mobile-App finden Sie im Handbuch der SAFE by Swann-App, die Sie hier in unserem Support-Center herunterladen können: support.swann.com



SIE BENÖTIGEN HILFE?





tech@swann.com



support.swann.com

PANORAMICA DELLA TELECAMERA



- 1 Sensore di rilevamento del notturno
- 2 Microfono
- 3 LED a infrarossi (visione notturna)
- 4 Sensore di rilevamento del movimento
- 5 Indicatore a LED

- 6 Ripristina il pulsante pinhole
- 7 Pulsante di abbinamento
- 8 Porta di ricarica USB
- 9 Coperchio della porta
- 10 Supporto magnetico

CARICARE LA TELECAMERA

Prima di utilizzare la videocamera per la prima volta, caricarla per almeno due ore con il cavo USB in dotazione.

- 1** Aprire il coperchio della porta sul retro della telecamera.
- 2** Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta di ricarica USB della videocamera e l'estremità più grande in un caricatore USB (per una carica più rapida si consiglia DC5V 2.1A o superiore).
- 3** Il tempo di ricarica effettivo dipende dall'alimentazione USB e dal livello rimanente della batteria. Una carica completa può impiegare fino a sei ore se la batteria della videocamera è quasi esaurita.

CONSIGLIO Dopo aver configurato la videocamera, è possibile controllare facilmente l'avanzamento della ricarica utilizzando l'applicazione SAFE by Swann la prossima volta che si carica la videocamera.


OTTIENI L'APP

Scaricare e installare l'ultima versione dell'applicazione SAFE by Swann dall'Apple App Store® o Google Play™ Store sul dispositivo iOS o Android. Basta cercare "SAFE by Swann".




PRIMA INSTALLAZIONE

Aprire l'applicazione SAFE by Swann. Creare un account o accedere se si è già in possesso di un account. Una volta effettuato l'accesso, toccare l'icona + e seguire le istruzioni sullo schermo per accoppiare la videocamera.



The image shows the login screen of the SAFE by Swann application. At the top, there is a blue shield icon with a white house inside. Below the icon, the text "SAFE by Swann" is displayed. Underneath, there are two input fields: "Indirizzo e-mail" and "Password". Below the password field, there is a checkbox labeled "Ricordami" which is checked. A blue button labeled "Esegui accesso" is positioned below the inputs. At the bottom, there is a link "Password dimenticata" and a footer text "Non hai un account? Esegui Registrazione".



POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERA

Poiché la telecamera è completamente priva di cavi, ci sarà molta flessibilità riguardo a dove collocarla. La base piatta della telecamera consente di posizionarla su un tavolo, scaffale o ovunque sia disponibile una superficie piana.

La telecamera dispone anche di un supporto magnetico separato che può essere montato a una parete con le strisce adesive 3M Command™ incluse o viti e tasselli per pareti. Il supporto terrà la telecamera in posizione praticamente in qualsiasi angolazione.

Montaggio con strisce adesive

Le strisce adesive biadesive fornite funzionano meglio su superfici lisce. Quando si applicano le strisce, premere con decisione per almeno 30 secondi per ottenere un legame adesivo più forte.

Montaggio con viti

Utilizzare la sagoma di montaggio in dotazione per contrassegnare e praticare correttamente i fori delle viti. Quindi installare le viti (e i tasselli, se necessario) e appendere il supporto magnetico sopra le teste delle viti.

SCOPRI DI PIÙ

Questa guida di avvio rapido fornisce le informazioni necessarie per iniziare. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'app, scaricare il manuale "SAFE by Swann" dal nostro Centro assistenza all'indirizzo: support.swann.com



SAFE by Swann

AVETE BISOGNO DI AIUTO?



tech@swann.com



support.swann.com



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: [1] this device may not cause harmful interference, and [2] this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby persons.

WARNING: Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

Frequency Range: 2.4GHz ISM Band; 5.0 GHz ISM Band

CE Output Power: 2412-2472MHz<16dBm;

5150-5350MHz<13dBm; 5470-5725MHz<13dBm

EN Swann Communications declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be found at: www.swann.com/uk/compliance | **FR** Par la présente, Swann Communications déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site: www.swann.com/uk/compliance

| **ES** Swann Communications declara que este dispositivo cumple las normas esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Tiene a su disposición una copia de la declaración de conformidad en: www.swann.com/uk/compliance | **DE** Swann Communications erklärt, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter: www.swann.com/uk/compliance | **IT** Con la presente Swann Communications dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: www.swann.com/uk/compliance

EN This product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. | **FR** Ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets provenant du domicile aux Union européenne. Afin de prévenir certains effets nuisibles possibles à l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination de déchets incontrôlés, recyclez de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. | **ES** Este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados del vertido de residuos sin control, recicle el producto de manera responsable para impulsar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida y reciclado o consulte con el proveedor a quien compró el producto. | **DE** Die Kennzeichnung auf dem Produkt gibt an, dass es innerhalb der EU nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu, um die umweltverträgliche Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Geben Sie Altgeräte bei Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde. | **IT** Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento non controllato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile di risorse di materiali. Per restituire il dispositivo usato, impiegare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.