

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Luz de 64 LEDs de video para cámara
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- 64 LEDs de luz blanca brillante para iluminar el objetivo
- Temperatura de color diurna para la iluminación natural
- El montaje integrado se acopla a cualquier cámara o videocámara con un riel de montaje
- Agujero de montaje con rosca para facilitar la sujeción a un trípode.
- El difusor de luz integrado suaviza la luz
- Usa cuatro pilas tipo AA (no incluidas)


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- 1 Deslice el botón de bloqueo del compartimiento de las pilas a la derecha.
- 2 Ponga una moneda en la ranura de apertura del compartimiento de las pilas y haga palanca hacia afuera para abrir el compartimiento.
- 3 Instale cuatro pilas AA en el compartimiento de las pilas, poniendo atención a la orientación de las marcas + y -.
- 4 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las pilas y bloquéelo.



Antes de usar su nuevo producto, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Vista frontal



Vista posterior



MONTAJE DE SU LUZ DE VIDEO

- 1 Afloje el anillo de bloqueo girándolo hacia la izquierda.
- 2 Deslice la luz sobre el riel de montaje de su cámara o videocámara.
- 3 Apriete el anillo de bloqueo para asegurar la luz a su cámara o videocámara.

Nota: si la videocámara no tiene conexión de riel de montaje, le recomendamos que adquiera un soporte de conexión para la videocámara. La luz de video tiene un agujero para soporte de montaje de 1/4 pulg. Puede conectar fácilmente la luz y la videocámara en un soporte.



USANDO SU LUZ DE VIDEO

- 1 Encienda la unidad.
- 2 Gire el control del brillo para ajustar el brillo.
- 3 Comience a capturar vídeo o imágenes.

Nota: para las sesiones extendidas de fotos o de grabación, le recomendamos que utilice un adaptador de CA (5 V) (comprado por separado) en lugar de pilas AA.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No la utilice en condiciones de altas temperaturas o de alta humedad.
- Si este producto se sobrecalienta, dejará de operar y volverá a funcionar sólo después de haberse enfriado. Esto es debido a la protección integrada contra altas temperaturas.
- No manipule con las manos mojadas ni sumerja o exponga al agua o la lluvia.
- Tome precauciones al manipular las pilas:
 - No combine pilas viejas y nuevas o pilas de distintos tipos.
 - No exponga las pilas al fuego o aplique calor directo a las mismas.
 - Las pilas pueden tener fugas cuando están totalmente descargadas. Para evitar daños al producto, asegúrese de retirar las pilas si no las va a utilizar durante mucho tiempo o cuando las pilas se queden sin carga.
 - En caso de que el líquido de las baterías entre en contacto con la piel o la ropa, lave inmediatamente con agua fresca.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)	3.4 × 3.4 × 1.4 pulg. (8.5 × 8.5 × 3.5 cm)
Peso neto	4.5 onzas (127.1 g)
Pila	Cuatro pilas AA (Alcalinas o NiMH)
Fuente de alimentación de CC	5 V
Potencia (Máx.)	<4.5 W
Temperatura del color	5600 ± 300 K
Brillo	>1000 Lux (0.5 m)
Control del brillo	En continuo
Cantidad de LED	64
Temperatura en operación	14~104° F (-10~40° C)

* Horas de operación: con cuatro pilas alcalinas, cuando el brillo se ajusta al 100%, son 2 horas de operación. Cuando el brillo se ajusta al 50%, el tiempo de funcionamiento será alrededor de 3.5 horas. El brillo disminuirá gradualmente más allá de estos tiempos de ejecución.

** El diseño del producto y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo.

AVISOS LEGALES

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China