



RadioPlay™ 300 Wireless FM Transmitter
User Guide & Warranty Information

RadioPlay™ 300 Emetteur FM Sans Fil
Manuel Utilisateur et Informations
sur la Garantie

RadioPlay™ 300 Wireless Trasmittitore FM
Guida all'Uso & Informazioni
di Garanzia

RadioPlay™ 300 Wireless FM Transmitter
Benutzeranleitung
& Garantieinformationen

RadioPlay™ 300 Transmisor FM Inalámbrico
Manual de Usuario & Información
Acerca de la Garantía

RadioPlay™ 300 Draadloze FM zender
Gebruiksaanwijzing & Garantie-informatie

Monster® RadioPlay™ 300 Features


- High-quality stereo audio
- Full range of FM stations, from 88.1 to 107.9 (U.S. mode)
- 3 "favorite station" programmable presets
- Digital LED station display
- Dimmable display
- 30-ft. maximum range*
- Micro-processor controlled
- Built-in antenna
- Powered by 12V car cigarette lighter adapter
- Auto-reset fuse to protect transmitter and player

* Range determined by product specifications and other environmental variables.


INSTRUCTIONS

Connect RadioPlay


1. Plug Monster RadioPlay 300 mini-jack into the headphone port on your player.




2. Plug Monster RadioPlay 300 power adapter into your car's 12V accessory outlet (cigarette lighter socket).




3. Choose your station by pressing one of the three preset memory buttons (see **Setting 'Favorite Station' Preset Buttons** below).




4. Tune radio to the same channel.



5. Press 'Play.'



6. Adjust volume.




Setting "Favorite Station" Preset Buttons


Monster RadioPlay 300 features three programmable "favorite station" memory presets. The left, middle and right buttons represent station presets 1, 2 and 3, respectively. Select stations on your car stereo that are 'quietest,' i.e. the most free of strong radio station signals, you will hear static on these stations. These may change depending on where you are. To program:

1. Press and hold button 3 (also identified as 'M') for one second. All buttons will flash, indicating 'station selection' mode.


**Press and Hold
for One Second**



2. Press buttons 1 or 2 (also identified as '-' and '+') to scroll FM radio frequencies up or down.



3. Once you've selected a station, press and hold any one of the three buttons for one second to set that station into memory and exit station selection mode. Your selection will be confirmed in the display as 1, 2 or 3.




4. After your station is set, the unit will automatically go back to its default 'Preset' memory mode, where pressing the 1-3 buttons recall your default preset stations. To change presets, repeat steps 1 through 3.

Note: While in 'station selection' mode, if you don't set a station within 10 seconds, the unit will automatically revert to 'Preset' memory mode while temporarily keeping your present station.

Dimming the Display

For easier viewing day or night, press the 1 and 2 buttons at the same time to alternately dim or brighten the display.



Performance & Safety Tips:

- For best performance, select Monster RadioPlay 300 channel that is not occupied by a strong local FM radio station.
- Select the channel that offers clearest sound with the least interference. This may take some experimentation.
- Connect Monster RadioPlay 300 and select channels BEFORE operating your vehicle; never while driving.
- The RadioPlay 300 transmitter strength is regulated and limited by the R&TTE. RadioPlay 300 transmits at the power allowable by law.
- Monster RadioPlay 300 is designed to transmit within your car's perimeter while not interfering with the surrounding public airways.
- Note: Monster RadioPlay 300 acts just like a tiny FM radio station, however no FM transmitter will ever sound like your favorite 50,000-Watt radio station.
- Certain cars may experience more difficulty receiving clear signals than others. Location of the antenna can affect signal strength. Some vehicles have a metallic film in the windows which can also make it harder to receive clear signals.

- In dense metropolitan areas, there are cases where all Monster RadioPlay 300 pre-set stations are occupied by local radio stations. Sometimes a station setting next to a local station may be strong enough to 'bleed' over to the adjacent frequencies.
- Radio frequencies from local stations can 'bounce' from hills and buildings and cause momentary interference.
- A steel bridge or parking garage may act like an antenna, strengthening local and distant radio station signals. You may need to wait until you are 'over the bridge' or 'out of the structure' for clearest reception.
- In most EU countries, use of this device is prohibited by law, absent government authorization. For Declaration of Conformity please visit www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/.

Note: Illustrations may vary in appearance from actual product.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Monster Cable Products, Inc. may void the user's authority to operate this device.

Note: This equipment has been tested and found to be compliant with the Requirements of the R&TTE Directive. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

RadioPlay™ 300 is compliant with and conforms to EN 301,357, EN 301, 489-9 and CEPT REC 70-03 Annex 13 as a Class 2 device.

As of 09/01/06 this device may be used in: Germany, Switzerland, Iceland, Norway, Czech Republic, Estonia, Luxembourg, Portugal, Poland and Malta. Please see national legislation or Recommendation 70-03 implementation table for current position <http://www.ero.dk/> For Declaration of Conformity please visit www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/.

The following information is for EU-member states:



The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CE 1313 !

LIMITED WARRANTY FOR CONSUMERS

United States

*Monster Cable Products, Inc., 455 Valley Drive
Brisbane, CA 94005 (415) 840-2000. ("Monster")
extends You this Limited Warranty. Statutory or
common law may provide You with additional rights
or remedies, which shall not be affected by this
Limited Warranty.*

DEFINITIONS

"Adequate Use" means use of the Product (i) within a home or dwelling, (ii) for private (as opposed to commercial) purposes, (iii) in conformance with all applicable local, state or federal law, code or regulations (including without limitation building and/or electrical codes), (iv) in accordance with manufacturer recommendations and/or instructions in the materials and documentation that accompany the Product, (v) with proper electrical grounding.

"Authorized Dealer" means any distributor, re-seller or retailer that (i) was duly authorized to do business in the jurisdiction where it sold the Product to You, (ii) was permitted to sell You the Product under the laws of the jurisdiction where You bought

the Product, and (iii) sold You the Product new and in its original packaging.

"Formal Warranty Claim" means a claim made in accordance with the section "Formal Warranty Claims" herein.

"Product" means a Product listed in the Specifications Table below, and (i) You bought from an Authorized Dealer new and in its original packaging.

"Product Defect" means an inadequacy of the Product that existed at the time when You received the Product from an Authorized Dealer and that causes a failure of the Product to perform in accordance with Monster's documentation accompanying the Product, unless such failure has been caused completely or partly by (a) any use other than Adequate Use, (b) transportation, neglect, misuse or abuse by anyone other than Monster's employees; (c) alteration, tampering or modification of the product by anyone; (d) accident; (e) maintenance or service of the Product by anyone other than a Monster employee or authorized service technician; (f) exposure of the Product to heat, bright light, sun, liquids, sand or other contaminants; or (g) acts outside the control of Monster, including without limitation acts of God, fire, storms, earthquake or flood.

“Warranty Period” means the time period during which Monster must have received Your Formal Warranty Claim. The different Warranty Periods related to Product Defects are defined in the Specifications Table below. The Warranty Period commences on the date when You purchased or received (whichever occurs later) the Product from an Authorized Dealer as evidenced by the Authorized Dealer’s invoice, sales receipt, or packing slip. If You do not have written proof of the date of purchase or receipt, then the Warranty Period commences three (3) months after the date when the Product left Monster’s or its factory as evidenced by Monster’s records. The Warranty Period ends after the time defined in the Specifications Table has expired or after You have transferred ownership of the Product, whichever occurs earlier.

“You” means the first individual person that purchased the Product in its original packaging from an Authorized Dealer. This Limited Warranty does not apply to persons or entities that bought the Product (i) in used or unpackaged form, (ii) for resale, lease or other commercial use, or (iii) from someone other than an Authorized Dealer.

SCOPE OF THIS LIMITED WARRANTY

Products. If a Product contained a Product Defect when You bought it from an Authorized Dealer and Monster

receives a Formal Warranty Claim from You before the end of the Warranty Period for Product Defects applicable to the affected Product, then Monster will provide You with one of the following remedies: Monster will (1) repair or, at Monster’s sole discretion, replace the Product, or (2) refund to You the purchase price paid for the affected Product from an Authorized Dealer if repair or replacement is not commercially practicable or cannot be timely made. NOTE: MONSTER does not assume any liability for ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES.

GENERAL PROVISIONS

Choice of Law/Jurisdiction. This Limited Warranty and any disputes arising out of or in connection with this Limited Warranty (“Disputes”) shall be governed by the laws of the State of California, USA, excluding conflicts of law principles and excluding the Convention for the International Sale of Goods. The courts located in the State of California, USA shall have exclusive jurisdiction over any Disputes.

Serial number. If this Product contains a serial number, this Limited Warranty is void if the label on the Product bearing the serial number has been removed, altered, or defaced.

No Liability for Advice. Any technical or other advice offered before or after delivery with respect to the use

and application of the Product is furnished without charge and subject to the understanding that such advice is issued at the purchaser's sole risk without any limitation or modifications of any disclaimer or other provision contained herein.

Other Rights. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND WHICH SHALL NOT BE AFFECTED BY THIS LIMITED WARRANTY. THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO YOU AND CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED.

Registration. Please register Your Product at **MonsterCable.com/Warranty**. Failure to register will not diminish Your warranty rights.

SPECIFICATIONS TABLE

Product Model No.	Warranty Period for Product
Monster RadioPlay 300	Two (2) Year

FORMAL WARRANTY CLAIM

How To Make A Claim. In the event of a Product Defect, You must follow these instructions: (1) Call 1-877-800-8989; (2) Give a detailed explanation of the Product Defect; (3) Obtain a Return Authorization Number; (4) Return the Products, shipping prepaid by You, to Monster for verification of Product Defect, along with a copy of Your original sales receipts and proof of purchase (UPC label) for such Products, and printed Return Authorization Number on the outside of the return package (the claim form will include instructions for return). IMPORTANT: IN ORDER TO EXERCISE YOUR RIGHTS UNDER THIS LIMITED WARRANTY YOU MUST SUBMIT YOUR ORIGINAL SALES RECEIPTS AND A PROOF OF PURCHASE (UPC LABEL OR PACKING SLIP FOR THE PRODUCTS).

Further Proceedings. Monster will reimburse You for any shipping costs that You incurred in accordance with Monster's instructions and, at its discretion, either (a) direct You to obtain a repair estimate at a service center for the Product; or, (b) make a payment to You in accordance with the scope of this Limited Warranty.

Timing. If You bring a Formal Warranty Claim and fully comply with all terms and conditions of this Limited

Warranty, Monster will use its best efforts to provide You with a remedy within thirty (30) days after receipt of Your Formal Warranty Claim (if You reside in the United States - forty-five (45) days if You reside elsewhere), unless obstacles outside Monster's control delay the process.

Ver.112003 – US/RadioPlay 300

©2006- Monster Cable Products, Inc.

MONSTER SAFETY TIP

Connecting and/or setting Monster RadioPlay 300 while driving may cause serious injury and/or death. Drive responsibly—connect and set Monster RadioPlay 300 BEFORE operating your vehicle and pay attention to the road while driving.

Caractéristiques du Monster® RadioPlay™ 300


- Son stéréo de haute qualité
- 4 bandes complètes de stations FM, de 88.1 à 107.9 (mode U.S.A.)
- 3 présélections « station favorite » programmables
- Affichage numérique des stations par DEL
- Luminosité réglable
- Portée jusqu'à 9 mètres*
- Contrôlé par microprocesseur
- Antenne intégrée
- Alimentation 12V par allume-cigare
- Fusible à réinitialisation automatique pour la protection du lecteur et de l'émetteur

* Portée déterminée en fonction des caractéristiques du produit et d'autres variables environnementales.


INSTRUCTIONS

Branchement du RadioPlay


1. Branchez le mini-jack du Monster RadioPlay 300 dans la prise casque de votre lecteur.




2. Branchez l'adaptateur d'alimentation du Monster RadioPlay 300 dans la prise 12V de l'allume-cigare de votre véhicule.




3. Choisissez votre station en appuyant sur l'une des trois touches de mémoire de présélection (voir Réglage des touches de présélection « Station favorite » ci-dessous).




4. Syntonisez la radio sur le même canal.



5. Appuyez sur Play.



6. Régler le volume.




Réglage des touches de présélection « station favorite »


Monster RadioPlay 300 inclut trois mémoires de présélections « station favorite » programmables. Les touches de gauche, du milieu et de droite correspondent respectivement aux présélections de station 1, 2 et 3. Sélectionnez les stations les plus « calmes » sur votre autoradio, c'est-à-dire celles qui sont le plus libre de signaux radio forts (vous entendez des parasites sur ces stations). Celles-ci peuvent changer en fonction du lieu où vous êtes. Programmation :

1. Tenez enfoncé la touche 3 (également appelée M) pendant une seconde. Toutes les touches clignoteront, indiquant le mode de sélection de station.


**Tenir enfoncé
pendant
une seconde**



2. Appuyez sur les touches 1 ou 2 (également appelées - et +) pour augmenter ou diminuer les fréquences FM.



3. Une fois choisie la station, tenez enfoncé l'une des trois touches pendant une seconde pour enregistrer cette station et quitter le mode de sélection de station. Votre sélection sera confirmée à l'écran par 1, 2 ou 3.




4. Après le réglage de votre station, l'appareil retourne automatiquement au mode par défaut « Présélection », qui permet de rappeler vos stations présélectionnées à l'aide des touches 1 à 3. Pour modifier les présélections, répétez les étapes 1 à 3.

Note : si aucune station n'est réglée pendant 10 secondes en mode sélection de station, l'appareil retournera automatiquement au mode « Présélection » et conservera provisoirement en mémoire votre station actuelle.

Régler la luminosité de l'affichage

Pour une meilleure visibilité de jour ou de nuit, appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'affichage.



**Appuyer simultanément
pour augmenter/diminuer la luminosité**

Performances et conseils de sécurité :

- Pour obtenir les meilleures performances, sélectionnez un canal suffisamment libre de tout signal radio FM puissant sur le Monster RadioPlay 300.
- Sélectionnez le canal qui offre le son le plus clair avec le moins d'interférences. Cela peut nécessiter plusieurs essais.
- Branchez Monster RadioPlay 300 et sélectionnez les canaux AVANT de conduire votre véhicule ; jamais pendant la conduite.
- La force de l'émetteur RadioPlay 300 est réglée et limitée par la directive R&TTE. La puissance d'émission du RadioPlay 300 est conforme à la loi.
- Monster RadioPlay 300 est conçu pour émettre à l'intérieur de votre véhicule en évitant toute interférence avec l'espace aérien public environnant.
- **Note :** Monster RadioPlay 300 fonctionne exactement comme une petite station radio FM, toutefois, aucun émetteur FM n'aura le son de votre station préférée qui émet à 50 000 Watts.
- Certains véhicules peuvent avoir plus de difficultés que d'autres pour recevoir des signaux clairs. L'emplacement de l'antenne peut affecter la force

du signal. Certains véhicules possèdent un film métallique sur les fenêtres qui peut également rendre plus difficile la réception de signaux clairs.

- Dans les zones à forte densité d'habitations, il se peut que les stations présélectionnées de Monster RadioPlay 300 soient occupées par des stations de radio locales. Parfois, le réglage d'une station à proximité d'une station locale peut être suffisamment fort pour « baver » sur les fréquences adjacentes.
- Les fréquences radio de stations locales peuvent « rebondir » sur les collines et les bâtiments et causer des interférences momentanées.
- Un pont en acier ou un garage peuvent faire office d'antenne et renforcer ainsi les signaux des stations de radio locales et distantes. Il est donc conseillé de passer le pont ou de sortir de la structure pour une réception plus claire.
- Dans la plupart des pays de l'UE, l'utilisation de cet appareil est interdite par la loi ou absente des autorisations gouvernementales. Pour la déclaration de conformité, veuillez visiter le site [www.MonsterCable.com/ Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/](http://www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/).

Note : les illustrations peuvent être différentes du produit réel.

Attention : tout changement ou modification non approuvés expressément par Monster Cable Products, Inc. entraînera l'annulation de l'autorisation de l'utilisateur pour l'emploi de cet appareil.

Note : cet équipement a été testé et reconnu conforme aux exigences de la directive R&TTE. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé en respectant les consignes d'utilisation, peut provoquer des interférences perturbant les communications radio. Il n'est cependant pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet appareil interfère avec la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être vérifié en allumant et éteignant successivement l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Changer l'orientation ou la position de l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché

- Contacter le fournisseur ou un technicien radio/TV qualifié pour plus d'informations

RadioPlay™ 300 est conforme aux normes EN 301,357, EN 301, 489-9 et CEPT REC 70-03 Annexe 13 comme appareil de Classe 2.

A compter du 09/01/2006, cet appareil peut être utilisé en : Allemagne, Suisse, Islande, Norvège, République tchèque, Estonie, Luxembourg, Portugal, Pologne et Malte. Veuillez consulter la législation nationale ou le tableau d'application de la recommandation 70-03 pour l'état actuel <http://www.ero.dk/>. Pour la déclaration de conformité, veuillez consulter le site www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/.

Les informations suivantes concernent les états membres de l'UE:



L'emploi de ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

CE 1313 ⓘ

IC : 5153A-169069-00

FCC ID RJE 169069-00

GARANTIE LIMITEE POUR LES CONSOMMATEURS

Etats-Unis

*Monster Cable Products, Inc., 455 Valley Drive
Brisbane, CA 94005 (415) 840-2000. (Monster)
vous accorde cette garantie limitée. La loi ou la
common law peuvent vous accorder des droits ou
des recours supplémentaires, qui ne doivent pas
être affectés par cette garantie limitée.*

DEFINITIONS

« **Utilisation adéquate** » signifie utiliser le Produit (i) dans une maison ou un domicile, (ii) dans un but privé (par opposition à commercial), (iii) conformément aux lois, codes ou réglementations, locaux, régionaux ou fédéraux applicables (y compris, mais non limité aux codes du bâtiment et de l'électricité), (iv) conformément aux recommandations du constructeur et/ou aux instructions se trouvant des les matériels et la documentation accompagnant le Produit, (v) avec un raccordement électrique correct à la terre.

« **Revendeur autorisé** » signifie tout distributeur, revendeur ou détaillant qui (i) a été dûment autorisé à exercer une activité commerciale dans la juridiction au sein de laquelle Vous est vendu le Produit, (ii) et qui a été autorisé à Vous vendre le Produit conformément aux lois de la juridiction où Vous avez acheté le Produit, et (iii) qui Vous a vendu le Produit neuf et dans son emballage d'origine.

« **Demande officielle d'application de la garantie** » signifie une demande faite conformément à la section « Demandes officielles d'application de la garantie » ci-après.

« **Produit** » signifie un Produit énuméré dans le tableau des spécifications ci-dessous, et (i) que Vous avez acheté neuf et dans son emballage d'origine chez un Revendeur autorisé.

« **Défaut du produit** » signifie une insuffisance du Produit qui a existé au moment où vous avez reçu le Produit d'un Revendeur autorisé et qui empêche le Produit de fonctionner conformément à la documentation de Monster accompagnant le Produit, sauf si cette panne a été entièrement ou partiellement causée par (a) toute utilisation différente de l'Utilisation adéquate, (b) le transport, la négligence, la mauvaise utilisation ou l'abus par toute personne différente des employés de Monster ; (c) toute altération, manipulation ou modification du Produit par toute personne ; (d) tout accident ; (e) tout entretien ou

toute réparation du Produit par toute personne différente d'un employé de Monster ou d'un technicien de réparation autorisé ; (f) toute exposition du Produit à la chaleur, à la lumière intense, au soleil, aux liquides, au sable ou à tout autre contaminant ; ou (g) toute action hors de contrôle de Monster, y compris, mais non limité aux actions de la nature, aux incendies, aux tempêtes, aux tremblements de terre ou aux inondations.

« **Période de garantie** » signifie la période de temps durant laquelle Monster doit avoir reçu votre Demande officielle d'application de la garantie. Les différentes Périodes de garantie concernant les Défauts du produit sont définies dans le tableau des spécifications ci-dessous. La Période de garantie commence à la date à laquelle Vous avez acheté ou reçu (en fonction de ce qui survient en dernier) le Produit d'un Revendeur autorisé tel que le prouve la facture, le reçu ou le bordereau du Revendeur autorisé. Si vous n'avez pas de preuve écrite de la date d'achat ou de réception, la Période de garantie commence alors trois (3) mois après la date de départ du Produit du site ou de l'usine de Monster telle qu'indiquée dans les registres de Monster. La Période de garantie se termine une fois écoulé le temps défini dans le tableau des spécifications ou lorsque Vous avez transféré la propriété du Produit, en fonction de ce qui survient en premier.

« **Vous** » signifie la première personne individuelle qui a acheté le Produit dans son emballage d'origine chez un Revendeur autorisé. Cette Garantie limitée ne s'applique pas aux personnes ou aux entités qui ont acheté le Produit (i) usé ou sans emballage, (ii) pour la revente, la location ou toute autre utilisation commerciale, ou (iii) chez tout autre personne qu'un Revendeur autorisé.

ETENDUE DE CETTE GARANTIE LIMITEE

Produits. Si un Produit comporte un Défaut du produit lorsque Vous l'achetez chez un Revendeur autorisé et que Monster reçoit une Demande officielle d'application de la garantie de Votre part avant la fin de la Période de garantie pour les Défauts du produit applicable au Produit affecté, Monster Vous fournira l'une des solutions suivantes : Monster (1) réparera ou, à la discrétion exclusive de Monster, remplacera le Produit, ou (2) Vous remboursera le prix d'achat payé pour le Produit concerné chez un Revendeur autorisé si la réparation ou le remplacement ne sont pas praticables commercialement ou s'ils ne peuvent être effectués en temps utile. Note : MONSTER rejette toute responsabilité en cas de DOMMAGES ACCIDENTELS, DIRECT OU INDIRECT.

CONDITIONS GENERALES

Choix de la loi/juridiction. Cette Garantie limitée et toute controverse naissant de ou liée à cette Garantie limitée (« Controverses ») doit être soumise aux lois de l'Etat de la Californie, Etats-Unis, à l'exclusion des règles de conflits de lois et à l'exclusion de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises. Les tribunaux situés dans l'Etat de la Californie, Etats-Unis, doivent être seuls compétents pour toute Controverse.

Numéro de série. Si ce Produit comporte un numéro de série, cette Garantie limitée est annulée dans le cas où l'étiquette apposée sur le Produit et portant le numéro de série a été retirée, altérée ou abîmée.

Non-responsabilité pour conseil. Tout conseil technique ou autre offert avant ou après la fourniture concernant l'utilisation et l'application du Produit est fourni à titre gratuit et il est sous-entendu que ce conseil est émis aux seuls risques de l'acheteur sans aucune responsabilité ou modification de toute déclaration de non-responsabilité ou autre disposition contenue dans ce document.

Autres droits. CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS LEGAUX SPECIFIQUES ET VOUS POUVEZ EGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS EN FONCTION DES ETATS, MAIS CES

DERNIERS NE DOIVENT ETRE AFFECTES PAR CETTE GARANTIE LIMITEE. CETTE GARANTIE S'ETEND UNIQUEMENT A VOUS ET NE PEUT ETRE TRANSFEREE OU CEDEE.

Enregistrement. Veuillez enregistrer Votre Produit sur le site MonsterCable.com/Warranty. L'absence d'enregistrement ne diminue pas vos droits à la Garantie.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

Numéro et modèle du Produit	Période de garantie pour le Produit
Monster RadioPlay 300	Deux (2) ans

DEMANDE OFFICIELLE D'APPLICATION DE LA GARANTIE

Comment effectuer une demande. En cas de Défaut du produit, Vous devez suivre ces instructions : (1) Appelez le 1-877-800-8989 ; (2) Fournissez une explication détaillée du Défaut du produit ; (3) Obtenez un Numéro d'autorisation de retour ; (4) Renvoyez le(s) Produit(s) (en avançant les frais d'expédition) à Monster pour la vérification du Défaut du produit, accompagné(s) d'une copie de Votre reçu de vente original et de la preuve d'achat (étiquette portant le code universel des produits) pour ce(s) Produit(s), et le Numéro

d'autorisation de retour inscrit à l'extérieur de l'emballage de retour (le formulaire de demande comprendra les instructions pour le renvoi). **IMPORTANT :** AFIN D'EXERCER VOS DROITS SELON CETTE GARANTIE LIMITEE, VOUS DEVEZ FOURNIR VOS RECUS DE VENTE ORIGINAUX ET UNE PREUVE D'ACHAT (ETIQUETTE AVEC LE CODE UNIVERSEL DES PRODUITS OU LE BORDEREAU POUR LES PRODUITS).

Procédures ultérieures. Monster Vous remboursera tous frais d'expédition encourus conformément aux instructions de Monster et, à sa discrétion, (a) Vous indiquera comment obtenir un devis de réparation auprès d'un centre de services pour le Produit ; ou, (b) effectuera un paiement en Votre faveur conformément à l'étendue de cette Garantie limitée.

Délai. Si vous fournissez une Demande officielle d'application de la garantie et satisfaites complètement tous les termes et toutes les conditions de cette Garantie limitée, Monster fera tous les efforts possibles pour Vous fournir une solution dans les trente (30) jours à compter de la réception de votre Demande officielle d'application de la garantie (si Vous résidez aux Etats-Unis - quarante-cinq (45) jours si Vous résidez dans un autre pays), sauf si des obstacles hors de contrôle de Monster retardent le processus.

CONSEIL DE SECURITE MONSTER

Branchez et/ou régler le Monster RadioPlay 300 lorsque vous conduisez peut provoquer de graves blessures ou entraîner la mort. Conduisez de manière responsable : branchez et réglez le Monster RadioPlay 300 AVANT de conduire votre véhicule et conservez votre attention sur la route lorsque vous conduisez.

Funzioni di Monster® RadioPlay™ 300


- Audio stereo di alta qualità
- 4 completa gamma di stazioni FM, da 88,1 a 107,9 (modalità U.S.)
- 3 preimpostazioni programmabili di "stazioni preferite"
- Display stazione LED digitale
- Display oscurabile
- Gamma massima di 30 piedi*
- Controllato da microprocessore
- Antenna incorporata
- Alimentato da adattatore accendi sigarette per auto da 12V
- Fusibile di auto-resettaggio per proteggere il trasmettitore e il lettore

* Gamma determinata dalle specifiche di prodotto e altre variabili ambientali.


ISTRUZIONI

Collegare RadioPlay

1. Inserire la mini-presa Monster RadioPlay 300 nella porta delle cuffie sul vostro lettore.




2. Inserire l'adattatore di alimentazione Monster RadioPlay 300 nella presa accessoria della vostra auto da 12V (presa accendi sigarette).




3. Selezionare la stazione premendo uno dei tre tasti di memoria preimpostati (vedere Impostazione Tasti Preimpostati 'Stazione Preferita' di seguito).




4. Sintonizzare la radio sullo stesso canale.



5. Premere 'Play.'



6. Regolare il volume.



Impostazione Tasti Preimpostati "Stazione Preferita"


Monster RadioPlay 300 è dotato di tre preimpostazioni di memoria programmabili delle "stazioni preferite". I tasti a sinistra, centro e destra rappresentano rispettivamente le preimpostazioni delle stazioni 1, 2 e 3. Selezionare le stazioni più "silenziose" sul vostro stereo auto ad es. la più libera dei segnali forti della stazione radio, udirete un rumore statico su queste stazioni. Queste potrebbero variare a seconda di dove vi trovate. Per programmare:

1. Premete e tenete premuto il tasto 3 (anche identificato come 'M') per un secondo. Tutti i tasti lampeggeranno, indicando la modalità di 'selezione stazione'.


**Premere e Tenere
Premuto per
Un Secondo**



2. Premere i tasti 1 o 2 (anche identificati come '-' e '+') per scorrere le frequenze radio FM su o giù.



3. Una volta selezionata una stazione, premere e tenere premuto uno qualsiasi dei tre tasti per un secondo per impostare quella stazione in memoria ed uscire dalla modalità di selezione della stazione. La vostra selezione sarà confermata nel display come 1, 2 o 3.




- 4.** Dopo aver impostato la vostra stazione, l'unità tornerà automaticamente nella sua modalità di memoria predefinita 'Preimpostata', dove premendo i tasti 1-3 si richiameranno le vostre stazioni preimpostate predefinite. Per modificare le preimpostazioni, ripetere i procedimenti da 1 a 3.

Nota: In modalità 'selezione stazione', se non si imposta una stazione entro 10 secondi, l'unità tornerà automaticamente alla modalità di memoria 'Preimpostata' mantenendo temporaneamente la stazione presente.

Oscuramento del Display

Per una più facile visione diurna o notturna, premere i tasti 1 e 2 allo stesso tempo per oscurare alternatamente o illuminare il display.



Prestazione & Consigli di Sicurezza:

- Per una migliore prestazione, selezionare il canale Monster RadioPlay 300 che non è occupato da una forte stazione radio locale FM.
- Selezionare il canale che offre il suono più chiaro con la minor interferenza. Potrebbero volerci diversi tentativi.
- Collegare Monster RadioPlay 300 e selezionare i canali PRIMA di mettere in funzione il veicolo; mai durante la guida.
- La forza del trasmettitore RadioPlay 300 viene regolata e limitata da R&TTE. RadioPlay 300 trasmette alla potenza consentita dalla legge.
- Monster RadioPlay 300 è progettato per trasmettere all'interno del perimetro della vostra auto senza interferire con le vie d'aria pubbliche circostanti.
- Nota: Monster RadioPlay 300 si comporta proprio come una piccola stazione radio FM, tuttavia nessun trasmettitore FM avrà mai lo stesso suono della vostra stazione radio preferita 50,000-Watt.
- Alcune auto potrebbero avere più difficoltà a ricevere segnali chiari rispetto ad altre. La posizione dell'antenna può influire sulla forza del segnale. Alcuni veicoli hanno una pellicola metallica nelle finestre che può rendere ancora più difficoltosa la ricezione di segnali chiari.

- In zone metropolitane ad alta densità, vi sono casi in cui tutte le stazioni Monster RadioPlay 300 preimpostate sono occupate da stazioni radio locali. Talvolta, l'impostazione di una stazione vicino ad una stazione locale può essere abbastanza forte da "sfiorare" sulle frequenze adiacenti.
- Le frequenze radio delle stazioni locali possono "saltare" da colline ed edifici e causare interferenze momentanee.
- Un ponte di acciaio o un garage di parcheggio può agire da antenna, rafforzando i segnali delle stazioni radio locali e distanti. Potrebbe essere necessario aspettare fino a che non vi troviate "oltre il ponte" o "fuori dalla struttura" per una ricezione più nitida.
- Nella maggior parte dei paesi dell'UE, l'utilizzo di questo dispositivo è proibito dalla legge, in assenza di autorizzazione da parte del governo. Per la Dichiarazione di Conformità si prega di visitare www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/.

Nota: L'aspetto delle illustrazioni può variare rispetto al prodotto vero e proprio.

Attenzione: I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati da Monster Cable Products, Inc. possono rendere nulla l'autorità degli utenti di utilizzare questo dispositivo.

Nota: Questo apparecchio è stato testato e rilevato conforme ai Requisiti della Direttiva R&TTE. Questi limiti sono ideati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in una installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a frequenze radio e, se non viene installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino delle interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchio, si raccomanda all'utente di provare a correggere l'interferenza seguendo uno o più dei provvedimenti di seguito:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore
- Collegare l'apparecchio in una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio/TV per ricevere assistenza

RadioPlay™ 300 si attiene a ed è conforme a EN 301,357, EN 301, 489-9 e CEPT REC 70-03 Allegato 13 come dispositivo di Classe 2.

A partire dal 09/01/06 questo dispositivo potrebbe essere utilizzato in: Germania, Svizzera, Islanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Estonia, Lussemburgo, Portogallo, Polonia, e Malta. Si prega di vedere la legislazione nazionale o la tabella di implementazione della Raccomandazione 70-03 per l'attuale posizione <http://www.ero.dk/> Per la Dichiarazione di Conformità si prega di visitare [www.MonsterCable.com/Europe/ Legal/ FMTransmitter/ Compliance/](http://www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/).

Le seguenti informazioni sono per gli stati membri dell'UE:



L'uso del simbolo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete a prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una manipolazione scorretta dei rifiuti

di questo prodotto. Per ulteriori informazioni dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, si prega di contattare il proprio ufficio di città locale, il vostro punto di assistenza per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

CE 1313 ⓘ

IC : 5153A-169069-00

FCC ID RJE 169069-00

GARANZIA LIMITATA PER CONSUMATORI

Stati Uniti

*Monster Cable Products, Inc., 455 Valley Drive
Brisbane, CA 94005 (415) 840-2000. ("Monster")
vi estende questa Garanzia Limitata. La legge
statutaria o comune potrebbe fornirvi diritti o
rimedi aggiuntivi, che non saranno influenzati dalla
presente Garanzia Limitata.*

DEFINIZIONI

"Uso Adeguato" significa l'utilizzo del Prodotto (i) all'interno di una casa o abitazione, (ii) per scopi privati (a differenza di quelli commerciali), (iii) in conformità con tutte le normative in vigore locali, statali o federali o del

codice di legge (compresa senza limitazione la costruzione e/o i codici elettrici), (iv) secondo le raccomandazioni del produttore e/o le istruzioni nei materiali e documentazione che accompagnano il Prodotto, (v) con adeguata messa a terra elettrica.

“Rivenditore Autorizzato” significa qualsiasi distributore, rivenditore o dettagliante che (i) è stato debitamente autorizzato a svolgere la propria attività nella giurisdizione dove ha venduto il Prodotto a Voi, (ii) ha ricevuto il permesso di vendere a Voi il Prodotto in base alle leggi della giurisdizione dove Voi avete acquistato il Prodotto e (iii) dove ha venduto a Voi il Prodotto nuovo e nel proprio imballaggio originale.

“Rivendicazione Formale di Garanzia” significa una rivendicazione eseguita in conformità con la sezione “Rivendicazioni di Garanzia Formale” ivi contenuta.

“Prodotto” significa un Prodotto elencato nella Tabella delle Specifiche di seguito, e (i) che avete acquistato da un Rivenditore Autorizzato nuovo e nel proprio imballaggio originale.

“Difetto di Prodotto” significa un’imperfezione del Prodotto che esisteva nel momento in cui avete ricevuto il Prodotto da un Rivenditore Autorizzato e che causa un guasto nelle prestazioni del Prodotto in conformità alla

documentazione di Monster che accompagna il Prodotto, a meno che tale guasto non sia stato causato completamente o parzialmente da (a) qualsiasi uso diverso dall’Uso Adeguato, (b) trasporto, negligenza, uso improprio o abuso da qualsiasi persona diversa dai dipendenti di Monster; (c) alterazione, manomissione o modifica del prodotto da parte di qualsiasi persona; (d) incidente; (e) manutenzione o assistenza del Prodotto da parte di qualsiasi persona diversa da un dipendente Monster o tecnico di manutenzione autorizzato; (f) esposizione del Prodotto al calore, luce luminosa, sole, liquidi, sabbia o altri agenti contaminanti; o (g) fenomeni fuori dal controllo di Monster, compresi senza limitazione, catastrofi naturali, incendi, tempeste, terremoti o cibi.

“Periodo di Garanzia” significa il periodo temporale durante il quale Monster deve aver ricevuto la vostra Rivendicazione Formale di Garanzia. I diversi Periodi di Garanzia relativi ai Difetti del Prodotto vengono definiti nella Tabella delle Specifiche di seguito. Il Periodo di Garanzia comincia nella data in cui avete acquistato o ricevuto (qualunque delle due si verifichi dopo) il Prodotto da un Rivenditore Autorizzato come dimostrato dalla fattura del Rivenditore Autorizzato, ricevuta di vendita o nota di imballaggio. Se non possedete una prova scritta della data di acquisto o ricevuta, allora il Periodo di Garanzia comincia tre (3) mesi dopo la data in cui il Prodotto ha lasciato Monster o

il suo stabilimento come dimostrato dai documenti in archivio presso Monster. Il Periodo di Garanzia termina dopo la scadenza del periodo definito nella Tabella delle Specifiche o dopo che avete trasferito la proprietà del Prodotto, qualunque delle due si verifichi prima.

“Voi” significa la prima persona ad aver acquistato il Prodotto nel proprio imballaggio originale da un Rivenditore Autorizzato. Questa Garanzia Limitata non si applica alle persone o entità che hanno acquistato il Prodotto (i) in forma usata o non imballata, (ii) per la rivendita, locazione o altro uso commerciale, o (iii) da qualcuno diverso da un Rivenditore Autorizzato.

AMBITO DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA

Prodotti. Se un Prodotto conteneva un Difetto di Prodotto quando l'avete acquistato da un Rivenditore Autorizzato e Monster riceve una Rivendicazione Formale di Garanzia da Voi prima del termine del Periodo di Garanzia per i Difetti di Prodotto applicabili al Prodotto in questione, allora Monster vi fornirà uno dei seguenti provvedimenti correttivi: Monster (1) riparerà oppure, a sola discrezione di Monster, sostituirà il Prodotto, oppure (2) vi rimborserà il prezzo di acquisto pagato per il Prodotto in questione da un Rivenditore Autorizzato se la riparazione o sostituzione non è praticabile dal punto di vista commerciale o non può essere effettuata in maniera tempestiva. Nota: MONSTER non si assume

alcuna responsabilità per alcun DANNO INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE O INDIRETTO.

DISPOSIZIONI GENERALI

Scelta della Legge/Giurisdizione. Questa Garanzia Limitata e qualsiasi controversia che si verifica a causa di o in connessione con questa Garanzia Limitata (“Controversie”) sarà governata dalle leggi dello Stato della California, USA, ad esclusione dei conflitti sui principi di legge e ad esclusione della Convenzione per la Vendita Internazionale di Merci. I tribunali situati nello Stato della California, USA avranno esclusiva giurisdizione su qualsiasi Controversia.

Numero seriale. Se questo Prodotto contiene un numero seriale, la presente Garanzia Limitata sarà nulla se l'etichetta sul Prodotto che riporta il numero seriale è stata rimossa, alterata o eliminata.

Nessuna Responsabilità per le Consulenze. Qualsiasi consulenza tecnica o di altro tipo offerta prima o dopo la consegna relativamente all'uso e applicazione del Prodotto viene fornita senza costo ed è soggetta all'intesa che tale consulenza viene dispensata al solo rischio dell'acquirente senza alcuna limitazione o modificazione di qualsiasi liberatoria o altra disposizione ivi contenuta.

Altri Diritti. QUESTA GARANZIA LIMITATA VI DA' SPECIFICI DIRITTI LEGALI, E POTETE ANCHE AVERE ALTRI DIRITTI, CHE VARIANO DI STATO IN STATO E CHE NON SARANNO INFLUENZATI DALLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA. QUESTA GARANZIA E' ESTESA A VOI SOLTANTO E NON PUO' ESSERE TRASFERITA NE' ASSEGNATA.

Registrazione. Registrate il vostro prodotto su MonsterCable.com/Warranty. La mancata registrazione diminuirà i vostri diritti di garanzia.

TABELLA DELLE SPECIFICHE

Modello Prodotto N.	Periodo di Garanzia per il Prodotto
Monster RadioPlay 300	Due (2) anni

RIVENDICAZIONE FORMALE DI GARANZIA

Come effettuare una rivendicazione. Nel caso di un Difetto di Prodotto, è necessario seguire le presenti istruzioni: (1) Chiamare 1-877-800-8989; (2) Fornire una spiegazione dettagliata del Difetto di Prodotto; (3) Ottenere un Numero di Autorizzazione di Restituzione; (4) Restituire i Prodotti, con spedizione prepagata da Voi, a Monster per la verifica del Difetto di Prodotto, insieme ad una copia delle ricevute originali di vendita e prova di acquisto (etichetta UPC) per tali Prodotti, e il Numero di Autorizzazione di Restituzione

stampato sull'esterno dell'imballaggio di restituzione (il modulo di risarcimento conterrà istruzioni per la restituzione). IMPORTANTE: PER ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI SECONDO LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA DOVETE PRESENTARE LE RICEVUTE ORIGINALI DI VENDITA E UNA PROVA DI ACQUISTO (ETICHETTA UPC O NOTA DI IMBALLAGGIO PER I PRODOTTI).

Ulteriori Procedimenti. Monster vi rimborserà per qualsiasi costo di spedizione abbiate sostenuto secondo le istruzioni di Monster e, a sua discrezione, o (a) vi fornirà istruzioni su come ottenere una stima di riparazione presso un centro di assistenza per il Prodotto; o, (b) effettuerà un pagamento a Voi in base all'ambito di applicazione della presente Garanzia Limitata.

Tempi. Se presentate una Rivendicazione Formale di Garanzia e vi attenete completamente con tutti i termini e le condizioni della presente Garanzia Limitata, Monster si impegnerà a fornirvi un risarcimento entro trenta (30) giorni dalla ricezione della vostra Rivendicazione Formale di Garanzia (se risiedete negli Stati Uniti - quarantacinque (45) giorni se risiedete altrove), a meno che degli ostacoli al di fuori del controllo di Monster non rallentino il processo.

CONSIGLIO DI SICUREZZA MONSTER

La connessione e/o impostazione di Monster RadioPlay 300 durante la guida può causare lesioni gravi e/o la morte.

Guidate con responsabilità-collegate e impostate Monster RadioPlay 300 PRIMA di mettere in funzione il vostro veicolo e fate attenzione alla strada durante la guida.

Eigenschaften des Monster® RadioPlay™ 300


- Stereo Audio in hoher Qualität
- 4 FM-Sender mit vollem Bereich von 88,1 bis 107,9 MHz (US-Modus)
- 3 programmgespeicherte Lieblingssender
- Digital-LED-Senderanzeige
- Lichtgeregelter Anzeige
- Maximale Reichweite von 900 m*
- Mikroprozessorgesteuert
- Eingebaute Antenne
- Gespeist von 12 V-Auto-Zigarettenanzünderadapter
- Automatisch rücksetzbare Sicherung zum Schutz des Senders und Players

* Die Reichweite wird von den technischen Daten des Produkts und anderen Umgebungsvariablen bestimmt.


ANWEISUNGEN

Schließen Sie den RadioPlay an

1. Stecken Sie die Mini-Buchse des Monster RadioPlay 300 in den Telefonanschluss Ihres Players.




2. Stecken Sie den Netzadapter des Monster RadioPlay 300 in die 12 V-Zubehörsteckdose Ihres Autos (Zigarettenanzünderbuchse).




3. Wählen Sie Ihren Sender, indem Sie einen der drei Programmspeichertasten drücken (siehe Einstellung der Programmspeichertasten für die Lieblingssender unten).




4. Stellen Sie das Radio auf denselben Kanal ein.



5. Drücken Sie 'Play.'



6. Stellen Sie die Lautstärke ein.




Einstellung der Programmspeichertasten für die Lieblingssender

Monster RadioPlay 300 besitzt drei programmierbare Programmspeicher für die Lieblingssender. Die linken, mittleren und rechten Tasten stellen die Senderspeicher 1, 2 bzw. 3 dar. Wählen Sie Sender an Ihren Auto-Stereoradio, die am 'leisesten' sind, d.h. die am wenigsten starke Radiosendersignale haben, welche Sie ständig auf diesen Sendern hören. Das kann sich mit dem Ort ändern, an dem Sie sich befinden. Um zu programmieren:

1. Halten Sie die Taste 3 (auch als 'M' bezeichnet) eine Sekunde lang gedrückt. Alle Tasten blinken, wodurch der 'Senderauswahl'-Modus angezeigt wird.

**Eine Sekunde
lang gedrückt halten**




2. Drücken Sie die Tasten 1 oder 2 (auch als '-' und '+' bezeichnet, um die FM-Rundfunkfrequenzen zu erhöhen oder zu verringern.



Frequenz verringern

Frequenz erhöhen

3. Wenn Sie einen Sender ausgewählt haben, halten Sie eine der drei Tasten eine Sekunde lang gedrückt, um diesen Sender zu speichern und den Senderauswahl-Modus zu verlassen. Ihre Auswahl wird auf der Anzeige mit 1, 2 oder 3 bestätigt.




**Wählen Sie Senderspeicher
1, 2 oder 3 und halten ihn gedrückt**

4. Nachdem Ihr Sender gespeichert worden ist, geht das Gerät automatisch zurück zu seinem Standard-Senderspeicher-Modus. Wenn Sie die Tasten 1-3 drücken, werden Ihre standardmäßig gespeicherten Sender abgerufen. Um die Voreinstellungen zu ändern, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

HINWEIS: Wenn Sie sich im 'Senderauswahl'-Modus befinden und innerhalb von 10 Sekunden keinen Sender speichern, geht das Gerät automatisch in den 'Senderspeicher'-Modus zurück, wobei Sie vorübergehend beim aktuellen Sender bleiben.

Helligkeitsreglung der Anzeige

Damit Sie am Tag oder in der Nacht besser sehen können, drücken Sie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig, um die Anzeige abwechselnd zu verdunkeln oder zu erhellen.



**Drücken Sie gleichzeitig
auf Dim/Brighten**

Leistungs- & Sicherheitstipps:

- Um die beste Leistung zu erhalten, wählen Sie einen Monster RadioPlay 300-Kanal, der nicht von einem starken örtlichen FM-Rundfunksender belegt ist.
- Wählen Sie den Kanal, der den deutlichsten Klang bei geringster Störung bietet. Dazu kann es nötig sein, etwas zu experimentieren.
- Schließen Sie den Monster RadioPlay 300 an und wählen die Kanäle, BEVOR Sie Ihr Fahrzeug fahren; niemals beim Fahren.
- Die Sendestärke des RadioPlay 300 wird geregelt und von R&TTE begrenzt. Der RadioPlay 300 sendet mit einer Leistung, die vom Gesetz erlaubt ist.
- Der Monster RadioPlay 300 ist dazu bestimmt, innerhalb Ihres Autos zu senden, ohne die umgebenden öffentlichen Luftwege zu stören.
- Anmerkung: Der Monster RadioPlay 300 wirkt wie ein winziger FM-Rundfunksender, jedoch wird kein FM-Sender jemals so klingen, wie Ihr Lieblingssender mit 50.000 Watt.
- Bestimmte Autos können es schwerer als andere haben, klare Signale zu empfangen. Der Ort der Antenne kann die Signalstärke beeinflussen. Einige Autos haben eine

metallische Schicht in den Fenstern, die es erschweren kann, klare Signale zu empfangen.

- In dichten Großstadtgebieten gibt es Fälle, in denen alle gespeicherten Sender des Monster RadioPlay 300 durch örtliche Rundfunksender belegt sind. Manchmal kann eine Sendereinstellung in der Nähe eines örtlichen Senders stark genug sein, um die benachbarten Frequenzen zu überdecken.
- Rundfunkfrequenzen von örtlichen Sendern können von Bergen und Gebäuden reflektiert werden und eine vorübergehende Störung erzeugen.
- Eine Stahlbrücke oder eine Garage kann wie eine Antenne wirken, die die Signale örtlicher oder entfernter Rundfunksender verstärkt. Es kann sein, dass Sie warten müssen, bis Sie über die Brücke oder aus dem Gebäude sind, um den besten Empfang zu erhalten.
- In den meisten EU-Ländern ist die Benutzung dieses Geräts gesetzlich verboten, wenn es nicht vom Staat genehmigt ist. Zur Konformitätserklärung besuchen Sie bitte www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/

HINWEIS: Die Illustrationen können sich im Erscheinungsbild vom tatsächlichen Produkt unterscheiden.

Vorsicht: Änderungen, die nicht ausdrücklich von Monster Cable Products, Inc. genehmigt wurden, können dazu führen, dass dem Benutzer das Recht entzogen wird, das Gerät zu benutzen.

HINWEIS: Dieses Gerät ist getestet worden und es wurde befunden, dass es den Anforderungen der R&TTE-Direktive entspricht. Diese Einschränkungen sind dazu bestimmt, einen vernünftigen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnungsinstallation zu schaffen. Dieses Gerät erzeugt und benutzt hochfrequente Energie und kann diese ausstrahlen und wenn es nicht gemäß den Anweisungen benutzt wird, kann es schädliche Störungen für den Rundfunkempfang verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass die Störungen in einer bestimmten Installation nicht auftreten werden. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen für den Rundfunk- und Fernsehempfang verursacht, die durch An- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert zu versuchen, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben.

- Neuausrichten oder Umstellen der Empfangsantenne
- Vergrößern des Abstands zwischen Gerät und Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers.

- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Der RadioPlay™ 300 entspricht dem EN 301,357, EN 301, 489-9 und CEPT REC 70-03 Anhang 13 als Gerät der Klasse 2.

Seit dem 09.01.06 kann dieses Gerät benutzt werden in: Deutschland, der Schweiz, Island, Norwegen, der Tschechischen Republik, Estland, Luxemburg, Portugal, Polen und Malta. Bezüglich der nationalen Gesetzgebung oder der Ausführungstabelle der Empfehlung 70-03 für die aktuelle Position sehen Sie bitte auf <http://www.ero.dk/> nach, bezüglich der Konformitätserklärung besuchen Sie bitte [www.MonsterCable.com/Europe/ Legal/ FMTransmitter/ Compliance/](http://www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/).

Die folgenden Informationen sind für Mitgliedsländer der EU:



Die Verwendung dieses Symbols bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll behandelt werden darf. Indem dieses Produkt richtig entsorgt wird, helfen Sie, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unangebrachte Abfallbehandlung dieses Produkts entstehen könnten. Detailliertere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Rathaus,

Ihrem Haushaltsmüllentsorgungsdienst oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt gekauft haben.

CE 1313

IC : 5153A-169069-00

FCC ID RJE 169069-00

BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR KÄUFER

USA

*Monster Cable Products, Inc., 455 Valley Drive
Brisbane, CA 94005 (415) 840-2000. ("Monster")
gewährt Ihnen diese beschränkte Garantie. Das
gesetzlich vorgeschriebene oder Gewohnheitsrecht
kann Ihnen zusätzliche Rechte oder Hilfsmittel
geben, die von dieser beschränkten Garantie nicht
berührt werden.*

DEFINITIONEN

"Angemessene Benutzung" bedeutet die Anwendung des Produkts (i) in einem Heim oder einer Wohnung, (ii) für private (nicht für kommerzielle) Zwecke, (iii) gemäß allen geltenden örtlichen, Landes- oder Bundesgesetzen oder Bestimmungen (einschließlich ohne Einschränkung der Bau- und/oder Elektrogesetze), (iv) gemäß den Empfehlungen und/oder Anweisungen des Herstellers in den Materialien und der

Dokumentation, die das Produkt begleiten, (v) mit geeigneter elektrischer Erdung.

“Berechtigter Händler” bedeutet jeder Vertreiber, Wiederverkäufer oder Einzelhändler, der (i) ordnungsgemäß berechtigt war, dieses Geschäft in der Gerichtsbarkeit auszuüben, in der das Produkt an Sie verkauft wurde, (ii) dem es erlaubt war, Ihnen das Produkt nach den Gesetzen der Gerichtsbarkeit, wo Sie das Produkt kauften, zu verkaufen, und (iii) der Ihnen das Produkt neu und in seiner Originalverpackung verkaufte.

“Formaler Garantieanspruch” bedeutet ein Anspruch, der entsprechend dem Abschnitt “Formale Garantieansprüche” herein gemacht wurde.

“Produkt” bedeutet ein Produkt, das unten in der Tabelle der technischen Daten aufgeführt ist, und (i) das Sie von einem berechtigten Händler neu und in seiner Originalverpackung gekauft haben.

“Produktschaden” bedeutet eine Unzulänglichkeit des Produkts, die zu dem Zeitpunkt vorhanden war, als Sie das Produkt von einem berechtigten Händler erhielten, und die bewirkt, dass das Produkt nicht so wie in der Begleitdokumentation des Produkts von Monster funktioniert, es sei denn, dass solch ein Fehler vollständig oder teilweise

verursacht durch (a) irgendwelche unsachgemäße Anwendung, (b) Transport, Vernachlässigung, Missbrauch durch irgendjemand, aber nicht durch Mitarbeiter von Monster; (c) Änderung, Manipulation oder Modifikation des Produkts durch irgendjemand; (d) Unglück; (e) Wartung oder Service des Produkts durch irgendjemand, aber nicht durch Mitarbeiter von Monster oder einen berechtigten Servicetechniker; (f) wenn an das Produkt Hitze, helles Licht, Sonne, Flüssigkeiten, Sand oder andere Verunreinigungen gelangten; oder (g) Handlungen, auf die Monster keinen Einfluss hat, einschließlich ohne Einschränkung höhere Gewalt, Brand, Stürme, Erdbeben oder Nahrung.

“Garantiedauer” bedeutet die Zeitdauer, während der Monster Ihren Formalen Garantieanspruch erhalten haben muss. Die verschiedenen Garantiezeiträume für Produktschäden sind unten in der Tabelle der technischen Daten angegeben. Die Garantiedauer beginnt mit dem Datum, als Sie das Produkt vom berechtigten Händler gekauft oder erhalten haben (der spätere Zeitpunkt gilt), was durch die Rechnung, die Verkaufsquittung oder des Verpackungsbelegs des berechtigten Händlers zu beweisen ist. Wenn Sie keinen schriftlichen Beweis für das Verkaufs- oder Empfangsdatum haben, dann beginnt die Garantiedauer drei (3) Monate nach dem Datum, als das Produkt das Werk von Monster oder sein Werk verlassen hat, was durch die

Aufzeichnungen von Monster belegt wird. Die Garantiedauer endet nach der Zeit, die in der Tabelle der technischen Daten angegeben ist, oder nachdem Sie das Eigentum des Produkts übertragen haben, je nach dem was eher ist.

“**Sie**” bedeutet die erste Einzelperson, die das Produkt in seiner Originalverpackung vom berechtigten Händler gekauft hat. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Personen oder Rechtspersonlichkeiten, die das Produkt (i) in benutzter oder unverpackter Form, (ii) zum Wiederverkauf, zum Verleih oder zu anderer kommerzieller Anwendung oder (iii) von jemand anderem als einem berechtigten Händler gekauft haben.

GELTUNGSBEREICH DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE

Produkte. Wenn ein Produkt einen Produktschaden hat, als Sie es von einem berechtigten Händler kauften, und Monster von Ihnen vor Ende der Garantiedauer einen Formalen Garantieanspruch für Produktschäden erhält, der für das betroffene Produkt berechtigt ist, hilft Ihnen Monster wie folgt: Monster (1) repariert oder ersetzt das Produkt nach Monsters alleinigem Ermessen oder (2) erstattet Ihnen den Kaufpreis, den Sie für das betroffene Produkt beim berechtigten Händler bezahlt haben, wenn eine Reparatur oder ein Ersatz kommerziell unpraktisch ist oder nicht rechtzeitig erfolgen kann. HINWEIS: MONSTER übernimmt

keine Verantwortung für IRGENDWELCHE ZUFÄLLIGEN, FOLGE- ODER INDIREKTEN SCHÄDEN.

ALLGEMEINE VORKEHRUNGEN

Wahl des Gerichts/der Gerichtsbarkeit. Diese beschränkte Garantie und alle Auseinandersetzungen, die sich daraus oder im Zusammenhang mit dieser beschränkten Garantie ergeben (“Auseinandersetzungen”), sollen nach den Gesetzen des USA-Staats Kalifornien geregelt werden, mit Ausnahme von Konflikten der Rechtsprinzipien und mit Ausnahme der Konvention für den internationalen Verkauf von Waren. Die Gerichte, die sich im USA-Staat Kalifornien befinden, sollen ausschließlich für alle Auseinandersetzungen zuständig sein.

Seriennummer. Wenn dieses Produkt eine Seriennummer hat, erlischt diese beschränkte Garantie, falls das Etikett des Produkts, auf dem die Seriennummer steht, entfernt, geändert oder unleserlich gemacht worden ist.

Keine Verantwortung für Ratschläge. Sämtliche technischen oder sonstigen Ratschläge, die vor oder nach der Lieferung zur Anwendung des Produkts gegeben werden, können uns nicht angelastet werden und sind so zu verstehen, dass solch ein Rat auf des Käufers alleiniges Risiko

ohne irgendeine Beschränkung irgendeiner Verzichtserklärung oder anderer hierin enthaltener Bestimmungen gegeben wird.

Weitere Rechte. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND SIE KÖNNEN AUCH WEITERE RECHTE HABEN, DIE VON STAAT ZU STAAT ANDERS SIND UND DIE VON DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE NICHT BEEINFLUSST WERDEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR SIE UND KANN NICHT ÜBERTRAGEN ODER ZUGETEILT WERDEN.

Registrierung. Lassen Sie Ihr Produkt bitte bei MonsterCable.com/Warranty registrieren. Wenn Sie sich nicht registrieren lassen, werden Ihre Garantierechte nicht vermindert.

TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN

Produkt Modell-Nr.	Garantiedauer für das Produkt
Monster RadioPlay 300	Zwei (2) Jahre

FORMALER GARANTIEANSPRUCH

Wie wird ein Anspruch erhoben. Im Falle eines Produktschadens müssen Sie diese Anweisungen befolgen: (1) Rufen Sie 1-877-800-8989 an; (2) Geben Sie eine genaue Beschreibung des Produktschadens; (3) Sie erhalten

eine Rücksendeberechtigungsnnummer; (4) Schicken Sie die Produkte auf Ihre Kosten zur Feststellung des Produktschadens zusammen mit Ihren Originalverkaufsquittungen und dem Kaufbeleg (UPC-Etikett) für solche Produkte und der gedruckten Rücksendeberechtigungsnnummer auf der Außenseite der Rücksendeverpackung an Monster zurück (das Anspruchsformular enthält Anweisungen zur Rücksendung). **WICHTIG: UM IHRE RECHTE AUS DER BESCHRÄNKTEN GARANTIE WAHRZUNEHMEN, MÜSSEN SIE IHRE ORIGINALVERKAUFSQUITTUNGEN UND EINEN KAUFBELEG (UPC-ETIKETT ODER VERPACKUNGSBELEG FÜR DIE PRODUKTE) MITSENDEN.**

Weitere Handlungen. Monster erstattet Ihnen alle Versandkosten, die Ihnen gemäß den Anweisungen von Monster entstanden sind, und nach Ermessen von Monster (a) werden Sie entweder angewiesen, am Servicecenter für das Produkt eine Reparaturkosteneinschätzung einzuholen; oder (b) erhalten Sie eine Zahlung im Geltungsbereich dieser beschränkten Garantie.

Zeitlicher Ablauf. Wenn Sie einen Formalen Garantieanspruch einreichen und allen Verkaufs- und Lieferbedingungen dieser beschränkten Garantie voll zustimmen, wird Monster alle Anstrengungen unternehmen, um Ihnen innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt Ihres

Formalen Garantieanspruchs zu helfen (wenn Sie in den USA wohnen - fünfundvierzig (45) Tage, wenn Sie woanders wohnen), wenn nicht Hindernisse, auf die Monster keinen Einfluss hat, den Vorgang verzögern.

Ver.112003 – US/RadioPlay 300

© 2006 Monster Cable Products, Inc.

SICHERHEITSTIPP VON MONSTER

Der Anschluss und/oder die Einstellung des Monster RadioPlay 300 während der Fahrt kann schwere Verletzungen und/oder den Tod zur Folge haben. Fahren Sie verantwortungsvoll - der Anschluss und die Einstellung des Monster RadioPlay 300 sollte erfolgen, BEVOR Sie Ihr Fahrzeug fahren, und achten Sie beim Fahren auf die Straße.

Monster® RadioPlay™ 300 Características


- Audio estéreo de alta calidad
- 4 gamas completas de emisoras FM, de la 88.1 a la 107.9 (modo americano)
- 3 Configuración programable de la "emisora favorita"
- Pantalla LED digital para emisoras
- Pantalla con ajuste
- Serie de 30-ft como máximo*
- Micro-procesador controlado
- Antena integrada
- Alimentado por un adaptador conectado a un encendedor de cigarrillos en coche (12V)
- Fusible de reinicio automático para proteger el transmisor y el reproductor

* Las series dependen de las especificaciones de cada producto y de otros factores contextuales.


INSTRUCCIONES

Conexión de RadioPlay


1. Conecte la minitoma de Monster RadioPlay 300 en el puerto para auriculares de su reproductor.




2. Conecte el adaptador de alimentación de Monster RadioPlay 300 en el dispositivo accesorio de su coche de 12V (encendedor de cigarrillos).




3. Elija su emisora pulsando uno de los tres botones destinados a la configuración predefinida de la memoria (véase el apartado Configurar los botones predefinidos para su 'Emisora favorita' indicado más abajo).




4. Sintonice la radio en el mismo canal.



5. Pulse 'Play' (Reproducir).



6. Ajuste el volumen.



Configurar los botones predefinidos para su "Emisora favorita"


Monster RadioPlay 300 le ofrece la posibilidad de configurar tres "emisoras favoritas" programables en su memoria. Los botones izquierdo, intermedio y derecho representan las emisoras configuradas como 1, 2 y 3, respectivamente. Mediante el equipo estéreo de su coche, seleccione las emisoras 'más tranquilas,' como por ejemplo, la mayoría de las emisoras de radio sin señales fuertes, ya que podrá escuchar dichas emisoras sin sufrir turbulencias. Esto podrá variar en función de su ubicación. Para realizar la programación:

1. Pulse y mantenga pulsado el botón 3 (también identificado como 'M') durante un segundo. Todos los botones pestañearán, indicando el modo de 'selección de emisora'.


Pulse y mantenga pulsado durante un segundo



2. Pulse ahora los botones 1 y 2 (también identificados como '-' y '+') para cambiar a las frecuencias de radio FM superiores o inferiores.



3. Una vez que haya seleccionado una emisora, pulse y mantenga pulsado cualquiera de los tres botones durante un segundo para guardar dicha emisora en la memoria y salir del modo de selección de emisoras. Su selección aparecerá confirmada en pantalla como 1, 2 o 3.




- Una vez que su emisora esté configurada, la unidad volverá automáticamente al modo de 'Configuración' predefinido cuando vuelva a pulsar los botones 1-3, ya que accederá a sus emisoras predefinidas. Para cambiar la configuración, repita los pasos 1 a 3.

Nota: Cuando esté en el modo de 'selección de emisora', si no selecciona una emisora en el plazo de 10 segundos, la unidad volverá automáticamente al modo de memoria 'Predefinida' y conservará su emisora actual.

Ajustar la pantalla

Para poder ver mejor la pantalla durante el día o la noche, pulse los botones 1 y 2 al mismo tiempo para regular o iluminar la pantalla.



**Pulse ambos botones
para iluminar/ajustar**

Consejos para mejorar & sus resultados y su seguridad:

- Para lograr los mejores resultados, seleccione una emisora de Monster RadioPlay 300 que no esté ocupada por una gran emisora local de radio FM.
- Seleccione la emisora que ofrezca el sonido más nítido y que presente menos interferencias. Puede que tarde algún tiempo en conseguir hacerlo.
- Conecte Monster RadioPlay 300 y seleccione las emisoras ANTES de poner en marcha su vehículo; no lo haga nunca mientras conduzca.
- La fuerza del transmisor RadioPlay 300 está regulada y limitada por R&TTE. RadioPlay 300 retransmite a la potencia permitida por la ley.
- Monster RadioPlay 300 ha sido diseñado para transmitir emisoras dentro de su coche sin interferir con los sonidos públicos de los alrededores.
- Nota:** Monster RadioPlay 300 actúa única y exclusivamente como una emisora de radio FM reducida, y por lo tanto, ningún otro transmisor de FM le ofrecerá un sonido mejor al de su emisora de radio favorita de 50,000 Watts.
- Algunos coches presentan mayores dificultades a la hora de recibir señales nítidas que otros. La ubicación de la antena

puede afectar la fuerza de señal. Del mismo modo, algunos vehículos disponen de una capa metálica en las ventanas que puede dificultar la recepción de señales nítidas.

- En zonas metropolitanas densamente pobladas, hay veces que las emisoras predefinidas de Monster RadioPlay 300 son ocupadas por las emisoras de radio locales. A veces, cuando su emisora predefinida está ubicada junto a una emisora local, ésta puede ser lo suficientemente fuerte como para 'dañar' las frecuencias vecinas.
- Las radiofrecuencias de las emisoras locales pueden 'aparecer' en zonas montañosas o con edificios y pueden provocar interferencias momentáneas.
- Los puentes de acero o los aparcamientos subterráneos pueden actuar como antena, fortaleciendo las señales de las emisoras de radio locales y lejanas. Deberá esperar a que se sitúe 'sobre el puente' o 'fuera de la estructura' para lograr una recepción más nítida.
- En la mayoría de los países europeos, el uso del presente dispositivo está prohibido por la ley, salvo autorización contraria del gobierno. Si desea ver la Declaración de Conformidad, visite la página www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/.

Nota: Las ilustraciones podrán variar con respecto al producto actual.

Atención: Los cambios o alteraciones que no sean expresamente aprobadas por Monster Cable Products, Inc. podrán cancelar el derecho de los usuarios a servirse del presente dispositivo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha declarado su conformidad con los requisitos de la directiva R&TTE. Dichos límites han sido diseñados para ofrecer una protección adecuada al usuario frente a las interferencias dañinas que puedan surgir en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede transmitir energía de radiofrecuencias y, en caso de no ser instalado y utilizado conforme a las presentes instrucciones, podrá provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. No obstante, no se puede garantizar la inexistencia de interferencias en una instalación particular. Si el presente equipo provocase interferencias dañinas a la recepción de radio o de televisión, lo cual podrá comprobarse al encender y apagar el equipo, aconsejamos al usuario que intente corregir dichas interferencias por uno o varios de los siguientes medios:

- Reoriente o vuelva a colocar la antena de recepción
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma ubicada en un circuito distinto a aquel en el que se encuentra conectado el receptor.

- Consulte con su vendedor o con un técnico de radio o televisión con experiencia para obtener ayuda

RadioPlay™ 300 está conforme y cumple con las normas EN 301,357, EN 301, 489-9 y con el Anexo 13 de CEPT REC 70-03 acerca de los dispositivos de tipo 2.

A fecha de 09/01/06, este dispositivo puede ser utilizado en: Alemania, Suiza, Islandia, Noruega, República Checa, Estonia, Luxemburgo, Portugal, Polonia y Malta. Por favor, lea la legislación nacional o el cuadro de instalación de la recomendación número 70-03 para encontrar la ubicación actual <http://www.ero.dk/>. Para obtener la Declaración de Conformidad, le invitamos a visitar la página www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/.

La siguiente información se aplica a los países miembros de la UE:



La presencia de dicho símbolo indica que el presente producto no puede ser tratado como un desecho doméstico. Comprobando que dicho producto sea eliminado correctamente, estará ayudando a evitar consecuencias potencialmente peligrosas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían haber sido provocadas por una manipulación incorrecta de dicho producto. Si desea obtener más información

acerca del reciclado de dicho producto, póngase en contacto con su oficina local, su servicio de eliminación de desechos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

CE 1313

IC : 5153A-169069-00

FCC ID RJE 169069-00

GARANTÍA LIMITADA PARA LOS CONSUMIDORES

Estados Unidos

Monster Cable Products, Inc., ubicado en 455 Valley Drive Brisbane, CA 94005 (415) 840-2000. ("Monster") le ofrece la presente Garantía Limitada. La legislación común o estatutaria le podrán ofrecer derechos o remedios adicionales, que no podrán ser afectados por la presente Garantía Limitada.

DEFINICIONES

"Uso adecuado" significa un uso del Producto (i) en una casa o vivienda, (ii) destinado a fines privados (y no comerciales), (iii) conforme a todas las leyes, normas y códigos locales, estatales o federales (incluyendo a título indicativo y no limitativo, las leyes que rigen los sistemas electrónicos y de construcción), (iv) conforme a las

recomendaciones e instrucciones del fabricante, indicadas en los materiales, y a la documentación suministrada con el Producto, (v) en un sistema correcto de protección electrónica (puesta a tierra).

“Vendedor habilitado” significa todo distribuidor, revendedor o minorista que (i) esté debidamente autorizado para ejercer una actividad comercial en la jurisdicción del lugar en el que se le vendió el Producto, (ii) haya sido autorizado para venderle el Producto conforme a las leyes de la jurisdicción del lugar en el que compró el Producto y (iii) que le vendió el Producto nuevo y en su paquete original.

“Reclamación oficial de garantía” hace referencia a cualquier reclamación presentada conforme a la sección de “Reclamaciones oficiales de garantía” indicada a continuación.

“Producto” significa un producto alistado en el cuadro de especificaciones incluido más abajo, y que (i) Vd. compró a un Vendedor autorizado, en un estado nuevo e incluido en su paquete original.

“Defecto de producto” significa cualquier fallo del producto, existente en el momento en el que Vd. recibió el Producto ofrecido por el Vendedor habilitado y que representa un daño a los resultados del Producto, conforme

a la documentación de Monster suministrada con el Producto, a menos que dicho fallo haya sido provocado parcial o totalmente por (a) un uso distinto al Uso adecuado, (b) un transporte, negligencia, uso inadecuado o abuso ejercido por cualquier persona ajena al cuerpo de empleados de Monster; (c) una alteración, manipulación o modificación del producto, efectuado por cualquier persona; (d) un accidente; (e) un mantenimiento o servicio del Producto ejercido por cualquier persona ajena al cuerpo de empleados de Monster o al técnico de servicio habilitado; (f) una exposición del Producto a altas temperaturas, luz solar, líquido, arena u otros agentes contaminantes; o (g) actúe fuera del control de Monster, incluyendo, a título indicativo y no limitativo, los casos fortuitos, incendios, tormentas, terremotos o alimentación.

“Periodo de garantía” significa el periodo durante el cual Monster podrá recibir su Reclamación oficial de garantía. Los distintos Periodos de garantía relacionados con los Fallos del Producto quedan definidos en el cuadro de especificaciones indicado a continuación. El Periodo de garantía empieza el día en el que Vd. compró o recibió (si su recepción fuese posterior a la compra) el Producto de manos de un Vendedor Habilitado tal y como aparecerá debidamente indicado en la factura de venta del Vendedor, recibo o boleta de empaque del mismo. Si no dispone de una prueba escrita de la fecha de compra o un recibo justificativo, el Periodo de Garantía

comenzará en dicho caso tres (3) meses después de la fecha de salida del producto, de la fábrica de Monster, tal y como aparecerá registrada en los archivos de Monster. El Periodo de Garantía finalizará una vez transcurrida la fecha de vencimiento indicada en el cuadro de especificaciones o en el momento en el que Vd. ceda la propiedad del Producto, independientemente de lo que pueda suceder con posterioridad.

“Vd.” hace referencia a la primera persona que compró el Producto y lo recibió en su paquete original, de manos de un Vendedor Habilitado. La presente Garantía Limitada no se aplicará a las personas o entidades que hayan comprado el Producto (i) tras haber sido utilizado o sin su paquete original, (ii) para la reventa, cesión u otros fines comerciales o (iii) a cualquier persona o entidad distinta a los Vendedores Habilitados.

ALCANCE DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA

Productos. Si un Producto incluye un Defecto al comprarlo a un Vendedor Habilitado y Monster recibe una Reclamación de garantía oficial, enviada por Vd., dentro del plazo del Periodo de garantía aplicado a los fallos de los productos defectuosos, Monster le ofrecerá una de las siguientes soluciones: Monster (1) reparará o, a la entera discreción de Monster, podrá sustituir el Producto, o (2) reembolsarle el precio de

venta pagado por dicho producto defectuoso de manos de un Vendedor Habilitado si la reparación o la sustitución del producto no fuese viable desde el punto de vista comercial o no pudiese efectuarse a tiempo. Nota: MONSTER no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier DAÑO ACCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.

DISPOSICIONES GENERALES

Elección de la jurisdicción competente/legislación aplicable. La presente Garantía Limitada así como cualquier litigio que pueda surgir tras o relacionado con la presente Garantía Limitada (denominado en adelante como “Litigio”) será regido por la legislación del Estado de California (Estados Unidos), salvo aquellos litigios relacionados con los principios legales y la Convención de la venta internacional de productos. Los tribunales ubicados en el Estado de California (Estados Unidos) gozarán de la jurisdicción exclusiva para la resolución de cualquier Litigio.

Número de serie. Si dicho Producto incluyese un número de serie, la presente Garantía Limitada quedará automáticamente anulada si la etiqueta en la que se indica el número de serie ha sido retirada del producto, borrada o modificada.

Ausencia de responsabilidad por consejos. Cualquier recomendación técnica ofrecida antes o después de la

entrega, relacionada con el uso y la aplicación del Producto no podrá ser objeto de responsabilidad y se considera que dicho consejo será adoptado por el comprador a su única y exclusiva responsabilidad sin que esto suponga ningún cambio o límite de cualquier cláusula de responsabilidad u otra disposición incluida en las presentes.

Otros derechos. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA LE OFRECE UNA SERIE DE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. DEL MISMO MODO, VD. GOZARÁ DE OTROS DERECHOS LEGALES EN FUNCIÓN DE SU ESTADO. ÉSTOS ÚLTIMOS NO PODRÁN SER AFECTADOS POR LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. LA PRESENTE GARANTÍA ES OFRECIDA EXCLUSIVAMENTE A VD. Y NO PODRÁ SER TRANSFERIDA O CEDIDA A OTRA PERSONA.

Registro. Por favor, registre su Producto en la página MonsterCable.com/Warranty. Si no registrase su producto, no podrá hacer uso de los derechos asociados a la garantía.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

Modelo del producto	Periodo de garantía del producto
Monster RadioPlay 300	Dos (2) años

RECLAMACIÓN OFICIAL DE GARANTÍA

Cómo presentar una reclamación. Si su Producto fuese defectuoso, deberá seguir las siguientes indicaciones: (1) Llame al 1-877-800-8989; (2) Ofrezca una explicación detallada del Defecto de su Producto; (3) Obtenga un Número Autorizado de Devolución; (4) Devuelva el Producto, que Vd. preparará y enviará a Moster para que éste pueda comprobar el Defecto del Producto, acompañado de su recibo original de venta y de la prueba de compra (etiqueta de compra) de dicho Producto, e indique el Número Autorizado de Devolución en la parte exterior del paquete de devolución (el formulario de reclamación incluirá las instrucciones que deberá seguir para realizar la devolución). **IMPORTANTE:** PARA PODER EJERCER SUS DERECHOS EN EL MARCO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, DEBERÁ ENTREGAR EL RECIBO ORIGINAL DE VENTA Y EL JUSTIFICANTE DE COMPRA (ETIQUETA DE COMPRA O BOLETA DE EMPAQUE DEL PRODUCTO).

Otras formalidades. Monster le reembolsará el precio de envío incurrido por Vd. de acuerdo con las instrucciones suministradas por Monster y, a su entera discreción, (a) le guiará hacia el centro de servicios en el que podrá reparar su Producto; o, (b) le devolverá el precio de compra con arreglo al alcance de la presente Garantía Limitada.

Plazo. Si presenta una Reclamación oficial de garantía y cumple completamente con todos y cada uno de los términos y condiciones de la presente Garantía Limitada, Monster se esforzará en ofrecerle una solución en un plazo de treinta (30) días a partir de la recepción de su Reclamación oficial de garantía (si reside en Estados Unidos ya que de lo contrario, dicho plazo será de 45 días), a menos que cualquier obstáculo fuera del control de Monster pueda retrasar dicho plazo.

Ver.112003 – US/RadioPlay 300

©2006- Monster Cable Products, Inc.

CONSEJOS DE SEGURIDAD DE MONSTER

La conexión y/o la configuración de Monster RadioPlay 300 durante la conducción puede provocar daños graves y hasta la muerte. Conduzca de forma responsable- Conecte y configure su Monster RadioPlay 300 ANTES de poner en marcha su vehículo y preste atención a la carretera mientras conduzca.

Monster® RadioPlay™ 300 eigenschappen


- Hoge kwaliteit stereo audio
- Volledige FM frequentiebereik van 88,1 tot 107,9 MHz
- Drie vooringestelde programmeerbare "favoriete" frequenties
- Digitaal LED station display
- Instelbare intensiteit van de display
- Maximum bereik ca. 9 meter (30-ft.)*
- Microprocessorbesturing
- Ingebouwde antenne
- Spanningsvoorziening middels een 12 volt sigarettenaanstekeradapter
- Automatische zekering ter bescherming van zender en weergaveapparaat

* Bereik wordt bepaald door de productspecificaties en overige omgevingsomstandigheden.


INSTRUCTIES

Aansluiten van de RadioPlay


1. Steek de mini-jack stekker van de Monster RadioPlay 300 in de hoofdtelefoonaansluiting van uw weergaveapparaat.




2. Steek de voedingsadapter van de Monster RadioPlay 300 in de 12 volt accessoireaansluiting van uw voertuig (sigarettenaanstekeraansluiting).




3. Selecteer uw station door op een van de drie voorgestelde geheugentoetsen te drukken (zie Instellen 'Favoriete Station' voorgestelde toetsen hieronder).




4. Stem de radio af op dezelfde zender (station).



5. Druk op 'Play' (weergave).




6. Stel het volume in.



Instellen "Favoriete Station" vooringestelde toetsen


De Monster RadioPlay 300 heeft drie programmeerbare vooringestelde "favoriete" frequentie geheugentoetsen. De linker-, middelste- en rechertoets komen respectievelijk overeen met de vooringestelde stations 1, 2 en 3. Selecteer frequenties op uw autoradio die het 'rustigst' zijn, d.w.z. frequenties die vrij zijn van sterke radiosignalen. Op deze frequenties zult u niets of alleen ruis horen. Deze frequenties kunnen, afhankelijk van waar u zich bevindt, wijzigen. Om te programmeren:

1. Druk toets 3 in (tevens aangegeven met 'M') en houd deze gedurende één seconde ingedrukt. Alle toetsen zullen gaan knipperen, waarmee de 'stationselectie' modus aangegeven wordt.




Selecteer voorinstelling
1, 2 of 3 en houd ingedrukt

2. Druk op toets 1 of 2 (tevens aangegeven met '-' en '+') om omlaag of omhoog door de FM-radiofrequenties te scrollen.



3. Zodra u een frequentie geselecteerd heeft, drukt u een van de drie toetsen in en houdt u deze gedurende één seconde ingedrukt om die frequentie in het geheugen op te slaan en om de frequentieselectie modus te verlaten. Uw keuze wordt in de display bevestigd met 1, 2 of 3.



Selezionare Preimpostazione
1, 2 o 3 e Tenere Premuto

- Nadat u de frequentie ingesteld heeft, zal het apparaat automatisch teruggaan naar de standaard 'vooringesteld' geheugenmodus. Door op toets 1, 2 of 3 te drukken roept u de door u vooringestelde frequenties op. Om de voorinstellingen te wijzigen, herhaalt u de stappen 1 t/m 3.

NB: Wanneer het apparaat in de 'frequentieselectie' modus staat en u binnen 10 seconden geen frequentie instelt, dan zal het apparaat terugkeren naar de 'vooringesteld' geheugenmodus terwijl uw huidige frequentie tijdelijk bewaard wordt.

Intensiteit van de display instellen

Opdat u tijdens de dag of avond/nacht de display beter kunt lezen, drukt u de toetsen 1 en 2 tegelijkertijd in om de intensiteit van de display te dimmen of te verhogen.



Prestatieadviezen & veiligheidsaanwijzingen:

- Voor optimale prestaties van het apparaat, kiest u op de Monster RadioPlay 300 een kanaal dat niet bezet wordt door een sterk plaatselijk FM-radiostation.
- Selecteer een kanaal dat het zuiverste geluid met de minste storing biedt. Dit betekent wellicht wat experimenteren.
- Sluit de Monster RadioPlay 300 aan en selecteer een kanaal VOORDAT u uw voertuig start en gaat rijden; dus nooit tijdens het rijden.
- De sterkte van de RadioPlay 300 zender wordt geregeld en beperkt door de R&TTE. De RadioPlay 300 zendt uit met een vermogen dat binnen de grenzen van de wet valt.
- De Monster RadioPlay 300 is ontworpen voor het uitzenden van radiosignalen binnen de omtrek van uw voertuig zonder daarbuiten storing te veroorzaken.
- NB: De Monster RadioPlay 300 werkt net zo als een kleine FM radiozender, echter geen enkele FM zender zal ooit zo klinken als uw favoriete 50.000 watt radiostation.
- In bepaalde voertuigen kan het voorkomen dat het signaal minder helder/duidelijk ontvangen wordt. De plaats van de antenne kan de signaalsterkte beïnvloeden.

Sommige voertuigen hebben een metaalfilm in de ramen waardoor de ontvangst van een helder/duidelijk signaal ook bemoeilijkt kan worden.

- In dichtbevolkte stedelijke gebieden kan het voorkomen dat alle vooringestelde stations van de Monster RadioPlay 300 bezet worden door plaatselijke radiostations. Soms kan een plaatselijk radiostation sterk genoeg zijn om 'overspraak' te veroorzaken op de aangrenzende frequenties. Daardoor kan het ingestelde kanaal met een op het radiostation aangrenzende frequentie toch gestoord worden.
- Radiofrequenties van plaatselijke radiostations kunnen terugkaatsen vanaf heuvels/bergen en gebouwen en daardoor tijdelijke storing veroorzaken.
- Stalen bruggen of parkeergarages kunnen als antenne fungeren, waardoor de signalen van lokale en verder gelegen radiostations versterkt kunnen worden. Voor een betere ontvangst kan het noodzakelijk zijn dat u moet wachten totdat u 'over de brug' of uit de parkeergarage bent.
- In de meeste EU-landen is het gebruik van dit apparaat, bij gebrek aan toestemming van overheidswege, wettelijk verboden. Voor de conformiteitsverklaring verwijzen wij u naar www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/.

NB: De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product.

Let op: Wijzigingen of modificaties die niet nadrukkelijk door Monster Cable Products, Inc. goedgekeurd zijn, kunnen de machtiging van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken ongeldig maken.

NB: Dit apparaat is getest en voldoet aan de vereisten van de R&TTE richtlijn. Deze beperkingen zijn bedoeld om andere apparatuur een redelijke bescherming tegen nadelige storingen te bieden. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Wanneer het apparaat niet correct geïnstalleerd is en/of niet in overeenstemming met de instructies gebruikt wordt, kan het apparaat daardoor het radioverkeer hinderlijk storen. Het is echter niet gegarandeerd dat er in bepaalde installatieomstandigheden geen storing zal optreden. Als dit apparaat de ontvangst van radio of televisie toch hinderlijk stoort, hetgeen vastgesteld kan worden door het apparaat aan- en uit te schakelen, dan raden wij de gebruiker dringend aan om de storing te verhelpen door het nemen van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger aangesloten is
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio/televisie technicus voor advies

De RadioPlay™ 300 is overeenkomstig en voldoet aan EN 301,357, EN 301, 489-9 en CEPT REC 70-03 annex 13 als een klasse 2 apparaat.

Met ingang van 09/01/06 mag dit apparaat gebruikt worden in: Duitsland, Zwitserland, IJsland, Noorwegen, Tsjechië, Estland, Luxemburg, Portugal, Polen en Malta. Zie voor de actuele status van de nationale wetgeving of van het implementatie-overzicht van Recommendation (aanbeveling) 70-03 <http://www.ero.dk/> Voor de conformiteitsverklaring verwijzen wij u naar www.MonsterCable.com/Europe/Legal/FMTransmitter/Compliance/.

De volgende informatie is bedoeld voor de inwoners van de EU-lidstaten:



Het gebruik van dit symbool geeft aan dat dit product niet als gewoon huisafval behandeld mag worden. Door u ervan te vergewissen dat dit product op de juiste wijze afgevoerd wordt,

helpt u mee om mogelijk negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid te voorkomen, die anders door een onpaste afvalverwerking van dit product zouden kunnen ontstaan. Voor meer gedetailleerde informatie over het milieuvriendelijk (recycling) verwijderen van dit product kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, met uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product gekocht heeft.

CE 1313

IC : 5153A-169069-00

FCC ID RJE 169069-00

BEPERKTE GARANTIE VOOR CONSUMENTEN

Verenigde Staten

*Monster Cable Products, Inc., 455 Valley Drive
Brisbane, CA 94005 (415) 840-2000. ("Monster")
verleent u deze Beperkte Garantie. Het is mogelijk
dat het geschreven- of gewoonterecht u additionele
rechten of rechtsmiddelen verleent. Deze Beperkte
Garantie zal daarop niet van invloed zijn.*

DEFINITIES

"Adequaat Gebruik" is het gebruik van het Product (i) binnen een huis of woning, (ii) bedoeld voor privégebruik (in tegenstelling tot commerciële doeleinden), (iii) in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale, provinciale of landelijke wetten, reglementen of voorschriften (inclusief maar niet beperkt tot bouw- en/of elektrische voorschriften), (iv) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en/of instructies in het materiaal en documentatie die met het Product meegeleverd worden, (v) met een adequate elektrische aarding.

“Geautoriseerde Dealer” is een distributeur, wederverkoper of detaillist die (i) naar behoren geautoriseerd was om zaken te doen in het rechtsgebied waar hij/zij het Product aan u verkocht heeft, (ii) die binnen de wetgeving van het rechtsgebied waar u het Product gekocht heeft toestemming had om het Product aan u te verkopen, en (iii) u een nieuw Product en in de originele verpakking verkocht heeft.

“Formele Garantieclaim” is een claim die in overeenstemming is met het vermelde in paragraaf “Formele Garantieclaims”.

“Product” is een Product dat in de onderstaande Specificatietabel vermeld staat, en (i) dat u nieuw en in de originele verpakking bij een Geautoriseerde Dealer kocht.

“Productgebrek” is een onvolkomenheid van het Product die aanwezig was op het moment dat u het Product van een Geautoriseerde Dealer in ontvangst nam en die een storing van het Product veroorzaakt waardoor het Product niet in overeenstemming met de bij het product meegeleverde documentatie van Monster werkt, tenzij een dergelijke storing geheel of ten dele veroorzaakt is door (a) ieder ander gebruik dan Adequaat Gebruik, (b) transport, onachtzaamheid, verkeerd gebruik of misbruik door iemand anders dan werknemers van Monster; (c) verandering van, geknoei aan of modificatie van het product door wie dan ook; (d) ongeluk; (e) onderhoud of service

van het Product door iemand anders dan een werknemer van Monster of geautoriseerde servicetechnicus; (f) blootstelling van het Product aan hitte, fel licht, zon, vloeistoffen, zand of overige verontreinigingen; of (g) gebeurtenissen buiten de invloedssfeer van Monster, inclusief maar niet beperkt tot force majeure, brand, storm, aardbevingen of overstromingen.

“Garantieperiode” is de periode waarbinnen Monster uw Formele Garantieclaim ontvangen moet hebben. De verschillende Garantieperiodes met betrekking tot de Productgebreken staan vermeld in de onderstaande Specificatietabel. De Garantieperiode vangt aan op de datum waarop u het Product gekocht heeft bij of ontvangen (wat er ook later plaatsvindt) heeft van de Geautoriseerde Dealer, gestaafd door de factuur, kassabon of pakbon van de Geautoriseerde Dealer. Als u geen schriftelijk bewijs van de datum van aankoop of ontvangst heeft, dan start de Garantieperiode drie (3) maanden na de datum waarop het Product Monster of haar fabriek verliet, e.e.a. gestaafd door de gegevens van Monster. De Garantieperiode eindigt nadat de in de Specificatietabel vermelde periode verstreken is of nadat u het eigendom van het Product overgedragen heeft, wat er ook eerder plaatsvindt.

“U” staat voor de eerste individuele persoon die het Product in de originele verpakking bij een Geautoriseerde Dealer

gekocht heeft. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor personen of rechtspersonen die het Product gekocht hebben (i) in gebruikte of niet-verpakte staat, (ii) voor wederverkoop, verhuur of andere commerciële doeleinden, of (iii) van iemand anders dan een Geautoriseerde Dealer.

SCOPE VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE

Producten. Als een Product een Productgebrek heeft wanneer u het bij een Geautoriseerde Dealer gekocht heeft en Monster vóór het einde van de Garantieperiode voor Productgebreken dat op het getroffen Product van toepassing is een Formele Garantieclaim van u ontvangt, dan zal Monster u één van de volgende oplossingen verschaffen: Monster zal het Product (1) repareren of, naar eigen goeddunken van Monster, het Product vervangen, of (2), als reparatie of vervanging commercieel niet uitvoerbaar is of niet tijdig gedaan kan worden, het aankoopbedrag, dat u voor het getroffen Product aan de Geautoriseerde Dealer betaald heeft, terugbetalen. NB: MONSTER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ENIGE BIJKOMSTIGE, GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADES.

ALGEMENE BEPALINGEN

Keuze van Wetgeving/Rechtspraak. Deze Beperkte Garantie en alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Beperkte Garantie ("Geschillen")

vallen onder de wetgeving van de staat Californië (VS) met uitzondering van grondwettelijke conflicten en met uitzondering van het VN-Verdrag inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken. Alle Geschillen vallen onder de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken in de staat Californië (VS).

Serienummer. Als dit Product een serienummer heeft, dan vervalt deze Beperkte Garantie als het label op het Product waarop het serienummer vermeld staat, verwijderd, gewijzigd, beschreven of beschadigd is.

Geen aansprakelijkheid voor Adviezen. Ieder technisch of ander advies, vóór of na levering, met betrekking tot het gebruik en de toepassing van het Product wordt gratis aangeboden en met dien verstande dat een dergelijk advies, zonder enige beperking of wijziging van enige disclaimer of overige hierin vermelde bepalingen, uitsluitend en alleen op risico van de koper gegeven wordt.

Overige rechten. DEZE BEPERKTE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U KUNT TEvens ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN STAAT TOT STAAT KUNNEN VERSCHILLEN EN DIE DOOR DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET BEÏNVLOED ZULLEN WORDEN. DEZE GARANTIE WORDT UITSLUITEND AAN U VERLEEND EN KAN NIET AAN ANDEREN OVERGEDRAGEN OF TOEGEWEZEN WORDEN.

Registratie. Registreer uw Product a.u.b. op www.MonsterCable.com/Warranty. Het niet registreren zal geen afbreuk doen aan uw garantierechten.

SPECIFICATIETABEL

Product Model Nr.	Garantieperiode voor het Product
Monster RadioPlay 300	Twee (2) jaar

FORMELE GARANTIECLAIM

Hoe een claim in te dienen? In het geval van een Productgebrek, moet u deze instructies opvolgen: (1) Bel 1-877-800-8989; (2) Geef een gedetailleerde omschrijving van het Productgebrek; (3) Vraag om een Retour Autorisatie Nummer; (4) Stuur het (de) Product(en) (verzendskosten door u vooruitbetaald) naar Monster ter verificatie van het Productgebrek, tezamen met uw originele kassabon(nen) en een bewijs van aankoop (UPC label) van het (de) Product(en), en een op de buitenzijde van het retourpakket gedrukt Retour Autorisatie Nummer (het claimformulier zal instructies voor het retourzenden bevatten).
BELANGRIJK: OM UW RECHTEN ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE GELDEND TE MAKEN MOET U UW ORIGINELE KASSABONNEN EN EEN BEWIJS VAN AANKOOP (UPC LABEL OF PAKBON VOOR DE PRODUCTEN) OVERLEGGEN.

Overige Stappen. Monster zal de door u, in overeenstemming met de instructies van Monster, betaalde verzendskosten terugbetalen en zal, naar eigen goeddunken, (a) u inlichten over de reparatie door een servicecenter voor het Product; of, (b) overeenkomstig de scope van deze Beperkte Garantie, aan u een betaling verrichten.

Timing. Als u een Formele Garantieclaim indient en volledig voldoet aan alle voorwaarden en condities van deze Beperkte Garantie, dan zal Monster haar uiterste best doen om u binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw Formele Garantieclaim (als u in de Verenigde Staten woont - vijfenveertig (45) dagen als u elders woont) een oplossing aan te bieden, tenzij beletselen buiten de invloedssfeer van Monster het proces vertragen.

Ver.112003 – US/RadioPlay 300

©2006- Monster Cable Products, Inc.

MONSTER VEILIGHEIDSAANWIJZING

Het aansluiten en/of instellen van de Monster RadioPlay 300 terwijl u een voertuig bestuurt, kan ernstig lichamelijk letsel en/of de dood tot gevolg hebben. Rijd verantwoordelijk - de Monster RadioPlay 300 aansluiten en instellen VOORDAT u met uw voertuig gaat rijden en let op de weg en het verkeer terwijl u rijdt.



MonsterCable.com

©2006 Monster Cable Products, Inc.
455 Valley Drive, Brisbane, CA 94005 USA
1-877-800-8989

Monster Cable International Limited
Ballymaley Business Park
Gort Road, Ennis, Co. Clare, Ireland
1-866-348-4171

Made in China.
Fabriqué en Chine.
Fabbricato in Cina.
In China hergestellt.
Fabricado en China.

rm 876414