


























































































QUICK REFERENCE GUIDE

30" - 24" CONVECTION SPEED OVEN


























































































SYMBOL	OVEN FUNCTION	SETTING	BEST FOR
	Microwave	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   , then power level pressing  and   . Press start key  . Microwave short cut: press  twice to start microwave at 1000W power. Press  again to set duration	Vegetables, potatoes, rice, fish and meat
	Broiler	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   and broil level with  and   . Press start key  .	Broiling and toasting
	Microwave + Broiler	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   then power level pressing  and   . Press start key  .	Lasagna, poultry, roast potatoes and toasted foods
	Convection	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   and convection temperature with  and   . Press start key  .	Baking and roasting
	Microwave + Convection	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   then power level pressing  and   ; select temperature with  and   . Press start key  .	Accelerated roasting and baking
	Broiler + Convection	Press  key and then  . Select operating time pressing  and   and convection temperature with  and   . Press start key  .	Roasting meat, fish and poultry with crisp outer layer
	Potatoes		Frozen potatoes
	Popcorn	Press  key and then Special program key. Select time pressing  and   , then food weight pressing  and   . Press start key  .	Popcorn
	Pizza		Frozen pizza
	Setting the clock	Press  to display clock, press again to hide. Press the  button until hour flashes. Set hour with   and press  . Set minutes with   and press  .	Clock display and set
	Child Lock	Press stop key  for 3 seconds  and "SAFE" message is displayed. To unlock press  for 3 seconds.	Against improper use



TO COOK BEAUTIFULLY
bertazzoni.com

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

FOUR COMBINÉ À CONVECTION 30"-24"

SYMBOLE	FONCTION DU FOUR	RÉGLAGE	MEILLEUR POUR
	Micro-ondes	Appuyez sur la touche  et ensuite sur  . Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et   , et ensuite le niveau de puissance en appuyant sur  et   . Appuyez sur la touche de démarrage  . Raccourci pour le micro-ondes: appuyez sur la touche  pour démarrer le micro-ondes à une puissance de 1000 W. Appuyez de nouveau sur  pour régler la durée.	Légumes, pommes de terre, riz, poisson et viande
	Gril	Appuyez sur la touche  et ensuite sur  . Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et   , et le niveau de grillage avec  et   . Appuyez sur la touche de démarrage  .	Grillage et rôtissage
	Micro-ondes + Gril	Appuyez sur la touche  et ensuite sur  . Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et   , et ensuite le niveau de puissance en appuyant sur  et   . Appuyez sur la touche de démarrage  .	Lasagne, volaille, pommes de terre rôties et aliments rôtis
	Convection	Appuyez sur la touche  et ensuite sur  . Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et   et la température de convection avec  et   . Appuyez sur la touche de démarrage  .	Cuisson et rôtissage
	Micro-ondes + Convection	Appuyez sur la touche  et ensuite sur  . Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et   , et ensuite le niveau de puissance en appuyant sur  et   . Sélectionnez la température avec  and   . Appuyez sur la touche de démarrage  .	Rôtissage et cuisson accélérés
	Gril + Convection	Appuyez sur la touche  et ensuite sur  . Sélectionnez la durée de fonctionnement en appuyant sur  et   , et la température de convection avec  et   . Appuyez sur la touche de démarrage  .	Rôtissage de la viande, du poisson et de la volaille avec une couche extérieure croustillante
	Pommes de terre		Pommes de terre congelées
	Popcorn	Appuyez sur la touche  et ensuite sur la touche de programme Spécial. Sélectionnez la durée en appuyant sur  et   , et ensuite le poids de la nourriture en appuyant sur  et   .	Popcorn
	Pizza	Appuyez sur la touche de démarrage  .	Pizza congelée
	Régler l'heure	Appuyez sur  pour afficher l'horloge et appuyez de nouveau pour la cacher. Appuyez sur la touche  jusqu'à l'heure clignote. Réglez l'heure avec   et appuyez sur  . Réglez les minutes avec   et appuyez sur  .	Affichage et réglage de l'horloge
 3 SEC	Verrouillage du système	Appuyez sur la touche  pendant trois secondes  et le message «SAFE» s'affiche. Pour déverrouiller, appuyez sur  pendant trois secondes.	Contre une utilisation inappropriée



TO COOK BEAUTIFULLY
bertazzoni.com