



Meet delights for your home here



Humidifier Humidificateur d'Air **ES10231US**

USA office: Fontana AUS office: Truganina GBR office: Ipswich FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

If you're having difficulty, our friendly customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

FR




Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

I. Product Schematic


EN




Note

the picture of this product is for reference only,
please depending on the object.


II. Using Method




1. Open the top cover



2. Add clean water



3. Cover the top cover




4. Plug in

III. Operational Guidelines


Operations for ES10231

I. Power switch


Touch the switch button , to enter the working state, default high gear for humidification.

Touch the button  again to enter the standby state.

II . Gear adjustment

Touch the gear adjustment button , to reach high and low gear cycle adjustment.

III . Humidity control

Touch the humidity setting key , for the humidity cycle setting from CO →40% →50% →60% →70% →CO.



It will stop working when the ambient humidity reaches the set humidity value, and start working when the humidity is below the set value.

IV . Timing function

Touch the timing button, the timing transformation order is: 1h-2h-3h-4h-5h-6h-7h-8h-0h cycle.

The timing is displayed as the countdown timing; it will stop working and enter the standby state when the timing arrives.

V . Sleep function

Press the sleep key , to enter the low gear for humidification; touch the sleep key  again to exit sleep mode.

VI. Water shortage protection

When the water tank is short of water, the buzzer sends an alarm, the machine stops working, goes into standby state, and the digital tube flashes for a period of time and then goes out.

V. Safety tips

1. Read the operation instructions of this manual in detail when you use the product, and keep it properly for future reference.

2. The power supply of this product is AC100-240V, 50/60 Hz.

3. Please use it on a smooth desktop or ground to prevent the product from tilting and falling, resulting in the water overflow or damage to humidifier.

4. Please install the water tank on the seat before turning it on. It is strictly forbidden to touch the atomization sheet with your hands for the high temperature produced by the atomization sheet will burn your hand.

5. Do not allow children to use this product separately

6. Do not turn on electricity when water injection and cleaning, do not turn on when there is no water in the seat.

7. Do not use it if there is a lack of product components, power cord breakage and other phenomena.

8. Please cut off the power when it is thunderstorm or not in use for a long time.

9. This product is suitable for clean water with temperature below 40 °C/104 °F. When room temperature is below 0 °C/32 °F, please pour out the water in water tank and sink.

10. In the event of damage to the power cord, it must be replaced by professional staff in order to avoid danger.

VI. Elimination of common problems

Abnormal phenomenon	Red light on indicator light
Reason	Water shortage in water tank.
Processing method	Add water to the tank.

Abnormal phenomenon	Do not work or small fog
Reason	<ol style="list-style-type: none"> 1. The power plug is loose or the power switch is not turned on. 2. Dirty water or atomization board. 3. The environmental humidity reaches the set humidity.
Processing method	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plug the power plug again and turn it on. 2. Replace clean water and clean atomization board. 3. Adjust the set humidity.

Abnormal phenomenon	Smelly fog
Reason	<ol style="list-style-type: none"> 1. The water tank of the new machine has not been cleaned. 2. The water in the tank has not been replaced for a long time.
Processing method	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean the water tank, remove the inlet and place it in the shade for 12 hours. 2. Clean water tank and replace clean water.

Abnormal phenomenon	Long time fog leakage from the top cover
Reason	The top cover is not covered
Processing method	Cover the top cover.

Abnormal phenomenon	Water overflow
Reason	There are foreign matters at the outlet.
Processing method	Clean the outlet of water tank.

Note: If the problem still exists, or if there are other problems, please ask qualified technician for help and it is not allowed for non-professionals to disassemble or assemble this machine on its own.

VII . Main Technical Parameters


Product model	Rated power
Humidifier	22W
Rated voltage: AC100-240V	Rated frequency: 50/60 Hz
Control mode: touch / mechanical adjustment	Rated humidification: 280 m/h
Tank capacity: 4L	Product size: 172 x 172 x 315 mm/7" x 7" x 12"

- This product meets the requirements of The Measures for the Administration of Harmful Restrictions on Electronic and Electrical Products.
- During the period of use, there will be no leakage or precipitation of harmful substances and other impact on the health and safety of users in the normal use process, consumers can use it with ease.
-) The environmental protection use period of the company's products is 10 years, and the "environmental protection use period" is valid only when the product is used under the normal circumstances described in this specification.

Name and content of harmful substances in products

Component name	Harmful substances					
	Lead (Pbb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium(Cr(VI))	Polybrominated biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Plastic components	0	0	0	0	0	0
Circuit board assembly	x	0	x	0	0	0
Turbine fan	x	0	0	0	0	0
Power cord	x	0	0	0	0	0


I. Schéma du Produit




Remarque

la photo de ce produit n'est qu'une référence, veuillez dépendre de l'objet.


II. Méthode d'Utilisation




1. Ouvrez le couvercle supérieur



2. Ajoutez de l'eau propre



3. Couvrez le couvercle supérieur




4. Branchez

III. Directives Opérationnelles


Opérations pour ES10231

I. Interrupteur d'alimentation


Appuyez sur le bouton  pour passer en mode de fonctionnement, vitesse haute par défaut pour l'humidification.

Appuyez à nouveau sur le bouton  pour passer en mode veille.

II. Réglage de la vitesse

Appuyez sur le bouton de réglage de la vitesse , pour accéder au réglage du cycle de vitesse haute et basse.

III. Contrôle de l'humidité

Touchez la touche de réglage de l'humidité , pour atteindre le réglage du cycle d'humidité de CO → 40%→50%→60%→70%→CO.



Il s'arrête de fonctionner lorsque l'humidité ambiante atteint la valeur d'humidité définie, et commence à fonctionner lorsque l'humidité est inférieure à la valeur définie.

IV. Fonction de chronométrage

Touchez le bouton de chronométrage, l'ordre de transformation du chronométrage est : 1h-2h-3h-4h-5h-6h-7h-8h-0h cycle.

Le temps est affiché comme le temps du compte à rebours ; il s'arrêtera de fonctionner et entrera en état de veille lorsque le temps arrivera.

V. Fonction de veille

Appuyez sur la touche de mise en veille , pour passer en vitesse lente pour l'humidification ; appuyez à nouveau sur la touche de mise en veille  pour quitter le mode veille.

VI. Protection contre le manque d'eau

Lorsque le réservoir d'eau est à court d'eau, le buzzer envoie une alarme, la machine s'arrête de fonctionner, se met en veille et le tube numérique clignote pendant un certain temps puis s'éteint.

V. Conseils de Sécurité

1. Lisez en détail les instructions d'utilisation de ce manuel lorsque vous utilisez le produit, et conservez-le correctement pour toute référence ultérieure.

2. L'alimentation de ce produit est AC100-240V, 50/60 Hz.

3. Veuillez l'utiliser sur un bureau ou un sol lisse pour éviter que le produit ne s'incline et ne tombe, ce qui entraînerait un débordement d'eau ou endommagerait l'humidificateur.

4. Veuillez installer le réservoir d'eau sur le siège avant de le mettre en marche. Il est strictement interdit de toucher la feuille d'atomisation avec vos mains car la haute température produite par la feuille d'atomisation vous brûlera la main.

5. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce produit séparément

6. Ne pas allumer l'électricité lors de l'injection d'eau et du nettoyage, ne pas l'allumer lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le siège.

7. Ne l'utilisez pas s'il y a un manque de composants du produit, une rupture du cordon d'alimentation et autres phénomènes.

8. Veuillez couper le courant en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée.

9. Ce produit est adapté à l'eau propre avec une température inférieure à 40 °C/104 °F. Lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C/32 °F, veuillez verser l'eau dans le réservoir d'eau et l'évier.

10. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par du personnel professionnel afin d'éviter tout danger.

VI. Élimination des Problèmes Communs

Phénomène anormal	Lumière rouge sur le témoin lumineux
Raison	Manque d'eau dans le réservoir.
Méthode de traitement	Ajoutez de l'eau dans le réservoir.

Phénomène anormal	Ne fonctionne pas ou petit brouillard
Raison	<ol style="list-style-type: none"> 1. La fiche d'alimentation est desserrée ou l'interrupteur d'alimentation n'est pas allumé. 2. L'eau ou la carte d'atomisation est sale. 3. L'humidité ambiante atteint l'humidité de consigne.
Méthode de traitement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rebranchez la fiche d'alimentation et mettez l'appareil en marche. 2. Remettez de l'eau propre et nettoyez la carte d'atomisation. 3. Réglez l'humidité de consigne.

Phénomène anormal	Brouillard malodorant
Raison	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le réservoir d'eau de la nouvelle machine n'a pas été nettoyé. 2. L'eau du réservoir n'a pas été remplacée pendant une longue période.
Méthode de traitement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyez le réservoir d'eau, retirez l'entrée et placez-le à l'ombre pendant 12 heures. 2. Nettoyez le réservoir d'eau et remplacez l'eau propre.

Phénomène anormal	Fuite de brouillard de longue durée du couvercle supérieur
Raison	Le couvercle supérieur n'est pas couvert.
Méthode de traitement	Couvrez le couvercle supérieur.

Phénomène anormal	Débordement d'eau
Raison	Il y a des affaires étrangères à la sortie.
Méthode de traitement	Nettoyez la sortie du réservoir d'eau.

Remarque : Si le problème persiste ou s'il y a d'autres problèmes, demandez l'aide d'un technicien qualifié. Il est interdit aux non-professionnels de démonter ou d'assembler cette machine par eux-mêmes.

VII. Principaux Paramètres Techniques

Modèle du produit	Puissance nominale
Humidificateur	22W
Tension nominale : AC100-240V	Fréquence nominale : 50/60 Hz
Mode de contrôle : tactile / réglage mécanique	Humidification nominale : 280 ml/h
Capacité du réservoir : 4L	Taille du produit : 172 x 172 x 315 mm/7" x 7" x 12"

VIII. Instructions Relatives à la Protection de l'Environnement

- Ce produit est conforme aux exigences des Mesures pour l'Administration des Restrictions Nuisibles sur les Produits Électroniques et Électriques.
- Pendant la période d'utilisation, il n'y aura pas de fuite ou de précipitation de substances nocives et d'autres impacts sur la santé et la sécurité des utilisateurs dans le processus normal d'utilisation, les consommateurs peuvent l'utiliser sans problème.
- La période d'utilisation de protection de l'environnement des produits de la société est de 10 ans, et la « période d'utilisation de protection de l'environnement » n'est valable que lorsque le produit est utilisé dans les circonstances normales décrites dans cette spécification.

Nom et contenu des substances nocives dans les produits

Nom du composant	Substances nocives					
	Plomb (Pbb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Polybromobiphényle (PBB)	Polybromodiphényléther (PBDE)
Composants en plastique	0	0	0	0	0	0
Ensemble de circuit imprimé	x	0	x	0	0	0
Ventilateur de turbine	x	0	0	0	0	0
Cordon d'alimentation	x	0	0	0	0	0

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.