


Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-CLBT02 représente la dernière avancée technologique dans la conception de radios-réveils numériques et il a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de l'emballage


- Radio-réveil numérique avec Bluetooth
- Adaptateur d'alimentation c.a./c.c.
- Guide d'installation rapide
- Guide de l'utilisateur



Vue du dessus/contrôles




Panneau arrière




Installation des piles de secours

- 1 Appuyer sur l'onglet de fermeture du couvercle du compartiment des piles au dos de la radio, puis le soulever pour le retirer.
- 2 Insérer deux piles AAA (non fournies) dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Insérer les onglets du couvercle dans les fentes correspondantes du compartiment des piles, puis appuyer sur le couvercle jusqu'à enclenchement dans son emplacement.



Affichage ACL



Connexion de l'adaptateur c.a./c.c.

- 1 Brancher le petit connecteur de l'adaptateur d'alimentation c.a./c.c. sur la prise d'entrée c.c. (DC IN) au dos de la radio.
- 2 Brancher l'autre connecteur de l'adaptateur d'alimentation c.a./c.c. sur une prise secteur.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Réglage de l'heure

- 1 Appuyer sur **Sleep**  (Arrêt différé) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que les chiffres de l'heure clignotent sur l'affichage ACL.
- 2 Appuyer sur + ou » pour augmenter les chiffres de l'heure ou appuyer sur – ou « pour diminuer le chiffre de l'heure. Vérifier d'avoir réglé correctement AM ou PM.
- 3 Appuyer de nouveau sur **Sleep** . Les chiffres des minutes clignotent sur l'affichage ACL.
- 4 Appuyer sur + ou » pour augmenter les chiffres des minutes ou appuyer sur – ou « pour diminuer le chiffre des minutes.
- 5 Appuyer de nouveau sur **Sleep**  pour enregistrer le réglage de l'heure et sortir du mode de réglage de l'heure.

Réglage du son de l'alarme

- 1 Appuyer sur  (Alarme 1) ou sur  (Alarme 2). L'icône  ou  clignote sur l'affichage ACL.
- 2 Pour utiliser la radio comme son de l'alarme, appuyer une fois sur  (Alarme 1) ou sur  (Alarme 2). Attendre trois secondes pour enregistrer le paramètre et quitter le mode de réglage du son de l'alarme. OU
Pour utiliser la sonnerie comme son de l'alarme, appuyer deux fois sur  (Alarme 1) ou  (Alarme 2). Attendre trois secondes pour enregistrer le paramètre et quitter le mode de réglage du son de l'alarme.
- 3 Pour désactiver complètement l'alarme, appuyer de façon répétée sur  (Alarme 1) ou sur  (Alarme 2) jusqu'à ce que l'icône  ou  ne soit plus affiché sur l'écran ACL.

Réglage de l'heure de l'alarme

- 1 Appuyer et maintenir enfoncées les touches  (Alarme 1) ou  (Alarme 2) pendant environ deux secondes jusqu'à ce que les chiffres de l'heure clignotent sur l'affichage ACL.
- 2 Appuyer sur + ou » pour augmenter les chiffres de l'heure ou appuyer sur – ou « pour diminuer le chiffre de l'heure.
- 3 Appuyer de nouveau sur  (Alarme 1) ou sur  (Alarme 2). Les chiffres des minutes clignotent sur l'affichage ACL.
- 4 Appuyer sur « ou » pour augmenter les minutes ou appuyer sur – ou + pour diminuer les minutes.
- 5 Appuyer de nouveau sur  (Alarme 1) ou sur  (Alarme 2). L'icône du **Volume** et les chiffres du volume s'affichent dans le centre de l'affichage ACL et les chiffres du volume clignotent.

- 6 Appuyer sur + ou » pour augmenter le volume de l'alarme ou appuyer sur – ou « pour diminuer le volume de l'alarme.
- 7 Appuyer de nouveau sur  (Alarme 1) ou sur  (Alarme 2) pour enregistrer le réglage de l'heure et sortir du mode de réglage de l'alarme.

Désactivation de l'alarme

- Appuyer sur n'importe quelle touche à l'exception de **SNOOZE**  (RAPPEL D'ALARME ET VARIATEUR).

Utilisation du rappel d'alarme

- Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyer sur **SNOOZE**  (RAPPEL D'ALARME ET VARIATEUR). L'alarme est désactivée pendant 10 minutes et « **SNOOZE** » s'affiche sur l'écran ACL.

Réglage de l'arrêt différé

- Appuyer de façon répétée sur **Sleep**  (Arrêt différé) pour sélectionner la durée de temporisation souhaitée avant l'arrêt automatique de l'appareil. Il est possible de sélectionner **15**, **30**, **45**, **60** ou **90** minutes. L'heure sélectionnée et l'icône **SLEEP**  s'affichent sur l'écran ACL.
- Pour annuler l'arrêt différé, appuyer de façon répétée sur **Sleep**  (Arrêt différé) jusqu'à ce que **00** s'affiche et que l'icône **SLEEP** disparaisse.

Connexion à un périphérique audio

- 1 Connecter une extrémité d'un câble audio à connecteur de 3,5 mm (non inclus) à la prise d'entrée auxiliaire (AUX IN) au dos du radio-réveil et l'autre extrémité à la prise de sortie audio du périphérique audio.
- 2 Appuyer sur  (marche-arrêt) pour mettre en marche le radio-réveil, puis appuyer plusieurs fois sur la touche  (source) jusqu'à ce qu'AUX s'affiche sur l'écran ACL.
- 3 Utiliser les commandes du périphérique audio pour contrôler la lecture.

Utilisation de la radio

- 1 Vérifier que l'adaptateur d'alimentation c.a. est connecté.
- 2 Appuyer sur  (marche-arrêt) La radio se met en marche.
- 3 Appuyer sur « ou » pour sélectionner une fréquence radio. OU
Appuyer et maintenir enfoncé « ou » pour syntoniser automatiquement la station de radio inférieure ou supérieure suivante.
- 4 Appuyer sur + ou – pour augmenter ou diminuer le volume.
- 5 Pour mettre la radio hors tension, appuyer et maintenir enfoncé pendant deux secondes la touche marche-arrêt .

Lecture de l'audio d'un périphérique Bluetooth

Remarques :

- Le périphérique Bluetooth doit être à moins de 33 pi (10 mètres) de la radio.
 - Si le périphérique Bluetooth est arrêté ou déplacé à une trop grande distance de la radio, le couplage sera perdu. Quand le dernier périphérique couplé est de nouveau placé à portée de la radio, le couplage est réactivé.
- 1 Appuyer sur  (marche-arrêt) pour mettre la radio sous tension, puis appuyer de façon répétée sur **Source**  jusqu'à affichage de **Bluetooth** sur l'écran ACL.
 - 2 Sur la radio, appuyer et maintenir enfoncé **Couplage/Mémorisation**  pendant six secondes. La radio se met en mode couplage. **REMARQUE** : Le radio-réveil restera en mode couplage pendant 30 minutes.
 - 3 Vérifier que le périphérique Bluetooth est en marche et à 10 mètres (33 pieds) maximum de la radio.
 - 4 Sur le périphérique Bluetooth, démarrer le mode de couplage et sélectionner NS-CLBT02. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique Bluetooth pour des informations supplémentaires sur le couplage.
 - Si le périphérique Bluetooth n'est pas sous tension, ou s'il est trop éloigné de la radio, l'icône  sur l'affichage ACL clignote toutes les deux secondes.
 - Pendant le couplage de la radio avec le périphérique Bluetooth, l'icône  sur l'écran ACL clignote deux fois par seconde.
 - Quand le couplage est terminé, l'icône  sur l'écran ACL s'allume en continu.

Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth couplé :

- 1 Appuyer sur  (marche-arrêt) pour mettre la radio sous tension, puis appuyer de façon répétée sur **Source**  jusqu'à l'affichage de Bluetooth sur l'écran ACL.
- 2 Pour contrôler la lecture :
 - Appuyer sur « ou » pour aller à la chanson précédente ou suivante.
 - Appuyer et maintenir enfoncé « ou » pour un rembobinage rapide ou une avance rapide des chansons du périphérique Bluetooth.
 - Appuyer sur **Pair/Presel**  (Couplage/mémorisation) pour démarrer ou d'arrêter momentanément la lecture.

Pour de plus amples informations sur la façon d'utiliser la radio, se reporter au Guide de l'utilisateur.

Garantie limitée de 90 jours

Voir le Guide de l'utilisateur ou aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.