



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


Centre d'alimentation à 7 prises RF-HTS4218 / RF-HTS4218-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Centre d'alimentation
- Câbles de rallonge (2)
- Concentrateur d'alimentation USB
- Guide d'installation rapide

CARACTÉRISTIQUES

- Le filtre d'alimentation avancé à deux étapes, élimine les interférences indésirables de l'alimentation entrante pour fournir uniquement une alimentation propre et pure aux périphériques électroniques sensibles
- La DEL commutable illumine tous les ports USB et prises pour une connexion pratique dans les zones sombres
- 2 ports USB avec une intensité de 4,8 A pour une charge à haut débit des périphériques
- La conception élégante, moderne avec une finition en aluminium brossé et un câble d'alimentation haute qualité enveloppé de tissu pour s'adapter aux produits électroniques modernes
- Les varistances parafofoudres de nouvelle génération assurent la meilleure protection et sécurité en cas de surtension
- Le témoin d'état s'illumine pour protéger l'alimentation et le filtre d'alimentation permettant de savoir que le Centre d'alimentation fonctionne correctement
- Prises espacées pour les grandes prises et les fournisseurs d'alimentation
- Prise haute résistance, compacte pour un positionnement pratique dans les espaces réduits
- Câble d'alimentation résistant à l'usure enveloppé de tissu
- Prises coaxiales pour protéger les périphériques de télévision câblée ou satellite ou Internet des surtensions



Avant d'utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - N'utiliser qu'à l'intérieur et dans un environnement sec.
 - NE PAS brancher sur une autre prise d'alimentation mobile.
 - NE PAS connecter en série plusieurs parasurtenseurs.
 - NE PAS utiliser pour des équipements d'aquariums.
 - NE PAS utiliser en cas d'indisponibilité de prise secteur correctement mise à la terre.
 - NE PAS installer cet appareil si la prise secteur est reliée au panneau d'entrée d'électricité à une distance inférieure à 30 pieds (10 mètres).
 - Cet appareil intègre une protection interne qui déconnecte le composant de protection contre les surtensions à la fin de sa durée d'utilisation. Il continuera d'alimenter, mais SANS PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS.
- Pour continuer de protéger l'équipement, observer les instructions du fabricant pour remplacer cet appareil.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions :	15,2 × 2,56 × 1,4 po (38,6 × 6,5 × 3,8 cm)
Type de prise :	Prise à angle droit peu encombrante
Longueur du câble :	6 pi enveloppé de tissu
Nombre total de prises :	7 (1 à large espace)
Élimination des surtensions :	4 080 joules Tension de surcharge maximale : 120 000 A Temps de réponse : < 1 nanoseconde
Atténuation :	68 dB
Filtrage anti-perturbation électromagnétique/radio-fréquence :	Niveau 1 (2 étapes)
Témoins :	Protection avancée, filtrage de l'alimentation, commutateur de DEL lumineuse
Sécurité :	UL1363, UL1449, 3 ^e édition UL1310, cUL
Environnement :	Conforme à la directive RoHS
Garantie du produit :	3 ans
Garantie de l'équipement connecté :	800 000 \$

MISE EN SERVICE DU CENTRE D'ALIMENTATION

- 1 Brancher le centre d'alimentation sur une prise secteur. Si la DEL rouge du bouton de marche-arrêt ne s'illumine pas, appuyer sur le disjoncteur.

Remarques :

- Connecter les câbles de rallonge (si besoin est) aux câbles d'alimentation ou à des blocs d'alimentation.
- Connecter tous les câbles avant de mettre en marche le centre d'alimentation. Éteindre le centre d'alimentation lors de la connexion ou déconnexion de câbles.

- 2 Si des ports USB supplémentaires sont nécessaires, brancher le concentrateur USB sur le centre d'alimentation.
- 3 Brancher les périphériques sur les prises du centre d'alimentation, les ports USB et les prises de données pour les protéger des surtensions.
- 4 Si la DEL de protection avancée s'éteint, appuyer sur le disjoncteur pour réinitialiser le centre d'alimentation.

Remarque : Si la DEL de protection avancée ne se rallume pas, le centre d'alimentation ne peut plus assurer la protection en cas de surtension ou de pointes de tension. Remplacer le centre d'alimentation.

Utilisation du rétroéclairage

- Appuyer sur le commutateur de la DEL lumineuse pour l'allumer ou l'éteindre. Les DEL de protection avancée et de filtrage de l'alimentation resteront toujours illuminées.
- Faire glisser le commutateur sur le concentrateur d'alimentation USB pour allumer ou éteindre les DEL.

DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

NMB-003 :

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés

Fabriqu^é en Chine