

## Concentrateur USB à 4 et 7 ports DX-B4PORT • DX-B7PORT

### Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Dynex de haute qualité. Ces modèles DX-B4PORT et DX-B7PORT ont été conçus pour des performances et une fiabilité exceptionnelles. Utiliser ce guide pour la première mise en service du concentrateur.

### Caractéristiques

- Compatibilité totale avec les périphériques USB 1.1 et USB 2.0
- Compatible Windows<sup>MD</sup> 98 SE, Windows<sup>MD</sup> ME, Windows<sup>MD</sup> 2000, Windows<sup>MD</sup> XP, Windows Vista<sup>MD</sup>, Windows 7<sup>MD</sup> et Mac<sup>MD</sup> OS X ou supérieur.
- Homologué par le forum de mise en œuvre de la norme USB (USB-IF)
- Compatible avec la technologie prêt à l'emploi
- Compatible avec la technologie remplacement à chaud des périphériques USB
- Quatre ou sept ports descendants de 480 Mbit/s

### Contenu de la boîte

- Concentrateur à ports USB plus
- Adaptateur d'alimentation CA
- Guide d'installation rapide
- Câble USB

### Spécifications techniques

Ports ascendants	1
Ports descendants	4 ou 7
Tension par port	+ 5 V c.c.
Intensité par port	500 mA maximum (mode autoalimenté)
Mode d'alimentation	Autoalimenté et alimentation par bus
Température de service	41 à 104 °F (5 à 40 °C)
Température d'entreposage	- 4 à 140 °F (- 20 à 60 °C)
Boîtier	ABS
Sortie de l'alimentation	5 V c.c., 2,6 A (4 ports), 5 V c.c., 3,8 A (7 ports)
Diamètre du connecteur	Extérieur : 0,138 pouces (3,5 mm) Central : 0,039 pouces (1 mm) Polarité du connecteur : broche centrale positive
Couleur de la DEL témoin d'alimentation principale	Éteinte : hors service Verte : en service

### Installation du concentrateur

- 1 Vérifier qu'aucun périphérique USB n'est connecté au concentrateur.
- 2 Brancher l'adaptateur c.a. sur une prise secteur ou un parasurtenseur, puis le connecteur c.c. sur la prise c.c. d'alimentation à l'arrière du concentrateur.

**Remarque :** il est possible d'utiliser le concentrateur sans alimentation, lors de la connexion à des périphériques de faible consommation tels que les claviers et les souris.

- 3 Brancher l'extrémité plate du câble USB fourni sur le port descendant de l'ordinateur ou le port descendant d'un autre concentrateur, puis brancher le mini connecteur USB du câble sur le port ascendant à l'arrière du concentrateur.

Windows détecte le concentrateur et installe le pilote requis (l'assistant d'installation de nouveau matériel de Windows [Install New Hardware Wizard] peut inviter l'utilisateur à insérer le CD d'installation de Windows pour effectuer l'installation).

#### Remarques :

- Le concentrateur doit être connecté à un ordinateur ou à un concentrateur compatible USB 2.0 pour pouvoir fonctionner en mode à haut débit (débit de transfert de données de 480 Mbit/s). Si le concentrateur est connecté à un ordinateur ou à un concentrateur compatible USB 1.1, il fonctionne uniquement à faible débit (1,5 Mbit/s ou 12 Mbit/s).
  - Les pilotes des concentrateurs à haut débit sont inclus avec la majorité des cartes PCI USB 2.0 et sont préinstallés en même temps que les pilotes de la carte PCI. En cas d'achat d'une carte de mise à niveau avant la disponibilité de la prise en charge des concentrateurs à haut débit, vérifier auprès du détaillant de la carte PCI la disponibilité d'un pilote USB 2.0 mis à jour.
- 4 Brancher le connecteur USB A du périphérique USB ou d'un concentrateur additionnel, sur l'un des ports descendants du concentrateur.

**Remarque :** lors du déplacement d'un périphérique d'un port du concentrateur à un autre, il peut être nécessaire de réinstaller les pilotes USB pour ce périphérique.



## Déclaration de la FCC

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT DE LA FCC CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence dangereuses et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

### Déclaration de conformité CE

Nous Dynex déclarons sous notre seule responsabilité que le produit concerné par cette déclaration, est conforme à la norme générique sur les émissions (Generic Emissions Standard) EN55022:1998 classe B, EN50081-1 et à la norme générique d'immunité (Generic Immunity Standard) EN50082-1:1992.

### Garantie limitée d'un an

Dynex Products (« Dynex ») garantit au premier acheteur de ce **DX-B4PORT** ou **DX-7PORT** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Dynex et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Dynex est notifié, pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

#### Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

#### Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Dynex ou le personnel du magasin, Dynex (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Dynex et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Dynex pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

#### Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 25 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Dynex pour la réparation à domicile.

#### Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

#### Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Dynex pour la réparation du Produit;

- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. DYNEX NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. DYNEX PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Dynex :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-800-305-2204.

[www.dynexproducts.com](http://www.dynexproducts.com)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, É.-U. 55423-3645

© 2010 Best Buy Enterprise Services, Inc.

Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.