


Manual del usuario

Trituradora de papel de corte transversal de 9 hojas




Modelo 9319DS

El paquete consta de:

- 1 - Cabezal de la trituradora
- 1 - Papelera de plástico
- 1 - Manual del usuario



1 cabezal de la trituradora



1 papelera de plástico



1 manual del usuario

Verifique bien la lista de arriba para confirmar que haya recibido todos los artículos. Si falta alguno de ellos, por favor, comuníquese con Atención al Consumidor. (Consulte la página 5 para ver la información de contacto).

Lea y guarde esta guía de usuario para consultas en el futuro.


NO DEVUELVA LA TRITURADORA A LA TIENDA

Si le faltan piezas o tiene problemas para poner en funcionamiento su trituradora de papel, llame por teléfono a nuestro Departamento de Atención al Consumidor. La tienda no aceptará productos devueltos sin previa autorización. Primero, debe comunicarse con nuestro Departamento de Atención al Consumidor (consulte la página 5 para ver la información de contacto).

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	PÁGINA 1
INTERRUPTOR DE CONTROL DE 3 FUNCIONES.....	PÁGINA 1
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....	PÁGINA 1
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	PÁGINA 2
FUNCIONAMIENTO.....	PÁGINA 2
VACIAR EL COLECTOR DE DESECHOS.....	PÁGINA 2
ELIMINAR ATASCOS DE PAPEL.....	PÁGINA 2
PROTECCIÓN CONTRA EL RECALENTAMIENTO	PÁGINA 2
CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	PÁGINA 3
EVALUACIONES E INSTRUCCIONES	PÁGINA 3
GARANTÍA LIMITADA	PÁGINA 4
ATENCIÓN AL CONSUMIDOR	PÁGINA 5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



A - Papelera de plástico

B - Interruptor de control de 3 funciones


C - Ranura de alimentación de papel

D - Cabezal de la trituradora

E - Asa

F - Ventana

INTERRUPTOR DE CONTROL DE 3 FUNCIONES



AUTO - Trituradora en modo de espera, la trituración comienza cuando se insertan hojas de papel en la ranura de alimentación.

OFF (apagado) - La trituradora está apagada y no funcionará.

REV - La trituradora rotará en la dirección contraria y forzará al papel a salir por la parte superior.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo número: 9319DS	Peso: 9.2 lb. / 4.1 kg.
Capacidad: 9 hojas 1 tarjetas de crédito	Entrada de alimentación: 120 V ~ 60 Hz
Tipo de triturado: Corte transversal	Potencia del motor: 264 W
Tamaño promedio del triturado: 0.2 plg x 1.49 plg / 5 mm x 38 mm	Capacidad del colector de desechos: 3.96 gal / 15 l
Ranura de alimentación: 8.7 in / 220 mm	Nivel de ruido: ≤68 dB Carga
Altura: 13.9 plg / 354 mm	Tiempo de operación: 2 min encendido / 60 min apagado
Ancho: 12.4 plg / 315 mm	Velocidad: 7.38 pies por min
Profundidad: 7.7 plg / 195 mm	Capaz de triturar: Papel / tarjetas de crédito

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No exceda el número máximo de hojas recomendado al alimentar la trituradora con papel.
- No introduzca sujetadores de papel ni grapas dentro de la trituradora para evitar ocasionar daños a las cuchillas.
- Desconecte siempre la trituradora antes de limpiar el colector de desechos.
- Desconecte la trituradora si no la va a usar por largos períodos.
- Mantenga corbatas, joyas, cabello, etc. alejados de la ranura de alimentación de la trituradora por motivos de seguridad personal.
- Evite tocar con las manos la ranura de alimentación.
- Mantenga los productos en aerosol alejados de la trituradora, ya que estos pueden causar daños al motor.
- No coloque cerca de fuentes de calor o en ambientes húmedos por largos períodos.
- Mantenga la trituradora alejada de áreas frecuentadas por niños o animales.
- El producto no está destinado para que lo usen niños en ninguna circunstancia (el producto no es un juguete).

FUNCIONAMIENTO

1. Lea y siga todas las instrucciones de seguridad antes de empezar a usar la trituradora.
2. Verifique que el cabezal de la trituradora esté totalmente asegurado sobre el colector de desechos.
3. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.
4. Coloque el interruptor en la posición de "AUTO" para poner la trituradora en modo de espera.
5. Introduzca el papel o tarjeta de crédito en la ranura de alimentación y la trituradora debería comenzar a funcionar.
6. Una vez que el papel o la tarjeta de crédito se haya retirado del cabezal, la trituradora volverá al modo de espera.

VACIAR EL COLECTOR DE DESECHOS

1. Desconecte el cable de alimentación de la trituradora de la toma de corriente.
2. Retire el cabezal de la trituradora del colector de desechos levantando la manija hacia arriba.
3. Vacíe el colector de desechos.
4. Vuelva a colocar el cabezal de la trituradora en el colector de desechos.
5. Conecte nuevamente el cable de alimentación de la trituradora en la toma de corriente.

ELIMINAR ATASCOS DE PAPEL

1. Coloque el interruptor en la posición "REV".
2. La trituradora empezará a girar en sentido contrario y expulsará cualquier papel que esté atascado por la parte superior del cabezal de la trituradora.
3. Una vez que el cabezal de la trituradora quede libre, vuelva a colocar el interruptor en la posición de "AUTO".
4. Disminuya el número de hojas que se vayan a triturar en cada ocasión.

PROTECCIÓN CONTRA EL RECALENTAMIENTO

1. El uso frecuente o continuo puede hacer que el motor supere la temperatura normal de funcionamiento.
2. Luego de aproximadamente 2 minutos de estar operando de forma continua, la función de protección contra el recalentamiento hace que el motor se apague.
3. Desconecte el cable de alimentación de la trituradora de la toma de corriente y deje que el motor de la trituradora se enfríe (tarda aproximadamente 60 minutos en enfriarse por completo).
4. El motor volverá a trabajar normalmente una vez que se haya enfriado por completo.

CONSEJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA: La unidad no se enciende.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que el cabezal de la trituradora esté bien colocado sobre la papelera. La manija de la trituradora y la ventana de la papelera deben voltear al frente. Esta unidad tiene un sensor automático, que apaga la trituradora cuando se quita el cabezal de la papelera.

PROBLEMA: El motor de la trituradora sigue activo después de terminar de triturar.

CAUSA: El colector de desechos está lleno y no permite que el papel salga por el cabezal de la trituradora.

SOLUCIÓN: Desconecte la trituradora y vacíe el colector de desechos.

PROBLEMA: El papel triturado no sale completamente del cabezal de la trituradora.

CAUSA: El papel triturado está atascado en las ranuras de las cuchillas.

SOLUCIÓN: Coloque el interruptor en la posición "REV" para despejar lo que esté atascado. También puede ser necesario que desconecte la trituradora y elimine manualmente el papel de la salida de la trituradora.

PROBLEMA: La trituradora no funciona cuando se introduce papel en la ranura de alimentación.

CAUSA: El papel no está entrando por la ranura de alimentación en un ángulo adecuado que le permita tocar el sensor de activación.

SOLUCIÓN: Retire y ajuste la posición del papel de modo que active el motor.

CAUSA: El papel es demasiado fino, suave o arrugado para activar el motor de la trituradora.

SOLUCIÓN: Retire el papel y dóblelo antes de introducirlo en la trituradora.

PROBLEMA: El papel está atascado y la trituradora no funciona en la posición "AUTO".

CAUSA: Demasiadas hojas de papel se están alimentando en la trituradora a la vez.

SOLUCIÓN: Coloque el interruptor en la posición "REV" para despejar lo que esté atascado.

PROBLEMA: La trituradora no funciona en la posición "AUTO" ni en "REV".

CAUSA: El motor superó la temperatura de operación y la función de protección contra el recalentamiento lo apagó.

SOLUCIÓN: Desconecte la trituradora y deje que se enfríe al menos 60 minutos antes de volver a usarla.

EVALUACIONES E INSTRUCCIONES



Advertencia



Los requisitos de operación, mantenimiento y servicio se establecen en el manual de instrucciones. Lea todo el manual de instrucciones antes de comenzar a usar la trituradora.



Evite que el cabello entre en contacto con la ranura de alimentación.



Evite tocar la apertura de alimentación con las manos.



Evite que cualquier tipo de vestimenta entre en contacto con la apertura de alimentación.



Evite triturar grapas o sujetadores de papel.



El producto no está destinado para que lo usen los niños en ninguna circunstancia (el producto no es un juguete).



Mantenga los productos en aerosol alejados de la trituradora.

GARANTÍA LIMITADA

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") garantiza que, durante un período de un (1) año (cortadora) / tres (3) años (las piezas, excepto la cortadora) contado a partir de la fecha de compra, este producto estará exento de defectos estructurales o mecánicos causados por los materiales o el proceso de fabricación. LHLP, Inc., a su único criterio y como recurso exclusivo para el comprador conforme a los términos de esta garantía, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del producto que se determine que esté defectuoso durante el período de garantía. El reemplazo o la reparación se harán con un producto o componente nuevo o reconstruido. Si el producto ya no está disponible, se podrá reemplazar con un producto similar que tenga un valor igual o superior. ESTA ES SU GARANTÍA EXCLUSIVA.

Esta garantía solo es válida para el comprador original desde la fecha de la compra inicial al menudeo y no es transferible. Debe conservar el recibo de compra original. Necesitará un comprobante de compra para obtener el servicio de garantía.

Los distribuidores y centros de servicio de LHLP, Inc. y las tiendas minoristas que venden este producto no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ninguna manera los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el uso y desgaste normal de las piezas ni los daños causados por alguno de los siguientes motivos: uso negligente o mal uso del producto, uso contrario a las instrucciones de operación, desensamblado, reparaciones o alteraciones por parte de cualquier entidad distinta a LHLP, Inc. o un centro de servicio autorizado, instalación inadecuada o exposición al calor o la humedad extremos. Adicionalmente, la garantía no cubre desastres naturales como incendios, inundaciones, terremotos, huracanes y tornados.

LHLP, Inc. no se hará responsable de ningún daño fortuito o consecuente que resulte de la violación de cualquier garantía explícita o implícita, o que se relacione de otra manera con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco se hará responsable por: costos relacionados con la remoción o instalación del producto; daños o pérdidas de los contenidos del producto; extracción no autorizada del contenido; ni por daños incurridos durante el envío.

LA GARANTÍA ANTERIOR REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, Y LHLP, INC. SE DESLINDA DE CUALQUIER OTRA PROMESA Y GARANTÍA.

Excepto en la medida en que lo prohíban las leyes vigentes, toda garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito específico tiene una duración limitada al período de la garantía especificada anteriormente. Algunos estados, provincias y jurisdicciones no permiten la exclusión ni limitación de daños fortuitos o consecuentes, ni limitaciones a la duración de una garantía implícita, así que las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro, de una provincia a otra o de una jurisdicción a otra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

CORREO ELECTRÓNICO: LHLPCustomerService@LHLPinc.com

SITIO WEB: www.honeywellsafes.com

DIRECCIÓN: Departamento de Atención al Consumidor
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746 USA

TELÉFONO: EE. UU./Canadá: 1-877-354-5457 (sin costo)

México: 01-800-288-2872. Después de que se detenga la grabación en inglés, debe marcar 800-860-1677 para hacer su llamada. (sin costo).

Australia: 0011-800-5325-7000 (sin costo)

Alemania/Nueva Zelanda: 00-800-5325-7000 (sin costo)

Otros países: XX*-310-323-5722 (se aplican cargos)

XX*- Marque primero el código de país de EE. UU.

HORARIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA:

EE. UU./Canadá: desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. (hora del Pacífico**) de lunes a viernes (sujeto a cambios).

HORARIO PARA DEVOLVER LLAMADAS:

Otros países: desde las 7 a.m. hasta las 8 p.m. (hora del Pacífico**) de lunes a viernes (sujeto a cambios).

Hora del Pacífico** - Hora local de Los Ángeles, CA, EE. UU.

HORARIO PARA DEVOLVER LLAMADAS INTERNACIONALES:

Si necesita hablar con un empleado de atención al consumidor y no puede comunicarse con nosotros en el horario del centro de atención telefónica anteriormente señalado, por favor, envíenos un correo electrónico o déjenos un mensaje telefónico que incluya su nombre, número de teléfono y la hora más conveniente para comunicarnos con usted en el horario de devolución de llamadas señalado anteriormente. Haremos lo posible por comunicarnos con usted y responder a cualquiera de sus preguntas o inquietudes.

* Introduzca el código correcto del país

**La hora local se basa en el horario de Los Ángeles, California, EE. UU.



LHLP

Fabricado por:
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

La marca registrada Honeywell se usa bajo la licencia de Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no hace declaración ni emite garantía alguna con respecto a este producto.