

Brentwood[®] **Appliances**

© 2024 Brentwood Appliances, Inc.

HANDHELD GARMENT STEAMER

VAPORIZADOR DE MANO PARA ROPA
DEFROISSEUR VAPEUR

ITEM NO.: MPI-42BK



Operating and Safety Instructions

FOR INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

Instrucciones de Operación y Seguridad

SOLO PARA USO DOMESTICO

Consignes de Sécurité et de Fonctionnement

POUR USAGE DOMESTIQUE INTÉRIEUR SEULEMENT

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions, especially when children are present.




READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE


⚠ WARNING-- To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and property damage please note the following:

- This product is not suitable for children 8 years of age or younger who are physically unsound, sensory, or mentally impaired or lack of relevant experience and knowledge, unless they are supervised or directed to use this product to ensure their safe use and make them aware of the relevant precautions.
- Do not allow children to play with this product. When the product is energized or cooling, keep the product and its power cord out of the reach of children under 8 years of age.
- Children 8 years of age or younger should clean this product **only** under supervision.
- The steam holes of this product will become very hot during use. Do not touch the steam holes, otherwise it may cause burns.
- Be sure to unplug the power cord before cleaning the product, installing, or removing brush accessories, or filling the water into the water tank.
- **Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.**
- Do not leave the product unattended while it is in use. Always unplug the product from the electrical outlet when not in use.
- **Do not immerse the Base, Power Cord, or Plug of this product in or expose the Power Cord or Plug to water or other liquids.**
- Do not touch hot surfaces and only use the handle of this product when operating.
- Take proper precautions to prevent burns, fire, or personal or property damage as this appliance generates heat and steam during use.
- Only use attachments that came with the package from the manufacturer.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other heated surfaces.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Keep the product away from flammable materials.
- When using this unit, place it on a flat stable surface or table when pausing to adjust the hanging garment.
- Do not plug or unplug the product from the electrical outlet with wet hands.

- This product is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use. This product cannot be used outdoors or for any other purpose.
- Do not operate the product empty.
- While using, do not let cord cross a walking path where it may be tripped over or pulled. Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not operate the product if it has a damaged or cut Power Cord or plug, if wires are exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the Motor Housing is dropped in or exposed to water.
- This appliance has no user-serviceable parts. Do not attempt to examine or repair this appliance yourself. **Please review the Warranty Policy on Page 10.**
- Do not put any stress on the power cord where it connects to the product, as the power cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS:

- The Garment Steamer should not be set on steam -  - before plugging or unplugging from the electrical outlet.
- Always disconnect garment steamer from electrical outlet and remove water tank to fill with water, emptying or when not in use.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or hot steam. Use caution when you turn the garment steamer upside down as there is still hot water in the tank.
- An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating must be at least as great as that of the product
 - If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding- type 3-wire cord.
 - Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over or pulled.




WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the extension cord. Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

**FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
PLEASE READ INSTRUCTIONS BEFORE
USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE.**

PARTS:

Power: 120V~60Hz 1200W



- Red power indicator light (**Plugged in**)
- Blue indicator light (**Blinking: Warming up/Solid: Ready**)



Before First Use

IMPORTANT: Please check all packaging material carefully before discarding as there may be accessory parts contained within the packaging material.

1. Before connecting the product to the power supply, check whether the voltage marked on the product is consistent with the local power supply voltage.
2. If the plug, power cord, or product itself has been significantly damaged, or the product has fallen or leaked, do not reuse the product.
3. If the power cable is damaged, replace it with a professional to avoid danger.
4. Users shall not leave the product while it is connected to the power supply.
5. The steam holes of this product will become very hot during use. Do not touch the steam holes, otherwise it may cause burns.
6. Be sure to unplug the power cord and allow it to cool for 30 minutes before cleaning the product, installing, or removing brush accessories, or filling the water into the water tank.

Daily Use tips:

1. If the product is connected to a power supply, do not allow the steam holes to touch any surface while using the product.
2. Periodically check whether the power cable is damaged.
3. During the operation of the product, do not allow the power cord to contact high temperature steam.
4. Do not use the product when the water tank is empty.
5. When you leave the product for a short time, turn off the power supply and unplug from the electrical outlet.
6. After ironing, be sure to turn off the power and unplug. Let the steamer cool for 30 minutes before cleaning, installing, or removing brush accessories. Only empty the water tank once the steamer has cooled down.
7. This product is for household use only.
8. Do not drag this product on the floor.
9. Vapors may damage or discolor certain walls or doors. Mind your environment and where you hang the garment to be steamed.

Recommended Water Type:

1. According to the design, this product is suitable for tap water. However, if you live in an area with very hard water, scale accumulation may occur very quickly.
2. Therefore, it is recommended to use distilled water as this would extend the service life of your product.
3. Do not fill perfume, starch, descaling agent, ironing agent or other chemicals into the water tank. This product is not suitable for the use of these chemicals.

Using your Garment Steamer

This garment steamer is designed for vertical hanging clothes. To avoid any steam gathering behind the garment when hung, check for breathable room to avoid the garment from collecting moisture and only hang the garment where it will not damage any surface.

1. Remove water tank and fill with clean distilled water.

Special Notes: *Never use the product when empty. Do not fill the tank while still connected to the garment steamer. The water tank must be removed from the garment steamer to fill. We recommend using distilled water with this steamer.*

2. How to add water to the water tank:

Step 1: Place the garment steamer on a clean and dry countertop for the non-slip rubber pads to grip firmly.

Step 2: With your dominant hand, place the thumb and index finger on the release buttons found on each side of the water tank. **Note:** The middle finger and the ring finger will also be engaged to apply pressure when you are pulling the tank out.

Step 3: Place your other hand on the body of the garment steamer and pull the tank out. **Note:** This will get easier as you use it.

Step 4: Open the water inlet cover, fill the water tank with distilled water (do not exceed the MAX line).

Step 5: Close the inlet cover and push the water tank back into its position on the garment steamer.

3. Insert Fabric Brush: **WARNING! Only insert the Brush when the steamer is**



cold. Brush fits on the steamer one way only. With the removal lip section towards the bottom. Press down on the brush to snap into place. (See Parts on Page 4 for details.)

WARNING: Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool (30 minutes) before assembling, disassembling, relocating, or cleaning.

4. Remove Fabric Brush: **WARNING! Only remove the Brush when the steamer**



is cold. Place one hand on the handle area of the steamer and with the other hand, place your thumb on the fatter part of the Fabric Brush's face and with your index finger on the Removal Lip pull outward (towards you).

WARNING: Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool (30 minutes) before assembling, disassembling, relocating, or cleaning.

5. Insert the power plug into an outlet.
6. The red power light will illuminate.
7. Press the Power Button once, this will turn the steamer on, and the blue indicator light will illuminate and blink. **Note:** during this time, the temperature of the electric heating plate has not reached its proper

temperature to engage the electromagnetic pump to start the steam, there will be no steam spray until the blue indicator light is solid.

8. After 30 seconds, the blue light will stop blinking indicating that the temperature for the steamer has been reached and is ready.
9. Hold the garment steamer horizontally (away from bodily parts, pets, and flammable material) and press down on the trigger action button for 3-5 minutes or for continuous steam, you may lock it by pushing the trigger switch down. Do this step for the first time to clear out any remaining production impurities. If the peculiar smell persists after 5 minutes, continue the release of steam until you are satisfied with the result.

Attention: First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is normal. This is a result of the heating element being used for the first time.

Steam Settings:

- **Trigger Action Button:**
Burst of Steam (push down manually) – by using this manual feature, it triggers the electromagnetic pump and generates steam. Once you lift your finger and release the push down button, the steam turns off.
- **Trigger Switch:**
Continuous Steam (move switch down to lock) – this will trigger the electromagnetic pump to start the steam continuously. Remove finger and release the switch in the down lock position. The product is now continuously steaming. When done, push the switch up and it will unlock. Release your finger and the steam turns off.

Automatic Power Shutoff

This machine will power off after 15 minutes of non-use. To reuse, press the power switch once, and the blinking blue light will illuminate, wait until the blue light stops blinking and proceed.

Use of Fabric Brush

WARNING: Do not attempt to attach or detach any accessories when the appliance is hot. Keep steamer away from faces, human body parts, and flammable material. The steam holes become extremely hot. The risk of burns may occur!

- To attach fabric brush (align the upper and lower card slots during assembly, and then press inward to easily assemble)
- After installing the fabric brush into the brush frame, plug into a power outlet and turn on the garment steamer.
- To smooth away wrinkles on clothes, curtains, blankets, or other home textiles.

For Best Ironing Results

- When steaming, keep 1-2 inches away from the fabric and move it in different directions to remove wrinkles. Note: if you have stubborn wrinkles, get the steamer closer to the garment where it is close to touching the fabric of the garment.
- Steam Fabric brush can be used with almost any kind of fabric, including cotton, polyester, and wool. Please read the garment's care label to check that it can be steam ironed. Certain materials such as leather, suede and velvet cannot be steam ironed.
- To ensure the garment can be steam ironed, test the iron on a small part of the interior of the garment. If no damage occurs, the entire garment can be ironed.
- Steam will not remove stains from a garment.

Cleaning and Maintenance

- Before cleaning the garment steamer in any way, make sure that the appliance is unplugged from the electrical outlet and allow adequate time for the steamer to cool for a minimum of 30 minutes. Store the appliance in a dry, safe place on it's base vertically.
- Avoid scratching the plate with steel wool or metallic objects.
- The plastic parts can be cleaned with a damp cloth then wiped over with a dry cloth.
- Once you allow it to cool, carefully remove the water tank and open the water inlet cover to empty the tank.

NOTE: To extend the life of your appliance, we highly suggest you discard any remaining water after every use. If you leave any remaining water in the tank, this will create mineral deposits and if not maintained regularly (See 'Removing Mineral Deposits' below) may cause the Iron to malfunction and stop working. Clean the appliance and accessories only when they have completely cooled.

- Never put detergent, chemicals, salt, perfume, dyes, or any other liquid except water into the water tank. Many of these substances are highly flammable and may cause bodily harm, while certain additives can corrode and clog the iron components. Never add any essential oils to the tank water.

Removing Mineral Deposits

A common problem with steam irons is the accumulation of mineral deposits in the tubes. This normally happens when tap water is used to fill the steamer

Reduce and Remove:

To reduce the buildup of mineral deposits, we highly suggest you ONLY use filtered water, mineral water, or distilled water.

3 Times a Year:

If used regularly without using distilled water, the following steps may help reduce the levels of mineral buildup.


1. Ensure the appliance is unplugged and cool.

2. Make a solution that is 1 part vinegar to 2 parts water. Fill tank with solution and turn on the steamer switch and let it steam consecutively for 5 minutes. Once the 5 minutes are up, turn off the continuous steam and remove the Water Chamber and dump the remaining solution into a sink. After 10 hours, it can be filled with clean water and reused.

Quick trouble shooting tips

Question	Possible Solutions
If the Hand Steam Iron is not heating.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the plug is inserted correctly • Check whether the power button is on.
If the Hand Steam Iron does not produce steam.	<ul style="list-style-type: none"> • Check that the water tank is properly assembled. • Press the steam switch. • Adjust the angle of the hand steam iron to ensure that the suction end can contact the water in the tank.
If water is leaking from the water tank.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the water tank is properly closed. • Check whether the silicone at the water inlet is not damaged.
The steam engine operates with a loud buzz or pumping sound.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the water level if there is no water or the water level is low. • Please add water to the tank, do not exceed the MAX line.
Avoid discoloration of metal parts on clothing.	<ul style="list-style-type: none"> • Do not use a hanging ironing machine directly on metal parts. • Use steam carefully when metal parts are around.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY


 Write down the following information about your appliance to better help you obtain assistance or service if you ever need it.

CUSTOMER RECORD

Date of Purchase _____ Store/Dealer _____
Model/Item No: _____

THIS WARRANTY APPLIES TO PRODUCTS PURCHASED AND USED IN THE U.S.

CONTINENTAL AND CANADA ONLY. This is the only express warranty for this product and is in lieu of any other warranty or condition. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us and our returning a product or component under this warranty to you. If the product or component is no longer available, we will replace it with a similar one of equal or greater value. This warranty does not cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions, or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse.

 **THIS WARRANTY EXTENDS ONLY TO THE ORIGINAL CONSUMER PURCHASER. KEEP THE ORIGINAL SALES RECEIPT, AS PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED TO MAKE A WARRANTY CLAIM.**


This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than what is specified on the rating label (E.G., 120V~60Hz). We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you. To make a warranty claim do not return this appliance to the store.


TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND/OR TROUBLESHOOTING INFORMATION:

 Call Customer Service at 1-888-903-0060 in the U.S.

 Monday through Friday: 9:00am – 5:00pm PST.

US Customers Please Email: warranty@brentwoodus.com

 Canadian Customers Please Email: canada.warranty@brentwoodus.com

 Go online at www.brentwoodus.com

PRECAUCIONES IMPORTANTES



Al usar este o cualquier otro electrodoméstico, siga las precauciones básicas de seguridad, especialmente cuando niños están presentes.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR




ADVERTENCIA– Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales graves y daños a la propiedad, por favor tenga en cuenta lo siguiente:


- Este producto no es adecuado para niños de 8 años de edad o menos que tengan enfermedades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de experiencia y conocimientos relevantes, a menos que sean supervisados u ordenados a utilizar este producto para garantizar su uso seguro y concienciarlos. de las precauciones pertinentes.
- No permita que los niños jueguen con este producto. Cuando el producto esté energizado o enfriándose, mantenga el producto y su cable de alimentación fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Los niños de 8 años o menos deben limpiar este producto sólo bajo supervisión.
- Los orificios de vapor de este producto se calentarán mucho durante el uso. No toque los orificios de vapor, de lo contrario podría provocar quemaduras.
- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación antes de limpiar el producto, instalar o quitar los accesorios del cepillo o llenar el tanque de agua.
- **Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado de la toma de corriente y se deje enfriar antes de montar, desmontar, trasladar o limpiar.**
- No deje el producto desatendido mientras está en uso. Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso.
- **No sumerja la base, el cable de alimentación o el enchufe de este producto ni exponga el cable o el enchufe al agua u otros líquidos.**
- No toque superficies calientes y utilice únicamente el mango de este producto cuando esté en funcionamiento.
- Tome las debidas precauciones para evitar quemaduras, incendios o daños personales o materiales, este aparato genera calor y vapor de agua durante el uso.
- No utilice accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del producto.
- No coloque electrodoméstico sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, en un horno caliente, u otras superficies calientes.
- Utilice el producto en un área bien ventilada. Mantenga por lo menos 4-6 pulgadas de espacio en todos los lados del producto para permitir la circulación de aire adecuada.
- Cuando utilice esta unidad, colóquela sobre una superficie plana o mesa cuando haga una pausa o ajuste la prenda colgada.
- No enchufe ni desenchufe el producto de la toma de corriente con las manos mojadas.
- Este producto está destinado exclusivamente para el uso no comercial, no industrial, hogar de cocción de los alimentos para el consumo humano, no use el producto en exteriores o para cualquier otro propósito.
- No utilice el producto vacío.

- Mientras lo usa, no permita que el cable cruce un sendero donde pueda tropezar o tirar del mismo. No permita que el cable toque superficies calientes.
- No utilice el producto si tiene un cable de alimentación dañado o cortado o el enchufe, si los cables están expuestos, en caso de mal funcionamiento, si se ha caído o dañado, o si la armadura del motor se ha caído o este expuesto al agua.
- Este producto no tiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente inspeccionar o reparar este producto usted mismo. **Por favor lea la Póliza de Garantía en la Pagina 10.**
- No ponga presión sobre el cable de alimentación que se conecta al producto, ya que el cable de alimentación podría desgastarse y se rompa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES:

- El vaporizador de ropa no debe ponerse a funcionar con vapor -  - antes de enchufarlo o desenchufarlo del tomacorriente.
- Siempre desconecte el vaporizador de ropa del tomacorriente y retire el tanque de agua para llenarlo, vaciarlo o cuando no esté en uso.
- Pueden ocurrir quemaduras al tocar partes metálicas calientes, agua o vapor caliente. Tenga cuidado al encender la plancha de vapor ya que todavía haya agua caliente en el depósito.
- Un cable de suministro eléctrico corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable más largo. Un cable de extensión no se recomienda para su uso con este producto, pero si se debe utilizar:

- El voltaje eléctrico debe ser al menos tan grande como la del producto
- Si el producto es de un tipo de conexión a tierra de 3 patas, el cable de extensión debe ser un cable de toma de tierra de 3 hilos.
- Organice el cable de extensión de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa donde alguien se pueda tropezar.



ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Esta es una característica de seguridad. El enchufe encajará en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, intente invertir el enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No utilice nunca el enchufe con un cable de extensión a menos que pueda insertar completamente el enchufe en el cable de extensión. No altere el enchufe. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado.

**SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y
GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**

Partes :

Fuerza: 120V~60Hz 1200W



- Indicador luminoso rojo de encendido (**Enchufado**)
- Luz indicadora azul (**Parpadea: Calentamiento/Sólido: Listo**)



PRECAUCIÓN PLACA CALIENTE

Antes del Primer Uso:

IMPORTANTE: Compruebe por favor que todo el material de empaque con cuidado antes de descartar ya que puede haber partes o accesorios contenidos en el material del empaque.

1. Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, verifique si el voltaje marcado en el producto coincide con el voltaje de la fuente de alimentación local.
2. Si el enchufe, el cable de alimentación o el producto en sí han sufrido daños importantes, o si el producto se ha caído o ha tenido fugas, no lo reutilice.
3. Si el cable de alimentación está dañado, reemplácelo con un profesional para evitar peligros.
4. Los usuarios no deberán abandonar el producto mientras esté conectado a la fuente de alimentación.
5. Los orificios de vapor de este producto se calentarán mucho durante el uso. No toque los orificios de vapor, de lo contrario podría provocar quemaduras.
6. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación y dejar que se enfríe durante 30 minutos antes de limpiar el producto, instalar o quitar los accesorios del cepillo o llenar el tanque de agua.

Consejos de Uso Diario:

1. Si el producto está conectado a una fuente de alimentación, no permita que los orificios de vapor toquen ninguna superficie mientras usa el producto.
2. Compruebe periódicamente si el cable de alimentación está dañado.
3. Durante el funcionamiento del producto, no permita que el cable de alimentación entre en contacto con vapor a alta temperatura.
4. No utilice el producto cuando el tanque de agua esté vacío.
5. Cuando deje el producto por un corto tiempo, apague la fuente de alimentación y desconéctelo del tomacorriente.
6. Después de planchar, asegúrese de apagar y desenchufar. Deje que la vaporera se enfríe durante 30 minutos antes de limpiar, instalar o quitar los accesorios del cepillo. Vacíe el depósito de agua únicamente cuando la vaporera se haya enfriado.
7. Este producto es sólo para uso doméstico.
8. No arrastre este producto por el suelo.
9. Los vapores pueden dañar o decolorar ciertas paredes o puertas. Tenga en cuenta su entorno y dónde cuelga la prenda que va a cocer al vapor.

Tipo de Agua Recomendada:

1. Según el diseño, este producto es apto para agua del grifo. Sin embargo, si vive en una zona con agua muy dura, la acumulación de sarro puede ocurrir muy rápidamente.
2. Por lo tanto, se recomienda utilizar agua destilada ya que esto prolongaría la vida útil de su producto.
3. No llene el tanque de agua con perfume, almidón, agente descalcificador, agente de planchado u otros productos químicos. Este producto no es apto para el uso de estos químicos.

Usando Su Vaporizador de Mano:

Este vaporizador de ropa está diseñado para colgar ropa vertical. Para evitar que se acumule vapor detrás de la prenda cuando la cuelgue, verifique que haya espacio transpirable para evitar que la prenda acumule humedad y cuélguela solo donde no dañe ninguna superficie.

1. Retire el tanque de agua y llénelo con agua destilada limpia.

Notas especiales: Nunca utilice el producto vacío. No llene el tanque mientras esté conectado al vaporizador de ropa. Se debe retirar el tanque de agua del vaporizador de prendas para llenarlo. Recomendamos utilizar agua destilada con esta vaporera.

2. Cómo agregar agua al tanque de agua:

Paso 1: Coloque el vaporizador de ropa sobre una encimera limpia y seca para que las almohadillas de goma antideslizantes se sujeten firmemente.

Paso 2: Con su mano dominante, coloque el pulgar y el índice en los botones de liberación que se encuentran a cada lado del tanque de agua. **Nota:** El dedo medio y el anular también se utilizarán para aplicar presión cuando saque el tanque.

Paso 3: Coloque la otra mano sobre el cuerpo del vaporizador de ropa y saque el tanque.

Nota: Esto será más fácil a medida que lo uses.

Paso 4: Abra la tapa de entrada de agua, llene el tanque de agua con agua destilada (no exceda la línea MAX).

Paso 5: Cierre la tapa de entrada y empuje el tanque de agua nuevamente a su posición en el vaporizador de prendas.

3. Inserte el cepillo para telas: **¡ADVERTENCIA! Inserte el cepillo sólo cuando el vaporizador**



esté frío. El cepillo encaja en el vaporizador de una sola manera. Con la sección del labio de extracción en la parte inferior, presione hacia abajo el cepillo para que encaje en su sitio. (Consulte Piezas en la Página 13 para obtener más detalles).

ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que el producto esté desenchufado de la toma de corriente y deje que se enfríe (30 minutos) antes de montarlo, desmontarlo, cambiarlo de sitio o limpiarlo.

4. Retire el cepillo para telas: **¡ADVERTENCIA! Retire el Cepillo sólo cuando el vaporizador**



esté frío. Coloque una mano en el área de agarre del vaporizador y con la otra mano coloque el pulgar en la parte más gruesa de la cara del cepillo para telas, con el dedo índice en el labio removedor tire hacia afuera (hacia usted).

5. **ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de que el producto está desenchufado de la toma de corriente y de que se ha dejado enfriar (30 minutos) antes de montarlo, desmontarlo, cambiarlo de sitio o limpiarlo.**

6. Inserte el enchufe de alimentación en una toma de corriente.

7. La luz roja de encendido se iluminará.

8. Presione el interruptor de encendido una vez, esto encenderá la vaporera y la luz indicadora azul se iluminará y parpadeará. **Nota:** durante este tiempo, la temperatura de la placa calefactora eléctrica no ha alcanzado la temperatura adecuada para activar la bomba electromagnética para iniciar el vapor; no se rociará vapor hasta que la luz indicadora azul esté fija.

9. Después de 30 segundos, la luz azul dejará de parpadear indicando que se alcanzó la temperatura de la vaporera y está lista.

10. Sostenga el vaporizador de ropa horizontalmente (lejos de partes del cuerpo, mascotas y materiales inflamables) y presione el botón de acción del gatillo durante 3 a 5 minutos o, para obtener vapor continuo, puede bloquearlo presionando el gatillo hacia abajo. Realice este paso por primera vez para eliminar cualquier resto impurezas de producción. Si el olor peculiar persiste después de 5 minutos, continúa liberando vapor hasta que esté satisfecho con el resultado.

Atención: El primer uso puede causar un ligero olor o pequeño fumar tras el calentamiento, es normal. Este es un resultado de la reacción química elemento de calentamiento. Rápidamente se va.

Configuración de Vapor:

- **Botón de acción del disparador:**

Ráfaga de vapor (empujar hacia abajo manualmente): al utilizar esta función manual, activa la bomba electromagnética y genera vapor. Una vez que levanta el dedo y suelta el botón hacia abajo, el vapor se apaga.

- **Interruptor de Gatillo:**

Vapor continuo (mueva el interruptor hacia abajo para bloquearlo): esto activará la bomba electromagnética para iniciar el vapor continuamente. Retire el dedo y suelte el interruptor en la posición de bloqueo hacia abajo. El producto ahora está humeando continuamente. Cuando termine, presione el interruptor hacia arriba y se desbloqueará. Suelta el dedo y el vapor se apaga.

Apagado Automático de Energía

Esta máquina se apagará después de 15 minutos de inactividad. Para reutilizar, presione el interruptor de encendido una vez y la luz azul parpadeante se iluminará, espere hasta que la luz azul deje de parpadear y continúe.

Uso de Cepillo para Tela:

ADVERTENCIA: No intente colocar ni quitar ningún accesorio cuando el aparato esté caliente. Mantenga la vaporera alejada de caras, partes del cuerpo humano y materiales inflamables. Los orificios de vapor se calientan mucho. ¡Peligro de quemaduras!

- Para colocar el cepillo para tela (alinee las ranuras para tarjetas superior e inferior durante el ensamblaje y luego presione hacia adentro para ensamblar fácilmente)
- Después de instalar el cepillo para tela en el marco del cepillo, conéctelo a un tomacorriente y encienda el vaporizador para prendas.
- Para alisar las arrugas de la ropa, cortinas, mantas u otros textiles del hogar.

Para Obtener Mejores Resultados de Planchado:

- Cuando use al vapor, mantenga una distancia de 1 a 2 pulgadas de la tela y muévela en diferentes direcciones para eliminar las arrugas. Nota: si tiene arrugas rebeldes, acerque el vaporizador a la prenda donde esté cerca de tocar la tela de la prenda.

- El cepillo para tela se puede utilizar con casi cualquier tipo de tejido, incluidos algodón, poliéster y lana. Lea la etiqueta de cuidado de la prenda para comprobar que se puede planchar con vapor. Ciertos materiales como el cuero, el ante y el terciopelo no se pueden planchar con vapor.
- Para asegurarse de que la prenda se pueda planchar con vapor, pruebe la plancha en una pequeña parte del interior de la prenda. Si no se producen daños, se puede planchar toda la prenda.
- El vapor no eliminará las manchas de una prenda.

Limpieza y Mantenimiento

- Antes de limpiar el vaporizador de prendas de cualquier manera, asegúrese de que el aparato esté desenchufado del tomacorriente y deje que el vaporizador se enfríe durante un tiempo adecuado durante un mínimo de 30 minutos. Guarde el aparato en un lugar seco y seguro sobre su base verticalmente.
- Evite rayar la placa con lana de acero u objetos metálicos.
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo y luego pasar un paño seco.
- Una vez que deje que se enfríe, retire con cuidado el tanque de agua y abra la tapa de entrada de agua para vaciar el tanque.

NOTA: Para prolongar la vida útil de su electrodoméstico, le recomendamos encarecidamente que deseché el agua restante después de cada uso. Si deja restos de agua en el tanque, se crearán depósitos minerales y, si no se mantiene con regularidad (consulte 'Eliminación de depósitos minerales' a continuación), puede provocar que la plancha no funcione correctamente y deje de funcionar. Limpie el aparato y los accesorios sólo cuando se hayan enfriado por completo.

- Nunca ponga detergente, productos químicos, sal, perfume, colorantes ni ningún otro líquido excepto agua en el tanque de agua. Muchas de estas sustancias son altamente inflamables y pueden causar daños corporales, mientras que ciertos aditivos pueden corroer y obstruir los componentes de hierro. Nunca agregue aceites esenciales al agua del tanque.

Eliminación de Depósitos Minerales:

Un problema común de las planchas de vapor es la acumulación de depósitos minerales en los tubos. Esto suele ocurrir cuando se utiliza agua del grifo para llenar la vaporera.

Reducir o Eliminar:

Para reducir la acumulación de depósitos minerales, le recomendamos encarecidamente que SÓLO utilice agua filtrada, agua mineral o agua destilada.

3 Veces al Año:

Si se utiliza regularmente sin usar agua destilada, los siguientes pasos pueden ayudar a reducir los niveles de acumulación de minerales.

1. Asegúrese de que el aparato está desenchufado y frío.
2. Prepare una solución de 1 parte de vinagre por 2 de agua. Llene el depósito con la solución y encienda el interruptor del vaporizador y déjelo actuar durante 5 minutos, después apague

el interruptor del vapor y vierta el agua mezclada restante en el depósito. Después de 10 horas, se puede llenar con agua limpia y reutilizar.

<u>Consejos rápidos para Solucionar Problemas</u>	
Pregunta	Posibles Soluciones
Si la plancha de vapor manual no se calienta.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el enchufe está correctamente insertado. • Compruebe que el botón de encendido está encendido.
La plancha de vapor manual no produce vapor.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el depósito de agua está correctamente montado. • Pulse el interruptor de vapor. • Ajuste el ángulo de la plancha de vapor manual para que el extremo de succión pueda entrar en contacto con el agua del depósito.
Si sale agua del depósito de agua.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el depósito de agua está bien cerrado. • Compruebe que la silicona de la entrada de agua no esté dañada.
La máquina de vapor funciona con un fuerte zumbido o ruido de bombeo.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el nivel de agua si no hay agua o si el nivel es bajo. • Añada agua al depósito, sin sobrepasar la línea MAX.
Evite la decoloración de las piezas metálicas en la ropa.	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice una máquina de planchar suspendida directamente sobre piezas metálicas. • Utilice el vapor con cuidado cuando haya piezas metálicas cerca.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ



Lorsque vous utilisez cet appareil ou tout autre appareil électrique, suivez toujours ces précautions de base, surtout en présence d'enfants.


LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE


⚠ AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures graves ou de dommages matériels, veuillez respecter les mesures de sécurité suivantes:

- Ce produit ne convient pas aux enfants âgés de 8 ans ou moins qui présentent des troubles physiques, sensoriels ou mentaux ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient surveillés ou dirigés pour utiliser ce produit afin de garantir une utilisation sûre et de leur faire prendre conscience des précautions à prendre.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit. Lorsque le produit est sous tension ou en cours de refroidissement, gardez le produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants de 8 ans ou moins ne doivent nettoyer cet appareil que sous surveillance.
- Les orifices de vapeur de ce produit deviennent très chauds pendant l'utilisation. Ne touchez pas les orifices de vapeur, vous risqueriez de vous brûler.
- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil, d'installer ou de retirer les accessoires de la brosse, ou de remplir le réservoir d'eau.
- **Assurez-vous toujours que le produit est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir avant de l'assembler, de le démonter, de le déplacer ou de le nettoyer.**
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation. Débranchez toujours le produit de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Ne pas immerger la base, le cordon d'alimentation ou la fiche de ce produit dans de l'eau ou d'autres liquides, ni exposer le cordon d'alimentation ou la fiche à ces derniers.**
- Fonctionnera les surfaces chaudes et n'utilisez que la poignée de l'appareil pour le faire fonctionner.
- Prenez les précautions nécessaires pour éviter les brûlures, les incendies et les dommages personnels ou matériels, car cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur pendant son utilisation.
- N'utilisez que les accessoires fournis par le fabricant.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, dans un four chauffé ou sur d'autres surfaces chauffées.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé. Laissez un espace d'au moins 4 à 6 pouces de chaque côté du produit pour permettre une bonne circulation de l'air.
- Tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.
- Lorsque vous utilisez cet appareil, placez-le sur une surface plane et stable ou sur une table lorsque vous faites une pause pour ajuster le vêtement suspendu.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise électrique avec des mains mouillées.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique non commercial et non industriel. Il ne peut pas être utilisé à l'extérieur ou à d'autres fins.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
- Lors de l'utilisation, ne pas laisser le cordon traverser une zone de marche où il pourrait faire trébucher ou être tiré. Ne pas laisser le cordon toucher des surfaces chaudes.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou coupés, si les fils sont exposés, s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou endommagé, ou si le boîtier du moteur est tombé dans l'eau ou a été exposé à l'eau.
- Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'examiner ou de réparer cet appareil vous-même. **Veillez consulter la politique de garantie à la page 10.**
- N'exercez aucune pression sur le cordon d'alimentation où il se connecte à l'appareil, car il pourrait s'effiloche ou se briser.

RECOMMANDATIONS ADDITIONNELLES:

- Le défroisseur ne doit pas être réglé sur la vapeur -  - avant de le brancher ou de le débrancher de la prise électrique.
- Débranchez toujours le défroisseur à vêtements de la prise électrique et retirez le réservoir d'eau pour le remplir, le vider ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Le contact avec des pièces métalliques chaudes, de l'eau chaude ou de la vapeur chaude peut provoquer des brûlures. Soyez prudent lorsque vous retournez le défroisseur car il reste de l'eau chaude dans le réservoir.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée pour ce produit, mais si elle est nécessaire, elle doit être utilisée :
 - La puissance électrique indiquée doit être au moins égale à celle de l'appareil.
 - Si l'appareil est doté d'une prise de terre à trois broches, la rallonge doit être un cordon à trois fils avec mise à la terre.
 - Disposez la rallonge de manière à ce qu'elle ne tombe pas sur le plan de travail ou la table et qu'elle ne risque pas de faire trébucher ou d'être tirée.





AVERTISSEMENT: Cet appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une broche est plus large que l'autre). Il s'agit là d'une mesure de sécurité. Pour réduire le risque d'électrocution, la fiche doit être insérée d'une seule façon dans une prise de courant polarisée. Si le branchement n'est pas complet, inversez la fiche. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge, à moins de pouvoir l'insérer parfaitement dans la rallonge. Ne tentez pas de modifier la fiche polarisée et respectez à la lettre cette mesure de sécurité.

**POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET
LES CONSERVER POUR S'Y RÉFÉRER
ULTÉRIEUREMENT.**

PIÈCES:

Puissance: 120V~60Hz 1200W



- Voyant rouge d'alimentation (**branché**)
- Voyant lumineux bleu (**clignotant : chauffage/solide : prêt**)



Avant la première utilisation

IMPORTANT : Veuillez vérifier soigneusement tous les matériaux d'emballage avant de les jeter, car ils peuvent contenir des pièces ou des accessoires.

1. Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à la tension de l'alimentation électrique locale.
2. Si la fiche, le cordon d'alimentation ou le produit lui-même a été endommagé de quelque manière que ce soit, ou si le produit est tombé ou a fui, ne le réutilisez pas.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un professionnel afin d'éviter tout risque.
4. Les utilisateurs ne doivent pas quitter le produit lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.
5. Les événements de vapeur de ce produit deviennent très chauds pendant l'utilisation. Ne touchez pas les événements de vapeur, vous risqueriez de vous brûler.
6. Veillez à débrancher le cordon d'alimentation et à le laisser refroidir pendant 30 minutes avant de nettoyer l'appareil, d'installer ou de retirer les accessoires de la brosse ou de remplir le réservoir d'eau.

Conseils d'utilisation quotidienne

1. Si l'appareil est connecté à une source d'alimentation, ne laissez pas les événements de vapeur entrer en contact avec une surface quelconque lorsque vous utilisez l'appareil.
2. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.
3. Pendant l'utilisation du produit, ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec de la vapeur à haute température.
4. Ne pas utiliser l'appareil lorsque le réservoir d'eau est vide.
5. Lorsque vous quittez l'appareil pour une courte durée, éteignez-le et débranchez-le de la prise de courant.
6. Après le repassage, veillez à éteindre et à débrancher l'appareil. Laissez le défroisseur refroidir pendant 30 minutes avant de le nettoyer, d'installer ou de retirer les accessoires de la brosse. Ne videz le réservoir d'eau que lorsque le défroisseur a refroidi.
7. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
8. Ne pas traîner l'appareil sur le sol.
9. Les vapeurs peuvent endommager ou décolorer certains murs ou portes. Faites attention à votre environnement et à l'endroit où vous suspendez le vêtement à défroisser.

Type d'eau Recommandé:

1. Par conception, ce produit est adapté à l'eau du robinet. Toutefois, si vous vivez dans une région où l'eau est très dure, un dépôt de tartre peut se produire très rapidement.
2. Il est donc recommandé d'utiliser de l'eau distillée, ce qui prolongera la durée de vie de votre produit.
3. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec du parfum, de l'amidon, du détartrant, du produit de repassage ou d'autres produits chimiques. Ce produit n'est pas adapté à l'utilisation de ces produits chimiques.

Usando Su Vaporizador de Mano:

Este vaporizador de ropa está diseñado para colgar ropa vertical. Para evitar que se acumule vapor detrás de la prenda cuando la cuelgue, verifique que haya espacio transpirable para evitar que la prenda acumule humedad y cuélguela solo donde no dañe ninguna superficie.

1. Retire el tanque de agua y llénelo con agua destilada limpia.

Notas especiales: Nunca utilice el producto vacío. No llene el tanque mientras esté conectado al vaporizador de ropa. Se debe retirar el tanque de agua del vaporizador de prendas para llenarlo. Recomendamos utilizar agua destilada con esta vaporera.

2. Comment ajouter de l'eau au réservoir d'eau:

Étape 1 : Placez le défroisseur sur un plan de travail propre et sec de manière à ce que les patins en caoutchouc antidérapants soient fermement fixés.

Étape 2 : Avec votre main dominante, placez votre pouce et votre index sur les boutons d'ouverture situés de chaque côté du réservoir d'eau. Remarque: le majeur et l'annulaire seront également utilisés pour exercer une pression lors du retrait du réservoir.

Étape 3 : Placez votre autre main sur le corps du défroisseur et retirez le réservoir. Remarque: cette opération deviendra plus facile au fur et à mesure de l'utilisation.

Étape 4 : Ouvrez le bouchon d'arrivée d'eau, remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau distillée (ne dépassez pas la ligne MAX).

Étape 5 : Fermez le couvercle de l'arrivée d'eau et remettez le réservoir d'eau en place sur le défroisseur.

3. Insérez la brosse à tissu: **AVERTISSEMENT! N'insérez la brosse que lorsque le**



défroisseur est froid. La brosse s'insère dans le défroisseur dans un seul sens. Avec la section de la lèvre de retrait en bas, vous appuyez sur la brosse pour la mettre en place. (Voir les pièces à la page 21 pour plus de détails).

AVERTISSEMENT: Assurez-vous toujours que le produit est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir (30 minutes) avant de l'assembler, de le désassembler, de le déplacer ou de le nettoyer.

4. Retirez la brosse à tissu: **AVERTISSEMENT! Ne retirez la brosse que lorsque le**



défroisseur est froid. Placez une main sur la zone de préhension du défroisseur et, de l'autre main, placez votre pouce sur la partie la plus grasse de la face de la brosse à tissu, avec votre index sur la lèvre d'enlèvement, tirez vers l'extérieur (vers vous).

AVERTISSEMENT: Assurez-vous toujours que le produit est débranché de la prise électrique et laissez-le refroidir (30 minutes) avant de l'assembler, de le démonter, de le déplacer ou de le nettoyer.

5. Insérer la fiche d'alimentation dans une prise de courant.
6. Le voyant d'alimentation rouge s'allume.
7. Appuyez une fois sur l'interrupteur d'alimentation, ce qui mettra le four vapeur en marche et le voyant bleu s'allumera et clignotera. Remarque : pendant ce temps, la température de la plaque chauffante électrique n'a pas atteint la température appropriée pour activer la pompe électromagnétique et commencer la cuisson à la vapeur ; aucune vapeur ne sera pulvérisée jusqu'à ce que le voyant bleu soit fixe.
8. Au bout de 30 secondes, le voyant bleu cesse de clignoter, indiquant que la température du four vapeur est atteinte et que le four vapeur est prêt.
9. Tenez le défroisseur à l'horizontale (loin des parties du corps, des animaux domestiques et des matériaux inflammables) et appuyez sur le bouton d'action de la gâchette pendant 3 à 5 minutes ou, pour une vapeur continue, vous pouvez le

verrouiller en appuyant sur la gâchette. Effectuez cette étape pour la première fois afin d'éliminer les éventuelles impuretés de production restantes. Si l'odeur particulière persiste après 5 minutes, continuez à libérer de la vapeur jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat.

Attention : Lors de la première utilisation, une légère odeur ou une petite fumée peut se dégager après le chauffage, ce qui est normal. C'est le résultat de la réaction chimique de l'élément chauffant. Elle disparaît rapidement.

Réglages de la vapeur :

- **Bouton de déclenchement :**

Steam Burst (appuyer manuellement) : cette fonction manuelle active la pompe électromagnétique et génère de la vapeur. Une fois que vous avez levé le doigt et relâché le bouton vers le bas, la vapeur s'échappe.

- **Interrupteur à gâchette :**

Vapeur continue (déplacer l'interrupteur vers le bas pour le verrouiller) : ceci activera la pompe électromagnétique pour démarrer la vapeur en continu. Retirez votre doigt et relâchez l'interrupteur en position verrouillée. Le produit est maintenant en train de produire de la vapeur en continu. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur l'interrupteur vers le haut pour le déverrouiller. Relâchez votre doigt et la vapeur s'éteint.

Arrêt automatique

Cet appareil s'éteint après 15 minutes d'inactivité. Pour la réutiliser, appuyez une fois sur l'interrupteur et le voyant bleu clignotant s'allume, attendez que le voyant bleu cesse de clignoter et continuez.

Utilisation de la brosse à tissu :

AVERTISSEMENT : N'essayez pas de fixer ou d'enlever des accessoires lorsque l'appareil est chaud. Tenez le défroisseur à l'écart des visages, des parties du corps humain et des matériaux inflammables. Les événements de vapeur deviennent très chauds. Risque de brûlures !

- Pour fixer la brosse en tissu (alignez les fentes supérieures et inférieures de la carte lors de l'assemblage, puis enfoncez-la pour faciliter le montage)
- Après avoir installé la brosse à tissu dans le cadre de la brosse, branchez-la sur une prise de courant et mettez le défroisseur en marche.
- Pour défroisser les vêtements, les rideaux, les couvertures et autres textiles de maison.

Pour un repassage optimal :

- Lors du repassage à la vapeur, maintenez une distance de 1 à 2 pouces du tissu et déplacez le défroisseur dans différentes directions pour éliminer les plis. Remarque : en cas de plis tenaces, rapprochez le défroisseur du vêtement pour qu'il touche presque le tissu.
- La brosse à tissu peut être utilisée sur presque tous les types de tissus, y compris le coton, le polyester et la laine. Lisez l'étiquette d'entretien du vêtement pour vérifier qu'il peut

être repassé à la vapeur. Certaines matières comme le cuir, le daim et le velours ne peuvent pas être repassées à la vapeur.

- Pour vous assurer que le vêtement peut être repassé à la vapeur, testez le fer sur une petite partie de l'intérieur du vêtement. S'il n'y a pas de dégâts, le vêtement entier peut être repassé.
- La vapeur n'élimine pas les taches d'un vêtement.

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer le défroisseur à vêtements de quelque manière que ce soit, assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale et laissez le défroisseur à vapeur refroidir pendant une période appropriée d'au moins 30 minutes. Rangez l'appareil dans un endroit sec et sûr, sur sa base, à la verticale.
- Évitez de rayer la plaque avec de la laine d'acier ou des objets métalliques.
- Les parties en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide, puis essuyées avec un chiffon sec.
- Une fois que l'appareil a refroidi, retirez avec précaution le réservoir d'eau et ouvrez le bouchon d'arrivée d'eau pour vider le réservoir.
- REMARQUE: Pour prolonger la durée de vie de votre appareil, nous vous recommandons vivement de jeter l'eau restante après chaque utilisation. Si vous laissez de l'eau dans le réservoir, elle créera des dépôts minéraux qui, s'ils ne sont pas entretenus régulièrement (voir "Élimination des dépôts minéraux" ci-dessous), risquent de provoquer un dysfonctionnement du fer à repasser et de l'empêcher de fonctionner. Ne nettoyez l'appareil et les accessoires qu'une fois qu'ils ont complètement refroidi.
- Avertissement : Ne mettez jamais de détergent, de produits chimiques, de sel, de parfum, de colorants ou tout autre liquide à l'exception de l'eau dans le réservoir d'eau. Nombre de ces substances sont hautement inflammables et peuvent provoquer des lésions corporelles, tandis que certains additifs peuvent corroder et obstruer les composants en fer. N'ajoutez jamais d'huiles essentielles à l'eau du réservoir.

ÉLIMINER LES DÉPÔTS MINÉRAUX :

Un problème courant avec les fers à vapeur est l'accumulation de dépôts minéraux dans les tubes. Cela se produit généralement lorsque l'eau du robinet est utilisée pour remplir le défroisseur.

RÉDUIRE OU ÉLIMINER:

Pour réduire l'accumulation de dépôts minéraux, nous vous conseillons vivement d'utiliser UNIQUEMENT de l'eau filtrée, de l'eau minérale ou de l'eau distillée.

3 FOIS PAR AN:

En cas d'utilisation régulière sans utiliser d'eau distillée, les étapes suivantes peuvent aider à réduire les niveaux d'accumulation de minéraux.

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché et froid.
2. Préparez une solution composée de 1 volume de vinaigre pour 2 volumes d'eau. Remplissez le réservoir avec la solution, activez l'interrupteur du four à vapeur et laissez-le fonctionner pendant 5 minutes, puis éteignez l'interrupteur du four à

vapeur et videz le reste de l'eau mélangée dans le réservoir. Au bout de 10 heures, le réservoir peut être rempli d'eau propre et réutilisé. Videz la solution restante.

Conseils de Dépannage Rapide

Question	Solutions Possibles
Si le fer à vapeur manuel ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la fiche est correctement insérée. • Vérifier si le bouton d'alimentation est allumé.
Le fer à vapeur manuel ne produit pas de vapeur.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement assemblé. • Appuyez sur l'interrupteur vapeur. • Réglez l'angle du fer à vapeur manuel pour que l'extrémité de l'aspiration puisse entrer en contact avec l'eau du réservoir.
Si de l'eau s'échappe du réservoir d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement fermé. • Vérifiez que le silicone de l'arrivée d'eau n'est pas endommagé.
La machine à vapeur fonctionne avec un fort bruit de bourdonnement ou de pompage.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le niveau d'eau s'il n'y a pas d'eau ou si le niveau d'eau est bas. • Ajoutez de l'eau dans le réservoir, sans dépasser la ligne MAX.
Évitez la décoloration des pièces métalliques sur les vêtements.	<ul style="list-style-type: none"> • N'utilisez pas une machine à repasser suspendue directement sur des pièces métalliques. • Utilisez la vapeur avec précaution lorsque des pièces métalliques sont à proximité.



© 2024 Brentwood Appliances, Inc.