




TANK S2

User Manual

Content

English	01-12
العربية	13-23
یسرائف	24-34
Русский язык	35-45
한국어	46-56
বাংলা	57-67
Português	68-78
ภาษาไทย	79-89
Türkçe	90-100
Tiếng Việt	101 - 111
ភាសាខ្មែរ	112-122

About the Watch



Watch Charging

- Please fully charge the smartwatch before first use.
- Please plug the watch charger's USB connector into a power adapter or a computer's USB port.
- Place the watch onto the charger, keep it in a proper direction and position, and ensure that the metal contacts on the back of the watch are closely connected to the charger's base.

Notes:

- Please use the KOSPET original magnetic charger to charge the watch, and make sure the charger is dry and without metallic foreign objects on it.
- Please use the power adapter with output current of 500mA or more, which is certified to meet safety standards.



App Installation

Please download the KOSPET FIT App before using the smartwatch to access more sports and health data, personal settings and beyond, facilitating your journey towards a healthier, more active lifestyle.

Method one: Scan the QR code on the right to download and install the App.



App QR code



KOSPET FIT


Method two: Enter "KOSPET FIT" on App Store or Google Play to download and install the App.




App Store



Google Play



App Registration and Sign-in




1. Open the App, allow it to access BT, location, and grant other necessary permissions on your phone.



2. Register and sign in to the App.

Watch Pairing



1. Follow the prompts on the App to find and add the device (smartwatch).



2. Allow the watch to connect to the App on your smartwatch.

Note: Please don't pair the watch directly via your mobile phone's BT on Settings.


BT Calling Setup

For iPhones:

Once the watch is connected to the App, tap the call icon on the watch to enable BT calling.

For Android Phones:

Once the App is connected to the watch, tap Pair on the App to enable BT calling.



OTA Update

Enter the Device page on the App, then tap Firmware Update for the latest firmware version.



Watch Gestures



Shortcut Menu

Swipe down on the watch face to enter the Shortcut Menu which can be customized by tapping the "+" icon.



Notification Center

Swipe up on the watch face to enter Notification Center which can be customized by tapping Edit at the bottom.



App List

Swipe left on the watch face to enter the App List.



Unread Notifications

Swipe right on the watch face to view the unread notifications.

Use of Physical Buttons

SEL button

Short press

- Short press on the watch face to enter the App list.
- Short press during a workout to pause/resume/ unlock the workout.
- Short press on a confirmation page (e.g. with Confirm and Cancel) to confirm.
- Short press on Timer or Stopwatch to pause or resume.
- Short press on the control center to enter Settings.

Long press

- Long press for 3s to power on/off, restart, or activate Emergency SOS.
- Long press for 12s to force a restart.



BACK button

Short press

- Short press on the watch face to open the workout list. Short press again to return to the watch face, which can be customized.
- Short press on other pages to return to the previous page.
- Short press on a confirmation page (e.g. with Confirm and Cancel) to cancel.
- Short press on Timer to end the current countdown timer and return to the timer list.
- Short press on Stopwatch to end the current stopwatch and start split timing.
- Short press on a paused stopwatch to stop timing.

Long press

- Long press for 3s during a workout to end the workout and save workout details.
- Long press for 3s on the watch face to activate Voice Assistant.



UP button

Short press

- Short press on the watch face to open the control center.
- Short press on other list pages to scroll up.
- Short press on long pages to scroll up.
- Short press on the sound setting page to turn up the volume.
- Short press on the brightness adjustment page to increase screen brightness.





DOWN button

Short press

- Short press on the watch face to view widgets.
- Short press on other list pages to scroll down.
- Short press on long pages to scroll down.
- Short press on the sound setting page to turn down the volume.
- Short press on the brightness adjustment page to decrease screen brightness.

Change Watch Faces

- Long press the watch face, then swipe left or right to replace the current watch face.
- Enter the KOSPET FIT App to download more watch faces on Watch Face Gallery, including those for always-on display.



Sports Recognition

Once enabled, the watch will remind you whether to enter the corresponding sports mode via a pop-up reminder, when you begin one of these sports – walking, running, cycling, elliptical trainer, or rowing machine.



Technical Specifications

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

Warranty Policy

KOSPET provides a two-year warranty on the products purchased through our official online store(<http://www.kospet.com>).

For more information, please visit: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

For further questions, welcome to email us: after-sales@kospet.com, or call +1(507)668-8466, from Monday to Friday, from 08:00 a.m. EST to 05:00 p.m. EST.

Security Tips

- Please do not expose the watch to extremely high-temperature environments or near high-temperature equipment, such as ovens, microwaves, or water heaters. High temperatures may cause battery explosions or other safety accidents.
- The watch contains an irremovable lithium-polymer battery. Non-professionals are prohibited from disassembling it to avoid potential safety hazards.
- This watch has passed multiple waterproof tests before leaving the factory. During daily use, wear and tear on internal components may affect its sealing performance. Please wear your watch carefully while swimming or diving, but avoid wearing it in saunas or during hot showers.
- This product is not a professional medical device. Heart rate, blood pressure, and other health-related data detected by the band are for reference only and cannot be used as clinical basis.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This user manual is published by KOSPET that reserves the right of final interpretation. We may make adjustments to this manual anytime if necessary. Feature descriptions on the foregoing pages are provided for reference only.

حول الساعة



شحن الساعة

- يرجى شحن الساعة الذكية بالكامل قبل الاستخدام الأول.
- يرجى توصيل موصل USB لشاحن الساعة بمحول الطاقة أو منفذ USB للكمبيوتر.
- ضع الساعة على الشاحن، وإبقها في الاتجاه والموضع المناسبين وتأكد من أن الاتصالات المعدنية الموجودة على الجزء الخلفي من الساعة متصلة ارتباطاً وثيقاً بقاعدة الشاحن.
- ملاحظات:
• يرجى استخدام الشاحن المغناطيسي الأصلي KOSPET، لشحن الساعة وتأكد من أن الشاحن جاف وبدون أجسام غريبة معدنية عليها.
- يرجى استخدام محول الطاقة مع تيار خرج 500 ميلي أمبير أو أكثر، والذي معتمد لتلبية معايير السلامة.



تثبيت التطبيقات

يرجى تنزيل تطبيق KOSPET FIT قبل استخدام الساعة الذكية للوصول إلى المزيد من البيانات الرياضية والصحية والإعدادات الشخصية وما بعدها ، مما يسهل رحلتك نحو نمط حياة أكثر صحة وأكثر نشاطاً.



رمز التطبيق QR




KOSPET FIT

الطريقة الأولى: مسح رمز QR على اليمين لتنزيل التطبيق وتثبيته.



App Store




الطريقة الثانية: أدخل "KOSPET FIT" على متجر التطبيقات أو Google Play لتنزيل التطبيق وتثبيته.




Google Play



تسجيل التطبيق وتسجيل الدخول




1. افتح التطبيق، والسماح له بالوصول إلى BT والموقع ومنح الأذونات اللازمة الأخرى على هاتفك.



2. تسجيل وتسجيل الدخول إلى التطبيق.

ساعة الاقتران




1. اتبع المطالبات الموجودة على التطبيق للعثور على الجهاز وإضافته (الساعة الذكية).



2. اسمح للساعة بالاتصال بالتطبيق على ساعتك الذكية.

ملاحظة: يرجى عدم إقران الساعة مباشرة عبر BT في إعدادات هاتفك المحمول.

إعدادات الاتصال BT



لأيفون:

بمجرد توصيل الساعة بالتطبيق، اضغط على أيقونة المكالمات الموجودة على الساعة لتمكين الاتصال BT.

لهواتف الروبوت:

بمجرد توصيل التطبيق بالساعة ، اضغط على زوج على التطبيق لتمكين الاتصال BT.



تحديث OTA

أدخل صفحة الجهاز على التطبيق، ثم اضغط على تحديث البرنامج الثابت للحصول على أحدث إصدار من البرامج الثابتة.

إيماءات المساعدة



قائمة اختصار

انقر لأسفل على وجه الساعة
لإدخال قائمة الاختصار التي يمكن
تخصيصها عن طريق النقر على
أيقونة "+".



مركز الإخطار

انقر لأعلى على وجه الساعة
للدخول إلى مركز الإخطار الذي
يمكن تخصيصه عن طريق النقر
على تحرير في الأسفل.



قائمة التطبيقات

انقر يسارًا على وجه الساعة
لإدخال قائمة التطبيقات.



الإشعارات غير المقروءة

انقر يمينًا على وجه الساعة لعرض
الإشعارات غير المقروءة.

زر تحديد

ضغط قصير

- اضغط قصير على وجه الساعة لإدخال قائمة التطبيقات.
- اضغط قصيرة أثناء التمرين لوقف/استئناف/فتح التمرين مؤقتًا.
- اضغط قصير على صفحة التأكيد (على سبيل المثال. مع التأكيد والإلغاء) للتأكيد.
- اضغط قصير على المؤقت أو ساعة التوقف للإيقاف مؤقتًا أو الاستئناف.
- اضغط قصيرة على مركز التحكم لإدخال الإعدادات.

اضغط لفترة طويلة

- اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة أو إعادة تشغيلها أو تشييط حالات الطوارئ.
- اضغط لفترة طويلة لمدة 12 ثانية لفرض إعادة التشغيل.



ذر رجوع

ضغط قصير

- اضغط قصير على وجه الساعة لفتح قائمة التمرين.
- اضغط قصيرة مرة أخرى للعودة إلى وجه الساعة ، والتي يمكن تخصيصها.
- اضغط قصير على الصفحات الأخرى للعودة إلى الصفحة السابقة.
- اضغط قصير على صفحة التأكيد (على سبيل المثال مع التأكيد والإلغاء) للإلغاء.
- اضغط قصيرة على المؤقت لإنهاء مؤقت العد التنازلي الحالي والعودة إلى قائمة المؤقت.
- اضغط قصير على ساعة التوقف لإنهاء ساعة التوقف الحالية وبدء توقيت الانقسام.
- اضغط قصير على ساعة التوقف مؤقتة لإيقاف التوقيت.

اضغط لفترة طويلة

- اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوانٍ أثناء التمرين لإنهاء التمرين وحفظ تفاصيل التمرين.
- اضغط لفترة طويلة لمدة 3 ثوانٍ على وجه الساعة لتنشيط المساعد الصوتي.



زر أعلى

ضغط قصير



- اضغط قصير على وجه الساعة لفتح مركز التحكم.
- اضغط قصير على صفحات القائمة الأخرى للتمرير لأعلى.
- اضغط قصير على الصفحات الطويلة للتمرير لأعلى.
- اضغط قصير على صفحة إعداد الصوت لرفع مستوى الصوت.
- اضغط قصير على صفحة ضبط السطوع لزيادة سطوع الشاشة.

زر أسفل

ضغط قصير



- اضغط قصير على وجه الساعة لعرض الأدوات.
- اضغط قصير على صفحات القائمة الأخرى للتمرير لأسفل.
- اضغط قصير على الصفحات الطويلة للتمرير لأسفل.
- اضغط قصير على صفحة إعداد الصوت لخفض مستوى الصوت.
- اضغط قصير على صفحة ضبط السطوع لتقليل سطوع الشاشة.

تغيير وجوه الساعة



• اضغط لفترة طويلة على وجه الساعة ، ثم انقر يسارًا أو يمينًا لاستبدال وجه الساعة الحالي.

• أدخل تطبيق KOSPET FIT لتنزيل المزيد من وجوه الساعة على معرض وجوه الساعة ، بما في ذلك تلك المعروضة دائمًا.

التعرف على الألعاب الرياضية



بمجرد تمكينها، ستذكرك الساعة ما إذا كنت تريد الدخول في الوضع الرياضي المقابل عبر تذكير منبثق، عند بدء إحدى هذه الرياضات-المشي أو الجري أو ركوب الدراجات أو الجردب الإهليجي أو آلة التجديف.

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

سياسة الضمان

يوفر KOSPET ضمان لمدة عامين على المنتجات التي تم شراؤها من خلال متجرنا الرسمي عبر الإنترنت (<http://www.kospet.com>).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

لمزيد من الأسئلة، مرحبا بكم في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني: after-sales@kospet.com، أو اتصل بالرقم 8466-668(507)+1، من الاثنين إلى الجمعة، من 08:00 صباحًا إلى 05:00 مساءً.

تلميحات الأمان

- يرجى عدم تعريض الساعة لبيئات ذات درجة حرارة عالية للغاية أو بالقرب من المعدات ذات درجة حرارة عالية مثل الأفران أو الميكروويف أو سخانات المياه. قد تسبب درجات الحرارة المرتفعة في انفجار البطارية أو حوادث السلامة الأخرى.
- تحتوي الساعة على بطارية ليثيوم بوليمر لا يمكن إزالتها. يحظر على غير المحترفين تفكيكها لتجنب مخاطر السلامة الخفية.
- لقد اجتازت هذه الساعة اختبارات متعددة للقاء قبل مغادرة المصنع. أثناء الاستخدام اليومي، قد يؤثر ارتداء المكونات الداخلية على أداء الختم. يرجى ارتداء ساعتك بعناية أثناء السباحة أو الغوص، ولكن تجنب ارتدائها في الساونا أو أثناء الاستحمام الساخن.
- هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا احترافيًا. معدل ضربات القلب وضغط الدم والبيانات الأخرى المتعلقة بالصحة التي اكتشفها الحزام هي للرجوع فقط ولا يمكن استخدامها كأساس سريري.

نصب اپلیکیشن

لطفاً قبل از استفاده از ساعت هوشمند، برای دسترسی به داده‌های ورزشی و سلامتی بیشتر، تنظیمات شخصی و موارد بیشتر، اپلیکیشن KOSPET FIT را دانلود کنید تا سفر شما به سمت یک سبک زندگی سالم‌تر و فعال‌تر آسان‌تر شود.



کد QR اپلیکیشن




KOSPET FIT

روش اول: برای دانلود و نصب اپلیکیشن، کد QR واقع در سمت راست را اسکن کنید.



App Store




روش دوم: برای دانلود و نصب اپلیکیشن، عبارت "KOSPET FIT" را در App Store یا Google Play وارد کنید.




Google Play

ثبت اپلیکیشن و ورود




1. اپلیکیشن را باز کنید، در تلفن مجوز دسترسی به BT، موقعیت مکانی و سایر مجوزهای لازم را به آن بدهید.



2. اپلیکیشن را ثبت کنید و وارد آن شوید.

جفت‌سازی ساعت



1. برای یافتن و افزودن دستگاه (ساعت هوشمند)، پیام‌واره‌های روی اپلیکیشن را دنبال کنید.



2. به ساعت اجازه دهید به اپلیکیشن موجود در ساعت هوشمند شما متصل شود.

توجه: لطفاً ساعت را مستقیماً از طریق BT در تنظیمات تلفن همراه خود جفت نکنید.


تنظیم تماس BT

برای آیفون:

پس از اتصال ساعت به اپلیکیشن، روی آیکون تماس روی ساعت ضربه بزنید تا تماس BT فعال شود.

برای تلفن‌های اندروید:

وقتی که اپلیکیشن به ساعت متصل شد، روی «جفت‌سازی» در اپلیکیشن ضربه بزنید تا تماس BT فعال شود.



به‌روزرسانی OTA

برای آخرین نسخه ثابت‌افزار، در اپلیکیشن وارد صفحه دستگاه شوید، سپس روی «به‌روزرسانی ثابت‌افزار» ضربه بزنید.



حرکات ساعت



منوی میانی

برای ورود به منوی میانی، صفحه ساعت را به سمت پایین بکشید که سپس می‌توانید با ضربه زدن روی آیکون "+" آن را سفارشی کنید.



مرکز اعلانات

صفحه ساعت را به سمت بالا بکشید تا وارد «مرکز اعلانات» شوید که می‌توانید با ضربه زدن روی گزینه «ویرایش» در پایین آن را سفارشی کنید.



فهرست اپلیکیشن

برای ورود به فهرست اپلیکیشن، صفحه ساعت را با انگشت به طرف چپ بکشید.



اعلان‌های خوانده نشده

برای مشاهده اعلان‌های خوانده نشده، صفحه ساعت را با انگشت به طرف راست بکشید.



دکمه SEL

فشار کوتاه

- برای ورود به فهرست اپلیکیشن، روی صفحه ساعت فشار کوتاه بدهید.
- برای توقف/ازسرگیری/باز کردن قفل تمرین، در طول تمرین فشار کوتاه بدهید.
- برای تأیید، روی صفحه تأیید (مثلاً با تأیید و لغو) فشار کوتاه بدهید.
- برای مکت یا از سرگیری، روی تایمر یا کرونومتر فشار کوتاه بدهید.
- برای ورود به تنظیمات، روی مرکز کنترل فشار کوتاه بدهید.

فشار طولانی

- برای روشن/خاموش کردن، راه اندازی مجدد، یا فعال کردن «وضعیت اضطراری SOS» به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید.
- برای راه‌اندازی مجدد اجباری، به مدت 12 ثانیه فشار داده و نگه دارید.



دکمه بازگشت

فشار کوتاه

- برای باز کردن فهرست تمرین، روی صفحه ساعت فشار کوتاه بدهید.
- برای بازگشت به صفحه ساعت، که قابل سفارشی شدن است، دوباره فشار کوتاه بدهید.
- برای بازگشت به صفحه قبلی، روی سایر صفحات فشار کوتاه بدهید.
- برای لغو، روی صفحه تأیید (مثلاً با تأیید و لغو) فشار کوتاه بدهید.
- برای پایان دادن به تایمر شمارش معکوس فعلی و بازگشت به فهرست تایمر، روی تایمر فشار کوتاه بدهید.
- برای پایان دادن به کرونومتر فعلی و شروع تقسیم زمان، روی کرونومتر فشار کوتاه بدهید.
- برای توقف زمان‌بندی، روی کرونومتر متوقف شده فشار کوتاه بدهید.

فشار طولانی

- برای پایان دادن به تمرین و ذخیره جزئیات تمرین، در طول تمرین به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید.
- برای فعال کردن دستیار صوتی، روی صفحه ساعت به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید.



دکمه بالا

فشار کوتاه



- برای باز کردن مرکز کنترل، روی صفحه ساعت فشار کوتاه بدهید.
- برای پیمایش به سمت بالا، روی سایر صفحات فهرست فشار کوتاه بدهید.
- برای پیمایش به سمت بالا، روی صفحات طولانی فشار کوتاه بدهید.
- برای افزایش صدا، روی صفحه تنظیم صدا فشار کوتاه بدهید.
- برای افزایش روشنایی صفحه، روی صفحه تنظیم روشنایی فشار کوتاه بدهید.

دکمه پایین

فشار کوتاه



- برای مشاهده ویجت‌ها، روی صفحه ساعت فشار کوتاه بدهید.
- برای اسکرول کردن به سمت پایین، روی سایر صفحات فهرست فشار کوتاه بدهید.
- برای اسکرول کردن به سمت پایین، روی صفحات طولانی فشار کوتاه بدهید.
- برای کم کردن صدا، روی صفحه تنظیم صدا فشار کوتاه بدهید.
- برای کاهش روشنایی صفحه، روی صفحه تنظیم روشنایی فشار کوتاه بدهید.

تغییر صفحه ساعت



- برای جایگزین کردن صفحه ساعت فعلی، صفحه ساعت را فشار داده و نگه دارید، سپس انگشت خود را به چپ یا راست بکشید.
- برای دانلود کردن صفحات ساعت بیشتر در گالری صفحات ساعت، از جمله مواردی برای نمایشگر همیشه روشن، وارد اپلیکیشن KOSPET FIT شوید.

تشخیص ورزشی



- پس از فعال شدن، ساعت از طریق یک پیام یادآوری بالاپر به شما یادآوری می‌کند که هنگام شروع یکی از این ورزش‌ها - پیاده روی، دویدن، دوچرخه‌سواری، اسکی فضایی، یا دستگاه پارویی، وارد حالت ورزشی مربوطه شوید یا خیر.

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

سیاست گارانتی

KOSPET محصولات خریداری شده از طریق فروشگاه آنلاین رسمی ما (<http://www.kospet.com>) را به مدت دو سال ضمانت می‌کند.


برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً از این وبسایت دیدن کنید: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

در صورت داشتن سؤالات بیشتر، به ما ایمیل بزنید: after-sales@kospet.com. یا از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 08:00 صبح تا 05:00 بعد از ظهر به وقت EST با شماره 668-8466-1(507)+ تماس بگیرید.

نکات امنیتی

- لطفاً ساعت را در محیط‌های با دمای بسیار بالا یا نزدیک تجهیزات دارای دمای بالا مانند اجاق، مایکروویو یا آبگرمکن قرار ندهید. دمای بالا ممکن است باعث انفجار باتری یا رخ دادن سایر حوادث ایمنی شود.
- این ساعت دارای باتری لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض است. برای جلوگیری از خطرات احتمالی ایمنی، جدا کردن قطعات آن برای اشخاص غیرحرفه‌ای ممنوع است.
- این ساعت قبل از خروج از کارخانه چندین تست ضد آب را گذرانده است. در طول استفاده روزانه، ممکن است استعمال و کهنگی قطعات داخلی عملکرد آب‌بندی آن را تحت تأثیر قرار دهد. لطفاً هنگام شنا یا غواصی ساعت خود را با دقت ببندید، اما در سونا یا هنگام دوش آب گرم از بستن آن در دست خودداری کنید.
- این محصول یک دستگاه پزشکی حرفه‌ای نیست. ضربان قلب، فشار خون و سایر داده‌های مربوط به سلامتی که ساعت شناسایی می‌کند فقط برای مرجع هستند و به عنوان مبنای بالینی قابل استفاده نیستند.

Про часы



Зарядка часов

- Перед первым использованием смарт-часы необходимо полностью зарядить.
- Подключите USB-разъем зарядного устройства к адаптеру питания или USB-порту компьютера.
- Поместите часы на зарядное устройство в правильном направлении и положении. Убедитесь, что металлические контакты на задней стороне часов плотно прилегают к основанию зарядного устройства.

Примечания:

- Используйте оригинальное магнитное зарядное устройство KOSPET для зарядки часов. Убедитесь, что зарядное устройство сухое и на нем нет посторонних металлических предметов.
- Используйте адаптер питания с выходным током 500 мА или более, который сертифицирован на соответствие стандартам безопасности.



Установка приложения

Перед использованием смарт-часов загрузите приложение KOSPET FIT, чтобы получить доступ к данным о спорте и здоровье, персональным настройкам и другим функциям, облегчающим ваш путь к более здоровому и активному образу жизни.

Способ № 1: отсканируйте QR-код справа, чтобы загрузить и установить приложение.



QR-код приложения



KOSPET FIT


Способ № 2: введите «KOSPET FIT» для поиска в App Store или Google Play, чтобы загрузить и установить приложение.




App Store




Google Play



Регистрация и вход в приложение




1. Откройте приложение, разрешите ему доступ к Bluetooth, местоположению и предоставьте другие необходимые разрешения на вашем телефоне.



2. Зарегистрируйтесь и войдите в приложение.

Сопряжение часов



1. Следуйте подсказкам в приложении, чтобы найти и добавить устройство (смарт-часы).



2. Разрешите часам подключиться к приложению на смарт-часах.

Примечание: не выполняйте сопряжение часов напрямую через Bluetooth вашего мобильного телефона в меню Настройки.


Настройка вызова через Bluetooth

Для телефонов iPhone:

Когда часы подключены к приложению, нажмите на значок вызова на часах, чтобы включить функцию вызова через Bluetooth.


Для телефонов Android:

после подключения приложения к часам, нажмите кнопку Создать пару в приложении, чтобы включить вызов через Bluetooth.



Беспроводное обновление

Перейдите на страницу Устройство в приложении, затем нажмите Обновить прошивку, чтобы получить последнюю версию прошивки.



Управление часами жестами



Меню быстрого доступа

Проведите пальцем вниз по циферблату, чтобы открыть меню быстрого доступа, которое можно настроить, нажав на значок «+».



Центр уведомлений

Проведите пальцем вверх по циферблату, чтобы открыть Центр уведомлений, который можно настроить, нажав кнопку Редактировать в нижней части.



Список приложений

Проведите пальцем влево по циферблату, чтобы перейти к списку приложений.



Непрочитанные уведомления

Проведите пальцем вправо по циферблату, чтобы просмотреть непрочитанные уведомления.

Использование физических кнопок

Кнопка «ВЫБОР»

Быстрое нажатие

- Быстро нажмите на циферблат, чтобы открыть список приложений.
- Быстро нажмите во время тренировки, чтобы приостановить / возобновить / разблокировать тренировку.
- Быстро нажмите на страницу подтверждения (например, подтверждения и отмены) для подтверждения.
- Быстро нажмите на таймер или секундомер, чтобы приостановить или возобновить тренировку.
- Быстро нажмите на центр управления, чтобы открыть меню Настройки.

Длительное нажатие

- Нажмите и удерживайте в течение 3 с, чтобы включить/выключить, перезапустить или активировать аварийный вызов SOS.
- Нажмите и удерживайте в течение 12 с, чтобы выполнить принудительный перезапуск.



Кнопка «НАЗАД»

Быстрое нажатие

- Быстро нажмите на циферблат, чтобы открыть список тренировок. Повторное быстрое нажатие возвращает к циферблату, который можно настраивать.
- Быстро нажмите на другие страницы, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- Быстро нажмите на страницу подтверждения (например, подтверждения и отмены) для отмены.
- Быстро нажмите на таймер, чтобы остановить текущий таймер обратного отсчета и вернуться к списку таймеров.
- Быстро нажмите на секундомер, чтобы остановить текущий секундомер и начать другой отсчет времени.
- Быстро нажмите на секундомер, чтобы остановить отсчет времени.

Длительное нажатие

- Нажмите и удерживайте в течение 3 с во время тренировки, чтобы завершить текущую тренировку и сохранить ее данные.
- Нажмите и удерживайте палец на циферблате в течение 3 с, чтобы активировать голосового помощника.



Кнопка «ВВЕРХ»

Быстрое нажатие

- Быстро нажмите на циферблат, чтобы открыть центр управления.
- Быстро нажмите на другие страницы списка, чтобы прокрутить вверх.
- Быстро нажмите на длинные страницы, чтобы прокрутить вверх.
- Быстро нажмите на страницу настройки звука, чтобы увеличить громкость.
- Быстро нажмите на страницу настройки яркости, чтобы увеличить яркость экрана.



Кнопка «ВНИЗ»

Быстрое нажатие



- Быстро нажмите на циферблат, чтобы просмотреть виджеты.
- Быстро нажмите на другие страницы списка, чтобы прокрутить вниз.
- Быстро нажмите на длинные страницы, чтобы прокрутить вниз.
- Быстро нажмите на страницу настройки звука, чтобы уменьшить громкость.
- Быстро нажмите на страницу настройки яркости, чтобы уменьшить яркость экрана.

Изменение циферблатов

- Нажмите и удерживайте палец на циферблате, затем проведите пальцем влево или вправо, чтобы изменить текущий циферблат.
- Откройте приложение KOSPET FIT, чтобы загрузить другие циферблаты из галереи циферблатов, в том числе для постоянно включенного дисплея.



Распознавание видов спорта

Если включена данная функция, часы напомнят вам о необходимости перейти в соответствующий спортивный режим с помощью всплывающего напоминания, когда вы начнете заниматься одним из следующих видов спорта: ходьба, бег, езда на велосипеде, эллиптический или гребной тренажер.



Технические характеристики

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

Гарантийные обязательства

Компания KOSPET предоставляет двухлетнюю гарантию на продукцию, приобретенную через наш официальный интернет-магазин (<http://www.kospet.com>).

Для получения дополнительной информации посетите страницу: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

По всем вопросам пишите нам на электронную почту after-sales@kospet.com, либо звоните по телефону +1(507)668-8466 с понедельника по пятницу, с 08:00 до 17:00 по восточному стандартному времени.

Советы по безопасности

- Запрещается подвергать часы воздействию экстремально высоких температур, а также использовать их вблизи высокотемпературного оборудования, например, возле электроплит, микроволновых печей или водонагревателей. Высокие температуры могут привести к взрыву аккумулятора или другим проблемам, связанным с безопасностью.
- В часах установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор. Непрофессионалам запрещается разбирать устройство во избежание возможных угроз безопасности.
- Перед выпуском с завода-изготовителя были проведены многочисленные испытания данных часов на водонепроницаемость. При ежедневном использовании износ внутренних компонентов может повлиять на их герметичность. Аккуратно носите часы во время плавания или дайвинга. Запрещается брать их с собой в сауну или использовать во время принятия горячего душа.
- Данное устройство не является профессиональным медицинским изделием. Данные о частоте пульса, артериальном давлении и других показателях здоровья, определяемых с помощью часов, предназначены только для ознакомления и не могут быть использованы в качестве основания для лечения.

위치 소개



시계 충전

- 첫 사용 전에 스마트워치를 완전히 충전해 주시기 바랍니다.
- 시계 충전기의 USB 커넥터를 전원 어댑터 또는 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요.
- 시계를 충전기에 올려놓고 적절한 방향과 위치에 고정하고 시계 뒷면의 금속 접점이 충전기 바닥에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다.

참고:

- KOSPET 오리지널 마그네틱 충전기를 사용하여 시계를 충전하고, 충전기가 건조한 상태를 유지하고 충전기 위에 금속 이물질이 없는지 확인합니다.
- 안전 기준을 충족하며 출력 전류가 500mA 이상인 전원 어댑터를 사용해 주시기 바랍니다.



앱 설치

스마트워치를 사용하기 전에 KOSPET FIT 앱을 다운로드하면 더 많은 스포츠 및 건강 데이터, 개인 설정 등에 접근할 수 있으며, 이를 통해 더 건강하고 활동적인 라이프스타일을 향한 여정을 촉진할 수 있습니다.

방법 1: 우측의 QR코드를 스캔하여 앱을 다운로드하여 설치합니다.



앱 QR 코드



KOSPET FIT


방법 2: 앱스토어 또는 구글플레이에서 “KOSPET FIT” 을 입력하여 앱을 다운로드하여 설치할 수 있습니다.




App Store



Google Play



앱 등록 및 로그인




1. 앱을 켜고 블루투스, 위치 접근 및 전화기에 필요한 기타 권한을 부여합니다.



2. 앱에 등록하고 로그인하십시오.

시계 페어링



1. 앱의 프롬프트에 따라 장치(스마트워치)를 찾아 추가합니다.



2. 시계가 스마트워치의 앱에 연결되도록 합니다.

참고: 설정에서 휴대폰의 블루투스를 통해 시계를 직접 페어링하지 마십시오.

사용 설명서 - 한국어


블루투스 통화 설정

아이폰의 경우:

시계가 앱에 연결되면 시계에서 호출 아이콘을 눌러 블루투스 호출을 활성화하십시오.


안드로이드 폰의 경우:

앱이 시계에 연결되면 앱에서 페어링을 눌러 블루투스 호출을 활성화하십시오.



OTA 업데이트

최신 펌웨어 버전을 확인하려면 앱에서 펌웨어 장치 페이지로 이동한 다음, 펌웨어 업데이트를 누릅니다.





바로 가기 메뉴

워치 페이스에서 아래로 스와이프하면, "+" 아이콘을 눌러 사용자 지정이 가능한 바로 가기 메뉴로 이동합니다.



알림 센터

워치 페이스에서 위로 스와이프하면, 하단의 편집을 눌러 사용자 지정이 가능한 알림 센터로 이동합니다.



앱 목록

워치 페이스에서 왼쪽으로 스와이프하여 앱 목록으로 이동합니다.



읽지 않은 알림

읽지 않은 알림을 보려면 워치 페이스에서 오른쪽으로 스와이프합니다.

물리적 버튼 사용

SEL 버튼

짧게 누르기

- 워치 페이스에서 짧게 눌러 앱 목록으로 이동합니다.
- 운동 중에 짧게 누르면 운동을 일시 중지/재개/잠금 해제할 수 있습니다.
- 확인 페이지(예: 확인 및 취소)에서 짧게 눌러 확인합니다.
- 타이머 또는 스톱워치를 짧게 눌러 일시 중지하거나 재개합니다.
- 제어 센터에서 짧게 눌러 설정으로 이동합니다.

길게 누르기

- 3초 동안 길게 누르면 전원이 켜지거나/꺼지거나 재시작되거나 비상 SOS가 활성화됩니다.
- 12초 동안 길게 누르면 재시작됩니다.



BACK 버튼

짧게 누르기

- 워치 페이스에서 짧게 눌러 운동 목록을 엽니다.
다시 짧게 누르면 사용자 지정이 가능한 워치 페이스로 돌아갑니다.
- 이전 페이지로 돌아가려면 다른 페이지에서 짧게 누릅니다.
- 확인 페이지(예: 확인 및 취소)에서 짧게 눌러 취소합니다.
- 타이머를 짧게 눌러 현재 카운트다운 타이머를 종료하고 타이머 목록으로 돌아갑니다.
- 스톱워치를 짧게 누르면 현재 스톱워치가 종료되고 분할 계시가 시작됩니다.
- 일시 중지된 스톱워치를 짧게 눌러 계시를 멈춥니다.



길게 누르기

- 운동 중 3초 동안 길게 누르면 운동이 종료되고 운동 세부 사항을 저장할 수 있습니다.
- 워치 페이스에서 3초 동안 길게 누르면 음성 어시스턴트가 활성화됩니다.

UP 버튼

짧게 누르기

- 위치 페이스에서 짧게 눌러 제어 센터를 엽니다.
- 다른 목록 페이지에서 짧게 누르면 스크롤이 올라갑니다.
- 긴 페이지에서 짧게 누르면 스크롤이 올라갑니다.
- 사운드 설정 페이지에서 짧게 눌러 볼륨을 높입니다.
- 밝기 조절 페이지에서 짧게 눌러 화면 밝기를 높입니다.



DOWN 버튼

짧게 누르기



- 워치 페이스에서 짧게 눌러 위젯을 봅니다.
- 다른 목록 페이지에서 짧게 누르면 스크롤이 내려갑니다.
- 긴 페이지에서 짧게 누르면 스크롤이 내려갑니다.
- 사운드 설정 페이지에서 짧게 눌러 볼륨을 내립니다.
- 밝기 조절 페이지에서 짧게 눌러 화면 밝기를 낮춥니다.


위치 페이스 변경

- 위치 페이스를 길게 누른 다음 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 현재 위치 페이스를 교체합니다.
- KOSPET FIT 앱으로 이동하여 항상 켜져 있는 디스플레이용 위치 페이스를 포함하여 위치 페이스 갤러리에서 더 많은 위치 페이스를 다운로드합니다.



스포츠 인식

시계가 활성화되면 걷기, 달리기, 사이클, 타원형 트레이너 또는 로잉 머신과 같은 스포츠 중 하나를 시작할 때 팝업 알림을 통해 해당 스포츠 모드로 전환할지 여부를 알려줍니다.



기술 사양

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

보증 정책

KOSPET은 공식 온라인 스토어(<http://www.kospet.com>)를 통해 구매한 제품에 대해 2년 보증을 제공합니다.


자세한 내용은 <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>를 참고하십시오.

추가 질문이 있으시면 after-sales@kospet.com으로 이메일을 보내거나 또는 +1(507)668-8466[월요일~금요일, 동부 표준시 오전 8시~오후 5시]으로 전화하세요.

보안 팁

- 시계를 극도로 높은 온도의 환경이나 오븐, 전자레인지, 온수기와 같은 고온 장비 근처에 노출시키지 마세요. 고온으로 인해 배터리 폭발이나 기타 안전 사고가 발생할 수 있습니다.
- 시계에는 분리할 수 없는 리튬 폴리머 배터리가 장착되어 있습니다. 비전문가는 잠재적인 안전 위험을 피하기 위해 분해하는 것이 금지되어 있습니다.
- 시계는 출시되기 전 여러 차례 방수 테스트를 통과했습니다. 일상적인 사용 중에 내부 부품이 마모되거나 파손되면 밀폐 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 수영이나 다이빙을 할 때는 시계를 주의 깊게 착용하세요. 사우나나 뜨거운 샤워 시에는 시계를 착용하지 마세요.
- 이 제품은 전문 의료 기기가 아닙니다. 밴드에서 감지한 심박수, 혈압 및 기타 건강 관련 데이터는 참고용으로만 제공되며 임상적 근거로 사용할 수 없습니다.

ঘড়ি সম্পর্কে



ঘড়ি চার্জিং

- অনুগ্রহ করে প্রথমবার ব্যবহারের পূর্বে স্মার্টওয়াচটি সম্পূর্ণভাবে চার্জ করুন।
- অনুগ্রহ করে ঘড়ির চার্জারের USB সংযোগকে পাওয়ার অ্যাডাপ্টার অথবা কম্পিউটারের USB পোর্টে প্লাগ করুন।
- ঘড়িটিকে চার্জারের উপরে রাখুন, এটিকে সঠিক দিক ও অবস্থানে রাখুন এবং ঘড়ির পিছনের ধাতব সংযোগ চার্জারের বেসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

বেশি দ্রুত চার্জ:

- অনুগ্রহ করে ঘড়িটি চার্জ করার জন্য KOSPET অরিজিনাল ম্যাগনেটিক চার্জার ব্যবহার করুন এবং চার্জারটি শুকনো ও এতে ধাতব বাহরের কোনো বস্তু নেই সে বিষয়টি নিশ্চিত করুন।
- অনুগ্রহ করে 500mA অথবা তার বেশি আউটপুট কারেন্ট সহ পাওয়ার অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করুন যেটি নিরাপত্তা মান পূর্ণের জন্য প্রত্যায়িত।



অ্যাপ ইনস্টলেশন

অনুগ্রহ করে আরো খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য ডেটা, ব্যক্তিগত সেটিংস ও এর বাইরে, একটি স্বাস্থ্যকর, আরো সক্রিয় জীবনধারার দিকে আপনার যাত্রাকে সহজতর করতে স্মার্টওয়াচটি ব্যবহার করার পূর্বে KOSPET FIT অ্যাপটি ডাউনলোড করুন।

প্রথম পদ্ধতি: অ্যাপটি ডাউনলোড ও ইনস্টল করতে ডানদিকের QR কোডটি স্ক্যান করুন।



অ্যাপের QR কোড



KOSPET FIT


দ্বিতীয় পদ্ধতি: অ্যাপটি ডাউনলোড ও ইনস্টল করতে App Store অথবা Google Play-এ “KOSPET FIT” লিখুন।




App Store



Google Play



অ্যাপ রেজিস্ট্রেশন ও সাইন-ইন



1. অ্যাপটি চালু করুন, এটিকে BT ও লোকেশন অ্যাক্সেস করার অনুমতি দিন এবং আপনার ফোনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দিন।



2. রেজিস্ট্রেশন করুন ও অ্যাপে সাইন ইন করুন।

시계 페어링



1. ডিভাইসটি (স্মার্টওয়াচ) খুঁজে পেতে ও যুক্ত করতে অ্যাপে অনুরোধ অনুসরণ করুন।



2. ঘড়িটিকে আপনার স্মার্টওয়াচের অ্যাপের সাথে সংযোগ করার অনুমতি দিন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অনুগ্রহ করে সেটিংসে আপনার মোবাইল ফোনের BT-এর মাধ্যমে সরাসরি ঘড়ি জোড় বাঁধবেন না।


BT কলিং সটেআপ

আইফোন-এর জন্ম:

একবার ঘড়িটি অ্যাপের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলে BT কলিং সক্ষম করতে ঘড়ির কল আইকনে ট্যাপ করুন।


অ্যান্ড্রয়েডে ফোন-এর জন্ম:

অ্যাপটি ঘড়ির সাথে সংযুক্ত হয়ে গেলে BT কলিং সক্ষম করতে অ্যাপে জোড় বাঁধা ট্যাপ করুন।



OTA আপডেট

অ্যাপে ডিভাইস পেজে প্রবেশ করুন, তারপরে সরবশেষ ফার্মওয়্যার সংস্করণের জন্য ফার্মওয়্যার আপডেটে ট্যাপ করুন।



ঘড়ির সংকতসমূহ



শর্টকাট মনে

শর্টকাট মেনুতে প্রবেশ করতে ঘড়ির স্ক্রিনে নীচের দিকে সোয়াইপ করুন এবং এটি "+" আইকনে ট্যাপ করে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।



নোটিফিকেশন সেন্টার

নোটিফিকেশন সেন্টারে প্রবেশ করতে ঘড়ির স্ক্রিনে উপরে সোয়াইপ করুন এবং এটি নীচের এডিট অপশনে ট্যাপ করে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।



অ্যাপের তালিকা

অ্যাপের তালিকায় প্রবেশ করতে ঘড়ির স্ক্রিনে বাম দিকে সোয়াইপ করুন।



অপঠিত নোটিফিকেশনগুলো

অপঠিত নোটিফিকেশনগুলো দেখতে ঘড়ির স্ক্রিনে ডানদিকে সোয়াইপ করুন।

সঙ্গে বাটন

শর্ট প্রেসে

- অ্যাপের তালিকায় প্রবেশ করতে ঘড়ির স্ক্রিনে শর্ট প্রেস করুন।
- ওয়ার্কআউটটি বিরতি/পুনরায় শুরু/আনলক করতে ওয়ার্কআউটের সময় শর্ট প্রেস করুন।
- নিশ্চিত করতে একটি নিশ্চিতকরণ পেজে শর্ট প্রেস করুন (যেমন নিশ্চিত ও বাতিল করার ক্ষেত্রে)।
- বিরতি অথবা পুনরায় শুরু করতে টাইমার অথবা স্টপওয়াচে শর্ট প্রেস করুন।
- সেটিংসে প্রবেশ করতে কন্ট্রোল সেন্টারে শর্ট প্রেস করুন।



লং প্রেসে

- পাওয়ার অন/অফ, রিস্টার্ট বা ইমার্জেন্সি SOS অ্যাক্টিভেট করতে 3 সেকেন্ড সময় ধরে লং প্রেস করুন।
- জোর করে পুনরায় চালু করতে 12 সেকেন্ড সময় ধরে লং প্রেস করুন।

ব্যাক বাটন

শর্ট প্রেসে

- ওয়ার্কআউট তালিকা চালু করতে ঘড়ির স্ক্রিনে শর্ট প্রেস করুন। ঘড়ির স্ক্রিনে ফিরে আসতে পুনরায় শর্ট প্রেস করুন, যা কাস্টমাইজ করা যায়। ঘড়ির স্ক্রিনে ফিরে আসতে পুনরায় শর্ট প্রেস করুন, যা কাস্টমাইজ করা যায়।
- পূর্ববর্তী পেজে ফিরে যেতে অন্যান্য পেজগুলোতে শর্ট প্রেস করুন।
- বাতিল করতে একটি নিশ্চিতকরণ পেজে শর্ট প্রেস করুন (যেমন নিশ্চিত ও বাতিল করার ক্লেত্রে)।
- বর্তমান কাউন্টডাউন টাইমার শেষ করতে ও টাইমার তালিকায় ফিরে যেতে টাইমারে শর্ট প্রেস করুন।
- বর্তমান স্টপওয়াচ সমাপ্ত করতে ও বিভক্ত সময় শুরু করতে স্টপওয়াচে শর্ট প্রেস করুন।
- টাইমিং বন্ধ করতে একটি বিরতি দেওয়া স্টপওয়াচে শর্ট প্রেস করুন।
লং প্রেস

লং প্রেসে

- ওয়ার্কআউট শেষ করতে ও ওয়ার্কআউটের বিবরণ সংরক্ষণ করতে ওয়ার্কআউটের সময় 3 সেকেন্ড সময় ধরে লং প্রেস করুন।
- ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট সক্রিয় করতে ঘড়ির স্ক্রিনে 3 সেকেন্ড সময় ধরে লং প্রেস করুন।



আপ বাটন

শর্ট প্রেসে

- কন্ট্রোল সেন্টার চালু করতে ঘড়ির স্ক্রিনে শর্ট প্রেস করুন।
- স্ক্রল আপ করতে অন্যান্য তালিকার পেজগুলোতে শর্ট প্রেস করুন।
- স্ক্রল আপ করতে দীর্ঘ পেজগুলোতে শর্ট প্রেস করুন।
- ভলিউম বাড়ানোর জন্য সাউন্ড সেটিং পেজে শর্ট প্রেস করুন।
- স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা বাড়ানোর জন্য উজ্জ্বলতা সামগ্র্যস্য পেজে শর্ট প্রেস করুন।



ডাউন বাটন

শর্ট প্রেসে



- উইজেটগুলো দেখতে ঘড়ির স্ক্রিনে শর্ট প্রেস করুন।
- স্ক্রল ডাউন করতে অন্যান্য তালিকার পেজগুলোতে শর্ট প্রেস করুন।
- স্ক্রল ডাউন করতে দীর্ঘ পেজগুলোতে শর্ট প্রেস করুন।
- ভলিউম কমানোর জন্য সাউন্ড সেটিং পেজে শর্ট প্রেস করুন।
- স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা কমানোর জন্য উজ্জ্বলতা সামগ্র্যস্ব পেজে শর্ট প্রেস করুন।

ঘড়ির স্ক্রিনিগুলো পরবর্তন করুন

- ঘড়ির স্ক্রিনিটিতে লং প্রেস করে তারপর বর্তমান ঘড়ির স্ক্রিনিটি প্রতিস্থাপন করতে বাম অথবা ডানদিকে সোয়াইপ করুন।
- ঘড়ির ফেস গ্যালারিতে আরো ঘড়ির ফেস ডাউনলোড করতে প্রদর্শনের জন্য সর্বদা-চালু সহকারে KOSPET FIT অ্যাপে প্রবেশ করুন।



স্পোর্টস স্বীকৃতি

একবার সক্ষম হওয়ার পর আপনি হাঁটা, দৌড়ানো, সাইকেল চালানো, উপবৃত্তাকার প্রশিক্ষক অথবা রোয়িং মেশিন এই স্পোর্টস এর মধ্যে একটি শুরু করলে পপ-আপ রিমাইন্ডারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্পোর্টস মোডে প্রবেশ করতে হবে কিনা ঘড়িটি আপনাকে তা মনে করিয়ে দেবে।



প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

ওয়ারেন্টি পলিসি

KOSPET আমাদের অফিসিয়াল অনলাইন স্টোর (<http://www.kospet.com>) এর মাধ্যমে কেনা পণ্যের উপর দুই বছরের ওয়ারেন্টি প্রদান করে।


আরো তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

পরবর্তী প্রশ্নের জন্য after-sales@kospet.com এ আমাদের ইমেল করতে আপনাকে স্বাগতম অথবা সোমবার থেকে শুক্রবার 08:00 a.m. EST থেকে 05:00 p.m. EST +1(507)668-8466 নম্বরে কল করুন।

নিরাপত্তা টিপস

- অনুগ্রহ করে ঘড়িটিকে অত্যন্ত উচ্চ-তাপমাত্রার পরিবেশে অথবা ওভেন, মাইক্রোওয়েভ অথবা ওয়াটার হিটারের মতো উচ্চ-তাপমাত্রার সরঞ্জামের কাছে রাখবেন না। উচ্চ তাপমাত্রায় ব্যাটারি বিস্ফোরণ অথবা অন্যান্য নিরাপত্তা জনিত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
- ঘড়িটিতে একটি অপসারণযোগ্য নয় এমন লিথিয়াম-পলিমার ব্যাটারি রয়েছে। সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে অপেশাদারদের এটিকে ডিসেমবলিং করা নিষিদ্ধ।
- কারখানা হতে ছাড়ার পূর্বে এই ঘড়িটি একাধিক জলরোধী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের সময় অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলোর ব্যবহারজনিত ক্ষয়ের জন্য এটির নিরধারিত কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে। সাঁতার কাটা অথবা ডাইভিং করার সময় অনুগ্রহ করে আপনার ঘড়িটি সাবধানে পরিধান করুন কিন্তু এটি সোলাস অথবা গরম পানিতে গোসলের সময় পরিধান করা এড়িয়ে চলুন।
- এই পণ্য একটি পেশাদারী চিকিৎসা ডিভাইস নয়। হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ ও ব্লড স্যাটুরেশন দ্বারা সনাক্ত করা অন্যান্য স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ডেটা শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং এটি ক্লিনিকাল ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাবে না।

Sobre o relógio



Carregamento do relógio

- Carregue totalmente o smartwatch antes de usá-lo.
- Conecte o conector USB do carregador do relógio a um adaptador de energia ou à porta USB do computador.
- Coloque o relógio no carregador, mantendo a orientação e posição corretas, e certifique-se de que os contatos de metal na parte traseira do relógio estejam firmemente conectados à base do carregador.

Observações:

- Use o carregador magnético original KOSPET para carregar o relógio e certifique-se de que o carregador esteja seco e livre de objetos estranhos de metal.
- Use um adaptador de energia com corrente de saída de 500 mA ou mais, que seja certificado por normas de segurança.



Instalação do aplicativo

Baixe o aplicativo KOSPET FIT antes de usar o smartwatch para ter acesso a mais dados de exercícios e saúde, configurações pessoais e muito mais, para facilitar seu caminho de um estilo de vida mais saudável e ativo.

Método um: Escaneie o QR code à direita para baixar e instalar o aplicativo.



QR code do aplicativo



KOSPET FIT


Método dois: Digite "KOSPET FIT" na App Store ou Google Play para baixar e instalar o aplicativo.




App Store



Google Play



Registro e inscrição do aplicativo




1. Abra o aplicativo, permita o acesso BT, localização e conceda outras permissões necessárias no celular.



2. Registre-se e inscreva-se no aplicativo.

Emparelhamento do relógio



1. Siga as instruções no aplicativo para localizar e adicionar o dispositivo (smartwatch).



2. Permita que o relógio se conecte ao aplicativo em seu smartwatch.

Observação: Não emparelhe o relógio diretamente pelo BT de seu celular em configurações.


Configurações de chamada BT

Para iPhones:

Assim que o relógio estiver conectado ao aplicativo, toque no ícone de chamada no relógio para ativar a chamada BT.


Para telefones Android:

Assim que o aplicativo estiver conectado ao relógio, toque em Emparelhar no aplicativo para ativar a chamada BT.



Atualização OTA

Acesse a página do dispositivo no aplicativo e toque em Atualizar firmware para obter a versão de firmware mais recente.



Movimentos no relógio



Menu de atalhos

Deslize para baixo no mostrador do relógio para acessar o menu de Atalhos. Ele pode ser personalizado tocando no ícone "+".



Central de notificações

Deslize para cima no mostrador do relógio para acessar a Central de notificações. Ela pode ser personalizada tocando em Editar na parte inferior.



Lista de aplicativos

Deslize para a esquerda no mostrador do relógio para acessar a Lista de aplicativos.



Notificações não lidas

Deslize para a direita no mostrador do relógio para ver as notificações não lidas.

Botão Voltar

Pressione rapidamente

- Pressione rapidamente no mostrador do relógio para abrir a lista de exercícios. Pressione rapidamente novamente para retornar ao mostrador do relógio. Ele pode ser personalizado.
- Pressione rapidamente em outras páginas para voltar à página anterior.
- Pressione rapidamente em uma página de confirmação (por exemplo, Confirmar e Cancelar) para cancelar.
- Pressione rapidamente o Temporizador para parar a contagem regressiva e voltar à lista do temporizador.
- Pressione rapidamente o cronômetro para pará-lo e iniciar a cronometragem parcial.
- Pressione rapidamente o cronômetro pausado para parar a cronometragem.

Pressione e segure

- Pressione e segure por 3 segundos durante os exercícios para encerrá-los e salvar seus detalhes.
- Pressione e segure o mostrador do relógio por 3 segundos para ativar o Assistente de voz.



Botão Para cima

Pressione rapidamente

- Pressione rapidamente no mostrador do relógio para abrir a central de controle.
- Pressione rapidamente em outras páginas da lista para rolar para cima.
- Pressione rapidamente nas páginas longas para rolar para cima.
- Pressione rapidamente na página de configurações de som para aumentar o volume.
- Pressione rapidamente na página de ajuste de brilho para aumentar o brilho da tela.



Botão Para baixo

Pressione rapidamente



- Pressione rapidamente no mostrador do relógio para ver os widgets.
- Pressione rapidamente em outras páginas da lista para rolar para baixo.
- Pressione rapidamente nas páginas longas para rolar para baixo.
- Pressione rapidamente na página de configurações de som para diminuir o volume.
- Pressione rapidamente na página de ajuste de brilho para diminuir o brilho da tela.

Alterar os mostradores do relógio

- Pressione e segure o mostrador do relógio e deslize para a esquerda ou para a direita para trocar o mostrador atual.
- Acesse o aplicativo KOSPET FIT e baixe mais mostradores de relógio na Galeria de mostradores de relógio, incluindo aqueles para exibição sempre ativa.



Reconhecimento de exercícios

Quando ativado, ao iniciar um dos exercícios - caminhada, corrida, ciclismo, aparelho elíptico ou aparelho de remo, o relógio irá lembrar você a acessar o modo de exercício correspondente por meio de um lembrete em uma caixa de diálogo.



Especificações técnicas

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

Política de garantia

A KOSPET oferece uma garantia de dois anos para produtos comprados em nossa loja online oficial (<http://www.kospet.com>).


Para obter mais informações, acesse: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

Em caso de dúvidas, sinta-se à vontade para nos enviar um e-mail para: after-sales@kospet.com, ou ligue para +1(507)668-8466, de segunda a sexta, das 08h EST às 17h EST.

Dicas de segurança

- Não exponha o relógio a temperaturas extremamente altas ou próximo a equipamentos de alta temperatura, como fornos, micro-ondas e aquecedores de água. A alta temperatura pode causar explosão da bateria ou outros acidentes de segurança.
- O relógio tem uma bateria de polímero de lítio não removível. A desmontagem por não profissionais é proibida para evitar riscos de segurança.
- Este relógio passou por vários testes à prova d'água antes de sair da fábrica. Durante o uso diário, o desgaste dos componentes internos pode afetar suas propriedades de vedação. Use o relógio com cuidado ao nadar ou mergulhar, mas evite usá-lo em saunas ou chuveiros quentes.
- Este produto não é um dispositivo médico profissional. Dados relacionados à saúde, como frequência cardíaca e pressão arterial detectados pela pulseira, são apenas para referência e não podem ser usados como base clínica.

เกี่ยวกับนาฬิกา



การชาร์จนาฬิกา

- โปรดชาร์จนาฬิกาอัจฉริยะให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก
- โปรดเสียบขั้วต่อ USB ของเครื่องชาร์จนาฬิกาเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟหรือพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์
- วางนาฬิกาบนเครื่องชาร์จ วางในทิศทางและตำแหน่งที่เหมาะสม และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าสัมผัสโลหะที่ด้านหลังของนาฬิกาเชื่อมต่อกับฐานเครื่องชาร์จอย่างแน่นหนา

หมายเหตุ:

- โปรดใช้เครื่องชาร์จแม่เหล็กตั้งเดิมของ KOSPET เพื่อชาร์จนาฬิกา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จแห้งและไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นโลหะอยู่
- โปรดใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ามักมีกระแสไฟขาออก 500mA ขึ้นไป ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย



การติดตั้งแอป

โปรดดาวน์โหลดแอป KOSPET FIT ก่อนใช้งานฟังก์ชันระยะของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลกีฬาและสุขภาพ การตั้งค่าส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้คุณก้าวไปสู่ไลฟ์สไตล์ที่มีสุขภาพดีและกระตือรือร้นมากขึ้น

วิธีที่หนึ่ง: สแกนคิวอาร์โค้ดทางด้านขวาเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



รหัส QR ของแอป



KOSPET FIT

วิธีที่สอง: เข้าสู่ “KOSPET FIT” บน App Store หรือ Google Play เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



App Store



KOSPET FIT
Health & Fitness
★★★★★ 58




Google Play




KOSPET FIT
CRREPA

Install




1. เปิดแอป อนุญาตให้เข้าถึง BT ตำแหน่ง และให้สิทธิ์อื่นๆ ที่จำเป็นบนโทรศัพท์ของคุณ



2. ลงทะเบียนและเข้าสู่แอป

การจับคู่นาฬิกา



1. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอปเพื่อค้นหาและเพิ่มอุปกรณ์ (นาฬิกาอัจฉริยะ)



2. อนุญาตให้นาฬิกาเชื่อมต่อกับแอปบนนาฬิกาอัจฉริยะของคุณ

หมายเหตุ: โปรดอย่าจับคู่นาฬิกาโดยตรงผ่าน BT ของโทรศัพท์มือถือของคุณในการตั้งค่า


การตั้งค่าการโทรผ่าน BT

สำหรับ iPhone:

เมื่อเชื่อมต่อนาฬิกากับแอปแล้ว ให้แตะไอคอนโทรบนนาฬิกาเพื่อเปิดใช้งานการโทรผ่าน BT


สำหรับโทรศัพท์ Android:

เมื่อเชื่อมต่อแอปกับนาฬิกาแล้ว ให้แตะจับคู่บนแอปเพื่อเปิดใช้งานการโทรผ่าน BT



อัปเดต OTA

เข้าสู่หน้าอุปกรณ์บนแอป จากนั้นแตะอัปเดตเฟิร์มแวร์เพื่อดูเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ล่าสุด





เมนูทางลัด

ปิดลงบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเข้าสู่เมนูทางลัดซึ่งสามารถปรับแต่งได้โดยแตะไอคอน “+”



ศูนย์การแจ้งเตือน

ปิดขึ้นบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเข้าสู่ศูนย์การแจ้งเตือน ซึ่งสามารถปรับแต่งได้โดยการแตะแก้ไขที่ด้านล่าง



รายการแอป

ปิดไปทางซ้ายบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อเข้าสู่รายการแอป



การแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน

ปิดไปทางขวาบนหน้าปัดนาฬิกาเพื่อดูการแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน

ปุ่มSEL

กดสั้นๆ

- กดหน้าปัดนาฬิกาสั้นๆ เพื่อเข้าสู่รายการแอป
- กดสั้นๆระหว่างการออกกำลังกายเพื่อหยุดชั่วคราว/ดำเนินการต่อ/ปลดล็อกการออกกำลังกาย
- กดหน้าปัดนาฬิกาสั้นๆ เพื่อหยุดนาฬิกาจับเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดชั่วคราวหรือดำเนินการต่อ
- กดศูนย์ควบคุมสั้นๆ เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า

กดค้าง

- กดค้าง 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิด รีสตาร์ท หรือเปิดใช้งาน SOS ฉุกเฉิน
- กดค้าง 12 วินาทีเพื่อบังคับให้รีสตาร์ท



ปุ่มBACK

กดสั้นๆ

- กดหน้าปัดนาฬิกาสั้นๆ เพื่อเปิดรายการการออกกำลังกาย กดสั้นๆ อีกครั้งเพื่อกลับไปหน้าจอหน้าปัดนาฬิกา ซึ่งสามารถปรับแต่งได้
- กดหน้าอื่นๆ สั้นๆ เพื่อกลับไปยังหน้าก่อนหน้า
- กดหน้ายืนยัน (เช่น ยืนยัน และ ยกเลิก) สั้นๆ เพื่อยกเลิก
- กดตัวจับเวลาสั้นๆ เพื่อสิ้นสุดตัวจับเวลาถอยหลังปัจจุบันและกลับสู่รายการตัวจับเวลา
- กดนาฬิกาจับเวลาสั้นๆ เพื่อสิ้นสุดนาฬิกาจับเวลาปัจจุบันและเริ่มแบ่งเวลา
- กดนาฬิกาจับเวลาที่หยุดชั่วคราวสั้น ๆ เพื่อหยุดการจับเวลา

กดค้าง

- กดค้าง 3 วินาทีระหว่างการออกกำลังกายเพื่อสิ้นสุดการออกกำลังกายและบันทึกรายละเอียดการออกกำลังกาย
- กดบนหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน ผู้ช่วยเสียง



ปุ่มUP

กดสั้นๆ

- กดหน้าปัดนาฬิกาสั้นๆเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม
- กดหน้ารายการอื่นสั้นๆเพื่อเลื่อนขึ้น
- กดหน้ายาวสั้นๆเพื่อเลื่อนขึ้น
- กดหน้าการตั้งค่าเสียงสั้นๆเพื่อเพิ่มระดับเสียง
- กดหน้าปรับความสว่างสั้นๆเพื่อเพิ่มความสว่างหน้าจอ



ปุ่มDOWN

กดสั้นๆ



- กดหน้าปัดนาฬิกาสั้นๆ เพื่อดูวิดเจ็ต
- กดหน้ารายการอื่นสั้นๆ เพื่อเลื่อนลง
- กดหน้ายาวสั้นๆ เพื่อเลื่อนลง
- กดหน้าการตั้งค่าเสียงสั้นๆ เพื่อลดระดับเสียง
- กดหน้าปรับความสว่างสั้นๆ เพื่อลดความสว่างหน้าจอ

เปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา

- กดหน้าปัดนาฬิกาค้างไว้ จากนั้นเปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาปัจจุบัน
- เข้าสู่แอป KOSPET FIT เพื่อดาวน์โหลดหน้าปัดนาฬิกาเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มนาฬิกา รวมถึงหน้าปัดสำหรับการแสดงตลอดเวลา



การรับรู้ด้านกีฬา

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว นาฬิกาจะเตือนคุณว่าจะเข้าสู่โหมดกีฬาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ผ่านการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัป เมื่อคุณเริ่มเล่นกีฬาเหล่านี้ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ใช้อุปกรณ์เดินวงรี หรือเครื่องพายเรือ



ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

นโยบายการรับประกัน

KOSPET ให้การรับประกันสองปีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของเรา (<http://www.kospet.com>)


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>

หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดส่งอีเมลถึงเราได้ที่: after-sales@kospet.com หรือโทร +1(507)668-8466
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. EST ถึง 17.00 น. EST

เคล็ดลับความปลอดภัย

- โปรดอย่าให้นาฬิกาสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงมากหรือใกล้กับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เตารีด ไมโครเวฟ หรือเครื่องทำน้ำอุ่น อุณหภูมิที่สูงอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือเกิดอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยอื่นๆ ได้
- นาฬิกาที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมโพลีเมอร์ที่ไม่สามารถถอดออกได้ ห้ามผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพถอดประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น
- นาฬิกาเรือนนี้ผ่านการทดสอบการกันน้ำหลายครั้งก่อนออกจากโรงงาน ในระหว่างการใช้งานประจำวัน การสึกหรอของส่วนประกอบภายในอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปิดผนึก โปรดสวมนาฬิกาอย่างระมัดระวังขณะว่ายน้ำหรือดำน้ำแต่หลีกเลี่ยงการสวมนาฬิกาในห้องอาบน้ำหรือในขณะอาบน้ำ
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับมืออาชีพ อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และข้อมูลสุขภาพอื่นๆ ที่ตรวจพบโดยสายรัดข้อมือนั้นมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้นและไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานทางคลินิกได้

Saat Hakkında



Saat Şarjı

- Lütfen kullanmadan önce akıllı saati tamamen şarj edin.
- Lütfen saat şarj cihazının USB bağlantısını bir güç adaptörüne veya bir bilgisayarın USB portuna takın.
- Saati şarj cihazının üzerine yerleştirin, doğru yönde ve pozisyonda tutun, ayrıca saatin arkasındaki metal temaların şarj cihazının tabanıyla yakından temas ettiğinden emin olun.

Notlar:

- Lütfen saati şarj etmek için KOSPET'in orijinal manyetik şarj cihazını kullanın ve şarj cihazının kuru olduğundan ve üzerinde metal yabancı nesnelere bulunmadığından emin olun.
- Lütfen güvenlik standartlarını karşıladığı onaylanmış ve 500mA veya daha yüksek çıkış akımına sahip güç adaptörünü kullanın.



Uygulama Kurulumu

Lütfen akıllı saati kullanmadan önce KOSPET FIT uygulamasını indirin. Bu, daha fazla spor ve sağlık verisine, kişisel ayarlarınıza ve daha fazlasına erişmenizi sağlayarak sağlıklı ve daha aktif bir yaşam tarzına giden yolculuğunuzu kolaylaştırır.

Birinci yöntem: Uygulamayı indirip yüklemek için sağdaki QR kodunu tarayın.



Uygulama QR kodu



KOSPET FIT


İşkinci yöntem: Uygulamayı indirip yüklemek için App Store veya Google Play'e "KOSPET FIT" yazın.




App Store




Google Play



Uygulama Kaydı ve Oturum Açma




1. Uygulamayı açın, BT ve konuma erişmesine izin verin ve telefonunuzda gerekli diğer izinleri verin.



2. Kayıt olun ve Uygulamada oturum açın.

Saat Eşleştirme



1. Cihazı (akıllı saat) bulup eklemek için Uygulamadaki talimatları izleyin.



Saatin akıllı saatinizdeki Uygulamaya bağlanmasına izin verin.

Notlar: Lütfen saati Ayarlar'da doğrudan cep telefonunuzun BT üzerinden eşleştirmeyin.


BT Arama Kurulumu

iPhone telefonlar için:

Saat uygulamaya bağlandıktan sonra BT aramasını etkinleştirmek için saat üzerindeki arama simgesine dokunun.

Android telefonlar için:

Uygulama saate bağlandıktan sonra BT aramasını etkinleştirmek için Uygulamada Eşleştir'e dokunun.



OTA Güncellemesi

Uygulamadaki Cihaz sayfasına girin, ardından en son yazılım sürümü için Yazılım Güncellemesi'ne dokunun.



Hareketleri İzle



Kısayol menüsü

Saat kadranında aşağı kaydırarak "+" simgesine dokunarak özelleştirebileceğiniz Kısayol Menüsü'ne girin.



Bildirim Merkezi

Saat kadranında yukarı kaydırarak alt kısımda Düzenle'ye dokunarak özelleştirebileceğiniz Bildirim Merkezi'ne girin.



Uygulama Listesi

Uygulama Listesine girmek için saat kadranını sola kaydırın.



Okunmamış Bildirimler

Okunmamış bildirimleri görüntülemek için saat kadranını sağa kaydırın.

Fiziksel Düğmelerin Kullanımı

SEÇ düğmesi

Kısa basKısa bas

- Uygulama listesine girmek için saat görünümüne kısa basın.
- Antrenman sırasında kısa basarak antrenmanı duraklatabilir/ devam ettirebilir/anahtarını açabilirsiniz.
- Onaylamak için bir onay sayfasına (örn. Onayla ve İptal ile) kısa basın.
- Zamanlayıcıya veya kronometreye kısa basarak duraklatabilir veya devam ettirebilirsiniz.
- Ayarlar'a girmek için kontrol merkezine kısa basın.

Uzun bas

- Gücü açmak/kapatmak, yeniden başlatmak veya Acil Yardım'ı etkinleştirmek için 3 saniye boyunca uzun basın.
- Yeniden başlatmayı zorlamak için 12 saniye boyunca uzun basın.



Geri düğmesi

Kısa bas

- Antrenman listesini açmak için saat kadranına kısa basın. Kişiselleştirilebilen saat kadranına dönmek için tekrar kısa basın.
- Önceki sayfaya dönmek için diğer sayfalara kısa basın.
- İptal etmek için bir onay sayfasına (örn. Onayla ve İptal ile) kısa basın.
- Zamanlayıcıya kısa basarak mevcut geri sayım sayacını sonlandırın ve zamanlayıcı listesine geri dönün.
- Kronometreye kısa basarak mevcut kronometreyi sonlandırın ve ara zamanlamayı başlatın.
- Duraklatılmış kronometrede kısa basarak zamanlamayı durdurun.

Uzun bas

- Antrenman sırasında antrenmanı sonlandırmak ve antrenman ayrıntılarını kaydetmek için 3 saniye boyunca uzun basın.
- Sesli Asistan'ı etkinleştirmek için saat kadranına 3 saniye boyunca uzun basın.



YUKARI düğmesi

Kısa bas

- Kontrol merkezini açmak için saat kadranına kısa basın.
- Yukarı kaydırmak için diğer liste sayfalarına kısa basın.
- Yukarı kaydırmak için uzun sayfalara kısa basın.
- Sesi açmak için ses ararı sayfasına kısa basın.
- Ekran parlaklığını artırmak için parlaklık ayarlama sayfasına kısa basın.



AŞAĞI düğmesi

Kısa bas



- Saat kadranına kısa basarak widget'ları görüntüleyin.
- Aşağı kaydırmak için diğer liste sayfalarına kısa basın.
- Aşağı kaydırmak için uzun sayfalara kısa basın.
- Sesi kısma için ses ayarı sayfasına kısa basın.
- Ekran parlaklığını azaltmak için parlaklık ayarlama sayfasına kısa basın.


Saat Kadranlarını Değiştir

- Geçerli saat görünümünü değiştirmek için saat görünümüne uzun basın, ardından sola veya sağa kaydırın.
- KOSPET FIT uygulamasına girin ve her zaman açık ekran için de dahil olmak üzere daha fazla saat kadranı indirmek için Saat Kadranı Galerisi'ne gidin.



Spor Tanınması

Etkinleştirme sonrasında saat pop-up hatırlatması aracılığıyla aşağıdaki aktivitelerden herhangi birine başlamadan önce uygun spor modunu seçmeniz isteyecektir: yürüyüş, koşma, bisiklete binme, eliptik bisiklet kullanma veya kürek makinesi kullanma.



Teknin Özellikler

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

Garanti Poliçesi

KOSPET, resmi çevrimiçi mağazamız (<http://www.kospet.com>) aracılığıyla satın alınan ürünlere iki yıl garanti vermektedir.


Daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

Daha fazla soru için bize e-posta gönderin: after-sales@kospet.com veya +1(507)668-8466 numaralı telefonu arayın, pazartesten cumaya, 08:00 EST'den EST 17:00'ye kadar.

Güvenlik İpuçları

- Lütfen saati aşırı yüksek sıcaklık ortamlarına veya fırınlar, mikrodalgalar veya su ısıtıcıları gibi yüksek sıcaklık ekipmanlarının yakınında bırakmayın. Yüksek sıcaklıklar, pil patlamalarına veya diğer güvenlik kazalarına neden olabilir.
- Saatte çıkarılamaz bir lityum polimer pil bulunur. Olası güvenlik tehlikelerini önlemek için profesyonel olmayan kişilerin cihazı sökmesi yasaktır.
- Bu saat, fabrikadan çıkmadan önce birden fazla su geçirmez testini geçmiştir. Günlük kullanım sırasında, iç bileşenlerdeki aşınma ve yıpranma, sızdırmazlık performansını etkileyebilir. Lütfen yüzme veya dalış sırasında saatinizi dikkatli bir şekilde takın, ancak saunalarda veya sıcak duş alırken takmaktan kaçının.
- Bu ürün, profesyonel bir tıbbi cihaz değildir. Bant tarafından tespit edilen kalp atış hızı, kan basıncı ve diğer sağlık verileri yalnızca referans amaçlıdır ve klinik bir temel olarak kullanılamaz.

Về đồng hồ



Sạc Đồng Hồ

- Vui lòng sạc đầy đồng hồ thông minh trước khi sử dụng lần đầu.
- Vui lòng cắm đầu nối USB của bộ sạc đồng hồ vào bộ chuyển đổi nguồn hoặc cổng USB của máy tính.
- Đặt đồng hồ lên bộ sạc, giữ đúng hướng và vị trí, và đảm bảo rằng các điểm tiếp xúc kim loại ở mặt sau của đồng hồ được kết nối chặt chẽ với đế sạc

Lưu ý:

- Vui lòng sử dụng bộ sạc từ chính hãng KOSPET để sạc đồng hồ, và đảm bảo bộ sạc khô ráo và không có vật thể kim loại lạ trên đó.
- Vui lòng sử dụng bộ chuyển đổi nguồn có dòng điện đầu ra từ 500mA trở lên, đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn.



Cài Đặt Ứng Dụng

Vui lòng tải xuống ứng dụng KOSPET FIT trước khi sử dụng đồng hồ thông minh để truy cập thêm dữ liệu thể thao và sức khỏe, tùy chỉnh cá nhân và hơn thế nữa, giúp bạn có lối sống lành mạnh, năng động hơn.

Phương pháp 1: Quét mã QR bên phải để tải xuống và cài đặt ứng dụng.



Mã QR ứng dụng



KOSPET FIT


Phương pháp 2: Tìm kiếm "KOSPET FIT" trên App Store hoặc Google Play để tải xuống và cài đặt ứng dụng.




App Store




Google Play



Đăng Ký và Đăng Nhập Ứng Dụng




1. Mở ứng dụng, cho phép ứng dụng truy cập vào Bluetooth, vị trí và cấp quyền cần thiết khác trên điện thoại của bạn.



2. Đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng.

Ghép Nối Đồng Hồ



1. Làm theo các hướng dẫn trên ứng dụng để tìm và thêm thiết bị (đồng hồ thông minh).



2. Cho phép đồng hồ kết nối với ứng dụng trên đồng hồ thông minh của bạn.

Lưu ý: Vui lòng không ghép nối đồng hồ trực tiếp qua Bluetooth trên điện thoại di động của bạn trong Cài đặt.


Cài Đặt Gọi Qua Bluetooth

Đối với iPhone:

Khi đồng hồ đã kết nối với ứng dụng, hãy chạm vào biểu tượng cuộc gọi trên đồng hồ để kích hoạt tính năng gọi qua Bluetooth.


Đối với điện thoại Android:

Khi ứng dụng đã kết nối với đồng hồ, hãy chạm vào "Ghép Nối" trên ứng dụng để kích hoạt tính năng gọi qua Bluetooth.



Cập Nhật OTA

Vào trang Thiết bị trên ứng dụng, sau đó chạm vào Cập nhật Firmware để tải phiên bản firmware mới nhất.



Thao Tác Trên Đồng Hồ



Menu nhanh

Vuốt xuống trên mặt đồng hồ để vào Menu Nhanh, có thể tùy chỉnh bằng cách chạm vào biểu tượng “+”.



Trung Tâm Thông Báo

Vuốt lên trên mặt đồng hồ để vào Trung Tâm Thông Báo, có thể tùy chỉnh bằng cách chạm vào “Chỉnh sửa” ở phía dưới.



Danh Sách Ứng Dụng

Vuốt sang trái trên mặt đồng hồ để vào Danh Sách Ứng Dụng.



Thông Báo Chưa Đọc

Vuốt sang phải trên mặt đồng hồ để xem các thông báo chưa đọc.

Sử Dụng Các Nút Vật Lý

Nút lựa chọn (SEL)

Nhấn nhanh

- Nhấn nhanh vào mặt đồng hồ để vào danh sách Ứng dụng.
- Nhấn nhanh trong khi tập luyện để tạm dừng/tiếp tục/mở khóa bài tập.
- Nhấn nhanh vào trang xác nhận (ví dụ: với Xác nhận và Hủy) để xác nhận.
- Nhấn nhanh trên Đồng hồ hẹn giờ hoặc Đồng hồ bấm giờ để tạm dừng hoặc tiếp tục.
- Nhấn nhanh vào trung tâm điều khiển để vào Cài đặt.

Nhấn giữ lâu

- Nhấn giữ trong 3 giây để bật/tắt nguồn, khởi động lại, hoặc kích hoạt chức năng SOS Khẩn Cấp.
- Nhấn giữ trong 12 giây để buộc khởi động lại.



Nút quay lại (BACK)

Nhấn nhanh

- Nhấn nhanh trên mặt đồng hồ để mở danh sách bài tập. Nhấn nhanh lần nữa để trở về mặt đồng hồ, có thể được tùy chỉnh.
- Nhấn nhanh trên các trang khác để trở về trang trước.
- Nhấn nhanh trên trang xác nhận (ví dụ: có Xác Nhận và Hủy) để hủy.
- Nhấn nhanh trên Đồng hồ hẹn giờ để kết thúc đồng hồ đếm ngược hiện tại và trở về danh sách đồng hồ hẹn giờ.
- Nhấn nhanh trên Đồng hồ bấm giờ để kết thúc đồng hồ bấm giờ hiện tại và bắt đầu ghi thời gian chia.
- Nhấn nhanh trên đồng hồ bấm giờ đã tạm dừng để dừng ghi thời gian.

Nhấn giữ lâu

- Nhấn giữ trong 3 giây trong khi tập luyện để kết thúc bài tập và lưu chi tiết bài tập.
- Nhấn giữ trong 3 giây trên mặt đồng hồ để kích hoạt Trợ Lý Giọng Nói.



Nút lên (UP)

Nhấn nhanh

- Nhấn nhanh vào mặt đồng hồ để mở trung tâm điều khiển.
- Nhấn nhanh vào các trang danh sách khác để cuộn lên.
- Nhấn nhanh vào các trang dài để cuộn lên.
- Nhấn nhanh vào trang cài đặt âm thanh để tăng âm lượng.
- Nhấn nhanh vào trang điều chỉnh độ sáng để tăng độ sáng màn hình.



Nút xuống (DOWN)

Nhấn nhanh



- Nhấn nhanh vào mặt đồng hồ để xem tiện ích.
- Nhấn nhanh vào các trang danh sách khác để cuộn xuống.
- Nhấn nhanh vào các trang dài để cuộn xuống.
- Nhấn nhanh vào trang cài đặt âm thanh để giảm âm lượng.
- Nhấn nhanh vào trang điều chỉnh độ sáng để giảm độ sáng màn hình.

Thay Đổi Mặt Đồng Hồ

- Nhấn giữ vào mặt đồng hồ, sau đó vuốt sang trái hoặc phải để thay thế mặt đồng hồ hiện tại.
- Vào ứng dụng KOSPET FIT để tải thêm các mặt đồng hồ trong Bộ sưu tập mặt đồng hồ, bao gồm cả những mặt dành cho chế độ luôn hiển thị.



Nhận Diện Thể Thao

Khi được kích hoạt, đồng hồ thông minh sẽ nhắc nhở bạn xem có nên vào chế độ thể thao tương ứng hay không thông qua một thông báo pop-up khi bạn bắt đầu một trong các môn thể thao sau: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, máy chạy bộ elip hoặc máy chèo.



Thông số kỹ thuật

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

Chính sách bảo hành

KOSPET cung cấp bảo hành hai năm cho các sản phẩm mua qua cửa hàng trực tuyến chính thức của chúng tôi (<http://www.kospet.com>).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>.

Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi email cho chúng tôi: after-sales@kospet.com, hoặc gọi số +1(507)668-8466, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 08:00 sáng đến 05:00 chiều theo giờ EST.

Mẹo an toàn

- Vui lòng không để đồng hồ tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cực cao hoặc gần các thiết bị có nhiệt độ cao như lò nướng, lò vi sóng, hoặc máy nước nóng. Nhiệt độ cao có thể gây nổ pin hoặc các tai nạn an toàn khác.
- Đồng hồ sử dụng pin lithium-polymer không thể tháo rời. Việc tự ý tháo lắp bởi người không chuyên có thể gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn, vì vậy không được khuyến khích.
- Đồng hồ này đã trải qua nhiều thử nghiệm chống nước trước khi xuất xưởng. Trong quá trình sử dụng hàng ngày, sự mài mòn của các bộ phận bên trong có thể ảnh hưởng đến khả năng chống nước. Vui lòng đeo đồng hồ cẩn thận khi bơi hoặc lặn, nhưng tránh đeo khi xông hơi hoặc tắm nước nóng.
- Sản phẩm này không phải là thiết bị y tế chuyên nghiệp. Dữ liệu nhịp tim, huyết áp và các thông tin sức khỏe khác được phát hiện bởi vòng đeo tay thông minh chỉ mang tính chất tham khảo và không thể dùng làm cơ sở lâm sàng.

អាពន្យិក



ការសាកនាឡិកា

- សូមសាកថ្មនាឡិកាឆ្លាតវៃឱ្យពេញមុនពេលប្រើប្រាស់លើកដំបូង។
- សូមដោតខ្សែសាកថ្មនាឡិកាទៅចំណុចភ្ជាប់ USB របស់ឧបករណ៍សាកថ្មច្រក USB របស់កុំព្យូទ័រ។
- ដាក់នាឡិកាលើឧបករណ៍សាកថ្ម, រក្សាទិសដៅ និងទីតាំងឱ្យត្រឹមត្រូវ, និងធានាឱ្យឧបករណ៍ភ្ជាប់លោហៈនៅខាងក្រោយនាឡិកាមានការភ្ជាប់ជិតល្អជាមួយគ្រាប់សាក។



កំណត់ចំណាំ:

- សូមប្រើខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិច KOSPET ដើមដើម្បីសាកថ្មនាឡិកា, និងធានាឱ្យមានគ្រឿងសាកស្ងួតនិងគ្មានវត្ថុលោហៈចូលរួម។
- សូមប្រើឧបករណ៍សាកដែលមានចរន្តចេញចាប់ពី 500mA ឡើង, ដែលមានវិញ្ញាបនបត្រមានសុវត្ថិភាព។

ករណីសង្ស័យកម្មវិធី

សូមទាញយកកម្មវិធី KOSPET FIT មុនពេលប្រើនាឡិកាឆ្លាតវៃដើម្បីចូលដំណើរការទិន្នន័យកីឡានិងសុខភាព, ការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួននិងលើសពីនេះទៀត, អោយងាយស្រួលនិងដំណើរការដល់សុខភាពល្អ និងសកម្មភាព។

វិធីមួយ: ស្កេនកូដ QR នៅខាងស្តាំដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី។



កូដ QR កម្មវិធី



KOSPET FIT


វិធីពីរ: បញ្ចូល “KOSPET FIT” នៅលើ App Store ឬ Google Play ដើម្បីទាញយកនិងដំឡើងកម្មវិធី។




App Store



Google Play



ការចុះឈ្មោះនិងចូលកម្មវិធី




1. បើកកម្មវិធី, អនុញ្ញាតឱ្យវាចូលប្រព័ន្ធ BT, ទីតាំង, និងផ្តល់សិទ្ធិដែលចាំបាច់ផ្សេងទៀតនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។



2. ចុះឈ្មោះ និងចូលកម្មវិធី។

ការភ្ជាប់នាឡិកា



1. ធ្វើតាមការណែនាំនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីរកនិងបន្ថែមឧបករណ៍ (នាឡិកាឆ្លាតវៃ)។



2. អនុញ្ញាតឱ្យនាឡិកាភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីនៅលើនាឡិកាឆ្លាតវៃ។

កំណត់ចំណាំ: សូមកុំភ្ជាប់នាឡិកាត្រង់តាម BT នៃទូរស័ព្ទដែររបស់អ្នកនៅក្នុងការកំណត់។

សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់ - ភាសាខ្មែរ


ការកំណត់ការហៅតាមប៊ូធូស

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone:

បន្ទាប់ពីនាឡិកាត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីសូមចុចរូបភាពការហៅលើនាឡិកាដើម្បីបើកការហៅតាមប៊ូធូស។


សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android:

បន្ទាប់ពីកម្មវិធីត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនាឡិកា សូមចុច "ភ្ជាប់" លើកម្មវិធី ដើម្បីបើកការហៅតាមប៊ូធូស។



ការអាប់ដេត OTA

ចូលទៅកាន់ទំព័រឧបករណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់មកចុច "ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ហ្វ្រែមវែរ" ដើម្បីទទួលបានកំណែ ហ្វ្រែមវែរ ចុងក្រោយបំផុត។



ចលនានាឡិកា



ម៉ិនុយផ្លូវកាត់
ហ្វូនលើផ្ទាំងនាឡិកាដើម្បីចូលម៉ិនុយផ្លូវកាត់ដែលអាចកំណត់ដោយចុច -សញ្ញា+-។



មជ្ឈមណ្ឌលការជូនដំណឹង
ហ្វូ សូមបញ្ជិតឡើងលើផ្ទៃនាឡិកាដើម្បីចូលទៅកាន់កណ្តឹងជូនដំណឹងដែលអាចប្តូរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានដោយចុច "កែប្រែ" នៅផ្នែកខាងក្រោម។



បញ្ជីកម្មវិធី
ហ្វូនទៅឆ្វេងលើផ្ទាំងនាឡិកាដើម្បីចូលបញ្ជីកម្មវិធី។



ការជូនដំណឹងមិនទាន់អាន
ហ្វូនទៅស្តាំលើផ្ទាំងនាឡិកាដើម្បីមើលការជូនដំណឹងមិនទាន់អាន។

ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរាងកាយ

ប៊ូតុង ជ្រើសរើស

ចុចខ្លី

- ចុចខ្លីលើផ្ទាំងនាឡិកាដើម្បីចូលបញ្ជីកម្មវិធី។
- ចុចខ្លីក្នុងពេលហាត់ប្រាណដើម្បីផ្អាក/បន្ត/ដោះសោការហាត់ប្រាណ។
- ចុចខ្លីលើទំព័រការបញ្ជាក់ (ឧ.ជាមួយ “បញ្ជាក់” និង “បោះបង់”) ដើម្បីបញ្ជាក់។
- ចុចខ្លីលើម៉ោងកំណត់ឬម៉ោងរាប់ខ្នាត ដើម្បីផ្អាកឬចាប់ផ្តើមវិញ។
- ចុចខ្លីលើមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យដើម្បីចូលការកំណត់។



ចុចយូរ

- ចុចយូរ 3 វិនាទីដើម្បីបើក/បិទថាមពល, ធ្វើឱ្យមុខងារឡើងវិញឬធ្វើឱ្យសកម្ម SOS បន្ទាន់។
- ចុចយូរ 12 វិនាទីដើម្បីបង្ខំឱ្យឡើងវិញ។

ប៊ូតុង ថយក្រោយ

ចុចខ្លី

- ចុចខ្លីលើផ្ទាំងនាឡិកាដើម្បីបើកបញ្ជីការហាត់ប្រា
ចុចខ្លីម្តងទៀតដើម្បីត្រលប់ទៅផ្ទាំងនាឡិកា, ដែលអាចកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន។
- ចុចខ្លីលើទំព័រដទៃដើម្បីត្រឡប់ទៅទំព័រមុន។
- ចុចខ្លីលើទំព័រការបញ្ជាក់ (ឧ. ជាមួយ 'បញ្ជាក់' និង 'បោះបង់') ដើម្បី
បោះបង់។
- ចុចខ្លីលើម៉ោងកំណត់ដើម្បីបញ្ចប់ម៉ោងរាប់ថយក្រោយបច្ចុប្បន្ន និងត្រ
- ចុចខ្លីលើម៉ោងរាប់ខ្នាតដើម្បីបញ្ចប់ម៉ោងរាប់ខ្នាតបច្ចុប្បន្ននិងចាប់ផ្តើមរាប់
ពេលខាងក្នុង។
- ចុចខ្លីលើម៉ោងរាប់ខ្នាតដែលបានផ្អាក ដើម្បីបញ្ចប់ការរាប់ពេល។

ចុចយូរ

- ចុចយូរ 3 វិនាទីក្នុងពេលហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ចប់ និងរក្សាទុកព័ត៌មាន
លំអិត
- ចុចយូរ 3 វិនាទីលើផ្ទាំងនាឡិកាដើម្បីបើកមុខងារជំនួយសម្លេង។



ប៊ូតុង លើ

ចុចខ្លី

- ចុចខ្លីលើផ្ទាំងនាឡិកាដើម្បីបើកមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ។
- ចុចខ្លីលើទំព័របញ្ជីផ្សេងៗដើម្បីហូងឡើង។
- ចុចខ្លីលើទំព័រដេងៗដើម្បីហូងឡើង។
- ចុចខ្លីលើការកំណត់សម្លេងដើម្បីបង្កើនសំឡេង។
- ចុចខ្លីលើការកែតម្រូវភ្លឺដើម្បីបង្កើនកម្រិតភ្លឺនៃអេក្រង់។





ប្តីគ្រង ចុះ

ចុចខ្លី

- ចុចខ្លីលើផ្ទាំងនាឡិកាដើម្បីមើលវីដេត។
- ចុចខ្លីលើទំព័ររបៀបផ្សេងៗដើម្បីហូងចុះ។
- ចុចខ្លីលើទំព័រវែងៗដើម្បីហូងចុះ។
- ចុចខ្លីលើការកំណត់សម្លេងដើម្បីបន្ថយសំឡេង។
- ចុចខ្លីលើការកែតម្រូវភ្លឺដើម្បីបន្ថយកម្រិតភ្លឺនៃអេក្រង់។

ប្តូរផ្ទាំងនាឡិកា

- ចុចយូរលើផ្ទាំងនាឡិកា, បន្ទាប់មកហូរទៅឆ្វេង ឬស្តាំដើម្បីជំនួសផ្ទាំងនាឡិកាបច្ចុប្បន្ន។
- ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី KOSPETFIT ដើម្បីទាញយកផ្ទាំងនាឡិកាបន្ថែមនៅក្នុងបណ្តាញយូធីផ្ទាំងនាឡិកា, រួមទាំងវីដេអូតមើលពេលវេលា។



ការទទួលស្គាល់កីឡា

ពេលបើកដំណើរការ, នាឡិកានឹងរំលឹកអ្នកម្តងទៀតថាតើចង់ចូលទៅក្នុងរបៀបកីឡាដែលសមស្របឬទេតាមរយៈការរំលឹកបង្ហាញ, នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើកីឡានៅក្នុងក្រុមនេះ - ដើរ, រត់, ជិះកង់, អេលីប្លូតណូទឹកនើរ, ឬម៉ាស៊ីន ជណ្តើរជិះ។



លក្ខណៈបច្ចេកទេស

Frequency	2402-2480MHz BDS B1I, Galileo E1, GPS L1 C/A, SBAS L1: 1559-1610MHz, Galileo E5a, Galileo E5b, GPS L5, SBAS L5: 1164-1215MHz
Power (EIRP)	BT: 4.88dBm; BLE: 2.28dBm

គោលនយោបាយធានា

KOSPET ផ្តល់ការធានារយៈពេលពីរឆ្នាំលើផលិតផលដែលទិញតាមគេហទំព័រអនឡាញផ្លូវការរបស់យើង (<http://www.kospet.com>)។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទស្សនា៖ <https://kospet.com/pages/kospet-warranty-policy>។

សម្រាប់សំណួរបន្ថែម សូមអរគុណដែលបានធ្វើអ៊ីមែលមកយើង៖ after-sales@kospet.com ឬទូរស័ព្ទ +1(507)668-8466 ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 08:00 ព្រឹក EST ដល់ 05:00 ល្ងាច EST។

ចំណាំសុវត្ថិភាព

- សូមកុំបង្ហាញនាឡិកាទៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដូចជាចង្ក្រានចំហាយទឹក, ឧបករណ៍មីក្រូរ៉ែ, ឬឧបករណ៍វាយទឹក។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់អាចបណ្តាលឱ្យការបោងថ្មឬគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត។
- នាឡិកាមានថ្នាំថ្លង់-ថ្នាំថ្លង់មិនអាចដកចេញបាន។ មិនត្រូវសំឡេងបែកកាប់ដោយមិនមានអ្នកជំនាញដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាព។
- នាឡិកានេះបានឆ្លងកាត់ការប្រឡងទឹកមុនពេលចេញពីរោងចក្រ។ ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ, ការស្លាស់ប្តូរផ្នែកក្នុងនាឡិកាអាចធ្វើឱ្យអាស្រ័យភាពបាក់បែក។ សូមពាក់នាឡិការបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលហែលទឹកឬមុជទឹក, ប៉ុន្តែកុំពាក់វានៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឬនៅពេលងូតទឹកក្តៅ។
- ផលិតផលនេះមិនមែនជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានវិជ្ជាជីវៈទេ។ ទិន្នន័យចង្វាក់បេះដូង, សម្ពាធឈាម, និងទិន្នន័យសុខភាពផ្សេងៗដែលបានរកឃើញដោយខ្សែដៃនេះគឺសម្រាប់យោងតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនអាចប្រើជាឯកសារវេជ្ជសាស្ត្របានទេ។