

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Barra de sonido de 2.1 canales con subwoofer

NS-SB21


CONTENIDO DEL PAQUETE



Barra de sonido de 2.1 canales



Plantilla de montaje



Subwoofer

CARACTERÍSTICAS

- DTS Virtual:X™** - El sonido envolvente emerge de todas partes, independientemente del tamaño, la distribución o la acústica de la habitación. Disfrute como nunca de películas, música y juegos
- Personalización del ecualizador** - Niveles de graves y agudos ajustables para afinar el sonido
- Fácil de usar** - siete LED de estado y confirmaciones acústicas le permiten mantener el control


Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

BARRA DE SONIDO


Parte superior




Parte posterior



CONTROL REMOTO



SUBWOOFER



CONEXIÓN DE SU BARRA DE SONIDO

Mire en la parte posterior de su dispositivo de fuente de sonido, como un televisor, reproductor de DVD / Blu-ray, o receptor de cable, para identificar sus tomas de SALIDA de audio o consulte los documentos que vienen con su dispositivo de fuente de sonido para determinar si tiene Bluetooth.


Elija una de las opciones de conexión que se adapte a su fuente de sonido. Puede conectar varios dispositivos y cambiar la fuente de sonido como sea requerido.

Conexión a HDMI ARC (Mejor)

Nota: Puede utilizar HDMI para conectarse a otros dispositivos HDMI. Para utilizar la función HDMI ARC, el dispositivo conectado también debe tener la función HDMI ARC. HDMI ARC permite que un televisor de alta definición transmita directamente el audio al amplificador/receptor AV a través de un cable HDMI, sin necesidad de un cable de audio adicional.

HDMI ARC allows a high definition TV to directly transmit audio to the AV amplifier/receiver through an HDMI cable, without the need for an additional audio cable.

- 1 Retire las tapas de ambos extremos del cable HDMI (incluido).
- 2 Conecte un extremo del cable HDMI a la toma **HDMI ARC** de la barra de sonido.
- 3 Conecte el otro extremo a la toma de salida HDMI ARC del dispositivo fuente.
- 4 Cambia la salida de audio del dispositivo fuente al formato PCM/DTS (normalmente se encuentra en los ajustes de audio).
- 5 Pulse repetidamente el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se vuelva blanco.



Conexión a óptico digital (Mejor)

1 Retire las tapas de ambos extremos del cable óptico digital (no incluido).

2 Conecte un extremo del cable óptico digital a la toma **OPTICAL** (óptica) de su barra de sonido.

3 Conecte el otro extremo a la toma de salida óptica digital de tu dispositivo fuente.

4 Cambia la salida de audio del dispositivo fuente al formato PCM/DTS (normalmente se encuentra en los ajustes de audio). Refiérase a los documentos que vinieron con su dispositivo de fuente de audio para obtener más información.

5 Pulse repetidamente el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga en verde.




Conexión a AUX (Buena)

1 Conecte un extremo del cable de audio de 3.5 mm (no incluido) a la toma **AUX** de la barra de sonido y a continuación, conecte el otro extremo del cable AUX a la toma de auriculares o de salida AUX del dispositivo fuente de audio.

Nota: También puede utilizar un cable de audio RCA a 3.5 mm (también mostrado).

2 Pulse repetidamente el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se vuelva amarillo.




Conexión a USB

1 Conecte una unidad flash USB (con MP3/WAV/FLAC) al puerto **USB** de la parte posterior de la barra de sonido.

2 Pulse repetidamente el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido o del control remoto de la barra de sonido hasta que el indicador LED de estado de la parte frontal de la barra de sonido se ponga amarillo.

3 Controla la reproducción USB pulsando el botón (reproducir/pausar/Bluetooth) o los botones (anterior/siguiente) del control remoto de la barra de sonido.



CONEXIÓN DE SU SUBWOOFER

Emparejamiento automático

El subwoofer y la barra de sonido se emparejarán automáticamente cuando ambos estén conectados y encendidos. No se necesita ningún cable para conectarlos.

- Cuando el subwoofer se está emparejando con la barra de sonido, el indicador de emparejamiento parpadea rápidamente.

- Cuando el subwoofer está emparejado con la barra de sonido, el indicador de emparejamiento permanece encendido.

Notas:

- No pulse el botón **PAIR** (emparejamiento) del subwoofer, excepto para el emparejamiento manual.

- Si el emparejamiento automático falla, empareje el subwoofer con la barra de sonido manualmente.

Emparejamiento manual

- 1 Asegúrese de que todos los cables están bien conectados y encienda la barra de sonido.

- 2 Mantenga pulsado el botón **PAIR** (emparejamiento) de la parte posterior del subwoofer durante unos segundos. Su subwoofer entrará en el modo de emparejamiento y el indicador de emparejamiento parpadea rápidamente.

- 3 Mantenga pulsado el botón (selector de fuente de sonido) de la barra de sonido durante 15 segundos. Cuando se cuenta hasta 10 segundos, el LED indicador de estado blanco permanece (mantenga pulsado el botón sin soltarlo) y, a continuación, el LED indicador de estado amarillo parpadea transcurridos 15 segundos.

- 4 Mantenga pulsado inmediatamente el botón **PAIR** (emparejamiento) del subwoofer hasta que el indicador de emparejamiento parpadee rápidamente. Cuando la conexión se realiza correctamente, el indicador LED de estado de la barra de sonido permanece en verde durante cinco segundos y luego se apaga, mientras que el indicador de emparejamiento del subwoofer está siempre encendido.

- 5 Si el indicador de emparejamiento parpadea, la conexión inalámbrica ha fallado. Desconecte el cable de alimentación de CA del subwoofer y vuelva a conectarlo transcurridos cuatro minutos. Repita los pasos del 1 al 4.

Notas:

- Si la conexión inalámbrica vuelve a fallar, comprueba si hay algún conflicto o interferencias fuertes (por ejemplo, interferencias de un dispositivo electrónico) alrededor de su ubicación. Elimine estos conflictos o interferencias fuertes y repita los procedimientos anteriores.

- Elimine estos conflictos o interferencias fuertes y repita los procedimientos anteriores.

- Si la barra de sonido no está conectada al subwoofer y éste está encendido, el LED indicador de estado parpadeará. Siga los pasos del 1 al 4 anteriores para emparejar el subwoofer a la barra de sonido.

