

INSIGNIA

GUÍA DEL USUARIO

Freidora por aire de 5 l con control mecánico

NS-AF50MBK9/NS-AF50MBK9-C



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	2
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	3
Características	6
Contenido del paquete	6
Información general sobre el producto	6
Antes de usar su freidora por primera vez	6
Utilización de su freidora por aire	7
Preparación de sus alimentos	9
Temperaturas y tiempos para la preparación de alimentos	9
Elaboración de papas fritas caseras	10
Retirado de la cesta	10
Limpieza de su freidora por aire	10
Almacenado de su freidora por aire	10
Localización y corrección de fallas	11
Especificaciones	12
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	13

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Sus NS-AF50MBK9/NS-AF50MBK9-C representan el más moderno diseño de freidoras por aire y están diseñados para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta ciertas precauciones básicas que se detallan a continuación:

- 1 Lea todas las instrucciones.
- 2 No toque las superficies calientes. Use las manijas o perillas. Siempre utilice guantes de cocina o agarraderas.
- 3 Para proteger de los riesgos de choque eléctrico no sumerja los cables de alimentación, enchufes o el electrodoméstico en el agua o cualquier otro líquido.
- 4 Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 5 Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- 6 Siempre desenchufe la freidora del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarla. Deje su enfriadora enfriarse antes de poner o quitar las partes y antes de limpiarla.
- 7 No utilice este electrodoméstico con un cable de alimentación o enchufe dañado o después de un mal funcionamiento o si se ha dañado de cualquier manera. Llévela a un técnico calificado para que la revisen, reparen o hagan ajustes eléctricos o mecánicos.
- 8 El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del producto puede causar lesiones.
- 9 No lo use en exteriores.
- 10 No deje el cable colgar sobre el borde de la mesa o de un mostrador ni toque superficies calientes.
- 11 No lo coloque cerca de un quemador de gas o eléctrico o en un horno calentado.
- 12 Debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
- 13 Para desconectarla, gire el temporizador y la perilla de temperatura a apagado (OFF). Después, retire el enchufe del tomacorriente.
- 14 No utilice este electrodoméstico para un uso que no sea el correspondiente a su diseño.
- 15 Asegúrese de que el compartimiento de la cesta para freír esté bloqueado en la parte frontal de la freidora, ambas lenguas del mango deben estar completamente insertadas en la ranuras de la parte superior del recipiente para freír.

- 16 Siempre asegúrese de que la cesta para freír esté completamente cerrada, con el mango de la cesta bloqueado seguramente en el recipiente para freír, mientras que la freidora esté en operación.

ADVERTENCIA: La freidora no opera a menos que la cesta para freír esté totalmente cerrada.

CUIDADO: Después de que el aire caliente esté freiendo, la cesta para freír, el recipiente para freír y los alimentos están caliente. Debe tener mucho cuidado al manipular la cesta/recipiente para freír de la freidora por aire caliente.

SOLO PARA USO EN EL HOGAR

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CUIDADO SUPERFICIE CALIENTE: Este electrodoméstico genera calor y escape de vapor durante el uso. Se deben tomar precauciones adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otro tipo de lesiones personales o daño a la propiedad.

CUIDADO: Este electrodoméstico está caliente durante su operación y retiene el calor por algún tiempo después de apagarse. Siempre utilice guantes de cocina al manipular materiales calientes y deje que las partes metálicas se enfrién antes de limpiar. No coloque nada sobre el electrodoméstico mientras esta operando o esta caliente.

- 1 Todos los usuarios de este electrodoméstico deben leer y entender este manual de instrucción antes de utilizar o limpiar este electrodoméstico.
- 2 El cable a este equipo debe conectarse solamente de un tomacorriente de 120 V CA.
- 3 Si este electrodoméstico comienza a no funcionar adecuadamente durante su uso, desconecte inmediatamente el cable de alimentación. No trate de reparar el aparato con mal funcionamiento usted mismo.
- 4 No deje el electrodoméstico desatendido durante su uso.
- 5 No sumerja el cable de alimentación en ningún líquido. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado al contactar el servicio al consumidor.
- 6 Mantenga el cable alejado del alcance de los niños para evitar el riesgo de choque eléctrico.
- 7 Coloque la freidora por aire en una superficie plana y resistente al calor.
- 8 No obstruya las entradas o salidas de aire en la parte posterior o lateral de su freidora con ningún objeto. Evite el vapor de escape de la salida de aire durante el freído por aire.
- 9 Aleje la freidora por lo menos de 4 pulgadas (10.2 cm) de las paredes u otros objetos durante la operación.
- 10 Siempre use el mango para abrir el compartimiento de la cesta para freír.

- 11 No coloque el recipiente para freír vacío (sin la cesta para freír) en el cuerpo de la freidora por aire. Compruebe para asegurarse de que la cesta bloqueada en su posición dentro del recipiente para freír.

ADVERTENCIA: Después de freír, asegúrese de que haya colocado la cesta/recipiente para freír en una superficie plana, resistente al calor antes de presionar el botón de desbloqueo.

ADVERTENCIA: El sobre llenado o la falta en la cesta de freír podría dañar la freidora y podría resultar en lesiones personales graves.

- 12 Nunca mueva una freidora por aire o una freidora por aire conteniendo alimentos calientes. Déjela enfriarse antes de moverla.

Notas en el enchufe

Este equipo tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe se conecta al tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe para probar nuevamente. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. En ningún caso modifique el enchufe.

Notas en el cable

El cable de alimentación corto suministrado se debe utilizar para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo. No se recomienda usar un cable de extensión con este producto. Siempre enchufe directamente en un tomacorriente o receptáculo.

Advertencia sobre el plástico derretido

CUIDADO: Para evitar que los plásticos se peguen al acabado de la meseta de cocina o a la mesa u a otro mueble, coloque posavasos que NO SEAN de plástico entre el electrodoméstico y el acabado de la meseta de cocina o mesa. De no hacerlo puede resultar en ennegrecimiento del acabado. Manchas permanentes podrían aparecer.

Alimentación eléctrica

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros equipos, su equipo podría no funcionar correctamente. Debe operarse en un circuito eléctrico separado de otros aparatos.

Protección contra sobrecalentamiento

La freidora tiene un sistema de protección contra el sobrecalentamiento. Si el sistema de control de temperatura interno es inválido, la protección de sobre calentamiento se activa automáticamente y la freidora no se puede utilizar. Desconecte el cable de alimentación, deje que la freidora se enfríe y envíela a un centro de servicio autorizado para repararla.

Apagado automático

Esta freidora está equipada con un temporizador. Cuando la cuenta regresiva del temporizador ha llegado a 0, la freidora hace un sonido de timbre y se apaga automáticamente.


Nota: Si el recipiente para freír se extrae durante la cocción, la freidora se apagará automáticamente.

Características

Contenido del paquete

- Freidora por aire
- *Guía del usuario*

Información general sobre el producto



Antes de usar su freidora por primera vez

- 1 Remueva todo el material de embalaje, las etiquetas y pegatinas de su freidora.
- 2 Limpie la cesta y el recipiente de la misma con agua caliente, detergente para fregar y una esponja no abrasiva.
- 3 Limpie el exterior y el interior de la freidora con un paño húmedo.

Utilización de su freidora por aire


Cuidado:

- Esta freidora por aire funciona con aire caliente. No llene el recipiente para freír con aceite u otro líquido.
- No coloque nada cerca de la salida de aire en la parte posterior de la freidora o en la entrada de aire en la parte superior de la freidora.


- 1 Coloque la freidora en una superficie plana resistente al calor y enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

- 2 Saque el recipiente para freír de la freidora, coloque su alimento en la cesta y vuelva a colocar el recipiente para freír.


Nota: Refiérase a “Temperaturas y tiempos para la preparación de alimentos” en la página 10 para obtener más información.



- 3 Gire la perilla de la temperatura para ajustarla desde 180 a 400 °F (82.2 a 204.4 °C).



- 4 Gire la perilla del temporizador para establecer el tiempo de cocción (desde 0 a 60 minutos) y comencen el calentamiento. Los indicadores de alimentación y calentamiento se iluminan y el temporizador comienza la cuenta regresiva a partir del tiempo de cocción establecido.



Notas:

- Si desea precalentar su freidora, agregue tres minutos a su tiempo de cocción. También puede precalentar sin alimentos en la freidora.
- El indicador de calentamiento se enciende y se apaga mientras está cocinando ya que el elemento de calefacción se enciende y se apaga para mantener la temperatura correcta.
- Puede retirar el recipiente para freír en cualquier momento para verificar su alimento. La freidora pausará automáticamente y continuará de calentar después de haber colocado el recipiente para freír en la freidora.

- 5 Si está cocinando una gran cantidad de alimentos, retire el recipiente para freír y remueva su contenido a medio tiempo de cocción. La freidora sigue calentando cuando se coloca el recipiente nuevamente (el temporizador no detiene la cuenta regresiva).

Notas:

- La freidora no sonará al punto de medio tiempo.
- Retire la cesta para reducir el peso mientras remueve. Refiérase a "Retirado de la cesta" en la página 12 para obtener más información.

- 6 Cuando la freidora suena, indica que el tiempo de cocción se terminó. Saque el recipiente para freír de la freidora y colóquelo en una superficie resistente al calor.
- 7 Verifique sus alimentos para ver si están hechos. Si no se han terminado, vuelva a colocar el recipiente en la freidora por aire y establezca el temporizador a algunos minutos más.
- 8 Vacíe los alimentos en un bol o plato. NO dé la vuelta al recipiente ya que el exceso de aceite se acumula en el fondo.
- Para retirar pequeñas cantidades de comidas, presione el botón de liberación y saque la cesta del recipiente para freír.
 - Para retirar un alimento grande o frágil, use un par de tenazas para sacar los alimentos de la cesta.

Preparación de sus alimentos

Temperaturas y tiempos para la preparación de alimentos

Debido a que los ingredientes difieren en origen, tamaño, forma y marca, usted necesitará ajustar los tiempos de cocción y temperaturas en esta tabla para su comida.

COMIDA	TEMP. (TEMPERATURA)	TIME (TIEMPO)	CANTIDAD	NOTAS
Papas y papas fritas				
Papas fritas congeladas	390 °F (199 °C)	9 a 16 minutos	11 a 25 oz (300 a 700 g)	Remueva a medio tiempo
Papas fritas congeladas gruesas	390 °F (199 °C)	11 a 20 minutos	11 a 25 oz (300 a 700 g)	Remueva a medio tiempo
Papas fritas caseras (8 × 8 mm)	390 °F (199 °C)	16 a 20 minutos	11 a 28 oz (300 a 800 g)	Adicione 1/2 cucharada de aceite Remueva a medio tiempo
Papas en trozos caseras	355 °F (179 °C)	18 a 22 minutos	11 a 28 oz (300 a 800 g)	Adicione 1/2 cucharada de aceite Remueva a medio tiempo
Cubitos de papas caseros	355 °F (179 °C)	12 a 18 minutos	9 oz (250 g)	Adicione 1/2 cucharada de aceite Remueva a medio tiempo
Rösti	355 °F (179 °C)	15 a 18 minutos	18 oz (500 g)	Remueva a medio tiempo
Papa gratinada	390 °F (199 °C)	15 a 18 minutos	18 oz (500 g)	Remueva a medio tiempo
Carne y carne de aves				
Filete	360 °F (182 °C)	8 a 12 minutos	6 a 18 oz (100 a 500 g)	
Chuletas de cerdo	360 °F (182 °C)	10 a 14 minutos	6 a 18 oz (100 a 500 g)	
Hamburguesas	360 °F (182 °C)	7 a 14 minutos	6 a 18 oz (100 a 500 g)	
Rollo de salchicha	390 °F (199 °C)	13 a 15 minutos	6 a 18 oz (100 a 500 g)	
Muslos de pollo	360 °F (182 °C)	18 a 22 minutos	6 a 18 oz (100 a 500 g)	
Pechugas de pollo	360 °F (182 °C)	10 a 15 minutos	6 a 18 oz (100 a 500 g)	
Tocino	400 °F (204 °C)	6 a 10 minutos	11 oz (300 g)	
Pescado	360 °F (182 °C)	10 a 14 minutos	18 a 28 oz (500 a 800 g)	

COMIDA	TEMP. (TEMPERATURA)	TIME (TIEMPO)	CANTIDAD	NOTAS
Meriendas				
Rollito de primavera	390 °F (199 °C)	8 a 10 minutos	4 a 14 oz (100 a 400 g)	Remueva a medio tiempo
Pollo empanado congelado.	390 °F (199 °C)	6 a 10 minutos	6 a 18 oz (100 a 500 g)	Remueva a medio tiempo
Pedazos de pescado congelados	390 °F (199 °C)	6 a 10 minutos	4 a 14 oz (100 a 400 g)	
Bolas de queso congeladas	355 °F (179 °C)	8 a 10 minutos	4 a 14 oz (100 a 400 g)	
Vegetales rellenos	320 °F (150 °C)	10 minutos	4 a 14 oz (100 a 400 g)	
Hornear				
Tortas	320 °F (150 °C)	20 a 25 minutos	11 oz (300 g)	
Quiche	355 °F (179 °C)	20 a 22 minutos	14 oz (400 g)	
Molletes	390 °F (199 °C)	15 a 18 minutos	11 oz (300 g)	
Meriendas dulces	320 °F (150 °C)	20 minutos	14 oz (400 g)	
Pan	360 °F (182 °C)	15 a 18 minutos	11 a 18 oz (300 a 500 g)	

Elaboración de papas fritas caseras

- 1 Pele las papas y córtelas en trozos
- 2 Lave bien los trozos de papa y séquelos con una toalla de papel.
- 3 Vierta 1/2 cucharada de aceite de oliva en un recipiente, coloque los pedazos y mezcle hasta que estén cubiertos con aceite.
- 4 Coloque los trozos en la cesta para freír. Retire los pedazos con sus dedos o un utensilio de cocina para que el exceso de aceite se quede en el recipiente.
- 5 Cocine los pedazos de papas en su freidora, usando "Temperaturas y tiempos para la preparación de alimentos" en la página 10.

Retirado de la cesta

- 1 Hale el mango de la freidora para sacar el recipiente para freír.
- 2 Coloque el recipiente para freír en una meseta de cocina.
- 3 Deslice la cubierta del botón de desbloqueo hacia adelante para mostrar el botón rojo de desbloqueo.
- 4 Presione el botón de liberación y saque la cesta del recipiente para freír.

- 5 Para colocar la cesta, colóquela en el recipiente y presione hacia abajo hasta que la cesta se bloquee en su lugar, después deslice el botón de seguridad sobre el botón de desbloqueo.

Limpieza de su freidora

Limpie la freidora después de cada uso.

Nota: No use ningún tipo de materiales para limpieza abrasivos para limpiar la cesta o el recipiente para freír ya que podría dañar la cubierta antiadherente.

- 1 Desenchufe la freidora del tomacorriente y espere a que se enfríe.

Nota: Retire el recipiente para freír para que la freidora se enfríe más rápido.

- 2 Limpie el exterior de la freidora por aire con un paño húmedo.
- 3 Limpie la cesta y el recipiente de la misma con agua caliente, detergente para fregar y una esponja no abrasiva. Use un líquido disolvente de grasa para retirar cualquier residuo restante.

Notas:

- Para residuos difíciles de retirar, llene el recipiente para freír con agua caliente y detergente de fregar, coloque la cesta en el recipiente y deje remojar por aproximadamente diez minutos.
- También puede lavar el recipiente y la cesta en el lavavajillas.

- 4 Limpie el interior de la freidora con agua caliente y una esponja no abrasiva.
- 5 Limpie el elemento calefactor con un cepillo para retirar cualquier residuo de alimentos.

Almacenado de su freidora

- 1 Desconecte la freidora y déjela enfriar.
- 2 Asegúrese de que todas las partes estén limpias y secas.
- 3 Coloque su freidora en un lugar seco y limpio.

Localización y corrección de fallas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La freidora por aire no funciona.	La freidora no está enchufada.	Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente con conexión a tierra.
	No se ha establecido el temporizador.	Gire la perilla del temporizador al tiempo de preparación necesario para encender la freidora.
	El recipiente para freír no está colocado en la freidora correctamente.	Deslice el recipiente para freír en la freidora adecuadamente.
Los alimentos freídos en la freidora no están listos.	Hay demasiada comida en su freidora.	Coloque pequeñas cantidades de ingredientes en la cesta. Pequeñas cantidades se frien de forma más uniforme.
	La temperatura predeterminada es demasiado baja.	Aumente la temperatura de la freidora por aire.
	El tiempo de preparación es demasiado corto.	Cocine sus alimentos por más tiempo.
Los ingredientes no se frien de forma uniforme en la freidora.	Ciertos tipos de ingredientes necesitan revolverse a medio tiempo del tiempo de preparación.	Remueva los alimentos que están encima y atravesados unos del otro (ejemplo: papas fritas).
Las meriendas fritas no son crujientes al salir de la freidora.	Puede usar un tipo de meriendas hechas para ser preparadas en una freidora tradicional.	Use meriendas para hornear o coloque con una brocha una capa fina de aceite para un resultado más crujiente.
No puedo colocar el recipiente para freír en la freidora correctamente.	Hay demasiado alimentos en la cesta.	No llene la cesta más allá de la indicación de MAX.
	La cesta no está colocada correctamente.	Empuje la cesta hacia abajo en el recipiente para freír hasta que escuche un clic.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
El humo blanco sale de la freidora por aire.	Esta preparando ingredientes grasos.	Al freír ingredientes grasos en la freidora, una gran cantidad de aceite se depositará en el recipiente para freír. El aceite produce humo blanco y el recipiente para freír pudiese calentarse más de lo usual. Esto no afecta su freidora ni el resultado final.
	El recipiente para freír todavía tiene residuos de grasa desde el uso previo.	El humo blanco es creado por la grasa calentándose en el recipiente para freír. Asegúrese de que limpie el recipiente para freír después de cada uso.
Las papas fritas frescas no se fríen de forma uniforme en la freidora.	No utilizó el tipo de papa correcto.	Utilice papas frescas y asegúrese de que se mantengan firmes durante la fritura.
	No lavó las papas correctamente antes de freírlas.	Enjuague las papas adecuadamente para retirar el almidón del exterior de los pedazos.
Las papas frescas fritas no son crujientes al salir de la freidora.	El nivel crujiente de las papas fritas depende del nivel de aceite y agua en las papas.	Asegúrese de que seque los pedazos de papas adecuadamente antes de adicionar el aceite.
		Corte los pedazos de papa más pequeños para un resultado crujiente.
		Adicione un poquito más de aceite para un resultado más crujiente.

Especificaciones

Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad)	12.8 × 12.1 × 15.1 pulg. (32.6 × 30.7 × 38.4 cm)
Peso	11.2 lb (5.1 kg)
Requisitos de potencia	1700 W
Intensidad	120 V, 60 Hz
Temperatura de cocción	180 ~ 400 °F (82.2 ~ 204.4 °C)
Longitud del cable	3.3 pies (1 m)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en pixeles pueden contener un número limitado de pixeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados cómo resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA®

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V1 ESPAÑOL
18-0290