

EN

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

DE

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

FR

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

ES


Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

IT

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

PL

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ Klienta.

**USER'S MANUAL/MANUEL DE L'UTILISATEUR****ES10083**

Tower Fan/Ventilateur Tour

US office: Fontana**UK** office: Ipswich**AU** office: Truganina**DE** office: Hamburg**FR** office: Saint Vigor d'Ymonville**PL** office: Gdańsk

**PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE
OPERATING THIS APPLIANCE
AND RETAIN IT FOR FUTURE REFERENCE
IMPORTANT SAFEGUARDS**

**When using an electrical appliance, basic safety precautions
should always be observed, including the following:**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

**WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury
to person:**


1. Read all instructions before using. The product is for household use only.
2. Before first use, please check that the voltage you use is in accordance with the product nameplate requirements.
3. Always turn the product to the OFF position and unplug it from the electrical outlet when not in use.
4. Extreme caution is necessary when the appliance is used by or near children, invalids or elderly person.
5. Do not run cord under carpeting and do not cover cord with throw rugs, runners or the likes. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
6. Please check the power cord and plug for breakage before using it.
7. Do not operate the appliance in any way when the power cord or plug is damaged, or when the equipment is malfunctioning, dropped or damaged.
8. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person to avoid a hazard.
9. Use the appliance in a well-ventilated area. While using, distance of no less than 8"(20cm) should be kept away from wall or corner to ensure that the air intakes or exhaust openings should not be blocked unexpectedly. The unit must not be located directly below or beside a curtain or the likes.
10. Use the appliance on flat, dry floor only.
11. Do not use in high temperature, humidity, dusty or volatile places.

12. Do not twist or pull the power cord to avoid bad contact.
13. Do not place heavy objects on the machine to prevent pressure breakdown from causing trouble.
14. Make sure the appliance is disconnected from the power supply when the power is cut off or moving.
15. Do not place machine directly under the power outlet.
16. When the whole machine is running, blocking duct and rear shell intake are not allowed. Don't use wire to plug into the passageway to prevent electric shock.
17. During the automatic oscillation process, do not change the orientation with the hand to avoid damaging the shaking structure.
18. Turn off the power supply before pulling out the plug. Do not pull the power cord. Pull out the power plug, otherwise it will lead to short circuit, fire and electric shock.
19. Do not use wet hand to pull out the power plug, there is a danger of electric shock and induction.
20. When leaving the room for a long time, please turn off the machine and unplug the plug.
21. Do not use in places where curtains are easy to suck in. Avoid obstacles and unstable places around you.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model No	ES10083
Voltage	120V AC
Frequency	60Hz
Rated Power	45W
Water Tank Capacity	0.66 Gallon
Water Consumption	0.05Gallon/h

PRODUCT OVERVIEW




PRODUCT OVERVIEW



1. Take out the base components, then align the matching holes, and assemble the two bases into a circular base.
2. Turn the base upside down, assemble the circular base in the previous step to the main body, and then fix it with 4 screws.

Instruction of Control Panel



1. "ON/OFF" button

Press the "ON/OFF" button to start or stop the fan.

2. "SPEED" button

Press the "SPEED" button to set the desired fan speed ("Low - 1", "Medium - 2" or "High - 3").

3. "TIMER" button

Set the desired shutdown time by pressing the "TIMER" button. Also it allows you to set an automatic switch on time. The options are 1-9 hours.

4. "OSC" button

Press the "OSC" button to make the fan oscillate in horizontal direction. Press the "OSC" button again to stop the function.

5. "COOLING" button

Press the button of "COOLING", the wind will be cooled if you have added water or water with the ice box. Press the "COOLING" button again to stop the cool function.

Note: When in the cooling function mode, the fan will be turned off after 5 minutes of high speed delay operation to dry the wet pad.

Caution: Do not start the cool function if there is no water in the water tank as this will damage the water pump. DO NOT add water when the power is on.


A. How to Add Water

Pull out the back cover, then add clean water to the water tank.

Warning :

- a.Unplug the power cord before adding water.
- b.When adding water, the water level in the water tank must not exceed the "MAX" mark, nor can it be lower than the "MIN" mark.
- c.If you need to enhance the cooling effect, you can add a frozen ice box to the water tank.

(Warning: The water level in the water tank must not exceed the "MAX" mark after adding ice box)



B. How to Use Ice Box

If you want to use an ice box (4 sealed ice boxes are included)

Place it in your freezer and leave it for 1 to 2 hours. Then put the frozen ice box into the water tank.

Caution: Do not place the ice box into the water tank when the water tank is full. The ice box is permanently sealed. Do not open the ice box or try to put the cooling gel directly into the water tank. This can cause damage to the water pump.

The ice box has unique cold storage and heat preservation characteristics, which can slowly absorb the heat in the water, making the water temperature in the water tank lower than the ambient temperature, and making the wind blown by the cooling fan cooler.

Instructions:

- a.Put the ice box directly into the freezer compartment of the refrigerator until the ice box is completely frozen.
- b.Open the water filling plate on the back of the body, and put the frozen ice box into the water tank.

C. How to Replace Ice Box?

1. Open the back cover of the water tank.
2. Press firmly on the plastic sheets on both sides of the back cover to ensure that the cover can be taken out smoothly.
3. Take out the ice box and put the additional frozen ice box into the water tank.
4. After the ice box is replaced, pour clean water into it to ensure that the back cover of the water tank is tightly buckled.



6.“SLEEPING” button

Press to turn the sleeping mode ON to work with wind speed.

High speed + sleeping mode: The appliance runs at each speed level of High(3) - Medium (2) -Low (1) for 30 minutes and keeps running under low speed.

Medium speed + sleeping mode: The appliance runs at each speed level of Medium (2) -Low (1) for 60 minutes and keeps running under low speed.


Low speed + sleeping mode: The appliances keeps running under low speed.

7.“SCREEN OFF” button

You can wake up or turn off the display by this button.


If there is no operation in the power-on state for 3 minutes, the screen will automatically go off.

Remote control:



The above functions can be controlled using the remote control by pressing the corresponding function buttons.

Battery installation:



1. Pull out the remote control battery holder according to the assembly drawing on the back of the remote control.
2. Put the battery into the battery holder, pay attention to the positive and negative poles of the battery.
3. Reinstall the battery holder with the battery in the remote control.

TROUBLESHOOTING

TROUBLE	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Fan fails to operate	1.Unplugged or poorly contacted power cord. 2. Failure to press the switch. 3.Machine damaged.	1.Plug in the power cord. 2.Press the switch. 3.Have it repaired by a qualified technician
Unable to shutdown	Machine damaged.	Have it repaired by a qualified technician
Abnormal sound	1.Wind wheel loosening. 2.Motor breakdown.	1 Delivery to Maintenance Point for Maintenance. 2.Have it repaired by a qualified technician
Oscillation Malfunction	Breakdown of wind guide synchronous motor.	Have it repaired by a qualified technician

MAINTENANCE AND STORAGE

Cut off the power supply before maintenance

1. When the body has oil pollution, it must be cleaned up to avoid discoloration and damage.
2. Do not rinse directly with water.
3. Do not wipe with diluent, toluene, acid lotion, oil, etc. to avoid discoloration or deterioration.
4. To clean the air filter: Unplug the power cord , unscrew the airfilter and take it apart. Clean it using clean water and a soft brush.
5. To clean the wet curtain paper: Take the wet pad out and clean it using clean water and a soft brush. Reinstall the wet pad after cleaning. To avoid any leakage, the wet pad must be installed properly.
6. Before storage, pour out all water from the water tank by opening the stopper on the bottom. If the appliance will not be used for a long time , the parts should be packed into the original package and placed in a dry place for proper storage.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER CET APPAREIL ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être observées, notamment les suivantes:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle.

- 1.Lisez toutes les instructions avant d'utiliser. Le produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- 2.Avant la première utilisation, veuillez vérifier que la tension que vous utilisez est conforme aux exigences du produit qui est indiqué sur la plaque signalétique.
- 3.Mettez toujours le produit en position Arrêt et débranchez-le de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 4.Une extrême prudence est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'invalides ou de personnes âgées.
- 5.Ne faites pas passer le cordon sous la moquette et ne couvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de course ou autres. Ne placez pas de cordes dans des endroits où les gens vont et viennent pour éviter de trébucher.
- 6.Veuillez vérifier que le cordon d'alimentation et la fiche ne sont pas cassés avant de l'utiliser.
- 7.N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil fonctionne mal, est tombé ou est endommagé.
- 8.Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
- 9.Utilisez ce produit dans un endroit bien aéré. Lors de l'utilisation, maintenez une distance d'au moins 8" (20 cm) du mur ou du coin pour vous assurer que l'entrée d'air ou la sortie d'échappement ne sera pas bloquée accidentellement. L'appareil ne doit pas être placé directement sous ou à côté de rideaux ou d'objets similaires.
- 10.N'utilisez l'appareil que sur un sol plat et sec.
- 11.Ne utilisez pas dans des endroits à haute température, humidité, poussiéreux ou volatiles tels que l'huile acido-basique.


12. Ne tordez ou tirez pas le cordon d'alimentation pour éviter un mauvais contact.
13. Ne posez pas d'objets lourds sur la machine pour éviter de l'écraser et de provoquer des dysfonctionnements.
14. Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique lorsque l'alimentation est coupée ou en mouvement.
15. Ne placez pas la machine directement sous la prise de courant.
16. Lorsque toute la machine est en marche, le conduit et l'entrée d'air de la coque arrière ne doivent pas être obstrués. N'insérez pas de fils dans le passage pour éviter un choc électrique.
17. Pendant le processus d'oscillation automatique, ne modifiez pas l'orientation avec la main pour éviter d'endommager la structure secouante.
18. Veuillez couper l'alimentation avant de débrancher. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. Veuillez débrancher la fiche d'alimentation, sinon cela pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et un choc électrique.
19. Ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Il existe un risque de choc électrique et d'induction.
20. Lorsque vous quittez la pièce pendant une longue période, veuillez éteindre la machine et la débrancher.
21. N'utilisez pas la machine dans des endroits où les rideaux sont faciles à aspirer. Évitez les obstacles et les endroits instables autour de vous.
22. Cet appareil ne convient pas aux personnes (y compris les enfants) qui sont physiquement, sensorielles ou mentalement faibles ou manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par le personnel responsable de leur sécurité.

Fiche technique

Numéro de modèle	ES10083
Tension	120V AC
Fréquence	60Hz
Puissance nominale	45W
Capacité du réservoir d'eau	0.66 Gallon
Consommation d'eau	0.05Gallon/h




1. Panneau de contrôle
2. Sortie d'air
3. Réservoir d'eau
4. Base
5. Contrôle à distance
6. Boîte à glace * 4
7. Bouchon



1. Retirez les composants de la base, alignez les trous correspondants et assemblez les deux bases en une base ronde.
2. Retournez la base, assemblez la base ronde à l'étape précédente sur le corps principal et fixez-la avec 4 vis.

Instruction du panneau de contrôle



1. Bouton « MARCHE/ARRÊT »

Appuyez sur le bouton « MARCHE/ARRÊT » pour démarrer ou arrêter le ventilateur.

2. Bouton « VITESSE »

Appuyez sur le bouton « VITESSE » pour régler la vitesse de ventilation (« faible - 1 », « moyen - 2 » ou « fort- 3 »)

3. Bouton « MINUTERIE »

Réglez l'heure d'arrêt souhaitée en appuyant sur le bouton « MINUTERIE ». Il vous permet également de définir l'heure de démarrage automatique. Les options sont de 1 à 9 heures.

4. Bouton « OSCILLATION»

Appuyez sur le bouton « OSCILLATION» pour faire osciller le ventilateur dans le sens horizontal. Appuyez à nouveau sur le bouton « OSCILLATION » pour arrêter la fonction.

5. Bouton « REFROIDISSEMENT »

Appuyez sur le bouton de « REFROIDISSEMENT », le vent sera refroidi si vous avez ajouté de l'eau ou de l'eau avec la boîte à glace. Appuyez à nouveau sur le bouton « REFROIDISSEMENT » pour arrêter la fonction de refroidissement.

Remarque: En mode de fonction de refroidissement, le ventilateur s'éteindra après 5 minutes de fonctionnement différé à grande vitesse pour sécher le tampon humide.

Attention: S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau, ne démarrez pas la fonction de refroidissement, sinon la pompe à eau sera endommagée. N'ajoutez pas d'eau lorsque l'appareil est branché.

A. Comment ajouter de l'eau

Retirez le couvercle arrière, puis ajoutez de l'eau propre dans le réservoir d'eau.


Avertissement:

a. Débranchez la prise d'alimentation avant d'ajouter de l'eau.

b. Lors de l'ajout d'eau, le niveau d'eau dans le réservoir d'eau ne doit pas dépasser le repère "MAX", ni être inférieur au repère "MIN".

c. Si vous avez besoin d'améliorer l'effet de refroidissement, vous pouvez ajouter une boîte à cristaux de glace congelée au réservoir d'eau.

Attention: Après avoir ajouté la boîte à cristaux de glace, le niveau d'eau total du réservoir d'eau ne peut pas dépasser l'échelle d'indication maximale de "MAX")



B. Comment utiliser la boîte à glace

Si vous souhaitez utiliser la boîte à glace (4 boîtes à glace scellées sont incluses)

Placez-le dans votre congélateur et laissez-le pendant 1 à 2 heures.

Ensuite, placez la boîte à glace congelée dans le réservoir d'eau.

Attention : Ne placez pas la boîte à glace dans le réservoir d'eau lorsque celui-ci est plein. La glacière est scellée en permanence.

N'ouvrez pas la boîte à glace et n'essayez pas de mettre le gel réfrigérant directement dans le réservoir d'eau. Cela peut endommager la pompe à eau.

La boîte à cristaux de glace a des caractéristiques uniques de stockage au froid et de conservation de la chaleur, qui peuvent absorber lentement la chaleur dans l'eau, rendant la température de l'eau dans le réservoir d'eau inférieure à la température ambiante et rendant le vent soufflé par le ventilateur de refroidissement plus frais.

Instructions:

- a. Placez la boîte à cristaux de glace directement dans le réfrigérateur jusqu'à ce que la boîte à cristaux de glace soit complètement congelée.
- b. Ouvrez la plaque de remplissage d'eau à l'arrière du corps et placez la boîte à cristaux de glace congelée dans le réservoir d'eau.

C. Comment remplacer la boîte à glace ?

1. Ouvrez le couvercle arrière du réservoir d'eau.
2. Appuyez fermement sur les feuilles de plastique des deux côtés du couvercle arrière pour vous assurer que le couvercle peut être retirée en douceur
3. Sortez la boîte à glace et placez la boîte à glace congelée supplémentaire dans le réservoir d'eau.
4. Après avoir remplacé la boîte à glace, versez de l'eau propre et assurez-vous que le couvercle arrière du réservoir d'eau est fixé.



6. Bouton « SOMMEIL »

Appuyez pour activer le mode sommeil pour travailler avec la vitesse du vent.

Vitesse élevée + mode sommeil: L'appareil fonctionne à chaque niveau de vitesse élevé (3) - Moyen (2) -Faible (1) pendant 30 minutes et continue de fonctionner à basse vitesse.

Vitesse moyenne + mode sommeil: L'appareil fonctionne à chaque niveau de vitesse de Moyen (2) Faible (1) pendant 60 minutes et continue de fonctionner à basse vitesse.


Basse vitesse + mode sommeil: Les appareils continuent de fonctionner à basse vitesse.

7. Bouton « ÉCRAN ÉTEINT »

Vous pouvez allumer ou éteindre l'écran par ce bouton.


Si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes à l'état de mise sous tension, l'écran s'éteindra automatiquement.

Télécommande:



Les fonctions ci-dessus peuvent être contrôlées à l'aide de la télécommande en appuyant sur les touches correspondantes.

Installation de la batterie:



- 1.Retirez le support des piles de la télécommande conformément au schéma de montage.
- 2.Mettez la batterie dedans, faites attention aux pôles positif et négatif de la batterie.
- 3.Réinstallez le support de batterie avec la batterie dans la télécommande.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Couper l'alimentation électrique avant la maintenance

- 1.Lorsque le corps est pollué par les hydrocarbures, il doit être nettoyé pour éviter la décoloration et les dommages.
- 2.Ne pas rincer directement à l'eau.
- 3.Ne pas essuyer avec un diluant, du toluène, une lotion acide, de l'huile, etc. pour éviter la décoloration ou la détérioration.
- 4.Pour nettoyer le filtre à air : Débranchez le cordon d'alimentation, dévissez le filtre à air et démontez-le. Nettoyez-le avec de l'eau propre et une brosse douce.
- 5.Pour nettoyer le papier rideau humide : Retirez le papier rideau humide et nettoyez-le avec de l'eau propre et une brosse douce. Réinstallez le papier rideau humide après le nettoyage. Pour éviter toute fuite, le papier rideau humide doit être installé correctement.
- 6.Avant le stockage, videz toute l'eau du réservoir d'eau en ouvrant le bouchon au fond. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, les pièces doivent être mises dans leur emballage d'origine et placées dans un endroit sec pour un stockage approprié.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	ACTION CORRECTIVE
Le ventilateur ne fonctionne pas	1.Cordon d'alimentation débranché ou mal contacté. 2.Ne pas appuyer sur le bouton Marche. 3.Machine endommagée.	1.Branchez le cordon d'alimentation. 2.Appuyez sur le bouton Marche. 3.Faites-le réparer par un technicien qualifié.
Impossible de fermer	Machine endommagée.	Faites-le réparer par un technicien qualifié.
Son anormal	1.Desserrage de la roue éolienne. 2.Défaillance du moteur.	1.Faites-le réparer par un technicien qualifié. 2.Faites-le réparer par un technicien qualifié.
Impossible de changer la direction du vent	Panne du moteur synchrone à guide de vent.	Faites-le réparer par un technicien qualifié.