

XDRONE ZEPTO
XDRONE ZEPTO REC


INSTRUCTION MANUAL

In case of damage or malfunction, do not return your toy to a store. Call My Funky Planet Customer Service: 1-800-270-5718

+14



MODEL NO. G160030






MODEL NO. G170019

THE XDRONE INCLUDES: XDrone, Micro Memory card (XDrone Zepto REC only), USB Card reader (XDrone Zepto REC only), Instruction guide, USB charging cable, Control, Propeller set.


IMPORTANT: Please visit www.webrc.co/manuals for an updated manual of your product.

PARTS NAME



REMOTE BATTERY INSTALLATION


As shown in figure, remove the remote controller battery cover, in accordance with the battery box of the polarity of the batteries, install correctly 2pcs 1.5V "AA" batteries (not included), and then load on the battery cover, tighten the screws



LITHIUM BATTERY CHARGE DESCRIPTION

Caution: before charging, the aircraft power switch to the "OFF" state.

1. Connect the USB interface with open computer, the USB light is "On" state
2. Connect other side of USB charge line with aircraft charging socket, the USB light is "Off" state
3. Charging for about 30-40 minutes, the USB indicator lights up, show that the charging is completed, please disconnect all connections and placed in a safe place.



LITHIUM BATTERY RELATED MATTERS NEEDING ATTENTION

- a. When charging, personnel do not leave and charging time is not long, in the process of charging the battery hot found, immediately stop charge, avoid battery damage or fire.
- b. Do not put the charging battery beside flammable and explosive articles, when the battery is in use or the charging process once the smell or battery suddenly become hot, deformation, discoloration and other phenomena, please stop using the battery immediately.
- c. If the battery has fluid, please don't let it leak to your skin, eyes. If it has, please wash a lot cold water and see doctor immediately.
- d. Use only original charger to charge configuration of products, and determining the charger voltage in accordance with local standard.

- e. Do not put battery into the fire, microwave oven or a pressure tank
- f. Do not use solvents industrial alcohol or other flammable solvents to clean products and charger
- g. Products include plastic, electronic components and a battery, do not such items as the daily garbage disposal according to the requeriments of local garbage collection, classification



AIRCRAFT MATCHING CONTROL METHOD







1. The aircraft power switch to the "ON" state and placed on the flat ground, LED lights flashing rapidly do not move the fuselage.
2. To confirm the remote control throttle lever in the lowest, the power switch to the "ON", hear "drop, drop... Ming" Sound
3. Aircraft LED light has been lit. That the pairing is successful. Can control the aircraft
4. When multi aircraft control, must be individually matched, avoid not to match or match error

HEADLESS MODE

The light on Drones will be flashing after entering in headless mode. When cheaking up on the flight direction of the quad-copter, set the quadcopter nose righth ahead and tail facing the player's, at this time, the quadcopter's nose is pointing forward; this direction will be constantly considered as "forward" when forward signal is given from the remote control, no matter where the quad-copter nose is pointing to. That is to say, the player's straigh front side is defined as "forward"; the player's back side is defined as "backward"; the player's left side is defined as left; the player's right side is defined as right. In Headless mode, no matter which direction the drone nose pointing is, as logn as you push forward throttle in transmitter, the drone will fly forward, you push turn left, the drone will go left. After you push the headless mode button again, the drone will log out the mode.





THE NORMAL CONTROL METHOD OF AIRCRAFT

		When the throttle lever is pushed upward, the aircraft rising;
		When the throttle lever is pushed downward, the aircraft falling.


		When the throttle lever is to the left, the aircraft turn left;
		When the throttle lever is to the right, the aircraft turn right.
		When the throttle lever is pushed upward, the aircraft forward;
		When the throttle lever is pushed downward, the aircraft back off.
		When the throttle lever is to the left, the aircraft fly to the left;
		When the throttle lever is to the right, the aircraft fly to the right.

Tip: press the "speed switch" can realize fast, medium speed, slow switching.

THE CONTROL METHOD OF AIRCRAFT ROLLOVER

		Flip button press once, a direction rod to push up release quickly, aircraft forward somersault;
		Flip button press once, a direction rod to push downward release quickly, aircraft backward roll;
		Flip button press once, a direction rod to push to left release quickly, aircraft roll left;
		Flip button press once, a direction rod to push to right release quickly, aircraft roll right;

AIRCRAFT PARTS DIAGRAM



CAMERA VIDEO/PICTURE FUNCTION DESCRIPTION

(Only for XDrone Zepto REC)

1. Camera Key for video and picture(pic. 1)



2. Description: during flight, red and blue light flash 3 times by turn, then stay on blue light. Standby with blue light. When taking picture, blue light off, red light flash one time.

When taking video, blue light off, red light flashing. If without TF card, the red light will off after three seconds staying on.

Press it, the camera will take picture.


Press and hold for 2 seconds, the camera will take video.

3. To view the recorded video please remove the micro memory card by slightly pushing it in and it will spring out. Insert the micro memory card into the card reader to connect it to your computer through the USB outlet. (Pic. 3)



3. To view the recorded video please remove the micro memory card by slightly pushing it in and it will spring out. Insert the micro memory card into the card reader to connect it to your computer through the USB outlet. (Pic. 3)

4. Always make sure to stop the record before turning off the quadcopter or removing the micro memory card. Removing the memory card or turning off the quadcopter while recording will damage the files.



Recorded video files are in AVI format and can be played by most media players. All files or folders in memory card can be removed. Camera can record the files if needed after removing.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Rotor(s) not rotating (or slower than others).	The batteries are low.	Recharge the XDrone or confirm that the controller's batteries are inserted matching the +/- signs.
	Controller and XDrone not synchronized.	Reset controller and XDrone. Turn controller OFF, unplug XDrone's battery and sync again.
The XDrone stops or drops suddenly while flying.	The power is too low.	Recharge the XDrone and check the controller's battery power.
	The XDrone may be out of the controller's range.	Move the controller closer to the XDrone.
The XDrone is not reacting to the controller's commands.	The XDrone may not be ON.	Turn the XDrone ON.
The XDrone loses control.	The controller may be too far away from the XDrone.	Move the controller closer to the XDrone.
	It is windy outside.	Do not use the XDrone in strong wind as it can interfere with the controller.
The XDrone is not keeping a charge.	The XDrone may be turned ON when you are charging it.	Turn the XDrone OFF when charging.
	The controller is low on battery power.	Replace the batteries in the controller.
The XDrone will not lift off.	The XDrone may not be fully charged.	Charge the XDrone fully until the green indicator light comes on.
The XDrone will only turn in one direction.	The XDrone has not been trimmed correctly.	Refer to the trimming section in the instructions.

Note: If normal functioning of the XDrone seems to be interrupted or disturbed, there could be strong electro-magnetic interference. To reset the XDrone, turn it OFF completely, wait 10 seconds, then turn it back ON. If normal operation do not resume, choose another place to operate your XDrone and try again. To ensure normal operation, check the batteries as low power will not allow for normal operation.

COMPANY / LEGAL

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. Because this toy generates, uses, and can radiate radio frequency energy, there can be no guarantee that interference will not occur. If this toy does cause interference with radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the distance between the toy and the radio or the TV • Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help.

NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc.) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Groovy Toys LLC. or they could void the user's authority to operate the equipment. This class B digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Safety precautions: 1) Keep hands, hair and loose clothing away from the rotors when power switch is turned ON. 2) Turn off controller/charger and XDrone when not in use. 3) Remove battery from controller/charger when not in use. 4) Parental guidance is recommended for children when flying the XDrone. 5) Keep your XDrone in sight at all times. 6) New AA alkaline batteries are recommended for use in the Controller. 7) Keep in strict accordance with the instruction manual while operating your XDrone. 8) You controller and charger are tailor made for the Li-Poly rechargeable battery used in your XDrone. Do not use them to charge any other battery other than that in the XDrone.

Care and Maintenance: 1) Always remove the batteries from the controller and charger during long periods of disuse. 2) To clean: wipe gently with a clean, damp cloth. 3) Keep the toy away from direct heat. 4) Do not submerge the XDrone in water. This can damage the electronics.

Battery Safety information: 1) Your XDrone controller takes 2 AA batteries (not included). 2) Batteries are choking hazards and should be handled and replaced by adults. 3) Follow the +/- battery connections notated in the battery compartment. 4) Always replace dead batteries immediately. 5) Dispose of dead batteries properly. 6) Remove the batteries during long periods of disuse. 7) DO NOT incinerate used batteries. 8) DO NOT mix types of batteries or old and new batteries. 9) DO NOT use rechargeable AA batteries. 10) DO NOT attempt to recharge non-rechargeable batteries. 11) DO NOT short-circuit the energy supply terminals.

Note: 1) Parental guidance is recommended when installing or replacing the batteries. 2) In environments with electrostatic discharge, the XDrone may malfunction and require you to reset it.

1) Regularly examine the XDrone, controller and charger for any damage to the plug, enclosure and other parts. In the event of any damage, the XDrone, controller and charger must not be used until the damage has been repaired. 2) This toy is not intended for children under 3 years old. 3) This toy should only be used with the included charger. 4) Do not try to charge any other batteries with the included charger or controller.

Warning: 1) You are solely responsible for the use of your XDrone. Ensure that you do not damage any property or cause injury to anyone with it. We and the dealer do not accept any liability for damage or loss occurring as a result of incorrect use or operation. 2) When you adjust, assemble and fly the XDrone, you must operate it according to the instruction manual. Keep your fingers, hair and loose clothing away from all spinning parts to avoid damage to yourself and the XDrone. 3) Do not allow children under 8 years old to operate the XDrone without close, strict adult supervision.

Battery Requirements: Your XDrone controller takes 2 AA batteries (not included).



WARNING:

CHOKING HAZARD: Small parts -
Not for children under 3 years



CAUTION:

-Beware of your surroundings before flight - make sure that the flight area is clear. -Do not allow the XDrone out of your sight while in flight. - Use adult supervision if a child is flying the XDrone. -Make sure that the controller is on a separate frequency from other nearby electronic devices.- Do not fly the XDrone in prohibited areas.

DANGER!

NEVER INSERT ANY SHARP OBJECTS,
PINS OR SCREWS INTO THE XDRONE AS THIS MAY
PUNCTURE THE INTERNAL BATTERY!



Subscribe to our mailing list at www.webrc.co to stay connected.



Company Info: My Funky Planet Corp. 585 NW Mercantile Place Suite 108 Port St. Lucie FL 34986 USA

Customer service webpage: Customer Service: Visit us at: support.myfunkyplanet.com

Customer service email: Email us at: support@myfunkyplanet.com

Customer service phone: Call us at: 1-800-270-5718

Regulatory Requirements: Conforms to product safety standards ASTM F963, regulatory requirements.

For replacement parts please visit www.funkyplanet.co



XDRONE ZEPTO
XDRONE ZEPTO REC


MANUAL DE INSTRUCCIONES

En caso de daño ó mal funcionamiento, no devuelva
el producto a la tienda. Llame al Servicio al Cliente de
Funky Planet 1-800-270-5718

+14



MODELO NO. G160030





MODELO NO. G170019

EL XDRONE INCLUYE: XDrone, Tarjeta Micro SD (XDrone Zepto REC únicamente), Lector de tarjeta USB (XDrone Zepto REC únicamente), guía de instrucciones, Cable de carga USB, Control, Set de hélices de repuesto.


IMPORTANTE: Por favor visite www.webrc.co/manuals para un manual actualizado de su producto.

NOMBRE DE LAS PARTES



INSTALACION DE LA BATERA DEL CONTROL REMOTO


Como muestra la foto, remueva la tapa de la batería del control remoto, de acuerdo a la polaridad correcta de la batería, instale correctamente 2 baterías 1.5 "AA" (no incluidas), y luego coloque la tapa de la batería y ajuste los tornillos.



RECARGA DE LA BATERIA DE LITIO

Peligro: Antes de cargar, cambie el interruptor del XDrone a la posición de apagado "OFF"

1. Conecte el cable de carga al puerto USB del computador, y la luz USB se encenderá.
2. Conecte el otro lado del cable USB, al puerto de conexión del XDrone. Y la luz del cable USB se apagará.
3. Cargue cerca de 30-40 minutos, la luz USB se encenderá, indicando que la carga ha finalizado. Desconecte todas las conexiones y colóquelas en un lugar seguro.



PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA BATERIA DE LITIO QUE NECESITAN ATENCION

- a. Cuando recargue la batería, no la descuide ni deje cargando por mucho tiempo. Si en el proceso de carga la batería se calienta, detenga la recarga inmediatamente para evitar daños en la batería o incendios.
- b. No coloque la batería recargable al lado de artículos inflamables y explosivos. Cuando la batería esté en uso o cuando se esté cargando y desprenda algún olor o la batería se recaliente, se deforme, decolore o cualquier otro fenómeno ocurra, por favor deje de usar la batería inmediatamente.
- c. Si la batería tiene fugas de líquido, por favor no deje que toque la piel o los ojos. Si lo hace, por favor lavar con mucha agua fría e ir al médico inmediatamente.
- d. Use solo el cargador original para cargar la batería y determinar el voltaje de carga de

acuerdo con la norma local.

e. No ponga la batería en el fuego, horno de microondas o un tanque de presión.

f. No utilice disolventes industriales u otros disolventes inflamables para limpiar los productos y el cargador.

g. El producto contiene componentes plásticos, electrónicos y batería. No los arroje a la basura ordinaria, disponga los residuos de acuerdo a los requerimientos locales de disposición y clasificación de residuos.

METODO DE CONTROL DEL XDRONE



1. Coloque el interruptor del XDrone en "ON" y coloquelo en un lugar plano. Las luces LED parpadearán rápidamente, por favor no mover el fuselage.
2. Para confirmar el control de mando a distancia lleve la palanca hacia abajo, coloque el interruptor en "ON", escuchará un sonido como de goteo "drop, drop...ming"
3. La luz LED del XDrone se debe encender para que la sincronización sea exitosa y pueda controlar el XDrone
4. Cuando se vuelen varios Xdrones al mismo tiempo, se debe hacer la sincronización individualmente para evitar que no sincronicen o haya algún error.











MODULO BLOQUEO FRONTAL

La luz del drone parpadeará al entrar al modo bloqueo frontal.

Al revisar la dirección de vuelo del drone, colocar la parte trasera del drone apuntando hacia el jugador. De este modo, la nariz del drone queda apuntando hacia adelante; esta dirección será considerada "adelante" cuando se indique adelante en el control remoto, sin importar hacia donde esté apuntando la nariz del drone. Esto es para decir que derecho hacia donde está el lado frontal del jugador se define como "adelante"; la parte de atrás del jugador se define como "atrás"; el lado izquierdo del jugador se define "izquierda"; el lado derecho del jugador se define "derecha". En modo bloqueo frontal, no importa hacia que dirección esté apuntando la parte frontal, mientras presione la palanca de aceleración del control, el XDrone volará hacia adelante. Si presiona giro a la izquierda, el drone irá hacia la izquierda. Después de presionar el botón de modo bloqueo frontal otra vez, el drone saldrá del modo bloqueo frontal.

CONTROL DE LAS FUNCIONES DE VUELO

		<p>Cuando se empuja la palanca hacia arriba, el XDrone volará hacia arriba</p> <p>Cuando la palanca se empuja hacia abajo, el XDrone volará hacia abajo</p>
--	--	---

		<p>Cuando la palanca se mueva a la izquierda, el XDrone girará a la izquierda</p>
		<p>Cuando la palanca se mueva a la derecha, el XDrone girará a la derecha</p>
		<p>Cuando se empuja la palanca hacia arriba, el XDrone volará hacia adelante</p> <p>Cuando se empuja la palanca hacia atrás, el XDrone volará hacia atrás</p>
		<p>Cuando la palanca se mueva a la izquierda, el XDrone volará hacia la izquierda</p>
		<p>Cuando la palanca se mueva a la derecha, el XDrone volará hacia la derecha</p>

Tip: Puede obtener 3 velocidades de vuelo presionando el "botón de velocidad": rápido, velocidad media, lento.

CONTROL DE LAS FUNCIONES DE ACROBACIA








		<p>Voltereta hacia adelante</p> <p>Pulse una vez el botón de giro hacia arriba y libere rápidamente, el XDrone hará la voltereta hacia adelante</p>
		<p>Voltereta hacia atrás</p> <p>Pulse una vez el botón de giro hacia abajo y libere rápidamente, el XDrone hará la voltereta hacia atrás</p>
		<p>Voltereta a la izquierda</p> <p>Pulse una vez el botón de giro hacia la izquierda y libere rápidamente, el XDrone hará la voltereta hacia la izquierda</p>
		<p>Voltereta a la derecha</p> <p>Pulse una vez el botón de giro hacia la derecha y libere rápidamente, el XDrone hará la voltereta hacia la derecha</p>

DIAGRAMA DE PARTES



DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE LA VIDEO CÁMARA

(Solo para XDRone Zepto REC)



1. Boton de la cámara para video y fotos (foto 1)

2. Descripción: durante el vuelo, una luz roja y azul parpadeará 3 veces, luego permanecerá en azul. Cuando tome fotos, la luz azul se apagará y la luz roja parpadeará una vez.

Quando tome videos, la luz azul se apagará y la luz roja parpadeará. Si el dron no tiene la tarjeta de memoria dentro, la luz roja se apagará despues de 3 segundos de permanecer encendida.

Presione una vez, la cámara tomará una foto.

Mantenga presionado por 2 segundos, la cámara tomará un video.



3. Para ver los videos guardados, por favor retire la micro tarjeta de memoria presionandola ligeramente y saldrá. Inserte la micro tarjeta de memoria en el lector de tarjeta y conéctelo a su computador a través de un puerto USB. (Foto 3)

4. Siempre asegúrese de detener la grabación antes de apagar el dron o retirar la tarjeta de memoria. Retirar la tarjeta de memoria o apagar el dron mientras está grabando dañará los archivos.



Los archivos de video se guardan en formato AVI y pueden ser reproducidos por la mayoría de reproductores de video. Todos los archivos o carpetas en la tarjeta de memoria pueden ser eliminados. La cámara puede guardar archivos si los necesita despues de ser eliminados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Rotor (s) que no gira (o más despacio que otros).	Las baterías están descargadas.	Recargue el XDrone ó confirme que las baterías del control insertadas coincidan con los signos +/- de polaridad.
	Control y XDrone no sincronizados.	Reinicie el control y el XDrone. Coloque el encendido del control en OFF, desconecte la batería del XDrone y sincronice de nuevo.
El XDrone se detiene ó disminuye la velocidad repentinamente durante el vuelo.	Se está descargando.	Recargue el XDrone y verifique si las baterías están cargadas.
	El XDrone puede estar fuera del rango del control.	Mueva el control cerca del XDrone.
El XDrone no reacciona a los comandos del control.	El XDrone puede estar apagado.	Encienda el XDrone.
El XDrone pierde el control.	El control puede estar demasiado lejos del XDrone.	Mueva el control cerca del XDrone.
	Hay mucho viento en el ambiente.	No use el XDrone cuando haya vientos fuertes, ya que eso puede interferir en la señal que emite el control.
El XDrone se descarga muy rápido, no mantiene la carga.	Probablemente el XDrone está prendido mientras lo carga.	Apague el XDrone mientras este cargando.
	El control esta bajo de nivel de batería.	Reemplace las baterías del control.
El XDrone no despegas.	El XDrone no está totalmente cargado.	Cargue el XDrone totalmente hasta que la luz verde aparezca.
El XDrone solo gira en una sola dirección.	El XDrone no ha sido ajustado correctamente.	Diríjase a la sección de ajuste en las instrucciones.

Note: Si el funcionamiento normal del XDrone se ve interrumpido ó perturbado, en ese caso podría ser una interferencia electro magnética. Para reajustar el XDrone, apáguelo completamente, espere 10 segundos y después vuélvalo a prender. Si la operación normal del XDrone no se reanuda, escoja otra área para utilizar el XDrone y trate nuevamente. Para asegurar el normal funcionamiento, verifique las baterías debido a que la baja carga de estas no permitan que el XDrone funcione normalmente.

COMPañÍA / LEGAL

FCC y el Reglamento RFF: 1) Este producto cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1). Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar indeseables operaciones. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Debido a que este juguete genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, no puede haber ninguna garantía de que no se produzcan interferencias. Si este juguete ocasiona interferencias en la recepción de radio o televisión (se puede comprobar girando el juguete de vez en cuando mientras se escucha la interferencia), uno o más de las siguientes medidas pueden ser útiles:

• Reorientar o reubicar la antena receptora • Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor • Consulte al distribuidor o a un técnico experto en TV-radio para pedir ayuda.

NOTA: Los cambios, ajustes o modificaciones a esta unidad, incluyendo pero no limitado a, el reemplazo de cualquier componente del transmisor (cristal, semiconductores, etc) podría resultar en una violación de las normas de la FCC en virtud de la sección 15 y/o 95 y deberá ser aprobado expresamente por Groovy Toys LLC., o podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este aparato digital clase B cumple todos los requisitos del Reglamento de equipos canadienses que causan interferencias.

Medidas de seguridad: 1) Mantenga las manos, cabello y ropa suelta lejos de los rotores cuando el interruptor está activado. 2) Apague el control y el XDrone cuando no esté en uso. 3) Retire la batería del control cuando no esté en uso. 4) La orientación de los padres es recomendable para el vuelo. 5) Mantenga su XDrone a la vista de modo que usted puede supervisar todo el tiempo. 6) Las nuevas baterías alcalinas se recomiendan para su uso en el control para obtener el máximo rendimiento. 7) Los usuarios deben seguir estrictamente el manual de instrucciones mientras operan el producto. 8) El cargador está hecho para la batería recargable de Li-Poly utilizado en su XDrone. No lo utilice para cargar una batería que no sea la del XDrone.

Cuidado y mantenimiento: 1) Siempre retirar las pilas del juguete cuando no está siendo utilizado por un largo período de tiempo. (control y cargador solamente) 2) Limpie el juguete suavemente con un paño limpio y húmedo. 3) Mantenga los juguetes lejos del calor directo. 4) No sumerja el juguete en el agua. Esto puede dañar los conjuntos electrónicos.

Información de seguridad de la batería: 1) Su control XDrone lleva 2 pilas AA (no incluidas). 2) Las baterías son un peligro de asfixia y deben ser manejados y reemplazados por los adultos. 3) Siga las conexiones de la batería anotadas en el compartimiento de la batería + / -. 4) Siempre reemplace inmediatamente las pilas agotadas. 5) Deseche las baterías agotadas correctamente. 6) Retire las baterías durante largos períodos de desuso. 7) NO incinere las baterías usadas. 8) NO mezcle diferentes tipos de pilas o baterías viejas y nuevas. 9) NO utilice pilas AA recargables. 10) NO intente recargar pilas que no sean recargables. 11) NO cortocircuite los terminales de la fuente de energía.

Nota: 1) Se recomienda la orientación de los padres al instalar o reemplazar las baterías. 2) En un entorno con descargas electrostáticas, el mal funcionamiento del juguete hará que el usuario reinicie el juguete.

Nota Especial: 1) Examine periódicamente por los daños al enchufe, caja y otras partes. En el caso de cualquier daño, el juguete no debe ser utilizado con el cargador hasta que el daño ha sido reparado. 2) Este juguete no está destinado a niños menores de 3 años de edad. 3) Este juguete sólo debe ser utilizado con el cargador recomendado 4) No intente cargar pilas con un cargador.

Advertencia: 1) Usted es el único responsable del uso de su XDrone. Asegúrese de no dañar ninguna propiedad o provocar lesiones a las personas con él. Nosotros y el distribuidor no aceptamos ninguna responsabilidad por los daños pérdidas que ocurren como consecuencia de la utilización o uso incorrecto. 2) Al ajustar, montar y volar el XDrone, debe operar de acuerdo con el manual de instrucciones. Mantenga los dedos, el cabello y la ropa suelta alejados de las piezas giratorias para evitar daños a sí mismo y al XDrone. 3) No permita que los niños menores de 8 años operen el XDrone sin la estricta supervisión de un adulto.

Requisitos de la batería: Su control XDrone lleva 2 pilas AA (no incluidas).

⚠ PRECAUCIÓN:

- Tenga cuidado de su entorno antes del vuelo. - Asegúrese de que la zona de vuelo sea clara.
- No permita que el XDrone se pierda de vista durante el vuelo. - Utilice supervisión de un adulto si un niño está volando el XDrone. - Asegúrese de que el control se encuentra en una frecuencia separada de otros dispositivos electrónicos cercanos. - No vuele el XDrone en zonas prohibidas.

⚠ ADVERTENCIA:

RIESGO DE ASFIXIA - piezas pequeñas.
No es para niños menores de 3 años.

PELIGRO!

NUNCA INTRODUZCA OBJETOS AFLADOS CLAVOS,
O TORNILLOS EN EL XDRONE, YA QUE LA
PUNCIÓN PUEDE DAÑAR LA BATERÍA INTERNA!



**Suscríbete a nuestra lista de correo en www.webrc.co
para permanecer conectado.**



Quiénes Somos: My Funky Planet Corp. 585 NW Mercantile Place Suite 108 Port St. Lucie FL 34986 USA

Página web Atención al cliente: Servicio al Cliente: Visitenos en: www.mywebrc.com/help

Email Servicio al Cliente: Envianos un email a: customerservice@mywebrc.com

Teléfono de atención al cliente: Llamemos al: 1-800-270-5718

Requisitos reglamentarios: Cumple con las normas de seguridad F963 de ASTM, y los requisitos reglamentarios.

Para piezas de repuesto, visite: www.funkyplanet.co

