


INSIGNIA™

Deshumidificador de 35 o 50 pintas

NS-DH35WH7 / NS-DH35WH7-C / NS-DH50WH7 / NS-DH50WH7-C



Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para prevenir cualquier daño.

Índice

Introducción.....	3
Instrucciones importantes de seguridad.....	3
Características.....	10
Contenido del paquete.....	10
Componentes principales.....	11
Búsqueda de una ubicación conveniente.....	12
Conexión a la alimentación.....	12
Otras consideraciones.....	12
Antes del primer uso.....	13
Uso de su deshumidificador.....	13
Comprensión del panel de control.....	13
Información sobre las funciones adicionales.....	15
Limpieza y mantenimiento.....	16
Limpieza de la rejilla y la caja.....	16
Limpieza del recipiente de agua.....	16
Limpieza del filtro de aire.....	16
Vaciado del recipiente de agua.....	17
Almacenamiento de su deshumidificador.....	19
Información de los códigos de error de la pantalla LED.....	22
Información de los códigos de error de la pantalla LED.....	22
Especificaciones.....	23
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO.....	24

Introducción




Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-DH35WH7 / NS-DH35WH7-C / NS-DH50WH7 / NS-DH50WH7-C representa el más moderno diseño de deshumidificador y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Instrucciones importantes de seguridad

Lea todas las instrucciones antes del uso.

Conserve estas instrucciones.

Explicación de los símbolos

	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que el manual de instrucciones debe leerse atentamente.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que el personal de servicio debe manipular este equipo con referencia al manual de instalación.
	PRECAUCIÓN	Este símbolo indica que hay información disponible, como el manual de instrucciones o el manual de instalación.

ADVERTENCIA

- No supere la potencia nominal del tomacorriente o del dispositivo de conexión.
- No opere ni detenga la unidad conectando o desconectando la alimentación.
- No dañe ni utilice un cable de alimentación no especificado.
- No modifique la longitud del cable de alimentación ni comparta la toma de corriente con otros aparatos.
- No introduzca ni extraiga el enchufe con las manos mojadas.
- No instale el aparato en un lugar que pueda estar expuesto a gases combustibles.
- No coloque la unidad cerca de una fuente de calor.
- Desconecte la corriente si se producen ruidos, olores o humo extraños.

ADVERTENCIA

- Nunca intente desmontar o reparar la unidad usted mismo.
- Antes de limpiar, apague la unidad y desenchúfela.
- No utilice la máquina cerca de gases inflamables o combustibles, como gasolina, benceno, diluyente, etc.
- No beba ni utilice el agua que sale del aparato.
- No saque el recipiente de agua durante el funcionamiento.
- No utilice la unidad en espacios reducidos.
- No lo coloque en lugares donde el agua pueda salpicar la unidad.

ADVERTENCIA

- Coloque la unidad en una sección nivelada y resistente del suelo.
- No cubra las aberturas de entrada o escape con paños o toallas.
- Se debe tener cuidado al utilizar la unidad en una habitación con las siguientes personas: bebés, niños, ancianos y personas no sensibles a la humedad.
- No utilizar en zonas donde se manipulen productos químicos. No introduzca nunca el dedo u otros objetos extraños en las rejillas o aberturas. Asegúrese especialmente de advertir a los niños sobre estos peligros.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación y tenga cuidado de no comprimirlo.

ADVERTENCIA

- No se suba ni se siente sobre la unidad.
- Inserte siempre los filtros de forma segura. Limpie el filtro una vez cada dos semanas.
- Si entra agua en el aparato, apáguelo y desconéctelo de la corriente. Póngase en contacto con un técnico calificado.
- No coloque floreros ni otros recipientes con agua encima del aparato.
- No utilice cables de extensión.

PRECAUCIÓN

- Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.
- Antes de proceder a la limpieza u otras operaciones de mantenimiento, desconecte el aparato de la toma de corriente.
- No instale el aparato en un lugar que pueda estar expuesto a gases combustibles. Si se acumula gas combustible alrededor de la unidad, puede provocar un incendio.
- Si el aparato se golpea durante su uso, apáguelo y desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica. Inspeccione visualmente la unidad para asegurarse de que no está dañada. Si sospecha que la unidad ha sido dañada, comuníquese con un técnico o con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- Nuestro producto no debe utilizarse en un entorno dañado por el agua.

PRECAUCIÓN

- En una tormenta eléctrica, se debe cortar la corriente para evitar que se dañe la máquina debido a un rayo.
- No encamine el cable del ventilador por debajo del alfombrado. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o recubrimientos similares. No encamine el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Aleje el cable de la zona de tráfico y de lugares donde uno no se pueda tropezar.
- No utilice la unidad con un cable o enchufe dañado. Deseche la unidad o devuélvala a un servicio técnico autorizado para que la examine y/o reparen.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilice este aparato con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- El aparato se instalará de acuerdo con las normativas nacionales de cableado.

PRECAUCIÓN

- Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para la reparación o el mantenimiento de esta unidad.
- La placa de características del fabricante se encuentra en el panel de la unidad y contiene datos eléctricos y otros datos técnicos específicos de esta unidad.
- Asegúrese de que la unidad está correctamente conectada a tierra. Para minimizar los riesgos de descarga eléctrica e incendio, es importante una correcta conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de tres clavijas con toma de tierra para protegerlo contra descargas eléctricas. Su unidad debe utilizarse en un receptáculo de pared debidamente conectado a tierra. Si el receptáculo de pared que pretende utilizar no está adecuadamente conectado a tierra o protegido por un fusible de retardo o disyuntor (consulte los datos eléctricos en la placa de características), solicite a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.
- No utilice nunca el aparato en una zona donde pueda acumularse agua estancada o donde pueda estar expuesto a goteos o salpicaduras de agua.
- La placa de circuito impreso (PCB) de la unidad está diseñada con un fusible para proporcionar protección contra sobrecorriente. Las especificaciones del fusible están impresas en la placa de circuito, tales como: T 3.15 A/250 V (o 350 V).



PRECAUCIÓN:
Riesgo de incendio / materiales inflamables

 **ADVERTENCIA**

- El servicio sólo se realizará según lo recomendado por el fabricante del equipo. Las operaciones de mantenimiento y reparación que requieran la asistencia de personal calificado se llevarán a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.
- NO modifique la longitud del cable de alimentación ni utilice un cable de extensión para alimentar la unidad.
- NO comparta un solo tomacorriente con otros aparatos eléctricos.
- Una fuente de alimentación inadecuada puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Por favor, siga las instrucciones cuidadosamente para manejar, instalar, limpiar o dar servicio al aparato para evitar cualquier daño o peligro.
- El refrigerante inflamable R32 se utiliza en el interior del aparato.
- Al realizar el mantenimiento o desechar el aparato, el refrigerante (R32) se recuperará adecuadamente y no se descargará directamente al aire.
- Se observará el cumplimiento de la normativa nacional sobre gases.
- Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
- El aparato deberá almacenarse de forma que se eviten daños mecánicos.
- El aparato debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño de la habitación corresponda al área de la habitación especificada para su uso.

 **ADVERTENCIA**

- Toda persona que trabaje en un circuito de refrigerante o que lo rompa debe tener un certificado vigente y válido de una autoridad de evaluación acreditada por la industria, que autorice su competencia para manipular refrigerantes de manera segura de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria. Toda la formación deberá cumplir los requisitos del ANEXO HH de la norma UL 60335-2-40, 4.ª edición.
 - Ejemplos de estos procedimientos de trabajo son:
 - entrar en el circuito de refrigeración.
 - apertura de componentes sellados.
 - apertura de recintos ventilados.
- No debe haber ningún fuego abierto o dispositivo como un interruptor que pueda generar chispa/arco alrededor del aparato para evitar la ignición del refrigerante inflamable utilizado. Siga atentamente las instrucciones cuando guarde o realice el mantenimiento del aparato para evitar que se produzcan daños mecánicos.
- No utilizar ningún medio para acelerar el proceso de descongelación ni para limpiar, salvo los recomendados por el fabricante.
- El aparato se almacenará en una habitación sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento) y sin fuentes de ignición (por ejemplo: un calentador eléctrico en funcionamiento) cerca del aparato.
- No perforar ni quemar.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.

 **PRECAUCIÓN**

- **Transporte de equipos que contengan refrigerantes inflamables**

Vea la normativa de transporte.

- **Marcado de los equipos mediante señales**

Vea las regulaciones locales.

- **Eliminación del equipo con refrigerantes inflamables**

Vea la normativa nacional.

- **Almacenamiento de equipos/aparatos**

El almacenamiento del aparato debe realizarse de acuerdo con la normativa o las instrucciones aplicables, según cuál sea más estricta.

- **Almacenamiento de equipos embalados (no vendidos)**

La protección del paquete de almacenamiento debe estar construida de tal manera que los daños mecánicos al equipo dentro del paquete no causen una fuga de la carga de refrigerante. El número máximo de piezas de equipo que se pueden almacenar juntas estará determinado por las regulaciones locales.

- **Información sobre el mantenimiento**

Revisión de la zona

Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar comprobaciones de seguridad para garantizar que el riesgo de ignición se reduzca al mínimo. Para la reparación del sistema de refrigeración, deberán tomarse las siguientes precauciones antes de realizar trabajos en el sistema.

- Procedimiento de trabajo

El trabajo se llevará a cabo bajo un procedimiento controlado para reducir al mínimo el riesgo de la presencia de gases o vapores inflamables mientras se realiza el trabajo.

- Área de trabajo general

Todo el personal de mantenimiento y otras personas que trabajen en el área local deberán ser instruidos sobre la naturaleza del trabajo que se está llevando a cabo. Se evitará el trabajo en espacios confinados. El área alrededor del espacio de trabajo deberá estar seccionada. Asegúrese de que las condiciones dentro del área se hayan hecho seguras mediante el control de material inflamable.

- Control de la presencia de refrigerante

El área debe ser revisada con un detector de refrigerante apropiado antes y durante el trabajo, para asegurar que el técnico esté consciente de la existencia de atmósferas potencialmente inflamables. Asegúrese de que el equipo de detección de fugas que se esté utilizando sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir, que no produzcan chispas, estén adecuadamente sellados o sean intrínsecamente seguros.

- Presencia de extintor de incendios

Si se han de realizar trabajos en caliente en el equipo de refrigeración o en cualquiera de sus partes, se dispondrá de un equipo de extinción de incendios adecuado. Tenga un extintor de polvo seco o de CO₂ adyacente al área de carga.

- Sin fuentes de ignición

Ninguna persona que realice trabajos relacionados con un sistema de refrigeración que impliquen la exposición de tuberías que contengan o hayan contenido refrigerante inflamable utilizará fuentes de ignición de tal manera que pueda provocar un riesgo de incendio o de explosión. Todas las posibles fuentes de ignición, incluido el tabaquismo, deben mantenerse suficientemente alejadas del lugar de instalación, reparación, extracción y eliminación, durante el cual es posible que se libere refrigerante inflamable en el espacio circundante. Antes de comenzar el

trabajo, se debe inspeccionar el área alrededor del equipo para asegurarse de que no haya peligros inflamables o riesgos de ignición. Se colocarán carteles de prohibición de fumar.

 **PRECAUCIÓN**

7) Área ventilada

Asegúrese de que el área esté a la intemperie o que esté adecuadamente ventilada antes de entrar en el sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. Un grado de ventilación debe continuar durante el período de realización del trabajo. La ventilación debe dispersar de forma segura cualquier refrigerante liberado y preferiblemente expulsarlo externamente a la atmósfera.

8) Comprobaciones del equipo de refrigeración Cuando se cambien componentes eléctricos, estos deberán ser adecuados para su finalidad y cumplir con las especificaciones correctas. En todo momento se seguirán las directrices de mantenimiento y servicio del fabricante. En caso de duda, consulte con el departamento técnico del fabricante. Se aplicarán los siguientes controles a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables: la carga real de refrigerante se ajusta al tamaño de la sala en la que están instaladas las piezas que contienen refrigerante; los equipos de ventilación y las salidas funcionan correctamente y no están obstruidas; si se utiliza un circuito de refrigeración indirecto, se comprobará que no haya refrigerante en el circuito secundario; las marcas del equipo seguirán siendo visibles y legibles. Las marcas y señales ilegibles se corregirán; y las tuberías o componentes de refrigeración se instalarán en una posición en la que sea improbable que queden expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer los componentes que contienen refrigerante, a menos que los componentes estén fabricados con materiales que sean intrínsecamente resistentes a la corrosión o estén debidamente protegidos contra ella.

9) Controles a los dispositivos eléctricos

La reparación y el mantenimiento de los componentes eléctricos incluirán comprobaciones iniciales de seguridad y procedimientos de inspección de los componentes. Si existe un fallo que pueda comprometer la seguridad, no se conectará ningún suministro eléctrico al circuito hasta que se resuelva satisfactoriamente. Si el fallo no puede corregirse inmediatamente, pero es necesario seguir funcionando, se utilizará una solución temporal adecuada. Esto debe ser reportado al propietario del equipo para que todas las partes estén informadas.

Los controles iniciales de seguridad incluirán:

Que los condensadores estén descargados: esto se hará de forma segura para evitar la posibilidad de que se produzcan chispas; que no haya componentes eléctricos ni cables expuestos bajo tensión durante la carga, la recuperación o la purga del sistema; que haya continuidad en la conexión a tierra.

• **Se sustituirán los componentes eléctricos sellados.**

• **Los componentes intrínsecamente seguros deben sustituirse.**

Cableado

Compruebe que el cableado no esté sujeto a desgaste, corrosión, presión excesiva, vibración, bordes afilados u otros efectos ambientales adversos. El control también tendrá en cuenta los efectos del envejecimiento o de las vibraciones continuas procedentes de fuentes tales como compresores o ventiladores.

⚠ PRECAUCIÓN**• Detección de refrigerantes inflamables**

En ningún caso se utilizarán fuentes potenciales de ignición en la búsqueda o detección de fugas de refrigerante. No se utilizará una linterna de halógenos (ni ningún otro detector que utilice una llama viva).

Los siguientes métodos de detección de fugas se consideran aceptables para los sistemas que contienen refrigerantes inflamables. Se utilizarán detectores electrónicos de fugas para detectar refrigerantes inflamables, pero la sensibilidad puede no ser adecuada o puede ser necesario recalibrarlos.

(El equipo de detección se calibrará en una zona libre de refrigerantes.) Asegúrese de que el detector no sea una fuente potencial de ignición y que sea adecuado para el refrigerante utilizado. El equipo de detección de fugas se fijará en un porcentaje del LFL del refrigerante y se calibrará en función del refrigerante empleado y se confirmará el porcentaje apropiado de gas (25% como máximo). Los fluidos de detección de fugas son adecuados para la mayoría de los refrigerantes, pero debe evitarse el uso de detergentes que contengan cloro, ya que el cloro puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberías de cobre.

Si se sospecha que hay una fuga, se retirarán/extinguirán todas las llamas. Si se encuentra una fuga de refrigerante que requiera soldadura, se extraerá todo el refrigerante del sistema, o se aislará (mediante válvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga. La eliminación del refrigerante se hará de acuerdo con la Eliminación y evacuación.

• Extracción y evacuación

Cuando acceda al circuito de refrigerante para hacer reparaciones - o para cualquier otro propósito, se utilizarán procedimientos convencionales. Sin embargo, para los refrigerantes inflamables es importante que se sigan las mejores prácticas, ya que la inflamabilidad es una consideración. Se seguirá el siguiente procedimiento:

- Retire el refrigerante de forma segura siguiendo la normativa local y nacional;
- Evacuar;
- Purgar el circuito con gas inerte (opcional para A2L);
- Evacuar (opcional para A2L).
- continuamente con gas inerte cuando se utiliza la llama para abrir el circuito y
- abrir el circuito.

La carga de refrigerante se recuperará en los tanques de recuperación correctos si la ventilación no está permitida por los códigos locales y nacionales. En el caso de aparatos que contengan refrigerantes inflamables, el sistema se purgará con nitrógeno libre de oxígeno para que el aparato sea seguro para los refrigerantes inflamables. Es posible que haya que repetir este proceso varias veces. No se utilizará aire comprimido ni oxígeno para purgar los sistemas de refrigeración.

En el caso de los aparatos que contengan refrigerantes inflamables, la purga de los refrigerantes se realizará rompiendo el vacío en el sistema con nitrógeno libre de oxígeno y continuando el llenado hasta que se alcance la presión de funcionamiento, ventilando entonces a la atmósfera y, finalmente, bajando al vacío (opcional para A2L). Este proceso se repetirá hasta que no haya refrigerante en el sistema (opcional para A2L).

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se utilice la carga final de nitrógeno libre de oxígeno. El sistema se ventilará hasta la presión atmosférica para poder trabajar. La salida de la bomba de vacío no deberá estar cerca de ninguna fuente potencial de ignición y deberá disponerse de ventilación.

• Procedimientos de carga

Además de los procedimientos de carga convencionales, deberán seguirse los siguientes requisitos. Asegúrese de que no se produzca contaminación de diferentes refrigerantes al utilizar el equipo de carga. Las mangueras o conductos serán lo más cortos posible para reducir al mínimo la cantidad de refrigerante que contengan. Los tanques se mantendrán en una posición adecuada según las instrucciones. Asegúrese de que el sistema de refrigeración esté

conectado a tierra antes de cargarlo con refrigerante. Etiquete el sistema cuando la carga esté completa (si no lo está hecho). Se tendrá mucho cuidado de no sobrecargar el sistema de refrigeración. Antes de recargar el sistema, se someterá a un ensayo de presión con nitrógeno sin oxígeno. El sistema se someterá a un ensayo de estanqueidad una vez finalizada la carga, pero antes de su puesta en servicio. Antes de abandonar el lugar de trabajo se llevará a cabo un ensayo de seguimiento de fugas.

• Desmantelamiento

Antes de llevar a cabo este procedimiento, es esencial que el técnico esté completamente familiarizado con el equipo y todos sus detalles. Se recomienda una buena práctica para que todos los refrigerantes se recuperen de forma segura. Antes de realizar la tarea, se tomará una muestra de aceite y refrigerante en caso de que sea necesario realizar un análisis antes de reutilizar el refrigerante regenerado. Es esencial que la energía eléctrica esté disponible antes de comenzar la tarea.

a) Familiarícese con el equipo y su funcionamiento.

b) Aísle el sistema eléctricamente.

c) Antes de realizar el procedimiento, asegúrese de que: se dispone de equipos de manipulación mecánica, si son necesarios, para manipular los cilindros de refrigerante; se dispone de todo el equipo de protección personal y se utiliza correctamente; el proceso de recuperación está supervisado en todo momento por una persona competente; los equipos de recuperación y los cilindros cumplen las normas pertinentes.

d) Bombee el sistema de refrigeración, si es posible.

e) Si no es posible hacer el vacío, construya un colector para poder extraer el refrigerante de las distintas partes del sistema.

f) Asegúrese de que el cilindro está situado en la báscula antes de proceder a la recuperación.

g) Encienda la máquina de recuperación y utilícela siguiendo las instrucciones.

h) No llene en exceso los cilindros. (No más del 80 % del volumen de líquido.)

i) No supere la presión máxima de funcionamiento de la botella, ni siquiera temporalmente.

j) Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso haya finalizado, asegúrese de que los cilindros y el equipo se retiran rápidamente

del lugar y se cierran todas las válvulas de aislamiento del equipo.

k) El refrigerante recuperado no se cargará en otro sistema de refrigeración a menos que se haya limpiado y comprobado.

• Etiquetado

El equipo deberá estar etiquetado indicando que ha sido dado de baja y vaciado de refrigerante. La etiqueta irá fechada y firmada. Asegúrese de que en el equipo hayan etiquetas que indiquen que el equipo contiene refrigerante inflamable.

• Recuperación

Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para su mantenimiento o desmantelamiento, se recomienda una buena práctica para que todos los refrigerantes se retiren de forma segura.

Al transferir refrigerante a los cilindros, asegúrese de que sólo se utilicen cilindros de recuperación de refrigerante adecuados. Asegúrese de que esté disponible el número correcto de cilindros para mantener la carga total del sistema. Todos los tanques que se utilizarán se designan para el refrigerante recuperado y se etiquetan para ese refrigerante (es decir, tanques especiales para la recuperación del refrigerante). Los cilindros deberán estar equipados con una válvula de alivio de presión y válvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento. Los tanques de recuperación vacíos son evacuados y, si es posible, enfriados antes de que se produzca la recuperación.

El equipo de recuperación deberá estar en buen estado de funcionamiento con un conjunto de instrucciones relativas al equipo que se tiene a mano y deberá ser adecuado para la recuperación del refrigerante inflamable. En caso de duda, debe consultarse al fabricante. Además, se dispondrá de un conjunto de básculas calibradas y en buen estado de funcionamiento. Las mangueras deben estar completas con acoplamientos de desconexión sin fugas y en buenas condiciones.

El refrigerante recuperado se procesará de acuerdo con la legislación local en el cilindro de recuperación correcto, y se dispondrá la correspondiente nota de transferencia de residuos. No mezcle refrigerantes en unidades de recuperación y especialmente en los tanques.


Si se van a eliminar los compresores o los aceites de compresor, asegúrese de que hayan sido evacuados a un nivel aceptable para asegurarse de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro del lubricante. El cuerpo del compresor no debe ser calentado por una llama abierta u otras fuentes de ignición para acelerar este proceso.

Cuando se vacíe el aceite de un sistema, deberá llevarse a cabo con seguridad.

Trabajos eléctricos

⚠ ADVERTENCIA

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO ELÉCTRICO O DE CABLEADO, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA.



Nota: Por favor, siga estrictamente la etiqueta de cableado adjunta a la máquina para todas las conexiones de cableado. El diagrama de cableado anterior es una versión simplificada sólo para fines ilustrativos preliminares.

Características


- Humidostato ajustable (entre 35 - 85% con ventilador de dos velocidades) para un control personalizado
- El modo Confort mantiene una humedad agradable en relación con la temperatura ambiente
- Recipiente de agua de 6 litros (12.68 pintas) (Modelo de 50 pintas) o 4.6 litros (9.72 pintas) (modelo de 35 pintas) con cierre automático que evita el desbordamiento.
- La conexión de la manguera de drenaje vacía continuamente el agua del depósito (manguera de drenaje no incluida)
- La función de temporizador le permite programar la hora de inicio o parada automática

Contenido del paquete


- Deshumidificador de 35 o 50 pintas
- Rueda giratoria (4)
- *Guía de instalación de las ruedas giratorias*
- *Guía del usuario*

Componentes principales

Parte delantera




Parte posterior



N.º	Elemento
1	Panel de control
2	Manija
3	Panel frontal
4	Ventana del nivel de agua
5	Cubeta de agua
6	Ruedita
7	Rejilla de salida de aire
8	Manija
9	Filtro de aire (rejilla de entrada de aire)
10	Salida continua de la manguera de desagüe y tapón de agua
11	Almacenamiento de enchufes
12	Cable de alimentación y enchufe.

Búsqueda de una ubicación conveniente



Nota: Las ruedas giratorias pueden moverse libremente. No fuerce las ruedas para que se desplacen sobre la alfombra. No mueva el deshumidificador con agua en el recipiente, ya que el agua podría derramarse.

Nota: Un deshumidificador que funcione en un sótano tendrá poco o ningún efecto en el secado de una zona de almacenamiento cerrada adyacente, como un armario, a menos que haya una circulación de aire adecuada dentro y fuera de la zona.

Conexión a la alimentación

- Seleccione un lugar adecuado, asegurándose de que tiene fácil acceso a una toma de corriente. Refiérase a [Búsqueda de una ubicación conveniente](#) en la página 12.
- Enchufe el deshumidificador a una toma de corriente de 115 V ~ 60 Hz con conexión a tierra.
- No conecte el deshumidificador a una toma de corriente múltiple que también se esté utilizando para otros aparatos eléctricos.

Otras consideraciones



- Cuando se utiliza en un espacio abierto con ventanas abiertas, puede formarse condensación en la superficie de la unidad. Esto es normal.
- No lo use en exteriores.
- Su deshumidificador está destinado únicamente a aplicaciones residenciales de interior.
- Su deshumidificador no debe utilizarse para aplicaciones comerciales o industriales.
- Su deshumidificador está diseñado para funcionar con un ambiente de trabajo entre 5° C (41° F) y 32° C (90° F), y entre 30% de Humedad Relativa (HR) y 90% de Humedad Relativa (HR).
- Coloque el deshumidificador sobre un suelo liso y nivelado lo suficientemente resistente como para aguantar un recipiente lleno de agua.
- Deje al menos 20 cm (7.82 pulg.) de espacio de aire en todos los lados del deshumidificador para una buena circulación del aire (al menos 40 cm (15.72 pulg.) de espacio de aire para la salida de aire).
- Coloque el deshumidificador en una zona donde la temperatura no descienda por debajo de 5° C (41° F). Las bobinas pueden cubrirse de escarcha a temperaturas inferiores a 5° C (41° F), lo que puede reducir su rendimiento.
- Coloque el deshumidificador lejos de secadoras de ropa, calefactores o radiadores.
- Utilice el deshumidificador para evitar que la humedad dañe cualquier lugar donde se guarden libros u objetos de valor.
- Utilice el deshumidificador en un sótano para evitar daños por humedad.
- Su deshumidificador debe funcionar en un recinto cerrado para que sea lo más eficaz posible.

- Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas exteriores de la habitación.
- Antes de mover o inclinar el deshumidificador, elimine el agua sacando el recipiente o utilizando la manguera de drenaje y, a continuación, desconecte el cable de alimentación.

Antes del primer uso


- Instale las cuatro ruedas giratorias. Consulte la *Guía de instalación de las ruedas* que viene con su deshumidificador para obtener instrucciones.
- Cuando utilice el deshumidificador por primera vez, hágalo funcionar de forma continua durante 24 horas. Asegúrese de que el tapón de agua está bien instalado en el modo de deshumidificación continua y no presenta fugas.
- Cuando se utiliza en un espacio abierto con ventanas abiertas, puede formarse condensación en la superficie de su deshumidificador, lo cual es normal.
- Asegúrese de que el recipiente de agua está bien sujeto, de lo contrario el deshumidificador no funcionará.
- Si se ha apagado el deshumidificador y es necesario volver a encenderlo rápidamente, espere tres minutos antes de volver a encenderlo.





Uso de su deshumidificador



- 1 Asegúrese de que el tapón de agua, el recipiente de agua y el filtro de aire están bien instalados.
- 2 Encienda el deshumidificador pulsando el botón  (encendido).
- 3 Ajuste la función de modo a la humedad y modo deseados. Refiérase a Selección de los modos de deshumidificación en la página 14.
- 4 Apague el deshumidificador pulsando el botón  (encendido) o utilizando la función de apagado automático. Refiérase a [Ajuste del temporizador de encendido/parada automática](#) en la página 14.

Nota: Si el aparato se ha apagado y es necesario volver a encenderlo rápidamente, espere unos tres minutos para que vuelva a funcionar correctamente.


Comprensión del panel de control






N.º	Elemento	Función
1	 Botón	Pulse para ajustar la función de arranque o parada automática.
2	 Botón	Pulse para seleccionar entre los siguientes modos: Ajuste, Cont., Secador o Confort.
3	 botones (subir) y  (bajar)	Pulse para ajustar el nivel de humedad y el temporizador.
4	Pantalla	Muestra la humedad ambiente y la humedad ajustada (rango de humedad: 30% a 90%) y el ajuste del temporizador (rango del temporizador: 24 horas). También muestra los posibles códigos de error.


N.º	Elemento	Función
5	 Botón	Pulse para seleccionar la velocidad del ventilador baja o alta.
6	 Botón (encendido)	Pulse para encender o apagar el deshumidificador.

Para encender el deshumidificador


Pulse el botón  (encendido) para encender o apagar el deshumidificador.

Ajuste del temporizador de encendido/parada automática

- 1 Apague el deshumidificador para ajustar el arranque automático o asegúrese de que el deshumidificador está encendido para ajustar la parada automática.
- 2 Pulse el botón  para activar la hora de inicio automático o de parada automática.
- 3 Mantenga pulsados los botones  (arriba) y  (abajo) para cambiar la hora de inicio o parada automática en incrementos de 0.5 horas hasta un máximo de 10 horas, y luego en incrementos de 1 hora hasta un máximo de 24 horas. El tiempo seleccionado se muestra durante cinco segundos, el sistema vuelve automáticamente a mostrar la humedad, y la luz indicadora del temporizador se ilumina en azul cuando el temporizador está ajustado.




Nota: El temporizador puede ajustarse para que aumente o disminuya hasta un máximo de 24 horas. Una vez finalizado el ajuste del temporizador, pulse de nuevo el botón  para comprobar el estado del temporizador. Puede cancelar el temporizador ajustando el tiempo a "0.0".

Selección de los modos de deshumidificación

Pulse el botón  para seleccionar el modo que desee: Ajuste > Cont. > Secador > Confort. El indicador luminoso correspondiente se ilumina en azul.


Nota: El ajuste de humedad sólo se puede ajustar en el modo Ajuste y no se puede ajustar en los modos Secador, Cont. o Confort. Después de cambiar al modo de ajuste, la humedad ajustada se muestra en la pantalla y, a continuación, después de cinco segundos, la humedad ambiente se muestra en la pantalla.

Ajuste del modo de deshumidificación (Set)

Pulse el botón  para seleccionar el modo de deshumidificación y, a continuación, ajuste la humedad deseada pulsando los botones  (subir) y  (bajar).


Nota: La humedad puede ajustarse del 35% al 85%, con un ajuste del 5% por prensa.

Ajuste del modo de deshumidificación continua (Cont.)

Pulse el botón  para seleccionar el modo de deshumidificación continua. El deshumidificador funciona durante el tiempo seleccionado. Refiérase a Ajuste del temporizador de encendido/parada automática en la página 14. También puede dejar el tiempo en 0.0., con lo que el deshumidificador funcionará continuamente. El compresor se apagará durante 10 minutos después de funcionar durante ocho horas y, a continuación, se reiniciará automáticamente.

Nota: La humedad no se puede ajustar en este modo. Para ajustar la humedad, cambie al modo Ajuste.

Ajuste del modo de secado (Secador)

Pulse el botón  para seleccionar el modo de secado. Su deshumidificador funciona en modo de deshumidificación continua y alta velocidad del ventilador, pensado para secar ropa mojada o húmeda.


Nota: Es posible que la ropa húmeda gruesa o pesada no reciba la deshumidificación más eficaz.

 **ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico.**

No coloque el deshumidificador en lugares donde el agua pueda salpicarle. Si entra agua en el deshumidificador, apáguelo y desconéctelo de la corriente; a continuación, póngase en contacto con un técnico calificado.

Nota: La humedad no se puede ajustar en este modo. Para ajustar la humedad, cambie al modo Ajuste.

- 1 Cierre las puertas y ventanas cercanas cuando utilice este modo.
- 2 Seque primero la ropa mojada para una deshumidificación más eficaz.
- 3 Dirija el flujo de aire del deshumidificador hacia la ropa mojada.



Ajuste del modo de deshumidificación inteligente (Confort)

Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo de deshumidificación inteligente. Su deshumidificador se ajusta automáticamente en función de la temperatura ambiente para alcanzar la humedad establecida.

Nota: La humedad no se puede ajustar en este modo. Para ajustar la humedad, cambie al modo Ajuste.

Uso de los botones de subir y bajar para ajustar la humedad y el temporizador

- Pulse los botones \wedge (subir) y \vee (bajar) para ajustar el nivel de humedad dentro de un rango de 35% (HR) a 85% (HR) en incrementos de 5%.
- Pulse los botones \wedge (arriba) y \vee (abajo) para ajustar la hora de inicio y parada automáticos entre las 00:00 y las 24:00, en incrementos de 0.5 horas hasta un máximo de 10 horas, y a continuación en incrementos de 1 hora hasta un máximo de 24 horas.

Ajuste de la velocidad del ventilador

Pulse el botón **FAN** para seleccionar la velocidad del ventilador: Baja > Alta. La luz indicadora de velocidad del ventilador correspondiente se ilumina en azul.

Información sobre las funciones adicionales

Información sobre la desconexión automática

Su deshumidificador se apaga automáticamente cuando el recipiente de agua está lleno, cuando se retira el recipiente de agua o si el recipiente de agua no se vuelve a colocar en la posición correcta.

- 1 Retire con cuidado el recipiente de agua y vacíe el agua. Refiérase a Vaciado del recipiente de agua en la página 17.
- 2 Vuelva a colocar el recipiente de agua. Asegúrese de que queda seguro, de lo contrario su deshumidificador no funcionará.

Nota: El motor del ventilador puede seguir funcionando hasta 30 segundos y luego apagarse.

Información sobre el indicador de revisión del filtro de aire

El sistema de su deshumidificador cuenta el tiempo que funciona el motor del ventilador. La función de comprobación del filtro sólo se activa cuando el deshumidificador funciona durante 250 horas o más.

Cuando la luz indicadora de reinicio (limpiar filtro) parpadea:

- 1 Retire y limpie el filtro de aire. Refiérase a Limpieza del filtro de aire en la página 16.
- 2 Vuelva a colocar a el filtro de aire.
- 3 Mantenga presionado el botón **FAN** por tres segundos. La luz indicadora de reinicio se apaga.

Información sobre el reinicio automático

Si su deshumidificador se apaga inesperadamente debido a un corte de corriente, se reinicia con los ajustes anteriores automáticamente cuando vuelve la corriente.

Limpieza y mantenimiento

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones.

Apague y desenchufe el deshumidificador antes de proceder a su limpieza y mantenimiento.

Limpieza de la rejilla y la caja

- Limpie con frecuencia las rejillas de entrada y salida de aire con una aspiradora o un cepillo.
- Use agua y un detergente suave para limpiar la rejilla y la caja. No utilice lejía ni productos abrasivos.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico.

No salpique agua directamente sobre su deshumidificador. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica, deteriorarse el aislamiento u oxidarse el deshumidificador.

Limpieza del recipiente de agua

Se recomienda limpiar el recipiente de agua cada pocas semanas para evitar la aparición de moho y bacterias.


Nota: El recipiente de agua no se puede lavar en el lavavajillas. No lave el recipiente de agua en el lavavajillas.

- 1 Retire el recipiente de agua del deshumidificador y drene el agua. Refiérase a [Vaciado del recipiente de agua](#) en la página 17.
- 2 Llene el recipiente con agua limpia, añada 1 cucharadita de vinagre blanco y déjelo reposar durante 30 minutos.
- 3 Agite el limpiador por el recipiente, vacíalo y enjuáguelo bien.
- 4 Seque bien el recipiente de agua y vuelva a colocarlo en el deshumidificador. Asegúrese de que queda seguro, de lo contrario su deshumidificador no funcionará.

Limpieza del filtro de aire

Se recomienda limpiar el filtro de aire cada dos semanas en condiciones normales de funcionamiento.

- 1 Tire del filtro de aire para retirarlo del deshumidificador.



- 2 Lave el filtro de aire con agua limpia y séquelo bien.
- 3 Reemplace el filtro. Asegúrese de que queda bien seguro.

Nota: No utilice el deshumidificador sin un filtro. La suciedad y las pelusas lo obstruirán y reducirán su rendimiento.

Vaciado del recipiente de agua


Si el deshumidificador está apagado y el recipiente de agua está lleno, la luz indicadora de lleno se ilumina en azul.

Si su deshumidificador está encendido y el recipiente de agua está lleno, el compresor y el ventilador se apagan, la luz indicadora de lleno se ilumina en azul y la pantalla muestra P2.

Vaciado con el recipiente de agua

- 1 Tire suavemente del recipiente de agua hasta la mitad.


Nota: Cuando retire el recipiente, no toque ninguna pieza del interior del deshumidificador. De lo contrario, podrían producirse daños.



- 2 Tire hacia arriba del asa y levante el recipiente de agua lentamente para evitar que el agua se derrame.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico.

Si se derrama agua en el deshumidificador al retirar el recipiente de agua, séquelo inmediatamente.




Notas:

- Si su deshumidificador está apagado y se retira el recipiente, emite ocho pitidos y la pantalla muestra "Eb" Si su deshumidificador está encendido y se retira el recipiente, el compresor y el ventilador se apagan, entonces emite ocho pitidos y la pantalla muestra "Eb"
- Si la manguera de la bomba se cae al retirar el recipiente, deberá volver a instalarla antes de volver a colocar el recipiente de agua. Refiérase a Vaciado con la manguera de vaciado (no incluida) en la página 18.

- 3** Deseche el agua y vuelva a colocar el recipiente de agua. Asegúrese de que queda seguro, de lo contrario su deshumidificador no funcionará. El deshumidificador se enciende automáticamente después tres minutos.

Nota: Asegúrate de volver a colocar el recipiente de agua con cuidado. Manipular bruscamente el recipiente de agua o no colocarlo firmemente puede causar daños a su deshumidificador o hacer que no funcione.


**Vaciado con la manguera de vaciado (no incluida)**

El agua puede vaciarse automáticamente en un desagüe de suelo conectando una manguera de desagüe de 8 mm (5/16 pulg.) (no incluida) a un extremo roscado hembra (SPEC M26).

- 1** Retire con cuidado el tapón de agua.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico.


Si se derrama agua en el deshumidificador mientras retira el tapón de agua, séquelo inmediatamente.




- 2 Inserte la manguera de desagüe a través de la salida de desagüe y, a continuación, coloque el otro extremo de la manguera de desagüe junto a un desagüe del suelo o una instalación de desagüe.

Notas:

- Asegúrese de que la manguera de desagüe está bien sujeta para que no haya fugas, y de que el extremo de la manguera está nivelado y hacia abajo para que el agua fluya sin problemas.
- Asegúrese de que la manguera esté dirigida hacia el desagüe sin dobleces que puedan detener el flujo de agua. Asegúrese de que la manguera de desagüe está más baja que la salida de la manguera de desagüe.





- 3 Encienda el deshumidificador pulsando el botón  (encendido).
- 4 Ajuste la función de modo en el modo de deshumidificación continua para iniciar el drenaje.
- 5 Apague el deshumidificador y retire la manguera de desagüe después de vaciarlo; a continuación, seque el agua que se haya podido derramar en el deshumidificador.



Almacenamiento de su deshumidificador

Si su deshumidificador no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo:


- 1 Deseche el agua del recipiente. Refiérase a [Vaciado del recipiente de agua](#) en la página 17.




- 2 Limpie el exterior del deshumidificador, el recipiente de agua y el filtro de aire, y séquelos bien. Refiérase a [Limpieza de la rejilla y la caja](#) en la página 16, [Limpieza del recipiente de agua](#) en la página 16 y [Limpieza del filtro de aire](#) en la página 16.



- 3 Envuelva el cable de alimentación con la hebilla del cable de alimentación y, a continuación, introdúzcalo en el compartimento del enchufe de alimentación.



- 4 Vuelva a colocar el recipiente de agua.



Nota: Asegúrese de que todas las piezas estén secas antes de sustituirlas.

- 5 Coloque el deshumidificador en posición vertical sobre una superficie nivelada y, a continuación, cúbralo con una bolsa de plástico o una manta para evitar arañazos o polvo.
- 6 Almacenar en posición vertical en un lugar seco y bien ventilado.

⚠ PRECAUCIÓN

La unidad no debe almacenarse ni inclinarse en un ángulo superior a 30 grados.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Mi deshumidificador no se enciende.	La unidad no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en una toma de corriente que funcione. Revise la caja de fusibles/disyuntores.
	El recipiente de agua no está en la posición correcta.	Asegúrese de que el recipiente de agua está bien colocado.
	El recipiente de agua está lleno.	Su deshumidificador tiene una función de apagado automático si el recipiente de agua está lleno. Si el recipiente de agua está lleno, vacíalo. Refiérase a la sección <u>Ajuste del temporizador de encendido/parada automática</u> en la página 14 y <u>Vaciado del recipiente de agua</u> en la página 17.
Mi deshumidificador no seca el aire.	No ha pasado suficiente tiempo.	Deje pasar tiempo suficiente para que el deshumidificador elimine la humedad.
	Su deshumidificador está bloqueado.	Asegúrese de que no hayan cortinas, persianas o muebles que bloqueen el deshumidificador.
	El control de humedad está demasiado bajo.	Ajuste el control de humedad más alto.
	La habitación tiene demasiada circulación.	Cierra las puertas y ventanas de la habitación.
	La temperatura ambiente es demasiado baja (por debajo de 5 °C (41 °F)).	Aumente la temperatura ambiente para permitir la deshumidificación.
	Algo en la habitación está produciendo vapor de agua.	Asegúrese de que no hay objetos, como un calentador de queroseno, que puedan estar emitiendo vapor de agua en la habitación.
	La habitación es demasiado grande.	Su deshumidificador está recomendado para habitaciones de hasta 2000 pies cuadrados (unidad de 35 pt) o 3000 pies cuadrados (unidad de 50 pt).
Mi deshumidificador hace un ruido fuerte cuando está funcionando.	El filtro de aire está obstruido.	Asegúrese de que el filtro de aire está limpio. Refiérase a <u>Limpieza del filtro de aire</u> en la página 16.
	Su deshumidificador está inclinado en lugar de vertical.	Asegúrese de que el deshumidificador está en posición vertical y sobre una superficie nivelada.
	El suelo no está nivelado.	Asegúrese de que el deshumidificador está colocado sobre una superficie plana y nivelada.
Aparece escarcha en las bobinas.	Operación normal.	Esto es normal. Su deshumidificador tiene una función de descongelación automática.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN POSIBLE
Hay agua en el suelo.	La conexión de la manguera puede estar suelta.	Asegúrese de que la conexión entre la manguera de desagüe y su deshumidificador y la manguera de desagüe y el extremo roscado hembra es segura.
	Se retira el tapón de agua.	Asegúrese de que el tapón de agua está bien colocado. Si se quita el desagüe porque se está vaciando el recipiente de agua y se ha derramado agua, séquela inmediatamente.
ES, AS, P2 o EB aparecen en la pantalla.	Detección de códigos de error.	Consulte Información de los códigos de error de la pantalla LED en la página 22 para obtener información sobre los códigos de error.
Mi deshumidificador no me deja cambiar el nivel de humedad.	El deshumidificador no está en modo de ajuste (está en modo Cont., Confort o Secado).	Asegúrese de que el deshumidificador está en modo Ajuste para modificar el nivel de humedad. Refiérase a <u>Selección de los modos de deshumidificación</u> en la página 14.
Mi deshumidificador acaba de apagarse.	La unidad no enciende.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en una toma de corriente que funcione. • Revise la caja de fusibles/disyuntores.
	Se ha alcanzado el nivel de humedad deseado.	El deshumidificador se apaga cuando alcanza el nivel de humedad deseado y se vuelve a encender cuando detecta un cambio en la humedad. Esto es normal.
	Se ha alcanzado el tiempo de apagado automático.	Es posible que su deshumidificador haya alcanzado el tiempo de apagado automático. Refiérase a <u>Ajuste del temporizador de encendido/parada automática</u> en la página 14.

Información de los códigos de error de la pantalla LED

La pantalla muestra la humedad ambiente y la humedad ajustada (rango de humedad: 30% a 90%) y el ajuste del temporizador (rango del temporizador: 0-24 horas). También muestra los posibles códigos de error.

Código de error	Significado	Instrucciones
ES/EH61	Error del sensor de la bobina de temperatura.	Desenchufe su deshumidificador y vuélvalo a enchufar. Si el error se repite, lleve su deshumidificador al centro de servicio autorizado más cercano.
AS/EH60	Error del sensor de temperatura ambiente	Desenchufe su deshumidificador y vuélvalo a enchufar. Si el error se repite, lleve su deshumidificador al centro de servicio autorizado más cercano.
P2	El recipiente de agua está lleno o no está en la posición correcta	Vacíe el recipiente de agua y vuelva a colocarlo. Asegúrese de que queda de forma segura.
EH00	Error EEPROM interior	Desenchufe su deshumidificador y vuélvalo a enchufar. Si el error se repite, lleve su deshumidificador al centro de servicio autorizado más cercano.

Especificaciones

NS-DH35WH7 / NS-DH35WH7-C

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	40.39 x 47 x 22.61 cm (15.9 x 18.5 x 8.9 pulg.) sin las ruedas 42.8 x 47 x 22.61 cm. (16.8 x 18.5 x 8.9 pulg.) con las ruedas
Peso neto	15.75 kg (34.72 lb) con ruedas
Fuente de alimentación	115 V, 60 Hz
Rango del humidostato (% humedad relativa)	35% (HR) a 85% (HR)
Capacidad de deshumidificación	16.6 l/día (35 pt/día)
Temperatura ambiente de trabajo	5 °C (41 °F) a 32 °C (90 °F)
Capacidad de la cubeta de agua	4.6 l (9.61 pt)
Nivel de ruido	≤ 56 dB
Rango del temporizador	0 a 24 horas
Tamaño máximo recomendado de la habitación	2000 pies ²
Longitud del cable de alimentación	1.83 m (6 pies)

NS-DH50WH7 / NS-DH50WH7-C

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	48.26 x 48.01 x 25.2 cm (19 x 18.8 x 9.9 pulg.) sin las ruedas 50.6 x 48.01 x 25.2 cm. (19.9 x 18.9 x 9.9 pulg.) con las ruedas
Peso neto	18.95 kg (41.78 lb) con las ruedas
Fuente de alimentación	115 V, 60 Hz
Rango del humidostato (% humedad relativa)	35% (HR) a 85% (HR)
Capacidad de deshumidificación	23.7 l/día (50 pt/día)
Temperatura ambiente de trabajo	5 °C (41 °F) a 32 °C (90 °F)
Capacidad de la cubeta de agua	6 l (12.7 pt)
Nivel de ruido	≤ 56 dB
Rango del temporizador	0 a 24 horas
Tamaño máximo recomendado de la habitación	3000 pies ²
Longitud del cable de alimentación	6 pies (1.83 m)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio autorizado de productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe (i) haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá desde una tienda de la marca Best Buy o en línea en los sitios web de www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, o del Socio autorizado de Best Buy y (ii) empacado o vendido con esta declaración de garantía.

El término de "Best Buy" como se utiliza en esta garantía se refiere a las tiendas de marca de Best Buy, www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca y el Socio autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta Garantía se aplica sólo a los Productos que fueron comprados en tiendas de Best Buy o un Socio autorizado de Insignia, a menos que la ley prohíba lo contrario. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de Productos comprados de vendedores no autorizados, incluyendo sitios web no autorizados.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE (i) LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O (iii) LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía tiene una duración de 1 año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para dicho producto y no habrá reparación ni sustitución del Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección que el embalaje original. Si adquirió su producto a través de un Socio autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de llamadas pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

Si compró el producto a un socio autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que provea una prueba de compra y regrese su producto a Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma cantidad de protección que el original.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un distribuidor autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una subida de tensión u otro problema similar mientras están conectados al Producto.
- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Danos accidentales.
- Uso inapropiado.
- Abuso.
- Negligencia.
- Fines/uso comerciales, incluido pero no limitado al uso en un lugar de negocios o en zonas comunes de un condominio de viviendas múltiples o complejo de apartamentos, o utilizado de otro modo en un lugar que no sea un domicilio particular.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena.
- Un panel de pantalla dañado por imágenes estáticas (sin movimiento) aplicadas durante periodos prolongados (burn-in).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Daños debidos al intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes.
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

Contacte Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:
1-877-467-4289
www.insigniaproducts.com



INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2025 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V2 ESPAÑOL
25-0792