

KICKER

QSS | **COMPONENT SYSTEM**

QSS COMPONENT SYSTEM
QSS65 | QSS67

Owner's Manual | English

Manual del Propietario | Español
SISTEMA DE ALTAVOCES COMPONENTES QSS

Benutzerhandbuch | Deutsch
QSS-KOMPONENTENSYSYSTEM

Manuel d'utilisation | Française
SYSTÈME À COMPOSANTS QSS



QSS COMPONENT SYSTEM Owner's Manual

MODELS: QSS65 / QSS67

Authorized KICKER Dealer: _____

Purchase Date: _____

Speaker Serial Number: _____

The KICKER QSS-series component systems offer unmatched audio fidelity for vehicle applications. Whether you're configuring the ultimate multi-speaker and subwoofer surround system or simply upgrading from dull, lifeless factory speakers, the QSS component systems deliver the most pleasing full-range sound on the market today! Key features of our highest-end component systems include:

Crossover

- Zobel Impedance correction to flatten impedance network
- Mylar capacitors and audiophile-grade air core inductors
- Bi-amplification capable
- Asymmetrical circuit design
- Brushed aluminum base heat sink
- Balanced tweeter attenuation
- Heatsinked resistors for increased power-handling
- Dedicated attenuation jumpers (0, +3 or +6 dB) for a clean connection with less resistance
- Illuminated tweeter protection

Woofer

- Revolutionary surround design maximizes cone area, maintains standard cutout size
- Copper shorting ring on the pole piece to reduce distortion
- Polished back plate
- Tri-tech cone design
- Aluminum phase plug
- Copper-clad aluminum coil wire
- Ultra-durable Spiral Tinsel leads, woven through the duo-wave spider
- Strongest available cast aluminum basket, increasing magnetism
- Nickel-plated, spring-loaded terminals

Tweeter

- Pressed polyfill inserted behind the dome for acoustic dampening
- Dual Neodymium magnets with tuning vent
- Dupont Teflon composite dome
- Open wire mesh-grill
- Sealed and tuned chamber
- Copper-clad aluminum coil wire
- Acoustic cavity coupled to magnet reduces internal reflections
- Enclosure volume allows for lower frequencies, better off-axis response
- Extended Tweeter post

PERFORMANCE

Model	QSS65	QSS67
Woofer [in, mm]	6-1/2, 160	6-3/4, 165
Tweeter [in,mm]	1-3/16, 30	1-3/16, 30
Dome Material	Tetoron®	Tetoron®
Rated Impedance [Ω]	4	4
Peak Power Handling [Watts]	180	200
Continuous Power Handling [Watts RMS]	90	100
Sensitivity [1W, 1m]	86dB	87dB
Frequency Response [Hz]	50–22k	40–22k
Woofer Mounting Hole Diameter [in, mm]	5-1/16, 129	5-7/16, 138
Woofer Bottom Mount Depth [in, mm]	2.5, 63.5	2.5, 63.5
Flush Mount Tweeter Hole Diameter [in,mm]	1-13/16, 46	1-13/16, 46
Flush Mount Tweeter Depth [in,mm]	1-1/8, 29	1-1/8, 29
High Pass [dB], at Frequency [Hz]	24, 2800	24, 2800
Low Pass [dB], at Frequency [Hz]	12, 2800	12, 2800
High Frequency Output Attenuation [dB]	0, +3, +6	0, +3, +6

CONFIGURATION

Before mounting and wiring the QSS component system, determine which configuration you will use for the speakers and crossover.

QSS Speaker Configurations

ADVANTAGES

CONSIDERATIONS


Coaxial	great for space-limited applications or when separate tweeter mounting is not possible	high frequencies may not be as prominent tweeter output may need to be increased at crossover
Separates	optimal sound quality and improved sonic imaging (with proper tweeter mounting)	trickier install vehicle must have a good tweeter mounting location

QSS Crossover Configurations


ADVANTAGES

CONSIDERATIONS

Conventional 2-way	easy install ideal when available amplifier channels are limited	audio fidelity not quite as high as bi-amplified configuration
Bi-amplified	optimal sound quality; more efficient usage of amplifier power	requires at least 4 amplifier channels slightly trickier install



Coaxial Configuration



Separates Configuration

SPEAKER CONFIGURATION

The QSS component system comes packaged in a separates configuration.

To use a coaxial configuration, see **Fig. 1** and follow these steps:

1. Unscrew and remove the aluminum phase plug from the center of the woofer.
2. Screw the coaxial mounting adapter into the woofer in place of the phase plug.
3. Screw the tweeter into the tweeter post.
4. Thread the tweeter's lead wires through the center of the woofer.
5. Snap the tweeter post onto the coaxial mounting adapter.
6. Rotate the tweeter clockwise for the most appealing position.
7. Secure the tweeter's lead wires using the clip on the underside of the woofer.

Fig. 1
Configuring the QSS for Coaxial Operation





Fig. 2



CROSSOVER CONFIGURATION

The KICKER QSS crossover can be configured as a conventional 2-way crossover by installing the included **INPUT** jumper into the **- MID + -TW +** input terminals as shown in **Fig. 2**. In this configuration, the amplified signal from your source unit or amplifier should be wired to the **+** and **-** terminals indicated on the **INPUT** jumper.


The QSS crossover can also be configured for bi-amp wiring by removing (or simply not installing) the **INPUT** jumper. To use the bi-amp configuration, you must connect two amplified signals to each crossover (you will need at least four amplifier channels). Install one of the included tweeter output-level jumpers (**0 dB**, **+3 dB**, or **+6 dB**) to adjust the tweeter output level. Installing jumpers with higher numbers will result in more volume from the tweeter.

WIRING

We recommend using 16 gauge (or larger) wire. The QSS components are rated at 4 ohms and work with any source unit or amplifier designed to operate at a 4 ohm load. **Make sure your source unit or amplifier is rated for 4 ohm operation.**


Crossover in 2-way configuration | One component set per channel

- At least two amplifier channels are needed for stereo operation (only one channel is shown)



Crossover in bi-amp configuration Two channels per component set

- At least four amplifier channels are needed for stereo operation (only two channels are shown)



Pro Tip: Looking for the next step in audio performance from your QSS components? Upgrade to a KICKER IQ or KX 4 or 5-channel amplifier for each QSS component system you have installed to take full advantage of the QSS's bi-amping capabilities. With a dedicated amplifier channel for each tweeter and each midrange driver, you'll have a more efficient system that will deliver a clearer soundstage and an increasingly dramatic dynamic response. In other words, your music will be more expansive and captivating.

WOOFER MOUNTING

The KICKER QSS components are designed for free-air applications and do not require a sealed enclosure for optimum performance. It is important to isolate the sound coming from the front of the speaker from the sound radiating from the back of the speaker. This is most easily accomplished by mounting the speakers in a vehicle's factory locations or in a location with a semi-isolated rear chamber (like the rear deck of a car behind the rear seats).

If you are replacing factory speakers in their original locations, you may have to enlarge the speaker cut-outs and pre-drill new screw holes using a 7/64" (2.5mm) bit. Custom mounting locations will require more preparation and work. Make sure that the speaker will not interfere with trunk and door opening and closing mechanisms and that the enclosed screws will not puncture the fuel tank, puncture wiring, or interfere with any other mechanical parts on the underside of the mounting surface. Cycle the windows all the way down and up.

If the speaker cut-out locations require you to cut metal, avoid structural metal and braces. Mount the speaker to the vehicle as outlined in **Fig. 3**.




Fig. 3




Fig. 4
Flush Mounting the Tweeter




Fig. 5
Angle Mounting the Tweeter


TWEETER MOUNTING

The tweeter can be mounted one of three ways: flush, angled, and coaxial mounting. For flush mounting applications, see **Fig. 4**. Choose a flat location on the panel with space behind the panel to allow room for the mounting nut, motor structure, and tweeter post. After checking the clearances, cut a 1-13/16" (46mm) diameter mounting hole in the panel. Position the mounting nut behind the panel. Feed the wire through the optional flush ring, the hole in the panel, and the mounting nut. Mount the tweeter by screwing the mounting nut onto the tweeter.

For angled mounting applications choose a flat location on the panel with space behind the panel to allow room for the mounting nut, motor structure, tweeter post, and back angle ring. After checking the clearances, cut a 1-13/16" (46mm) diameter mounting hole in the panel. Place the front angle ring in front of the panel. Then place the wire and tweeter through the front angle ring and into the panel. Next, place the wire through the back angle ring, place the back angle ring over the rear of the tweeter, and line-up the narrow part of the front angle ring for the preferred angle of operation. Place the wire through the mounting nut and loosely tighten the mounting nut around the tweeter. Rotate all the parts in unison until the tweeter is angled in the desired direction. Secure the assembly by tightening the mounting nut. See **Fig. 5**.

CROSSOVER MOUNTING



Mount the crossover in a location that is easy to access for wiring and tweeter output level adjustment. Make sure that the crossover will not be exposed to water. The bottom of the car door is not a good location. If you must mount the crossover in the car door, exercise caution as water can accumulate in the bottom of the door. Keep the crossover high in the door and shielded from water.



The speaker wire should be kept away from sharp edges and avoid the possibility of getting pinched by the door. An existing grommet in the door jamb is the ideal place to run the speaker wire. If the factory hole and grommet do not exist or are inaccessible, you must drill a hole to run the speaker wire through the door jamb. Be careful not to drill into other wiring or existing door mechanisms. Any time a wire is run through a hole, it is necessary to insert a rubber or plastic grommet to protect the wire from damage.

GRILLE MOUNTING

Snap-on grille or trim-ring if desired



Rotate grille/trim-ring counter-clockwise to remove

Note: All specifications and performance figures are subject to change. Please visit www.kicker.com for the most current information. To get the best performance from your new KICKER speakers, we recommend using genuine KICKER accessories and wiring. Please allow two weeks of break-in time for the speakers to reach optimum performance.

ACOUSTICS LIMITED WARRANTY

When purchased from an Authorized KICKER Dealer, KICKER warrants this product to be free from defects in material and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from date of original purchase. If this product is identified as "Refurbished" or "B Goods", the warranty is limited to a period of THREE (3) MONTHS from date of original purchase. In all cases you must have the original receipt. Should service be necessary under this warranty for any reason due to manufacturing defect or malfunction during the warranty period, KICKER will repair or replace (at its discretion) the defective merchandise with equivalent merchandise. Warranty replacements may have cosmetic scratches and blemishes. Discontinued products may be replaced with more current equivalent products. This warranty is valid only for the original purchaser and is not extended to owners of the product subsequent to the original purchaser. Any applicable implied warranties are limited in duration to a period of the express warranty as provided herein beginning with the date of the original purchase at retail, and no warranties, whether express or implied, shall apply to this product thereafter. Some states do not allow limitations on implied warranties; therefore, these exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights; however you may have other rights that vary from state to state.

WHAT TO DO IF YOU NEED WARRANTY OR SERVICE:

Defective merchandise should be returned to your local Authorized Stillwater Designs (KICKER) Dealer for warranty service. Assistance in locating an Authorized Dealer can be found at www.kicker.com or by contacting Stillwater Designs directly. You can confirm that a dealer is authorized by asking to see a current authorized dealer window decal.

If it becomes necessary for you to return defective merchandise directly to Stillwater Designs (KICKER), call the KICKER Customer Service Department at (405) 624-8510 for a Return Merchandise Authorization (RMA) number. Package only the defective items in a package that will prevent shipping damage, and return to:

Stillwater Designs, 3100 North Husband St, Stillwater, OK 74075

The RMA number must be clearly marked on the outside of the package. Please return only defective component systems. The return of functioning items increases your return freight charges. Non-defective items will be returned freight collect to you. For example, if a subwoofer is defective, only return the defective subwoofer, not the entire enclosure. Include a copy of the original receipt with the purchase date clearly visible, and a "proof-of-purchase" statement listing the Customer's name, Dealer's name and invoice number, and product purchased. Warranty expiration on items without proof-of-purchase will be determined from the type of sale and manufacturing date code. Freight must be prepaid; items sent freight-collect, or COD, will be refused.

WHAT IS NOT COVERED?

This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover:

- o Damage due to improper installation
- o Subsequent damage to other components
- o Damage caused by exposure to moisture, excessive heat, chemical cleaners, and/or UV radiation
- o Damage through negligence, misuse, accident or abuse. Repeated returns for the same damage may be considered abuse
- o Any cost or expense related to the removal or reinstallation of product
- o Speakers damaged due to amplifier clipping or distortion
- o Items previously repaired or modified by any unauthorized repair facility
- o Return shipping on non-defective items
- o Products with tampered or missing barcode labels
- o Products with tampered or missing serial numbers
- o Products returned without a Return Merchandise Authorization (RMA) number
- o Products purchased from an UNAUTHORIZED dealer
- o Freight Damage
- o The cost of shipping product to KICKER
- o Service performed by anyone other than KICKER

HOW LONG WILL IT TAKE?

KICKER strives to maintain a goal of one-week service for all acoustics (subwoofers, midrange drivers, tweeters, crossovers, etc) returns. Delays may be incurred if lack of replacement inventory or parts is encountered. Failure to follow these steps may void your warranty. Any questions can be directed to the KICKER Customer Service Department at (405) 624-8510. Contact your International KICKER dealer or distributor concerning specific procedures for your country's warranty policies.



P.O. Box 459 • Stillwater, Oklahoma 74076 • USA • (405) 624-8510



MODELO:

Manual del propietario del SISTEMA DE COMPONENTES QSS

QSS65 / QSS67

Distribuidor autorizado de KICKER: _____

Fecha de compra _____

Número de modelo del altavoz: _____

Los sistemas de componentes de la serie QSS de KICKER ofrecen una fidelidad de audio inigualable para aplicaciones para vehículos. Ya sea para configurar el último sistema de sonido envolvente con altavoces múltiples y subwoofer o simplemente para mejorar la versión de parlantes aburridos y sin vida de fábrica, los sistemas de componentes QSS brindan el sonido de gama completa más placentero del mercado en la actualidad!

Divisor de frecuencias

Red de corrección de impedancia Zobel para equilibrar la red de impedancia

Capacitores Mylar e inductores con núcleo de aire con calidad de audio profesional

Con capacidad de biamplificación

Diseño de circuito asimétrico

Disipador térmico de aluminio pulido

Atenuación balanceada del altavoz de agudos

Resistores con disipación térmica para una mayor potencia

Puentes atenuantes especializados (0, +3 ó +6 dB) para una conexión limpia con menos resistencia

Protección iluminada del altavoz de agudos

Altavoz de graves

Su diseño envolvente revolucionario maximiza el área de cobertura y mantiene el tamaño del interruptor

Anillo de cortocircuito de cobre en el polo para reducir la distorsión

Placa posterior pulida

Diseño cónico Tri-tech

Corrector de fase de aluminio

Cable de bobina de aluminio enchapado en cobre

Trencillas en espiral ultra duraderas, tejidas a través del núcleo bidireccional

La canasta de aluminio fundido más fuerte disponible, que aumenta el magnetismo

Terminales accionadas por resortes y niqueladas

Altavoz de agudos

Relleno de políster prensado colocado detrás de la cúpula para obtener atenuación acústica

Imanes duales de neodimio con conducto de afinación

Cúpula compuesta de Teteron Dupont

Rejilla metálica de circuito abierto

Cámara afinada y sellada

Cable de bobina de aluminio enchapado en cobre

La cavidad acústica con imán reduce las reflexiones internas

El volumen envolvente permite frecuencias más bajas, mejor respuesta de frecuencia fuera de eje

Poste de altavoz de agudos extendido

RENDIMIENTO

Modelo

Altavoz [pulg., mm.]

Altavoz de agudos [pulg.,mm.]

Material de la cúpula

Impedancia nominal [Ω]

Potencia máxima [Vatios]

Potencia continua [RMS Vatios]

Sensibilidad [1W, 1m]

Respuesta de frecuencia [Hz]

Diámetro del orificio de montaje del altavoz [pulg., mm.]

Profundidad del montaje inferior del altavoz [pulg., mm.]

Diámetro del orificio de montaje para empotrado del altavoz de agudos [pulg.,mm.]

Profundidad de montaje para empotrado del altavoz de agudos [pulg.,mm.]

Paso alto [dB], en frecuencia [Hz]

Paso bajo [dB], en frecuencia [Hz]

Atenuación de salida de alta frecuencia [dB]

QSS65

6-1/2, 160

1-3/16, 30

Teteron®

4

180

90

86dB

50-22k

5-1/16, 129

2.5, 63.5

1-13/16, 46

1-1/8, 29

24, 2800

12, 2800

0, +3, +6

QSS67

6-3/4, 165

1-3/16, 30

Teteron®

4

200

100

87dB

40-22k

5-7/16, 138

2.5, 63.5

1-13/16, 46

1-1/8, 29

24, 2800

12, 2800

0, +3, +6

CONFIGURACIÓN

Antes de montar y realizar el cableado del sistema de componentes QS, determine qué configuración utilizará para los altavoces y el crossover.

Configuraciones de los altavoces QS

VENTAJAS

CONSIDERACIONES

Coaxial

Excelente para aplicaciones con espacio limitado o cuando no es posible el montaje del tweeter por separado

Es posible que las frecuencias altas no sean tan prominentes | Es posible que se necesite aumentar la salida del tweeter en el crossover

Por separado

Óptima calidad de sonido y mejor imagen acústica (con el montaje adecuado del tweeter)

Instalación más difícil | El vehículo debe tener una buena ubicación de montaje del tweeter

Configuraciones del crossover QS

VENTAJAS

CONSIDERACIONES

Convencional de 2 vías


Fácil de instalar/ideal cuando los canales para amplificadores son limitados

Fidelidad de audio no tan buena como en la configuración biamplificada


Biamplicada

Óptima calidad de sonido; uso más eficiente de la potencia del amplificador

Requiere al menos 4 canales para amplificadores | Instalación un poco más difícil



Configuración coaxial



Configuración por separado

CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES

El sistema de componentes QSS viene empaquetado en una configuración por separado. Para utilizar una configuración coaxial, vea la **Fig. 1** y siga los pasos a continuación:

1. Desatorille y retire el corrector de fase de aluminio del centro del woofer.
2. Atornille el adaptador de montaje coaxial en el woofer en el lugar del corrector de fase.
3. Atornille el tweeter a la base del tweeter.
4. Pase los cables conductores del tweeter por el centro del woofer.
5. Enganche el tweeter en la base de montaje coaxial.
6. Rote el tweeter para lograr la posición más llamativa.
7. Asegure los cables de alimentación del tweeter con la pinza en la parte inferior del woofer.

Fig. 1
Configuración de QSS para
el funcionamiento coaxial





Fig. 2



CONFIGURACIÓN DEL CROSSOVER

El crossover QSS de KICKER se puede configurar como un crossover convencional de 2 vías si se instala el puente **INPUT (entrada)** en las terminales de entrada **- MID + - TW +** como se muestra en la **Fig. 2**. En esta configuración, la señal amplificada de su unidad fuente o amplificador se deben conectar a las terminales + y - que se indican en el puente **INPUT (entrada)**.

El crossover QSS también se puede configurar para un cableado con dos amplificadores si se saca (o simplemente no se instala) el puente **INPUT (entrada)**. Para utilizar la configuración de dos amplificadores, debe conectar dos señales amplificadas a cada crossover (necesitará al menos cuatro canales para amplificadores). Instale uno de los puentes de nivel de salida del tweeter (**0 dB**, **+3 dB** o **+6 dB**) incluidos para ajustar el nivel de salida del tweeter. Si se instalan los puentes con números más altos, el tweeter producirá más volumen.


CABLEADO

Se recomienda utilizar un cable calibre 16 (o más). Los componentes QSS están clasificados para 4 ohms y funcionan con cualquier unidad fuente o amplificador diseñado para operar a una carga de 4 ohms.

Asegúrese de que la unidad fuente o el amplificador estén clasificados para funcionar con 4 ohms.


Crossover en configuración de 2 vías | Un conjunto de componentes por canal

- Se necesitan al menos dos canales para amplificadores para el funcionamiento en estéreo (se muestra un solo canal).



Crossover en configuración biamplificada Dos canales por conjunto de componentes

- Se necesitan al menos cuatro canales para amplificadores para el funcionamiento en estéreo (solo se muestran dos canales).




Consejo profesional: ¿Busca mejorar el rendimiento de audio de sus componentes QSS? Actualice cada sistema de componentes QSS que tenga instalado en un amplificador de 4 canales KICKER IQ o KX para aprovechar al máximo la capacidad de biamplificación de QSS. Con un canal amplificador dedicado para cada tweeter y cada excitador de alcance medio, tendrá un sistema más eficaz que producirá un campo acústico más claro y una respuesta dinámica cada vez más espectacular. En otras palabras, su música será más expansiva y cautivadora.

MONTAJE DEL WOOFER

Los altavoces componentes Kicker QSS han sido diseñados específicamente para montarlos en aplicaciones al aire libre. Estos altavoces no necesitan caja sellada para dar un rendimiento óptimo. Es importante separar el sonido radiado por delante del sonido radiado por detrás del excitador. Esta separación se logra normalmente instalando el excitador en una ubicación de altavoz preestablecida de fábrica o provista de una cámara trasera semiaislada.

Si va a cambiar los altavoces de fábrica sin cambiar su ubicación original, puede ser necesario agrandar los cortes para altavoz y hacer nuevos agujeros piloto con una broca de 7/64 de plg. (2.5 mm). Las ubicaciones de montaje personalizado requieren más preparación y trabajo. En cualquier caso, asegúrese de que el altavoz no interfiera con los mecanismos de apertura y cierre de la puerta y de la cajuela, y de que los tornillos incluidos no perforen el tanque de gasolina ni rompan el cableado ni interfieran con ninguna otra pieza mecánica debajo o detrás de la superficie de montaje. Suba y baje completamente los vidrios de las ventanas.

Si la ubicación de los cortes para altavoz exige cortar metal, evite cortar los refuerzos o el metal estructural. Monte el altavoz en el vehículo como se indica en la Figura 3.






Fig. 4
Montaje al ras del tweeter




Fig. 5
Montaje en ángulo del tweeter


MONTAJE DEL TWEETER

El tweeter se puede montar de tres maneras: montaje al ras, en ángulo y coaxial. Para aplicaciones de montaje al ras, vea la **Fig. 4**. Elija una ubicación plana en el panel con espacio suficiente detrás para la tuerca de montaje, la estructura del motor y la base del tweeter. Después de controlar los espacios libres, corte un orificio de montaje de 1-13/16" (46 mm) de diámetro en el panel. Coloque la tuerca de montaje detrás del panel. Introduzca el cable a través del anillo al ras opcional, el orificio del panel y la tuerca de montaje. Atornille la tuerca de montaje en el tweeter para montarlo.

Para aplicaciones de montaje en ángulo, elija una ubicación plana en el panel con espacio suficiente detrás para la tuerca de montaje, la estructura del motor, la base del tweeter y el anillo angular trasero. Después de controlar los espacios libres, corte un orificio de montaje de 1-13/16" (46 mm) de diámetro en el panel. Coloque el anillo angular delantero frente al panel. Luego, coloque el cable y el tweeter a través del anillo angular trasero y en el panel. A continuación, coloque el cable a través del anillo angular trasero, coloque el anillo angular trasero sobre la parte trasera del tweeter y alinee la parte angosta del anillo angular delantero para lograr el ángulo de funcionamiento deseado. Coloque el cable a través de la tuerca de montaje y apriete suavemente la tuerca de montaje alrededor del tweeter. Gire todas las piezas juntas hasta que el ángulo del tweeter quede en la dirección que desee. Para asegurar el conjunto, apriete la tuerca de montaje. Vea la **Fig. 5**.

MONTAJE DEL CROSSOVER



Monte el crossover en una ubicación que sea de fácil acceso para realizar el cableado y ajustar el nivel de salida del tweeter. Asegúrese de que el crossover no quede en un lugar que se pueda mojar. La parte inferior de la puerta del automóvil no es una buena ubicación. Si tiene que montar el crossover en la puerta del automóvil, tenga cuidado ya que se puede acumular agua en la parte inferior de la puerta. Mantenga el crossover en un lugar alto de la puerta y protegido del agua.



Este cable debe mantenerse alejado de los bordes afilados para que la puerta no pueda aplastarlo por accidente. La arandela de goma que pueda haber en la jamba de la puerta es el lugar ideal para hacer pasar los cables de altavoz. Si no hay agujero con arandela de goma de fábrica, o el que hay es inaccesible, es necesario hacer un agujero para pasar los cables de altavoz por la jamba de la puerta. Tenga cuidado de no dañar otros cables o mecanismos de la puerta. Cada vez que se hace pasar un cable a través de un agujero, es necesario insertar una arandela de plástico o de goma para proteger el cable.

MONTAJE DE LA REJILLA

Snap-on parrilla o-anillo de compensación si se desea



Gire el anillo del ajuste parrilla / hacia la izquierda para eliminar

MODELL:

QSS67 / QSS65

Autorisierter KICKER-Händler: _____

Kaufdatum: _____

Lautsprecher-Modellnummer: _____

Die KICKER QSS-Komponentenserie bietet in Fahrzeugen eine überbitterte Klangtreue. Unabhängig davon, ob Sie das Multi-Speaker-Subwoofer-Surroundsystem neu einbauen oder einfach nur aufrüsten, die QSS-Komponentensysteme bieten die beste Klangpalette, die derzeit erhältlich ist.

Frequenzweiche

Zobel-Impedanzkorrektur zu Ebnung des Impedanznetzwerks

Mylar-Kondensatoren und Luftkerninduktoren vom audiophilen Grad

Zweifach-Verstärkung möglich

Asymmetrisches Kreis-Design

Kühlblech aus gebürstetem Aluminium

Ausbalancierte Hochtönerdämpfung

Gekühlte Widerstände für erhöhte Belastbarkeit

Zugewiesene Dämpfungsjumper (0, +3 oder +6 dB) für einen sauberen Anschluss mit geringerem Widerstand

Beleuchteter Hochtönerschutz

Tieftöner

Das revolutionäre Surround-Design maximiert den Konusbereich und behält die Standard-Ausschnittgröße bei

Kupfer-Kurzschlussringring am Polstück zur Verringerung der Verzerrung

Polierte Rückseite

Tri-Tech-Konus-Design

Aluminium-Phasenstecker

Kupfer-verkleidete Aluminiumspulenwicklung

Sehr haltbare spiralförmige Lahnführung, gewebt durch die Duo-Wave-Spinne

Stärkster verfügbarer Gussaluminiumkorb, der den Magnetismus erhöht

Vernickelte, federbelastete Klemmen

Hochtöner

Gepresstes Polyfil, das hinter der Membran eingefügt ist, dient der akustischen Dämpfung

Duale Neodym-Magnete mit abstimbarer Entlüftung

Membran aus DuPont-Tetoron-Verbundstoff

Offenes Drahtgitter

Versiegelte und abgestimmte Kammer

Kupfer-verkleidete Aluminiumspulenwicklung

Akustischer Hohlraum mit Magnet gekoppelt, um interne Reflexionen zu vermeiden.

Gehäusevolumen gestattet niedrigere Frequenzen und eine bessere außersaxiale Resonanz

Verlängerter Hochtönerstab

LEISTUNG

Modell

	QSS65	QSS67
Tieftöner [in, mm]	6-1/2, 160	6-3/4, 165
Tieftöner [in,mm]	1-3/16, 30	1-3/16, 30
Membran-Material	Tetoron®	Tetoron®
Bemessungsimpedanz [Ω]	4	4
Spitzenbelastbarkeit [Watt]	180	200
Dauerbelastbarkeit [Watt RMS]	90	100
Empfindlichkeit [1 W, 1 m]	86 dB	87 dB
Frequenzbereich [Hz]	50-22 k	40-22 k
Tieftöner, Durchmesser des Montagebohrung [in, mm]	5-1/16, 129	5-7/16, 138
Tieftöner, Bodenmontagetiefe [in, mm]	2,5, 63,5	2,5, 63,5
Durchmesser der Hochtönerbohrung, flächenbündig [in, Mm]	1-13/16, 46	1-13/16, 46
Hochtöner-Tiefe, flächenbündig [in, Mm]	1-1/8, 29	1-1/8, 29
Hochpass [dB], bei Frequenz [Hz]	24, 2800	24, 2800
Tiefpass [dB], bei Frequenz [Hz]	12, 2800	12, 2800
Hochfrequenz-Ausgabedämpfung [dB]	0, +3, +6	0, +3, +6

ANORDNUNG


Bevor Sie das QSS-Komponentensystem einbauen und verkabeln, sollten Sie die Anordnung der Lautsprecher und der Frequenzweiche festlegen.

QSS-Lautsprecheranordnung


	VORTEILE	HINWEISE
Koaxial	Bestens geeignet für Einbauten mit beschränktem Platz oder wenn ein getrennter Einbau der Hochtöner nicht möglich ist	Hochfrequenzen treten möglicherweise nicht ganz hervor Hochtönerausgabe kann eine Verstärkung an der Frequenzweiche erfordern
Getrennt	Optimale Tonqualität und verbesserte Klangabbildung (bei entsprechendem Hochtöner-Einbau)	Komplizierterer Einbau Fahrzeug muss über einen guten Hochtöner-Einbauplatz verfügen

QSS-Frequenzweichen-Anordnung

	VORTEILE	HINWEISE
Einfacher herkömmlicher 2-Wege	Einbau Ideal bei beschränkter Anzahl von verfügbaren Verstärkerkanälen	Klangtreue ist nicht ganz so gut wie bei der Bi-Amplified-Anordnung
Bi-Amplified	Optimale Tonqualität, effizientere Nutzung der Verstärkerleistung.	Erfordert mindestens 4 Verstärkerkanäle Einbau ist etwas komplizierter



Koaxiale Anordnung



Getrennte Anordnung

LAUTSPRECHER-ANORDNUNG

Das QSS-Komponentensystem wird in verschiedenen Anordnungen geliefert. Für die koaxiale Anordnung beachten Sie bitte **Abb. 1** und führen Sie nachfolgende Schritte aus:

1. Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie den Phase-Plug aus Aluminium vom Tieftöner ab.
2. Schrauben Sie den Koaxial-Einbauadapter anstelle des Phase-Plug auf den Tieftöner.
3. Schrauben Sie den Hochtöner auf den Hochtöner-Befestigungsstift.
4. Verlegen Sie die Hochtönerkabel durch die Tieftönermitte.
5. Rasten Sie den Hochtöner auf dem koaxialen Befestigungsstift ein.
6. Drehen Sie den Hochtöner in eine ansprechende Position.
7. Sichern Sie die Hochtönerkabel durch den Klipp auf der Tieftönerunterseite.

Abb. 1
Anordnung des QSS für
Koaxialbetrieb





Abb. 2



Die KICKER QSS-Frequenzweiche kann als konventionelle 2-Wege-Frequenzweiche durch die Installation der beigefügten **EINGANGS**-Brücke in die Klemmen **-MID+** **-TW+** eingestellt werden, so wie in Abb. 2 dargestellt. In diesem Fall muss das Signal, das von der Quelle oder dem Verstärker kommt, mit den + und - Klemmen auf der **EINGANGS**-Brücke verkabelt werden.

Durch einfaches Entfernen (oder nicht einbauen) der **EINGANGS**-Brücke kann die QSS-Frequenzweiche für die Bi-Amp-Verkabelung genutzt werden. Zur Anwendung der Bi-Amp-Anordnung müssen zwei verstärkte Signale mit jeder Frequenzweiche verbunden werden (Hierfür benötigen Sie mindestens 4 Verstärkerkanäle). Verwenden Sie eine der beigefügten Hochtöner-Ausgangspegelbrücken (**0 dB**, **+3 dB**, oder **+6 dB**), um den Ausgangspegel des Hochtöners einzustellen. Je höher der Wert der installierten Brücke ist, desto höher ist die Lautstärke der Hochtöner.


VERKABELUNG

Wir empfehlen die Verwendung eines 16-Gauge-Lautsprecherkabels (oder mehr). Die QSS-Komponenten haben eine Impedanz von 4 Ohm und sind für alle 4-ohmigen Quellen oder Verstärker geeignet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Quelle oder Verstärker für 4-Ohm-Betrieb ausgelegt ist.

Frequenzweiche in 2-Wege-Anordnung | Ein Komponentenset pro Kanal


- Für den Stereobetrieb sind mindestens zwei Verstärkerkanäle erforderlich (Es wird nur ein Kanal dargestellt).



Tipp: Sind Sie auf der Suche nach der nächsthöheren Audioleistung Ihrer QSS-Komponenten? Dann rüsten Sie jede Ihrer eingebauten QSS-Komponenten mit einem KICKER IQ oder KX 4-Channel Amplifier auf, um die Vorteile von QSS-Bi-Amping voll ausnutzen zu können. Durch den Verstärkerkanal, der jedem Hoch- und Mitteltöner zugeordnet ist, verfügen Sie über ein wesentlich effizienteres System mit einer klareren Auflösung und einem stark zunehmenden dynamischen Frequenzgang. Mit anderen Worten, das Klangspektrum wird dadurch umfassender und beeindruckender.

Frequenzweiche in bi-amp-Anordnung Zwei Kanäle pro Komponentenset

- Für den Stereobetrieb sind mindestens vier Verstärkerkanäle erforderlich (Es werden nur zwei Kanäle dargestellt).



Verstärker / Quelle
(muss über mindestens vier
Kanäle verfügen)

WOOFER-EINBAU

Ihre Kicker QSS-Komponenten sind speziell für den Einbau in nicht geschlossenen Gehäusen gedacht. Die Lautsprecher benötigen kein geschlossenes Gehäuse, um optimale Leistung zu bieten. Es ist wichtig, den vorne aus dem Treiber austretenden Schall vom Schall zu trennen, der von der Rückseite des Treibers kommt. Diese Trennung wird meist durch den Einbau an einer werksseitig vorgewählten Stelle erreicht, oder an einer Stelle mit semiisoliertem Rückraum.

Wenn Sie werksseitig eingebaute Lautsprecher an den Original-Einbauorten ersetzen, müssen Sie eventuell die Lautsprecheröffnungen vergrößern und mit einem 2,5-mm-Bohrer neue Schraubenlöcher bohren. Spezielle Montagestellen erfordern mehr Vorbereitung und Arbeit. Stellen Sie auf jeden Fall sicher, dass der Lautsprecher nicht das Öffnen und Schließen der Kofferraumklappe bzw. Tür behindert und dass die beiliegenden Schrauben nicht in den Treibstofftank oder Kabel eindringen bzw. andere mechanische Elemente an der Unterseite der Montageoberfläche beschädigen. Fahren Sie die Fenster ganz nach unten und oben.

Wenn es die Platzierung der Lautsprecheröffnungen erforderlich macht, Metall zu schneiden, müssen Sie tragende Teile und Stützen vermeiden. Bauen Sie den Lautsprecher wie in Abbildung 3 gezeigt ins Fahrzeug ein.




Abb. 3



Kürzen Sie die Beinchen der Befestigungsmuttern an den markierten Linien ab, um diese an dickere Verkleidungen anzupassen.




Abb. 4
Bündiger Einbau des Hochtöners




Abb. 5
Einbau des Hochtöners mit Winkelringen


INBAU HOCHTÖNER

Der Hochtöner kann auf drei verschiedene Arten eingebaut werden: Bündig, mit Winkel und koaxial. Für den bündigen Einbau, siehe **Abb. 4**, wählen Sie eine ebene Fläche in der Verkleidung, mit ausreichend Platz hinter der Verkleidung für die Befestigungsmutter, den hinteren Teil des Lautsprechers und den Hochtöner-Befestigungsstift. Nachdem Sie den Freiraum überprüft haben, schneiden Sie ein Montageloch mit 1-13/16 Zoll (46 mm) Durchmesser in die Verkleidung. Halten Sie die Befestigungsmutter hinter die Verkleidung. Verlegen Sie das Kabel durch den optionalen Ring für bündigen Einbau, durch das Loch in der der Verkleidung und durch die Befestigungsmutter. Befestigen Sie den Hochtöner durch Festziehen der Befestigungsmutter.

Für den winkligen Einbau, wählen Sie eine ebene Fläche in der Verkleidung mit ausreichend Platz hinter der Verkleidung für die Befestigungsmutter, den hinteren Teil des Lautsprechers, den Hochtöner-Befestigungsstift und den hinteren Winkelring. Nachdem Sie den Freiraum überprüft haben, schneiden Sie ein Montageloch mit 1-13/16 Zoll (46 mm) Durchmesser in die Verkleidung. Halten Sie den vorderen Winkelring vor die Verkleidung. Verlegen Sie danach das Kabel und den Hochtöner durch den vorderen Winkelring und die Verkleidung. Verlegen Sie als nächstes das Kabel durch den hinteren Winkelring, ziehen Sie diesen hinten auf den Hochtöner und richten Sie den schmalen Teil auf den bevorzugten Winkel aus. Verlegen Sie das Kabel durch die Befestigungsmutter und ziehen Sie diese leicht am Hochtöner fest. Drehen Sie alle Teile gleichzeitig bis sich der Hochtöner in der gewünschten Position befindet. Ziehen Sie jetzt die Befestigungsmutter fest an. Siehe **Abb. 5**.

CROSSOVER-EINBAU



Bauen Sie die Frequenzweiche an einem leicht zugänglichen Ort für Verkabelung und Einstellung des Hochtönerausgangspegels ein. Stellen Sie dabei sicher, dass die Frequenzweiche vor Wasser geschützt ist. Der untere Teil der Tür ist kein geeigneter Ort. Wenn die Frequenzweiche in die Fahrzeugtür eingebaut werden muss, treffen Sie entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, da sich im unteren Teil der Tür Wasser ansammeln kann. Bauen Sie daher die Frequenzweiche im oberen Teil der Tür, vor Wasser geschützt, ein.



Dabei ist darauf zu achten, dass das Kabel von scharfen Kanten ferngehalten und nicht von der Tür eingeklemmt wird. Eine existierende Schutztülle im Türpfosten wäre für die Verlegung des Lautsprecherkabels ideal. Falls kein vorgebohrtes Loch bzw. keine Schutztülle vorhanden ist oder diese nicht zugänglich sind, müssen Sie ein Loch bohren, um das Lautsprecherkabel durch den Türpfosten zu verlegen. Passen Sie dabei auf, dass Sie nicht andere Kabel oder den Türmechanismus anbohren. Wenn Sie ein Kabel durch ein blankes Loch verlegen, müssen Sie zum Schutz des Kabels eine Schutztülle aus Gummi oder Plastik einführen,

GRILLEINBAU

Snap-on Kühlergrill oder
Trimm-Ring, falls gewünscht



Drehen grille / Trimm-Ring gegen
den Uhrzeigersinn entfernen

Revendeur agréé KICKER : _____

Purchase Date : _____

Numéro de modèle haut-parleur : _____

Les systèmes composants de la série KICER QSS offrent une fidélité audio inégalée pour les applications automobiles. Que vous configuiez le système d'ambiance haut de gamme avec multiples haut-parleurs et subwoofer ou que vous vous contentiez d'une mise à jour technique à partir de simples haut-parleurs d'usine sans relief, les systèmes composants QSS donnent vie à la gamme sonore la plus complète et la plus saisissante du marché actuel !

Transfert (crossover)

Correction d'impédance Zobel pour aplanir l'impédance du réseau

Condensateurs Mylar et inducteurs à noyau d'air de qualité audiophile

Capacité de biamplication

Conception de circuit asymétrique

Dissipateur de chaleur à base d'aluminium brossé

Atténuation de haut-parleur d'aigus équilibrée

Résistances avec dissipateur de chaleur pour une puissance admissible accrue

Cavaliers d'atténuation dédiés (0, +3 ou +6 dB) pour une connexion propre avec moins de résistance

Protection de haut-parleur d'aigus avec éclairage

Haut parleur de graves

La conception d'ambiphonie révolutionnaire maximise la zone du cône et maintient la taille de coupure standard

Bague de court-circuitage en cuivre sur la pièce polaire pour réduire la distorsion

Plaque arrière polie

Conception de cône Tri-tech

Prise de phase en aluminium

Fil de bobine aluminium recouvert de cuivre

Câbles ultra-résistants avec fils métalliques lamés en spirale, tissés à travers l'étoile à ondes doubles (duo-wave)

Panier en fonte d'aluminium le plus solide actuellement disponible, augmentant le magnétisme

Bornes à ressort avec dépôt de nickel

Haut-parleur d'aigus

Polyfil compressé inséré derrière le dôme pour amortissement acoustique

Doubles aimants néodyme avec évent d'accord

Dôme en composite de Tetonon de Dupont

Grille-treillis ouverte en fil

Chambre scellée et accordée

Fil de bobine aluminium recouvert de cuivre

Cavité acoustique couplée à l'aimant pour réduire les réflexions internes

Le volume de l'enceinte permet des basses fréquences et une meilleure réponse hors de l'axe.

Piliers de haut-parleur d'aigus étendus

PERFORMANCES

Modèle

	QSS65	QSS67
Haut-parleur de graves [po, mm]	6-1/2, 160	6-3/4, 165
Haut-parleur d'aigus [po,mm]	1-3/16, 30	1-3/16, 30
Matériau du dôme	Tetonon®	Tetonon®
Impédance nominale [Ω]	4	4
Puissance de crête admissible [watts]	180	200
Puissance continue admissible [watts]	90	100
Sensibilité [1W, 1m]	86 dB	87 dB
Réponse en fréquence [Hz]	50-22 k	40-22 k
Diamètre de l'orifice de montage [po, mm]	5-1/16, 129	5-7/16, 138
Profondeur de montage inférieur du haut-parleur de graves [po, mm]	2,5, 63,5	2,5, 63,5
Diamètre de l'orifice de montage encastré du haut-parleur d'aigus [po, mm]	1-13/16, 46	1-13/16, 46
Profondeur de montage encastré du haut-parleur d'aigus [po,mm]	1-1/8, 29	1-1/8, 29
Passe-haut [dB], à la fréquence [Hz]	24, 2 800	24, 2 800
Passe-bas [dB], à la fréquence [Hz]	12, 2 800	12, 2 800
Atténuation haute fréquence de sortie [dB]	0, +3, +6	0, +3, +6

CONFIGURATION


Avant de monter et de câbler le système composant QS, déterminer la configuration à utiliser pour les haut-parleurs et le filtre passif.

Configurations Haut-parleur QS


	AVANTAGES	REMARQUES
Coaxiale	Idéal pour des applications confinées ou si le montage d'un tweeter séparé n'est pas possible	Les hautes fréquences ne sont pas toujours aussi puissantes la sortie tweeter peut avoir besoin d'être augmentée au niveau du filtre passif
Séparée	Qualité sonore optimale et imagerie sonore améliorée (avec un montage de tweeter correct)	Installation plus délicate le véhicule doit disposer d'un emplacement adapté au montage du tweeter

Configurations Filtre passif QS

	AVANTAGES	REMARQUES
Conventionnelle à 2 voies	Installation simple idéale lorsque les canaux d'amplificateur disponibles sont limités	fidélité audio inférieure à celle de la configuration bi-amplifiée
Bi-amplifiée	Qualité sonore optimale ; utilisation plus efficace de la puissance ampli	Requiert au moins 4 canaux d'amplificateur installation plus délicate



Configuration coaxiale



Configuration séparée

CONFIGURATION HAUT-PARLEUR

Le système composant QSS est conditionné pour des configuration distinctes.
Pour utiliser une configuration coaxiale, voir la **figure 1** et suivre les étapes suivantes :

1. Dévisser et retirer la fiche de phase en aluminium du centre du woofer.
2. Visser l'adaptateur de montage coaxial dans le woofer à la place de la fiche de phase.
3. Visser le tweeter dans la borne du tweeter.
4. Faire passer les fils du tweeter à travers le centre du woofer.
5. Encliqueter le tweeter sur la borne de montage coaxiale.
6. Faire tourner le tweeter pour trouver la position idéale.
7. Fixer les fils du tweeter à l'aide de l'attache sur la face inférieure du woofer.

Fig. 1
Configuration du QSS pour un Fonctionnement Coaxial





Fig. 2



Jarretière d'ENTRÉE.

Installer uniquement dans le cadre de configurations à 2 voies ; ne pas installer en cas de bi-amplification.

jarretières au niveau de la sortie du tweeter.

Une de ces jarretières **DOIT** être installée. Des chiffres plus élevés impliquent un volume plus important du tweeter.

CROSSOVER CONFIGURATION

Le filtre passif KICKER QSS peut être configuré en tant que filtre passif conventionnel à 2 voies en installant la jarretière d'**ENTRÉE** fournie dans les bornes d'entrée - **MID +** - **TW +** comme le montre la **Figure 2**. Dans cette configuration, le signal amplifié provenant de la source ou de l'amplificateur doit être raccordé aux bornes + et - indiquées sur la jarretière d'**ENTRÉE**.


Le filtre passif QSS peut également être configuré pour un câblage bi-amplification en retirant (ou simplement en n'installant pas) la jarretière d'**ENTRÉE**. Pour utiliser la configuration bi-ampli, vous devez connecter deux signaux amplifiés à chaque filtre passif (vous avez alors besoin d'au moins quatre canaux amplificateurs). Installer l'une des jarretières du niveau de sortie du tweeter fournies (**0 dB**, **+3 dB**, ou **+6 dB**) pour ajuster le niveau de sortie du tweeter. L'installation de jarretières avec des valeurs supérieures aura pour conséquence d'augmenter le volume du tweeter.

CÂBLAGE

Nous conseillons d'utiliser du fil de calibre 16 (ou supérieur). Les composants QSS ont une valeur nominale de 4 ohms et fonctionnent avec n'importe quelle source ou n'importe quel amplificateur conçu pour une charge de 4 ohms. **S'assurer que la source ou l'amplificateur est prévu pour un fonctionnement à 4 ohms.**

_filtre passif en configuration à 2 voies | un composant défini par canal


- Au moins deux canaux amplificateurs sont requis pour pour une exploitation stéréo (un seul canal est représenté)



Astuce de pro : vous-voulez optimiser encore les performances audio de vos composants QSS ? Adoptez un amplificateur 4 canaux KICKER IQ ou KX pour chaque système composant QSS installé afin de tirer le meilleur parti des capacités de bi-amplification de QSS. Avec un canal amplificateur dédié pour chaque tweeter et chaque étage médium, vous disposez d'un système plus efficace fournissant un éventail acoustique plus clair et une réponse dynamique à couper le souffle. En d'autres termes, la musique diffusée sera plus expansive et plus captivante.

Filtere passif en configuration bi-ampli Deux canaux définis par composant

- Au moins quatre canaux amplificateurs sont requis pour une exploitation stéréo (seuls deux canaux sont représentés)



amplificateur / source
(doit comporter au moins quatre
canaux)

MONTAGE DU WOOFER

Les composants Kicker QSS ont été spécialement conçus pour un montage sans enceinte. Leur fonctionnement optimal ne nécessite pas d'enceinte close. Il est important d'isoler le son sortant par l'avant du haut-parleur et le son diffusé à l'arrière du haut-parleur. En général, cette isolation est obtenue en installant le haut-parleur dans un emplacement standard ou dans un emplacement pourvu d'une chambre arrière semi-isolée.

Dans le cas du remplacement de haut-parleurs d'origine en utilisant les mêmes emplacements, il peut être nécessaire d'agrandir les découpes de haut-parleurs et de percer de nouveaux trous pour les vis, à l'aide d'un foret de 2,5 mm. Les emplacements de montage sur mesure demandent davantage de préparation et de travail. Dans tous les cas, veillez à ce que le haut-parleur ne gêne pas les mécanismes d'ouverture et de fermeture du coffre et des portières, et que les vis fournies ne percent pas le réservoir de carburant ni les câbles, et ne gênent aucune autre pièce mécanique à l'envers de la surface de montage. Ouvrez complètement les vitres, puis refermez-les.

Si les emplacements des découpes de haut-parleurs obligent à couper des parties métalliques, évitez la structure et les renforts métalliques. Montez le haut-parleur dans le véhicule conformément à la figure 3.




Fig. 3




Fig. 4
Montage encastré du tweeter




Fig. 5
Montage angulaire du tweeter


MONTAGE DU TWEETER

Le tweeter peut être monté d'une de ces trois façons : montage encastré, montage angulaire et montage coaxial. Pour des applications de montage encastré, voir la **Figure 4**. Choisir un emplacement plat sur le panneau avec un espace derrière le panneau suffisant pour l'écrou de montage, la structure moteur et la borne du tweeter. Après avoir vérifié les dégagements, découper un trou de montage de 1-13/16" (46 mm) de diamètre dans le panneau. Positionner l'écrou de montage derrière le panneau. Faire passer le fil à travers la bague affleurante en option, le trou pratiqué dans le panneau et l'écrou de montage. Monter le tweeter en vissant l'écrou de montage sur le tweeter.

Pour des applications de montage angulaire, choisir un emplacement plat sur le panneau avec un espace derrière le panneau suffisant pour l'écrou de montage, la structure moteur, la borne du tweeter et la bague angulaire arrière. Après avoir vérifié les dégagements, découper un trou de montage de 1-13/16" (46 mm) de diamètre dans le panneau. Placer la bague angulaire avant devant le panneau. Puis insérer le fil et le tweeter à travers la bague angulaire avant et le panneau. Ensuite, faire passer le fil à travers la bague angulaire arrière, faire passer la bague angulaire arrière au-dessus de la partie arrière du tweeter et aligner la partie étroite de la bague angulaire avant pour trouver l'angle d'exploitation préféré. Faire passer le fil à travers l'écrou de montage et serrer légèrement l'écrou de montage autour du tweeter. Faire tourner toutes les pièces en même temps jusqu'à ce que le tweeter adopte la bonne direction angulaire. Fixer l'ensemble en serrant l'écrou de montage. Voir la **Figure 5**.

MONTAGE DU FILTRE PASSIF



Monter le filtre passif dans un emplacement facile d'accès pour le câblage et le réglage de niveau de sortie du tweeter. S'assurer que le filtre passif n'est pas exposé à l'eau. Le bas de la porte du véhicule n'est pas un bon endroit. Si le filtre passif doit être monté dans la portière, faire attention dans la mesure où l'eau risque de s'accumuler au bas de la portière. Le filtre passif doit rester en haut de la portière et être protégé de l'eau.



Éloignez ces fils des arêtes vives et évitez qu'ils ne risquent d'être pincés par la portière. L'idéal est de faire passer les fils de haut-parleur par un passe-fils de montant de portière existant. S'il n'y a pas de trou ni passe-fils accessibles, percez un trou de passage des fils de haut-parleur dans le montant de portière. Veillez à ne pas percer d'autres fils ou les mécanismes de portes. Pour faire passer un fil électrique dans un trou, insérez un passe-fils en caoutchouc ou en plastique afin de protéger le fil.

MONTAGE DE LA GRILLE

Snap-on grille ou garniture torique si désiré



Tournez grille / garniture torique
vers la gauche pour supprimer



INTERNATIONAL WARRANTY

Contact your International Kicker dealer or distributor concerning specific procedures for your country's warranty policies.

WARNING: KICKER products are capable of producing sound levels that can permanently damage your hearing! Turning up a system to a level that has audible distortion is more damaging to your ears than listening to an undistorted system at the same volume level. The threshold of pain is always an indicator that the sound level is too loud and may permanently damage your hearing. Please use common sense when controlling volume.

GARANTÍA INTERNACIONAL

Versión Español

Comuníquese con su concesionario o distribuidor Kicker internacional para obtener información sobre procedimientos específicos relacionados con las normas de garantía de su país.

ADVERTENCIA: Los excitadores Kicker son capaces de producir niveles de sonido que pueden dañar permanentemente el oído. Subir el volumen del sistema hasta un nivel que produzca distorsión es más dañino para el oído que escuchar un sistema sin distorsión al mismo volumen. El dolor es siempre una indicación de que el sonido es muy fuerte y que puede dañar permanentemente el oído. Sea precavido cuando controle el volumen.

La frase "combustible para vivir la vida Livin' Loud™ a todo volumen" se refiere al entusiasmo por la vida que la marca Kicker de estéreo de automóvil representa y a la recomendación a nuestros clientes de que vivan lo mejor posible ("a todo volumen") en todo sentido. La línea de altavoces y amplificadores Kicker es la mejor del mercado de audio de automóviles y por lo tanto representa el "combustible" para vivir a todo volumen en el área de "estéreo de automóvil" de la vida de nuestros clientes. Recomendamos a todos nuestros clientes que obedezcan todas las reglas y reglamentos locales sobre ruido en cuanto a los niveles legales y apropiados de audición fuera del vehículo.

INTERNATIONALE GARANTIE

Deutsche Version

Nehmen Sie mit Ihren internationalen Kicker-Fachhändler oder Vertrieb Kontakt auf, um Details über die Garantieleistungen in Ihrem Land zu erfahren.

WARNUNG: KICKER-Treiber können einen Schallpegel erzeugen, der zu permanenten Gehörschäden führen kann! Wenn Sie ein System auf einen Pegel stellen, der hörbare Verzerrungen erzeugt, schadet das Ihren Ohren mehr, als ein nicht verzerrtes System auf dem gleichen Lautstärkepegel. Die Schmerzschwelle ist immer eine Anzeige dafür, dass der Schallpegel zu laut ist und zu permanenten Gehörschäden führen kann. Seien Sie bei der Lautstärkeinstellung bitte vernünftig!

Der Slogan "Treibstoff für Livin' Loud" bezieht sich auf die mit den Kicker-Autostereosystemen assoziierte Lebensfreude und die Tatsache, dass wir unsere Kunden ermutigen, in allen Aspekten ihres Lebens nach dem Besten ("Livin' Loud") zu streben. Die Lautsprecher und Verstärker von Kicker sind auf dem Markt für Auto-Soundsysteme führend und stellen somit den "Treibstoff" für das Autostereoerlebnis unserer Kunden dar. Wir empfehlen allen unseren Kunden, sich bezüglich der zugelassenen und passenden Lautstärkepegel außerhalb des Autos an die örtlichen Lärmvorschriften zu halten.

GARANTIE INTERNATIONALE

Versión Française

Pour connaître les procédures propres à la politique de garantie de votre pays, contactez votre revendeur ou distributeur International Kicker.

AVERTISSEMENT: Les haut-parleurs Kicker ont la capacité de produire des niveaux sonores pouvant endommager l'ouïe de façon irréversible ! L'augmentation du volume d'un système jusqu'à un niveau présentant une distorsion audible endommage davantage l'ouïe que l'écoute d'un système sans distorsion au même volume. Le seuil de la douleur est toujours le signe que le niveau sonore est trop élevé et risque d'endommager l'ouïe de façon irréversible. Réglez le volume en faisant preuve de bon sens !

L'expression " carburant pour vivre plein pot " fait référence au dynamisme de la marque Kicker d'équipements audio pour véhicules et a pour but d'encourager nos clients à faire le maximum (" vivre plein pot ") dans tous les aspects de leur vie. Les haut-parleurs et amplificateurs Kicker sont les meilleurs dans le domaine des équipements audio et représentent donc pour nos client le " carburant pour vivre plein pot " dans l'aspect " installation audio de véhicule " de leur vie. Nous encourageons tous nos clients à respecter toutes les lois et réglementations locales relatives aux niveaux sonores acceptables à l'extérieur des véhicules.



P.O. Box 459 • Stillwater, Oklahoma 74076 • USA • (405) 624-8510

41QSS+C-20130924





©2013 Stillwater Designs