

EN

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

DE

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

FR

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE D'ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

ES


Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

IT

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPERIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

PL

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

**US** office: Fontana**UK** office: Ipswich**AU** office: Truganina**DE** office: Hamburg**FR** office: Saint Vigor d'Ymonville**PL** office: Gdańsk**USER'S MANUAL/MANUEL DE L'UTILISATEUR****ES10082CA ES10082US****52" LED CEILING FAN / Ventilateur de Plafond LED 52"**

Safety Information

1. To reduce the risk of electric shock, the electricity has been turned off at the circuit breaker or fuse box before begin.
2. All wiring must be in accordance with the National Electrical Code NASI/NFPA 70 -1999 and local electrical codes. Electrical installation should be performed by a qualified licensed electrician .
3. The outlet box and support structure must be securely mounted and capable of reliably supporting 35lbs.(15.9kg).Use only UL listed outlet boxes marked"Acceptable for Fan Support of 35lbs(15.9kg)or less."
4. The fan must be mounted with a minimum of 7 ft.(2m)clearance from the trailing edge of the blades to the floor.
5. Do not operate the reversing switch while the fan blades are in motion. You must turn the fan off and stop the blades before you reverse the blade direction.
6. Do not place objects in the path of the blades.
7. To avoid personal injury or damage to the fan and other items, please be careful when walking around or cleaning the fan.
8. Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL-listed and marked suitable for use with the model fan you are installing.Switches must be UL General Use Switches. Refer to the instructions packaged with the light kits and switches for proper assembly.
9. After making electrical connections , spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into the outlet box.The wires should be spread apart with the grounded conductor and the equipment-grounding conductor on one side of the outlet box.
10. All setscrews must be checked and retightened where necessary before installation.



WARNING: To reduce the risk of personal injury,do not bend the blade brackets (also referred to as flanges) during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades .



WARNING: Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.



WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock,do not use this fan with any solid-state speed control device.



WARNING: To avoid possible electric shock,turn the electricity off at the main fuse box before wiring.If you feel you do not have enough electrical wiring knowledge or experience,contact a licensed electrician.



WARNING: Electrical diagrams are for reference only. Optional use of any light kit shall be UL-listed and marked suitable for use with this fan.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock,or personal injury, mount to outlet box marked "Acceptable for fan support of 35 lbs.(15.9 kg)or less " and use the screws provided with the outlet box.

Pre-Installation

SPECIFICATION

Size	Speed	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	Net Weight	Gross Weight	Cubic Feet
52 -Inch	Level 1	120	0.10	12.6	103	2408	12. 12LBS 5.5KG	14. 99LBS 6.8KG	2.10 cu.ft
	Level 2		0.12	15.6	122	3360			
	Level 3		0.18	22.4	135	4200			
	Level 4		0.27	32.1	153	5152			
	Level 5		0.30	39.6	175	5694			
	Level 6		0.35	48.8	185	5992			

The above data are for reference only, actually the motor speed of each ceiling fan is a little different.Any product is subject to actual products as standard.



NOTE: These are approximate measures.They do not include the amps and wattage used by the light kit.

Specifications & measurements shown are subject to $\pm 5\%$ variations.


TOOLS REQUIRED




Phillips
screwdriver



Flat blade
screwdriver



Step
ladder




Wire
stripper



Electrical
tape


Pre-Installation(continued)

HARDWARE INCLUDED
components table




NOTE: Hardware not shown to actual size.

BB	Plastic wire nut (not to scale)	3
CC	Blade arm screw and lock washer	1
EE	Mounting screws	4
FF	Expansion Bolts	2
GG	Balanced parts package	1




K / Remote control (Transmitter) / 1



L / Remote control (receiver) / 1

Pre-Installation(continued)

PACKAGE CONTENTS



Please check whether above accessories are completed or not? Yes, and install.

Assembly- Attaching the Fan Blades


1.Fastening the blade arms to the motor



NOTE: Your fan features revolutionary advancements for quick and easy blade installation.Including an alignment post and captive blade arm screws.




WARNING: Remove the rubber motor stops on the bottom of the fan before installing the blades or testing the motor.



- 1.Remove the pre installed screws.
- 2.Install the fan blade on the corresponding screw hole, and then install and fix it with the removed screws.


Assembly - Attaching the Lights



- 1.Remove the pre installed screws.
- 2.Install the fan blade on the corresponding screw hole, and then install and fix it with the removed screws.

Installation of the hanging bracket (suspension part)

WOODEN CEILING



For wooden ceiling, use wood screw to drill on the wooden beam or the "junction box" to fix the hanging bracket (selection is made according to actual requirements of the customers).

STEP 1 A-WOODEN CEILING


SWITCH OFF THE ELECTRICAL MAINS AT THE CIRCUIT BREAKER FUSE BOX

- 1) Use the Mounting Bracket(A) as a guide, mark the spots where the 4 Self-tapping Screws (B) will be drilled.
- 2) Remove the Mounting Bracket(A), drill 4 holes for 3MM diameter, install the mounting bracket onto wooden ceiling with the 4 Self-tapping Screws(B).

⚠ IMPORTANT : SCREWS MUST BE TIGHTENED TILL SNUG

Installation of the hanging bracket (suspension part)

CONCRETE CEILING



⚠ Note: According to the ceiling of different materials, use different screws to fix the hanging bracket. Don't fix the hanging bracket on the wood ceiling less than 12MM to prevent danger caused by loosening of screws. After the hanging bracket is completed, ensure that it can withstand the tension test of more than 150LBS for safety.

For concrete ceiling, use the percussion bit with diameter 8mm to drill holes according to the length of expansion screws. Then use the attached expansion screws to fix the hanging bracket onto the ceiling (selection is made according to actual requirements of the customers).

STEP 2 A-CONCRETE CEILING

SWITCH OFF THE ELECTRICAL MAINS AT THE CIRCUIT BREAKER FUSE BOX


- 1) Use the Mounting Bracket(A) as a guide, mark the spots where the 4 Expansion Bolts (B) will be drilled.
- 2) Remove the Mounting Bracket(A), drill 4 holes and insert 4 Expansion Bolts (B) into the concrete ceiling, install the mounting bracket and secure with Flat Washers (C), Spring Washers (D) and Nuts (E).

⚠ IMPORTANT : SCREWS & NUTS MUST BE TIGHTENED TILL SNUG


Install the hanging part of the ceiling fan

1. Install downrod assembly

Phillips
screwdriver



1. Remove the pre installed screws and install the motor protective cover at the specified position



1. Thread the sponder through the suspended clock and coupling cover.
2. Then insert the tail of the sponder from the lifting head of the motor.
3. After the lateral pin is threaded out from the suspended head position, insert R type pin.
4. Tighten the lifting head screws.
5. Hang the fan of the hanging pipe into the hanger.


Assembly - Hanging the Fan(continued)

1. Making the electrical connections

WARNING: Each wire not supplied with this fan is designed to accept up to one 12-gauge house wire and two wires from the fan. If you have larger than 12-gauge house wiring or more than one house wire to connect to the fan wiring, consult an electrician for the proper size wire nuts to use.

IMPORTANT: Use the plastic wire connectors supplied with your fan. Secure the connectors with electrical tape and ensure there are no loose strands or connections.


WARNING: Remove the rubber motor stops on the bottom of fan before installing the blades or testing the motor.



1. Raise the fan and place the hanger ball onto mounting bracket.
2. Rotate the fan until the notch on hanger ball snaps into the slot on mounting bracket and sits firmly.


NOTE: THE DOWNROD AND HANGER BALL SHOULD NOT ROTATE IF THIS STEP IS DONE CORRECTLY.

3. Loose the safety wire clamp.
4. Route the safety wire through the side fan hole on mounting bracket, and retighten the safety wire with safety wire clamp.
5. Connect the wire connector plugs correctly. The wire connector plugs design is designed with misplug-proof device, please don't force to plug. Otherwise it may affect the normal use of the light fan or burn the fan motor.




Assembly - Hanging the Fan(continued)

Preparing for mounting Install remote control



1. Carefully push the canopy to the bottom of the mounting bracket, make two sliding holes aligned to the two prominent screws on the mounting bracket, and then turn clockwise until tight.
2. Push the canopy ring to the bottom of the canopy, slide the inner holes aligned to the two prominent screws on the mounting bracket again, and turn the canopy ring clockwise until tight.

Preparing for mounting




- 1: Remove the mounting bracket from the canopy by loosening the two canopy screws located in the L shaped slots.
- 2: Remove and save the two canopy screws in the round holes. This will enable you to remove the mounting bracket.

Assembly - Attaching the Lights


1. Connecting lamp wire



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, disconnect the electrical circuit to the fan before installing the light fixture.



1. Remove the pre installed screws and install the lamp at the specified position



- 1: Put the LED light source into the disc (the LED light source has a magnet, which can be directly magnetized on the disc)
- 2: Pass the LED lead of the motor through the hole in the middle of the LED light source.
- 3: Then plug the male terminal of LED lead into the female terminal of LED light source. (as shown in figure)

The female terminal

The male terminal

Assembly - Attaching the Lights

2. Install the lamp shade & bulb




WARNING: Allow the shatter resistant bowl to cool completely before removing.



CAUTION: Make sure the power is off before attaching or removing the shatter resistant bowl.




CAUTION: Do not over tighten the hex nut, over tightening the hex nut may cause the shatter resistant bowl to break.




1. Screw the glass lampshade into the lamp in a counterclockwise direction. Make sure the glass lampshade is locked.

Operation


OPERATING YOUR FAN



NOTE: Wait for the fan to stop before reversing the direction of the blade rotation



A. Warm Weather
(SUMMER TIME)




B. Cool weather
(WINTER TIME)

A. warm
weather-(Forward)
A Downward airflow creates a cooling effect. This allows you to set your air conditioner on a higher setting without affecting your comfort.

B. Cool
weather-(Reverse)
An upward airflow moves warm air off the ceiling. This allows you to set heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

Use of remote control



Care and Cleaning



WARNING: Make sure the power is off before cleaning your fan.

- Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Make sure they are secure. It is not necessary to remove the fan from the ceiling.
- Clean your fan periodically to help maintain its new appearance over the years. Do not use water when cleaning, as this could damage the motor or the wood, or possibly cause an electric shock. Use only a soft brush or lint-free cloth to avoid scratching the finish. The plating is sealed with a lacquer to minimize discoloration or tarnishing.
- You can apply a light coat of furniture polish to the wood for additional protection and enhanced beauty. Cover small scratches with light application of shoe polish.
- You do not need to oil your fan. The motor has permanently-lubricated sealed ball bearings.

Troubleshooting

Problem

Solution

The fan will not start

Check the main and branch circuit fuses or breakers. Check the line wire connections to the fan and switch wire connections in the switch housing.

Ensure all motor housing screws are snug. Ensure the screws that attach the fan blade bracket to the motor hub are tight. Ensure the wire nut connections are not ratting against each other or the interior wall of the switch housing. Allow a 24-hour "breaking in" period. Most noises associated with a new fan disappear during this time. If you are using the Ceiling Fan light kit, ensure the screws securing the glassware are tight. Check that the light bulbs are also secure. Ensure the canopy is a short distance from the ceiling. It should not touch the ceiling. Ensure your outlet box is secure and rubber isolation pads were used between the mounting plate and outlet box.

The fan wobbles.

Check that all blades and blade arm screws are secure. Most fan wobble problems are caused when blade levels are unequal. Check this level by selecting a point on the ceiling above the tip of the blades. Measure from a point on the center of each blade to the point on the ceiling. Measure this distance. Rotate the fan until the next blade is positioned for measurement. Repeat for each blade. Any measurement deviation should be within 1/8 in. Run the fan for ten minutes. If the fan continues to wobble please contact Customer Service.

Information sur la Sécurité

1. Pour réduire le risque de choc électrique, l'électricité a été coupée au disjoncteur ou au fusible avant de commencer.
2. Tout le câblage doit être conforme au National Electrical Code NASI/NFPA 70-1999 et aux codes électriques locaux. L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié et agréé.
3. La boîte de sortie et la structure de support doivent être solidement montées et capables de supporter de manière fiable de 35 lbs (15,9 kg). Utilisez uniquement des boîtes de sortie répertoriées UL et portant la mention « Acceptable pour le support de ventilateur de 35 lbs (15,9 kg) ou moins. »
4. Le ventilateur doit être monté avec un dégagement minimum de 7 ft (2 m) entre le bord de fuite des pales et le sol.
5. N'actionnez pas l'inverseur lorsque les pales du ventilateur sont en mouvement. Vous devez éteindre le ventilateur et arrêter les pales avant d'inverser le sens des pales.
6. Ne placez pas d'objets sur le chemin des lames.
7. Pour éviter des blessures ou des dommages au ventilateur et à d'autres éléments, soyez prudent lorsque vous vous promenez ou nettoyez le ventilateur.
8. Les schémas électriques sont fournis à titre indicatif uniquement. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés UL et marqués adaptés à une utilisation avec le modèle de ventilateur que vous installez. Les interrupteurs doivent être des interrupteurs à usage général UL. Reportez-vous aux instructions fournies avec les kits d'éclairage et les interrupteurs pour un assemblage correct.
9. Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épaissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur arrondi et le conducteur de mise à la terre de l'équipement sur un côté de la boîte de sortie.
10. Toutes les vis de pression doivent être vérifiées et resserrées si nécessaire avant l'installation.



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, ne pliez pas les supports de lame (également appelés brides) pendant l'assemblage ou après l'installation. N'insérez pas d'objets dans la trajectoire des lames.



AVERTISSEMENT: Retirez les butées de moteur en caoutchouc au bas du ventilateur avant d'installer les pales ou de tester le moteur.



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.



AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'électricité au niveau de la boîte à fusibles principale avant de procéder au câblage. Si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de connaissances ou d'expérience en matière de câblage électrique, contactez un électricien agréé.



AVERTISSEMENT: Les schémas électriques sont fournis à titre indicatif uniquement. L'utilisation facultative de tout kit d'éclairage doit être répertoriée UL et marquée adaptée à une utilisation avec ce ventilateur.



AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, montez sur la boîte de sortie marquée « Acceptable pour un support de ventilateur de 35 lb (15,9 kg) ou moins » et utilisez les vis fournies avec la boîte de sortie.

Pré-Installation

SPÉCIFICATION

Taille	Vitesse	Volts	Amps	Watts	RPM	CFM	Poids Net	Poids Brut	Pieds Cubes
52in	Niveau 1	120	0.10	12.6	103	2408	12.12LB 5.5KG	14.99LB 6.8KG	2.10 cu.ft
	Niveau 2		0.12	15.6	122	3360			
	Niveau 3		0.18	22.4	135	4200			
	Niveau 4		0.27	32.1	153	5152			
	Niveau 5		0.30	39.6	175	5694			
	Niveau 6		0.35	48.8	185	5992			

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement, en fait, la vitesse du moteur de chaque ventilateur de plafond est légèrement différente. Tout produit est soumis à des produits réels en standard.



REMARQUE : Ce sont des mesures approximatives. Ils n'incluent pas les ampères et la puissance utilisés par le kit d'éclairage.

Les spécifications et mesures indiquées sont sujettes à des variations de $\pm 5\%$.


OUTILS NÉCESSAIRES



Tournevis
cruciforme



Tournevis à
lame plate



Escabeau



Pince à dénuder



Ruban électrique

Pré-Installation (Suite)

MATÉRIEL INCLUS

tableau des composants



BB




CC



EE



FF




GG




REMARQUE : Le matériel n'est pas représenté à sa taille réelle.

BB	Écrou de fil en plastique (pas à l'échelle)	3
CC	Vis de bras de lame et rondelle de blocage	1
EE	Vis de montage	4
FF	Boulons d'expansion	2
GG	Boulons d'expansion	1




K / Télécommande (Émetteur)/ 1



L / Télécommande (récepteur) / 1

Pré-Installation (Suite)

CONTENU DU COLIS



Veuillez vérifier si les accessoires ci-dessus sont terminés ou non? Oui, et installez-les.

Assemblage - Fixation des Pales du Ventilateur


1. Fixation des bras de lames au moteur



REMARQUE: Votre ventilateur présente des avancées révolutionnaires pour une installation rapide et facile des pales. Y compris un poteau d'alignement et des vis imperdables de bras de lame.




AVERTISSEMENT: Retirez les arrêts de moteur en caoutchouc au bas du ventilateur avant d'installer les pales ou de tester le moteur.



1. Retirez les vis pré-installées
2. Installez la pale du ventilateur sur le trou de vis correspondant, puis installez et fixez avec les vis retirées.


Assemblage - Fixation des Lumières



1. Retirez les vis pré-installées
2. Installez la pale du ventilateur sur le trou de vis correspondant, puis installez et fixez avec les vis retirées.

Installation du Support de Suspension (Partie de Suspension)

PLAFOND EN BOIS



Pour le plafond en bois, utilisez une vis à bois pour percer la poutre en bois ou la "boîte de jonction" pour fixer le support de suspension (la sélection est faite en fonction des exigences réelles des clients).

ÉTAPE 1A—PLAFOND EN BOIS


COUPER LE SECTEUR ÉLECTRIQUE AU BOÎTIER À FUSIBLES DU DISJONCTEUR.

- 1) Utilisez le support de montage (A) comme guide, marquez les endroits où les 4 vis autotaraudeuses (B) seront percées.
- 2) Retirez le support de montage (A), percez 4 trous pour un diamètre de 3 mm, installez le support de montage sur le plafond en bois avec les 4 vis autotaraudeuses (B).

⚠ IMPORTANT : Les vis doivent être serrées jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées

Installation du Support de Suspension (Partie de Suspension)

PLAFOND EN BÉTON



Remarque: Selon le plafond de différents matériaux, utilisez différentes vis pour ajuster le support de suspension. Ne fixez pas le support de suspension sur le plafond en bois à moins de 12 m pour éviter tout danger causé par une fois le support de suspension terminé, assurez-vous qu'il peut résister au test de tension de plus de 150 LBS pour la sécurité.

Pour les plafonds en béton, utilisez la mèche à percussion de diamètre 8 mm pour percer des trous en fonction de la longueur des vis d'expansion. Utilisez ensuite les vis d'extension fournies pour fixer le support de suspension au plafond (la sélection est effectuée en fonction des exigences réelles des clients).

ÉTAPE 2A-PLAFOND EN BÉTON

COUPER LE SECTEUR ÉLECTRIQUE AU BOÎTIER À FUSIBLES DU DISJONCTEUR.


- 1) Utilisez le support de montage (A) comme guide, marquez les endroits où les 4 boulons d'expansion (B) seront percés.
- 2) Retirez le support de montage (A), percez 4 trous et insérez 4 boulons à expansion (B) dans le plafond en béton, installez le support de montage et fixez-le avec des rondelles plates (C), des rondelles élastiques (D) et des écrous (E).

⚠ IMPORTANT : Les vis doivent être serrées jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées


Installez la Partie Suspendue du Ventilateur de Plafond

1. Installer l'assemblage de la tige de suspension

Tournevis 
cruciforme



1. Retirez les vis préinstallées et installez le couvercle de protection du moteur à la position spécifiée.



1. Faites passer la bretelle à travers l'horloge suspendue et le couvercle d'accouplement.
2. Insérez ensuite la queue de la bretelle de la tête de levage du moteur.
3. Après avoir dévissé la goupille latérale de la position de tête suspendue, insérez la goupille de type R.
4. Serrez les vis de la tête de levage.
5. Accrochez le ventilateur du tuyau suspendu au support.

Assemblage - Suspension du Ventilateur (Suite)

1. Faire les branchements électriques




AVERTISSEMENT: Chaque fil non fourni avec ce ventilateur est conçu pour accepter jusqu'à un fil domestique de calibre 12 et deux fils pour le ventilateur. Si vous avez un câblage domestique de plus de calibre 12 ou plus d'un fil domestique à connecter au câblage du ventilateur, consultez un électricien pour connaître la taille appropriée des serre-fils à utiliser.



AVERTISSEMENT: Retirez les arrêts de moteur en caoutchouc au bas du ventilateur avant d'installer les pales ou de tester le moteur.




IMPORTANT: Utilisez les connecteurs de fils en plastique fournis avec votre ventilateur. Fixez les connecteurs avec du ruban isolant et assurez-vous qu'il n'y a pas de brins ou de connexions lâches.




REMARQUE : LA TIGE DESCENTE ET LA BALLE DE SUSPENSION NE DEVRAIENT PAS TOURNER SI CETTE ÉTAPE EST EFFECTUÉE CORRECTEMENT.

3. Desserrez le serre-câble de sécurité.
4. Acheminez le câble de sécurité à travers le trou du ventilateur latéral sur le support de montage et resserrez le câble de sécurité avec le serre-câble de sécurité.
5. Branchez correctement les fiches des connecteurs de fils. Les fiches de connecteur de fil sont conçues avec un dispositif anti-erreur, s'il vous plaît ne forcez pas pour brancher. Sinon, cela pourrait affecter l'utilisation normale du ventilateur léger ou brûler le moteur du ventilateur.




Assemblage - Suspension du Ventilateur (Suite)

Préparation du montage Installer la télécommande



1. Poussez délicatement l'auvent vers le bas du support de montage, faites deux trous coulissants alignés sur les deux équipages proéminents sur le support de montage, puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'allume.
2. Poussez l'anneau de la verrière vers le bas de la verrière, faites glisser à nouveau les trous intérieurs alignés sur les deux vis proéminentes du support de montage et tournez la bague de la verrière dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.

Préparation du montage




1. Retirez le support de montage du pavillon en desserrant les deux vis du pavillon situées dans les fentes en forme de L.
2. Retirez et conservez les deux vis du capot dans les trous ronds. Cela vous permettra de retirer le support de montage.

Assemblage - Fixation des Lumières


1. Connexion du fil de la lampe



ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le circuit électrique du ventilateur avant de caler le luminaire.



1. Retirez les vis préinstallées et installez la lampe à la position spécifiée.



- 1: placez la source lumineuse LED dans le disque (la source lumineuse LED a un aimant, qui peut être directement magnétisé sur le disque).
- 2: Passez le fil LED du moteur à travers le trou au milieu de la source lumineuse LED.
- 3: Ensuite, branchez la borne mâle du fil LED dans la borne femelle de la source lumineuse LED (comme indiqué sur la figure).



Le terminal féminin



Le terminal masculin

Assemblage -Fixation des Lumières

2. Installez l'abat-jour et l'ampoule




AVERTISSEMENT : Laissez l'arc incassable refroidir complètement avant de le retirer.



ATTENTION : Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de fixer ou de retirer le bol incassable.




ATTENTION : Ne serrez pas trop l'écrou hexagonal, un serrage excessif de l'écrou hexagonal peut provoquer la rupture du bol résistant aux chocs.




1. Vissez l'abat-jour en verre dans la lampe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que l'abat-jour en verre est verrouillé.

Opération


FONCTIONNEMENT DE VOTRE VENTILATEUR



REMARQUE : Attendez que le ventilateur s'arrête avant d'inverser le sens de rotation des pales.



A. Temps Chaud
(HEURE D'ÉTÉ)



B. Temps Frais
(HEURE D'HIVER)


A. Temps chaud

chaud-(Avant) Un flux d'air vers le bas crée un effet de refroidissement. Cela vous permet de régler votre climatiseur sur un réglage plus élevé sans affecter votre confort.

B. Temps frais

frais-(Inversé) Un flux d'air ascendant déplace l'air chaud du plafond. Cela vous permet de régler l'unité de chauffage sur un réglage inférieur sans affecter votre confort.

Utilisation de la Télécommande



Entretien et Nettoyage



AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de nettoyer votre ventilateur.

- En raison du mouvement naturel du ventilateur, certaines connexions peuvent se desserrer. Vérifiez les connexions, supports et les fixations des pales deux fois par an. Assurez-vous qu'ils sont sécurisés. Il n'est pas nécessaire de retirer le ventilateur du plafond.
- Nettoyez votre ventilateur périodiquement pour aider à conserver sa nouvelle apparence au fil des ans. N'utilisez pas d'eau lors du nettoyage, car cela pourrait endommager le moteur ou le bois, voire provoquer un choc électrique. Utilisez uniquement une brosse douce ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer la finition. Le plating est scellé avec une laque pour minimiser la décoloration ou le ternissement.
- Vous pouvez appliquer une légère couche de cirage pour meubles sur le bois pour une protection supplémentaire et une beauté accrue. Couvrez les petites rayures avec une légère application de cirage.
- Vous n'avez pas besoin d'huiler votre ventilateur. Le moteur a des roulements à billes scellés lubrifiés en permanence.

Dépannage

Problème

Solution

Le ventilateur ne démarre pas.

Vérifiez les fusibles ou les disjoncteurs du circuit principal et du circuit de dérivation. Vérifiez les connexions des fils de ligne au ventilateur et les connexions des fils de l'interrupteur dans le boîtier de l'interrupteur.

Assurez-vous que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien serrées.

Assurez-vous que les vis qui fixent le support des pales du ventilateur au moyeu du moteur sont bien serrées. Assurez-vous que les connexions des serre-fils ne se heurtent pas les unes contre les autres ou contre la paroi intérieure du boîtier de l'interrupteur.

Prévoyez une période de « rodage » de 24 heures. La plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaissent pendant ce temps.

Si vous utilisez le kit d'éclairage pour ventilateur de plafond, assurez-vous que les vis fixant la verrerie sont bien serrées. Vérifiez que les ampoules sont également sécurisées.

Assurez-vous que l'auvent est à une courte distance du plafond. Il ne doit pas toucher le plafond.

Assurez-vous que votre boîte de sortie est sécurisée et que des tampons isolants en caoutchouc ont été utilisés entre la plaque de montage et la boîte de sortie.

The fan wobbles.

Vérifiez que toutes les lames et les vis du bras de la lame sont bien fixées.

La plupart des problèmes d'oscillation du ventilateur sont dus à des niveaux de pales inégaux.

Vérifiez ce niveau en sélectionnant un point sur le plafond au-dessus de la pointe de l'une des lames. Mesurez à partir d'un point au centre de chaque lame jusqu'au point au plafond. Mesurez cette distance. Faites tourner le ventilateur jusqu'à ce que la lame suivante soit positionnée pour la mesure.

Répétez l'opération pour chaque lame. Tout écart de mesure doit être inférieur à 1/8 in.

Faites fonctionner le ventilateur pendant dix minutes. Si le ventilateur continue à vaciller, veuillez contacter le service client.