



## PRISES ADAPTATRICES


Dans certains pays, il peut y avoir une prise encastrée ou d'autres formes de prises murales, qui sont incompatibles avec les prises adaptatrices fournies. Il devrait être possible d'utiliser le convertisseur de voyage avec le jeu de cinq prises adaptatrices inclus, dans la plupart des prises électriques du monde.

| Types de fiche | Types de prises secteur        | Lieu  | Tension                 |
|----------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| A              | Fiches plates parallèles       | Japon<br>Parties de l'Amérique du Nord et des Caraïbes<br>Parties de l'Amérique du Sud, des Caraïbes et Chine | 100 V<br>120 V<br>240 V |
|                | B                              | Parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, des Caraïbes  | 120 V                   |
|                |                                | Parties de l'Europe du sud, parties du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, des Caraïbes                    | 240 V                   |
| C              | Fiches plates formant un angle | Australie, Nouvelle-Zélande et Fidji  | 240 V                   |
| D              | Fiches larges arrondies        | Parties de l'Europe du Nord   | 240 V                   |
|                | Fiches à trois plots           | Grande-Bretagne, Irlande, parties de l'Afrique, Hong Kong et Singapour  | 240 V                   |

## SPÉCIFICATIONS

### Le convertisseur de voyage ou l'appareil bourdonne

Il devrait être possible d'utiliser le convertisseur de voyage avec le jeu de cinq prises adaptatrices inclus, dans la plupart des prises électriques du monde.



Les équipements électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Le recycler si cette facilité est disponible.

• Entrée : 220 à 240 V c.a., 50 Hz

• Sortie : 100 à 120 V c.a. 2000 W maximum 50 Hz

Vérifier avec les autorités locales ou le revendeur les règles de recyclage en vigueur.

### L'appareil ne fonctionne plus

Si l'appareil intègre un thermostat, il peut avoir été désactivé prématurément.

Attendre que l'appareil se refroidisse puis reprendre le fonctionnement normal.

### L'appareil fonctionne lentement

Certains appareils peuvent fonctionner plus lentement dans certains pays étrangers qui utilisent une fréquence de courant de 50 Hz (la fréquence aux États-Unis est de 60 Hz).

### POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

### La tension ou la puissance (en W) de l'appareil n'est pas connue

Vérifier sur l'appareil, sur son adaptateur d'alimentation ou dans le manuel.

Pour calculer la puissance (en W), multiplier la tension par le nombre d'ampères (par exemple, 120 V x 3 A = 360 W).

Contacter le fabricant de l'appareil.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

**BEST BUY** Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.

V2 FRANÇAIS 25-0894

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

Universal

### GARANTIE DE DISPONIBILITÉ AU QUÉBEC

Résidents du Québec seulement : Aucune garantie de pièces de rechange, de services de réparation ou d'informations sur l'entretien ou la réparation.

Attendre que l'appareil se refroidisse puis reprendre le fonctionnement normal.

### POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)