

Banco de energía inalámbrico magnético

Guía de instalación rápida

BE-MQ2515W25 / BE-MQ2515W25-C

BEST BUY
essentials

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño.

Contenido del paquete

- Banco de energía inalámbrico magnético
- Cable de 30.5 cm (1 pie) de USB-C a USB-C
- *Guía de instalación rápida*

Compatibilidad

- iPhone Series 2024
- iPhone 15 Series
- iPhone 14 Series
- iPhone 13 Series
- iPhone 12 Series
- AirPods / AirPods Pro
- Qi-enabled devices and more


Características

- Mantiene sus dispositivos alimentados con una capacidad de 5000 mAh
- Diseño compatible con MagSafe para la carga inalámbrica
- Se encaja magnéticamente para garantizar una carga eficaz
- Carga su iPhone con hasta 7.5 W (sin cables)
- Carga otros dispositivos compatibles con Qi con hasta 5 W (sin cables)
- Admite hasta 15 W de carga con cable para sus dispositivos USB-C.
- Se recarga con el cable USB-C incluido
- Proporciona una visualización cómoda con un soporte integrado
- Respaldo por Best Buy

Nota: Para una mejor experiencia, recomendamos un estuche para teléfono MagSafe o compatible con MagSafe.

Cómo cargar su banco de energía

- 1 Conecte el cable USB-C (incluido) del banco de energía al cargador de pared de CA y, a continuación, enchufe el cargador de pared de CA a un tomacorriente.




Los LED indicadores se encienden para indicar el nivel de carga actual:

	* ○ ○ ○	1 LED (parpadeando): <25%
	● * ○ ○	1 LED encendido y 1 LED parpadeando: 25 a 50%
	● ● * ○	2 LED encendidos y 1 LED parpadeando: 50 a 75%
	● ● ● *	3 LEDs encendidos y 1 LED parpadeando: 75 a 95%
	● ● ● ●	4 LEDs encendidos: De 95 a 100% de carga completa

- 2 Desenchufa el banco de energía cuando esté completamente cargado.

Uso del banco de energía

Extraiga el pie de apoyo de la parte posterior del banco de energía (opcional).




Carga inalámbrica de su dispositivo

Coloque el dispositivo compatible con MagSafe o Qi en el centro de la base de carga inalámbrica con la pantalla hacia fuera.

Nota: El LED de estado de carga inalámbrica indica los siguientes estados:


- **Encendido:** Cargando
- **Intermitente:** Error u objeto extraño detectado
- **Desactivado:** En espera/No funciona



Carga su dispositivo por cable

- 1 Conecte un extremo del cable USB-C incluido al puerto USB-C de su banco de energía.
- 2 Conecte el otro extremo en su dispositivo. Su banco de energía comienza a cargar automáticamente su dispositivo.

Nota: Si está cargando unos AirPods o un Apple Watch, pulse dos veces el botón para iniciar el modo de carga de baja corriente (para dispositivos de carga de baja potencia), pulse dos veces de nuevo para salir o salga automáticamente después de dos horas. Cuatro LEDs parpadean en secuencia indicando que el modo de bajo consumo está activado.



Carga de dos dispositivos

Cuando la carga inalámbrica y la salida USB-C se realizan al mismo tiempo, la salida USB-C tiene prioridad.

Cómo comprobar el nivel de carga de la batería

Al pulsar el botón, los cuatro LED indican el nivel de carga de la batería.

CUIDADO: Cuando se produce un error, los cuatro indicadores LED parpadean simultáneamente. Desconecte la fuente de alimentación si esto ocurre.

Localización y corrección de fallas

El dispositivo no se carga o se carga lentamente.

- Asegúrese de que su dispositivo esté correctamente colocado en el centro del cargador.
- Asegúrese de que no haya otros objetos sobre el cargador.
- Cuando se detecta un objeto metálico o el cargador se calienta demasiado, el LED de estado de carga inalámbrica parpadea. El banco de energía entra en modo de protección hasta que se resuelva el problema.
- Pruebe retirar la funda protectora de su dispositivo.
- Asegúrese de que su dispositivo sea compatible con la carga inalámbrica.
- El uso del teléfono mientras se está cargando hará que se cargue más lentamente.
- La tecnología de carga inalámbrica es más lenta que los cargadores por cable. Esto es normal.

Mi dispositivo se calienta mientras se carga.

Es normal que los dispositivos se calienten durante la carga.

Especificaciones

Nota: La capacidad de salida del banco de energía será menor que la capacidad de la batería integrada. El rendimiento real puede variar en función de la configuración y las condiciones ambientales y disminuirá con el tiempo y el uso.

- **Dimensiones (Alto × Ancho × Prof.):**
10.2 × 6.8 × 1.4 cm (4.02 × 2.68 × 0.55 pulg.)
- **Peso:** 150 g (5.29 oz)
- **Entrada/salida USB-C:** 5 V/3 A
- **Salida de la carga inalámbrica:** 7.5 W máx.
- **Capacidad de la batería:**
5 000 mAh/3.7 V (18.5 Wh)

Información de seguridad

- No coloque objetos metálicos entre los dispositivos y las bases de carga inalámbricas.
- Recargue el banco de energía si no se ha utilizado durante más de 90 días.
- Riesgo de incendios y quemaduras. No abra, aplaste, caliente a más de 60 °C (140 °F) ni incinere. Siga todas las instrucciones.
- Temperaturas ambientales de operación: 0 a 35 °C (32 a 95 °F)
- No coloque este dispositivo en el fuego o en otros ambientes excesivamente calientes.
- Este producto está diseñado para su uso en la oficina en casa, y sólo para uso en interiores.
- Consulte al personal local antes de utilizar el producto cerca de equipos médicos o industriales o a bordo de un avión.
- Desconecte el banco de alimentación si no lo va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Asegúrese de que su teléfono móvil sea compatible con la carga inalámbrica antes de utilizarlo.
- Asegúrese de que la placa de carga esté colocada sobre una superficie plana.
- Asegúrese de que el teléfono móvil no se aleje de la zona de carga inductiva inalámbrica de la almohadilla de carga. La mayoría de los estuches protectores no metálicos pueden utilizarse para la carga. El grosor del estuche no debe ser superior a 3 mm (0.1 pulg.). Asegúrese de que el estuche no contenga ningún metal.
- Cuando se coloca un metal en la zona de carga, la placa de carga reconoce automáticamente el metal y desconecta la alimentación. La carga normal se reanuda cuando se retira el metal.
- Cuando la temperatura de la base de carga es demasiado alta, se activa el modo de protección automática y el banco de energía se apaga. Desenchufe la fuente de alimentación y luego utiliza la almohadilla de carga cuando vuelva a tener una temperatura normal.

Advertencias

- No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, triture, caliente en el microondas, incinere, pinte, sumerja en un líquido o introduzca objetos extraños en el banco de energía.
- Mantenga los bancos de energía fuera del alcance de los niños. Los niños se deben ser supervisar cuando el banco de energía está en uso.
- No exponga los bancos de energía al calor o al fuego. No lo almacene a la luz directa del sol o en un vehículo.
- No utilice ni cargue un banco de energía dañado. En caso de que el banco de energía tenga una fuga, manténgalo alejado de la piel y los ojos. Lave cualquier zona afectada con grandes cantidades de agua y busque atención médica.
- Los bancos de energía deben cargarse antes de su uso. Utilice siempre el cable correcto y consulte las instrucciones del fabricante del banco de energía para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
- No utilice ningún otro cable que no sea el proporcionado específicamente o el recomendado por el fabricante del banco de energía.
- No utilice un cable dañado para cargar o descargar un banco de energía.
- No deje el banco de energía en carga prolongada cuando no esté en uso.
- Desconecte el banco de energía de la fuente de carga una vez que esté lleno.
- Observe los puertos de entrada y salida dedicados a recibir y suministrar energía en el banco de energía y en el dispositivo que se va a cargar para garantizar un uso correcto.
- No utilice ningún banco de energía que no esté diseñado para ser utilizado con el dispositivo que desea cargar. Consulte el manual del dispositivo para conocer las instrucciones de carga adecuadas.
- Siempre que sea posible, desconecte el/los cable/s del banco de energía cuando no lo utilice.
- Utilice el banco de energía sólo en la aplicación para la que fue diseñado.
- Guarde el banco de energía en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice. Cuando un banco de energía no se utiliza durante periodos prolongados, el

banco de energía debe ser cargado periódicamente con el fin de mantener la vida del banco de energía.

- Deshágase del banco de energía correctamente.
- Conserve todas las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para consultas futuras.
- Las personas con marcapasos deben mantenerse alejadas de los imanes. Los imanes pueden afectar negativamente al funcionamiento del marcapasos.
- No coloque en el producto tarjetas bancarias o similares con bandas magnéticas u objetos magnéticamente sensibles. Los datos de las tarjetas podrían dañarse o borrarse por completo.
- Asegúrese de que no haya partes metálicas en la parte posterior de su dispositivo. El metal se calienta considerablemente en el campo de un cargador de inducción y puede dañar su dispositivo o el cargador.

Avisos legales

Declaración de conformidad con la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC:

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un Dispositivo digital Clase B, según la Parte 15 del reglamento de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa

y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Exposición a la radiofrecuencia: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC especificados para un ambiente de acceso libre. Este transmisor no debe estar compartiendo lugar u operando en conjunto con cualquier otra antena o transmisor.

Declaración RSS-Gen:

Este dispositivo contiene transmisores o receptores exentos de licencia que cumplen con el RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia, y
 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.
- Ce dispositif contient des émetteurs exonérés de permis(s)/récepteurs)
2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui sont conformes aux RSS (s) exemptés de licence du Canada. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil peut ne pas causer d'interférences.
 2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS_102 establecidos para un entorno no controlado. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR_102 établies pour un environnement non contrôlé.

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para obtener más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 (Estados Unidos y Canadá) www.bestbuy.com/bestbuyessentials

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.