

Teclado inalámbrico

Guía de instalación rápida

BE-PKRFBK



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido del paquete

- Teclado inalámbrico
- Receptor USB
- Pilas AAA (2)
- *Guía de instalación rápida*


Características

- Teclado completo con 106 teclas
- Accesos directos integrados para el correo electrónico, el explorador web y el reproductor de multimedia
- Plug and play USB
- El modo de espera automático ahorra las pilas

Requisitos del sistema

- Windows® 10 o macOS 10.12 o más reciente
- Un puerto USB disponible

Características




Teclas de método abreviado

Icon	Función	Combinación de funciones FN	Descripción
	Media Select (Selección de medio)	Fn+F1	Para seleccionar el reproductor multimedia
	Volumen – (voz –)	Fn+F2	Para baja el volumen
	Volumen + (voz +)	Fn+F3	Para aumentar el volumen
	Silenciar	Fn+F4	Para silenciar todos los reproductores de multimedia
	Anterior	Fn+F5	Para rebobinar la pista multimedia
	Siguiente	Fn+F6	Para avanzar la pista multimedia
	Reproducir/Pausar	Fn+F7	Para reproducir o pausar el reproductor multimedia
	Detener (media)	Fn+F8	Para detener medio
	Página principal	Fn+F9	Para abrir la página principal
	Aplicación de correo electrónico predeterminada	Fn+F10	Para abrir la aplicación de correo electrónico predeterminada
	Este equipo	Fn+F11	Para abrir la ventana de este equipo
	Favoritos	Fn+F12	Para abrir la ventana de favoritos
	Calculadora		Para abrir la calculadora de la computadora


Instalación de las pilas

- 1 Remueva la cubierta del compartimiento de la pila
 - 2 Inserte dos pilas AAA (incluidas) en el compartimiento. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento.
 - 3 Vuelva a colocar la cubierta.
- Nota:** Como no hay interruptor de encendido, el teclado se enciende automáticamente cuando se colocan las pilas. En lugar de un interruptor de encendido, el teclado tiene un "modo de espera", que lo apaga automáticamente cuando está inactivo durante diez segundos y lo vuelve a encender cuando empieza a utilizarlo.



Conexión del teclado a su computadora

- Conecte el receptor USB en el puerto USB en su computadora. La computadora detectará automáticamente el teclado y puede comenzar a usarlo de inmediato.



Si el teclado no funciona, haga lo siguiente:

- Enchufe nuevamente el receptor USB en el puerto USB de su computadora y presione **ESC+K** en el teclado para emparejar. El indicador LED del teclado parpadea regularmente cuando está en el modo de emparejamiento (10 segundos). El indicador LED se apagará, después de realizar el emparejamiento con éxito.
- Revise las pilas en el teclado. El indicador LED parpadea por 10 segundos cuando las pilas tienen poca carga.

Indicadores LED

Bloq
Mayús

Bloq Num (verde)/
Inicio y emparejamiento (rojo)

Función	Descripción
Unidad encendida	El indicador LED rojo se ilumina por 10 segundos y se apaga.
Aviso de pila baja	El indicador LED rojo parpadea por 10 segundos.
Emparejamiento	El indicador LED rojo parpadea por 10 segundos después de presionar las teclas ESC+K .
El emparejamiento se realizó exitosamente	Después de presionar el botón de conectar (Connect), el indicador LED parpadea y se ilumina en continuo por 10 segundos.
El emparejamiento no se realizó	Después de presionar el botón de conectar (Connect), el indicador LED parpadea por 10 segundos y se apaga.

Limpieza del teclado

Limpie el teclado con un paño húmedo, sin pelusas.

Localización y corrección de fallas

Mi teclado no funciona.

- Asegúrese de que su teclado esté encendido.
- Acerque el teclado de su computadora.
- Asegúrese de que su computadora cumpla con los requisitos de sistema.
- Asegúrese de que su teclado y el receptor USB estén emparejados, presionando las teclas **ESC+K** en el teclado.
- Reemplace las pilas del teclado.
- Trate de conectar el receptor USB en un puerto USB diferente de su computadora.
- Trate de retirar o desplazar los otros dispositivos inalámbricos alrededor de la computadora para prevenir las interferencias.

Especificaciones

Teclado:

- **Dimensiones (Alto x Ancho x Prof.):** 0.8 x 5.5 x 17.4 pulg. (2 x 14 x 44.1 cm)
- **Peso:** 16.6 oz (0.5 kg)
- **Voltaje de operación:** 3 V
- **Sistemas operativos:** Microsoft Windows 10 o macOS 10.12 o más reciente
- **Alcance de funcionamiento:** 8 a 10 metros en espacio abierto

Receptor USB:

- **Dimensiones (alto x ancho x prof.):** 0.6 x 0.2 x 0.7 pulg. (1.4 x 0.6 x 1.8 cm)

- **Peso:** 0.04 oz (1.1 g)
- **Interfaz:** USB 1.1, 2.0, 3.0

Avisos legales

Todos los otros dispositivos deberán desplegar la siguiente declaración en un lugar visible del dispositivo:

Declaración de la FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración RSS-Gen y RSS-247

Este dispositivo cumple con las normas RSS de Industria Canadá de las unidades exentas de licencia. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Declaración RSS-102

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Industria Canadá especificados para un ambiente de acceso libre. Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Garantía limitada de un año

Visite www.bestbuy.com/bestbuyessentials para más detalles.

Póngase en contacto con esenciales de Best Buy

Para obtener servicio al cliente, llame al 866-597-8427 (EE.UU. y Canadá) www.bestbuy.com/bestbuyessentials

esenciales de Best Buy es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.