

# EcoBoulder+

BC

## Haut-parleur pour l'extérieur à l'épreuve de l'eau



### Guide d'utilisation

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**AVERTISSEMENT:** AFIN DE RÉDUIRE LES DISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE), CAR L'APPAREIL NE COMPORE AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Le symbole de la flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral vous prévient de la présence de tension dangereuse à l'intérieur du boîtier de l'appareil suffisamment dangereuse pour provoquer une électrocution.



Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle équilatéral indique la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien importantes à lire dans la littérature accompagnant l'appareil.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Lisez les instructions - Vous devriez prendre connaissance de toutes les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.
2. Conservez les instructions - Pour toute référence ultérieure, conservez les instructions relatives à la sécurité et au fonctionnement du produit en lieu sûr et facilement accessible.
3. Observez les mises en garde - Vous devez suivre les avertissements contenus dans le guide d'utilisation à la lettre.
4. Suivez les instructions - Suivez toutes les instructions se rapportant au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
5. N'utilisez pas ce produit près de l'eau — par exemple près d'une baignoire, d'une cuvette à lessive, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide, ni près d'une piscine pour n'en nommer que quelques-uns. N'exposez pas l'appareil aux écoulements ni aux éclaboussures et assurez-vous de ne jamais déposer d'objets contenant du liquide, tels qu'un vase, sur celui-ci.
6. Nettoyez qu'avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez en respectant les instructions du fabricant.
8. N'installez pas près d'une source de chaleur telle que des éléments de chauffage, des cuisinières, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.



10. N'utilisez que le type de chariot, support, trépied, ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou un support est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez le chariot/l'appareil, afin d'éviter les blessures causées par le renversement.
11. Ne pas installer cet équipement dans un espace confiné ou un meuble tel qu'une bibliothèque ou unité similaire, et assurez-vous de maintenir une ventilation adéquate. La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des articles tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
12. Acheminez les cordons d'alimentation de façon à ce qu'ils ne soient pas pincés ni écrasés pas des objets placés par-dessus. Portez une attention particulière aux cordons et aux fiches, ainsi qu'aux prises murales et aux points précis où ils sortent de l'appareil.

13. Débranchez le cordon d'alimentation pendant les orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
14. **MISE EN GARDE :** Risques d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez les piles avec des piles de même type ou de type équivalent.
15. Piles (la pile, les piles ou le bloc piles) ne doivent pas être exposées à la chaleur excessive, le feu, ou autre.
16. Confiez tout entretien à un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire si l'appareil a été échappé, a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon d'alimentation ou une fiche endommagée, si du liquide a été renversé ou des objets insérés dans l'appareil, si celui-ci a été exposé à la pluie ou l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
17. Maintenez une distance d'environ 5 cm autour des rebords de l'appareil afin de maintenir une ventilation adéquate.
18. Ne recouvez jamais les ouvertures de ventilation avec des objets, tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
19. Aucune flamme nue telle des bougies allumées ne doit être déposée sur l'appareil.
20. Température de fonctionnement : Températures entre 5° et -35° et une humidité entre 10 % et 90 % sans condensation, et une altitude entre 0 - 2 000 mètres.

**Manière sécuritaire de retrait de la pile de l'appareil:** Retirez la pile ou le bloc-piles en respectant les étapes inverses de l'assemblage. Pour prévenir la contamination de l'environnement et des possibles menaces pour la santé humaine et animale, veuillez disposer de la pile épuisée de manière écologique. Ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères. Il est recommandé d'utiliser les systèmes de remboursement locaux gratuits pour les piles et les accumulateurs. La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre. Ne pas retirer la pile intégrée au produit pour votre sécurité. Si vous devez remplacer la pile, apportez votre dispositif au centre de service EcoBoulder+ le plus proche, ou à un revendeur.



Mise au rebut de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine, recyclez de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, veuillez utiliser les systèmes de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent apporter ce produit à un centre de recyclage sécuritaire pour l'environnement.

### Étiquette d'identification

La plaque signalétique de produit se trouve derrière la poignée rétractable.



# Nomenclature des pièces du EcoBoulder+

Port de  
connexion

Panneau des  
commandes

Poignées de  
transport robustes



Port de charge

AVANT

Pochette de rangement

Poignée rétractable



ARRIÈRE

Roulettes robustes

# Connexion + alimentation

## Connexion d'entrée/sortie

N'utilisez **PAS** ces connexions si elles sont mouillées.

**Entrée du microphone** : Vous pouvez brancher un microphone, une guitare, ou un autre instrument de musique. Le port est une entrée de 6,35 mm (1/4 po).

**Entrée auxiliaire** : Cette entrée peut être utilisée pour brancher un lecteur CD, lecteur MP3, etc.

**Port de recharge USB** : Branchez le câble de recharge de votre dispositif à ce port pour la recharge. La recharge USB fonctionne uniquement lorsque le haut-parleur EcoBoulde est en fonction. Port USB de 5 V, 2,1 ampères

## Alimentation

Ne le branchez **PAS** à une prise de courant si le câble d'alimentation est mouillé.

**Soyez prudent** : Entrée d'alimentation de 120 V CA. Le contact pourrait provoquer une électrocution ou des blessures si vous êtes mouillé.


Insérez le cordon d'alimentation pour recharger le haut-parleur EcoBoulder+.

**Remarque** : Le haut-parleur EcoBoulder+ peut être utilisé pendant la recharge de la pile.

L'icône  sera allumée lorsque le haut-parleur est branché à une prise de courant. Lorsque le câble d'alimentation est branché, l'icône des segments de la pile clignotante signifie que la pile se recharge. Lorsque pleinement chargés, tous les segments de la pile seront illuminés et ne clignoteront pas. La recharge d'une pile complètement épuisée prendra environ 4 à 8 heures.

### Remarques :

- Rechargez la pile complètement avant l'utilisation initiale (4 à 8 heures).
- Rechargez la pile complètement avant l'entreposage prolongé (4 à 8 heures).
- Contactez Grace Digital au [www.gracesupport.com](http://www.gracesupport.com) avant de tenter de remplacer la pile.



CÔTÉ GAUCHE


# Important : Maintient de l'étanchéité

Si les capuchons sur le côté gauche ne sont pas complètement fermés, l'unité ne sera **PAS** étanche.

## Capuchons d'étanchéité

Pour refermer correctement, tournez le capuchon dans le sens horaire afin que la flèche du capuchon pointe vers le symbole de verrouillage  .


Pour accéder aux connexions, tournez le capuchon dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la flèche pointe vers le symbole de déverrouillage  , et tirez sur le capuchon pour l'ouvrir.



Verrouillage


### Remarques :

- La pochette de rangement située sur le côté droit n'est **PAS** étanche.
- La pochette de rangement est fixée à votre EcoBoulder+ à l'aide de Velcro, afin de vous permettre de la retirer et de l'emporter avec vous.



Déverrouillage


Ouvre bouteille



Pochette de  
rangement

CÔTÉ DROIT

# Affichage et commandes



Porte-gobelets

Socle sécuritaire  
pour dispositifs

HAUT

- 1. Bouton d'alimentation** : Permet de mettre le haut-parleur EcoBoulder+ en ou hors fonction.
- 2. Bouton Bluetooth** : Lorsqu'en mode Bluetooth, si l'icône Bluetooth ne clignote pas à l'écran ACL, appuyez sur ce bouton pour accéder au mode de jumelage. Si votre dispositif est jumelé (l'icône est en feu fixe à l'écran ACL), appuyez sur ce bouton pour vous déconnecter. Maintenez enfoncé ce bouton pendant 5 secondes pour supprimer toutes les données de jumelage.
- 3. Bouton source** : Appuyez sur ce bouton pour défiler à travers les modes suivants : Bluetooth, FM, AM, et AUX.
- 4. Lecture/Pause** : Appuyez pour écouter ou effectuer une pause d'une piste d'un dispositif jumelé.
- 5. Boutons des pistes** : Appuyez sur ces boutons pour vous déplacer à la piste suivante ou précédente sur un dispositif Bluetooth jumelé.
- 6. Commande du volume du microphone** : Appuyez pour régler le volume du microphone. Maintenez enfoncé pour régler le volume en continu (du niveau 0 à 30).

- 7. Bouton EcoConnect :** Si vous avez acheté un deuxième EcoBoulder+ (ou un autre ECOXGEAR portant le symbole de EcoConnect), appuyer et relâcher cette touche sur les deux hautparleurs pour les jumeler et de les écouter en stéréo.
- 8. Commande de volume principal :** Appuyez pour régler le volume principal du haut-parleur. Maintenez enfoncé pour régler le volume en continu (du niveau 0 à 30).
- 9. Rétroéclairage des boutons :** Appuyez pour activer ou désactiver le rétroéclairage des boutons.
- 10. Boutons de syntonisation :** Appuyez sur des boutons pour syntoniser une station radio. Pour sauter à la prochaine station disponible, maintenez soit le bouton du haut ou du bas enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que la recherche d'une station commence.
- 11. EcoTalk :** Ce bouton active votre assistant vocal (Siri et OK Google).
- 12. Prérégagements AM/FM et égalisation :** Permet de conserver en mémoire vos 5 stations radio AM/FM préférées afin de syntoniser rapidement une station préréglée. Appuyez sur le bouton EQ pour activer les graves et les aigus. APPUYEZ T RELÂCHEZ le bouton EQ pendant 3 secondes pour activer les modes de prérégagements de l'égaliseur.
- 13. Icônes à l'écran ACL :**
- |              |  |            |  |
|--------------|--|------------|--|
|              | Indique le niveau de la pile du haut-parleur EcoBoulder+.                        |            | Indique que le haut-parleur EcoBoulder+ est en cours de recharge.  |
|              | Lorsque le niveau de la pile est inférieur à 20 %, la première barre clignotera. |            | Deux haut-parleurs sont jumelés par l'entremise de EcoConnect.   |
|              | Indique que le niveau de la pile est très faible.                                |            | En mode de jumelage, l'icône clignotera. Si la connexion s'effectue avec succès, l'icône sera en feu fixe. |
| <b>BT</b>    | Le haut-parleur EcoBoulder+ est en mode Bluetooth.                               | <b>VOL</b> | Indique le niveau de volume du haut-parleur (de 0 à 30).   |
| <b>FM</b>    | Le haut-parleur EcoBoulder+ est en mode FM.                                      | <b>MIC</b> | Indique le niveau de volume du microphone du haut-parleur EcoBoulder+ (de 0 à 30).                         |
| <b>AM</b>    | Le haut-parleur EcoBoulder+ est en mode AM.                                      |            | Indique la station FM actuelle syntonisée sur le haut-parleur EcoBoulder+.                                 |
| <b>AUX 1</b> | Le haut-parleur EcoBoulder+ est en mode AUX.                                     |            | Indique la station AM actuelle syntonisée sur le haut-parleur EcoBoulder+.                                 |

# Fonctionnement



## Mise en/hors fonction

**Mise en fonction :** APPUYEZ ET RELÂCHEZ  pendant 3 secondes pour mettre le EcoBoulder+ en fonction. Vous entendrez "Power On, Ready to Connect" (en fonction, prêt pour le jumelage).

**Mise hors fonction :** Appuyez brièvement sur  pour mettre le haut-parleur EcoBoulder+ hors fonction.

## Jumelage d'un dispositif Bluetooth

1. Mettez votre dispositif Bluetooth en fonction.
2. Mettez votre haut-parleur EcoBoulder+ en fonction. Vous entendrez "Power On, Ready to Connect" (en fonction, prêt pour le jumelage). Si le haut-parleur est en fonction, mais n'est pas en mode Bluetooth, appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que vous accédiez au mode Bluetooth. (Si l'icône Bluetooth à l'écran ACL ne clignote pas, appuyez brièvement sur  pour jumeler votre dispositif.)
3. Naviguez jusqu'à l'écran des réglages de votre dispositif Bluetooth, localisez ECOXGEAR et sélectionnez-le. Si la connexion a été effectuée avec succès, le haut-parleur EcoBoulder+ annoncera "Connection successful" (connexion effectuée avec succès).

### Remarques :

- Si le jumelage n'est pas terminé à l'intérieur de 5 minutes, le haut-parleur quittera le mode de jumelage. Vous devrez effectuer les étapes de jumelage à nouveau.

- Après avoir connecté avec succès, si vous mettez le haut-parleur hors fonction et en fonction à nouveau afin de le reconnecter au dernier dispositif automatiquement. Vous entendrez “Power On, Ready to Connect” (en fonction, près pour le jumelage) suivi de “Connection successful” (connecté avec succès).
- Maintenez le  enfoncé pendant 5 secondes pour supprimer toutes les données de jumelage.

## Réglage du volume principal

1. Appuyez brièvement sur  **MASTER VOLUME**  pour régler le volume du haut-parleur.
2. Maintenez enfoncé  **MASTER VOLUME**  pour régler le volume du haut-parleur en continu (du niveau 0 au niveau 30).
  - a. Appuyez brièvement sur  pour augmenter le volume d'un niveau. Maintenez enfoncé  pour continuer à augmenter le volume jusqu'à ce que le niveau maximum soit atteint.
  - b. Appuyez brièvement sur  pour diminuer le volume d'un niveau. Maintenez enfoncé  pour continuer de diminuer le volume jusqu'à ce que le niveau minimum soit atteint.

## Réglage du volume du microphone

1. Appuyez brièvement sur  **MIC VOL**  pour régler le volume du microphone.
2. Maintenez enfoncé  **MIC VOL**  pour régler le volume du microphone en continu (les niveaux de volume sont de 0 à 30).
  - a. Appuyez brièvement sur  pour augmenter le volume d'un niveau à la fois. Maintenez enfoncé  pour continuer à augmenter le volume jusqu'à ce que le niveau maximum soit atteint.
  - b. Appuyez brièvement sur  pour diminuer le niveau d'un niveau. Maintenez enfoncé  pour continuer à diminuer le volume jusqu'à ce que le niveau minimum soit atteint.

## Bouton source

Appuyez brièvement sur **SOURCE** pour défiler à travers les modes : BT (Bluetooth), FM, AM, ou AUX 1.

## Lecture musicale (mode Bluetooth)

Après avoir connecté votre haut-parleur EcoBoulder+ à votre dispositif Bluetooth, appuyez brièvement sur  du EcoBoulder+ pour effectuer la lecture, appuyez de nouveau sur  pour effectuer une pause.

Appuyez brièvement sur  pour écouter la chanson précédente. Appuyez brièvement sur  pour accéder à la chanson suivante.

Appuyez sur  **MASTER VOLUME**  pour régler le volume.

### Remarques :

- Jumelez et connectez votre dispositif Bluetooth pour avec votre haut-parleur EcoBoulder+ avant d'utiliser cette fonction.
- Si un appel est reçu lorsque vous écoutez de la musique, la musique sera mise automatiquement en pause.
- Vous pouvez contrôler le volume et la lecture/pause de la musique à partir de votre dispositif Bluetooth.

## Écoute de la radio (mode AM/FM)

Appuyez brièvement sur **SOURCE** pour permuter au mode FM ou AM. Appuyez sur   pour syntoniser une station radio. Pour rechercher (sauter à la prochaine station disponible), maintenez l'un ou l'autre des boutons pendant quelques secondes pour commencer la fonction de recherche d'une station.

Appuyez sur  **MASTER VOLUME**  pour régler le volume.

## EcoTalk

Appuyez sur le bouton EcoTalk  pour activer l'assistant vocal de votre dispositif (Siri, OK Google, etc.). Lorsqu'activé, le microphone mains libres de votre EcoBoulder+ entendra des commandes vocales et les transféra à l'assistant vocal de votre dispositif.

### Remarques :

- Avant d'utilisera la fonction EcoTalk, votre dispositif doit être connecté au EcoBoulder+ par Bluetooth.
- Pas tous les dispositifs sont dotés de la fonction d'assistant vocal; consultez le guide d'utilisation de votre dispositif pour plus de détails.

# Préréglages AM/FM

Entrez votre station préférée dans un préréglage. Vous disposez de 5 positions pour les bandes AM et 5 positions pour les bandes FM. Pendant l'écoute d'une station, maintenez enfoncé le bouton du préréglage (P1 à P5) pour ajouter la station actuelle à ce numéro de préréglage. L'écran ACL clignotera 2 fois pour vous indiquer que la station a été incluse dans un préréglage.



Si vous désirez écouter une station d'un préréglage, appuyez sur le bouton du préréglage désiré (P1 à P5) pour accéder à la station préréglée.

Vous pouvez utiliser le bouton de l'égaliseur **EQ** pour régler les graves et les aigus selon vos préférences. Appuyez une fois sur le bouton EQ pour activer le contrôle des graves et une fois de plus pour activer les commandes des aigus. Utilisez les boutons de syntonisation **< >** pour diminuer/augmenter le niveau des graves et des aigus de -4 to 4.

**APPUYEZ ET RELÂCHEZ** le bouton EQ pendant 3 secondes pour activer le mode des préréglages de l'égaliseur. Utilisez les boutons de syntonisation pour défiler à travers les cinq modes : Normal, Jazz, Rock, Classical, et Pop.

Après six secondes d'inactivité, le EcoBoulder+ quittera automatiquement l'écran d'entrée de l'égaliseur; le bouton EQ doit être enfoncé à nouveau pour changer les modes.

## Remarques :

- Le EcoBoulder+ sauvegardera automatiquement vos réglages de l'égaliseur. Vos réglages seront chargés après la mise hors fonction et en fonction du EcoBoulder+.
- Pour annuler tous les réglages sauvegardés, maintenez enfoncées les touches **Q** et **EQ** pendant 5 secondes

## Icones de l'égaliseur à DEL à l'écran :

<b>E-4</b>	Réglage minimum des aigus est de -4.	<b>b-4</b>	Réglage minimum des graves est de -4.
<b>E04</b>	Réglage maximum des aigus est de 4.	<b>b04</b>	Réglage maximum des graves est de 4.
<b>nor</b>	Préréglages du mode EQ : Normal	<b>JAZ</b>	Préréglages du mode EQ : Jazz
<b>roc</b>	Préréglages du mode EQ : Rock (Rock and Roll)	<b>CLA</b>	Préréglages du mode EQ : Classique
<b>pop</b>	Préréglages du mode EQ : Pop		

# EcoConnect - Connexion sans fil stéréo de deux haut-parleurs

Lorsque vous avez deux haut-parleurs EcoBoulder+ et désirez les jumeler sans fil pour un son stéréo, procédez d'abord tel que décrit aux instructions

**Jumelage d'un dispositif Bluetooth** pour connecter un haut-parleur EcoBoulder+ à votre dispositif Bluetooth. Laissez ce haut-parleur EcoBoulder+ en fonction et connecté à votre dispositif.



Ensuite, mettez votre second haut-parleur EcoBoulder+ en fonction. Lorsque le second haut-parleur est en fonction (le voyant Bluetooth clignotera), appuyez sur le bouton  du EcoConnect sur vos deux haut-parleurs EcoBoulder+.

Attendez quelques secondes pour que la connexion sans fil s'effectue. Les deux haut-parleurs annonceront "Connection Successful" (connexion effectuée avec succès), et l'icône à l'écran ACL du haut-parleur EcoConnect de des deux unités s'allumera lorsque la connexion sera effectuée.

Lorsque les haut-parleurs EcoBoulder+ seront connectés par l'entremise de EcoConnect, lancez la lecture musicale sur votre dispositif. Les deux unités EcoBoulder+ connectées joueront la musique de votre dispositif.

Le réglage par défaut EcoConnect permet à vos haut-parleurs de jouer en mode stéréo. Si vous désirez changer quel haut-parleur est le haut-parleur de gauche ou de droite, ou si vous désirez régler chaque haut-parleur pour qu'il joue en mode mono, vous pourrez maintenir enfoncé . Chaque pression de  changera le haut-parleur de MONO à DROITE/GAUCHE ou à GAUCHE/DROITE. Lorsque vous changez les modes, les haut-parleurs de gauche et de droite annonceront "Stereo mode, left speaker" (Mode stéréo, haut-parleur de gauche) et "Right speaker" (Haut-parleur de droite) respectivement. Lorsqu'en mode mono, les deux haut-parleurs annonceront "Mono mode" (Mode mono).

La connexion EcoConnect entre deux haut-parleurs EcoBoulder+ ne se reconnectera **PAS** automatiquement après que le haut-parleur a été mis hors fonction. Pour rétablir la connexion EcoConnect entre les haut-parleurs, lorsque le dispositif est hors fonction, procédez tel que décrit aux étapes précédentes.

## Remarques :

- Vous pouvez également jumeler le EcoBoulder+ avec tout autre haut-parleur ECOXGEAR portant le symbole EcoConnect .
- La fonctionnalité EcoConnect n'est disponible que lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth en tant que source audio à une distance de 9,1 m (30 pi.) entre les deux haut-parleurs jumelés.

# Dépannage

## **Le son est distorsionné**

Tentez de diminuer le niveau de volume de votre dispositif connecté ou instrument de musique. Également, tentez de réduire le volume de votre EcoBoulder+.

## **Je ne peux jumeler mon dispositif Bluetooth**

Assurez-vous que le dispositif est compatible avec Bluetooth. Mettez votre haut-parleur EcoBoulder+ et de votre dispositif Bluetooth, et mettez-les en fonction et connectez-les. Assurez-vous que le mode Bluetooth est sélectionné sur votre haut-parleur EcoBoulder+.

## **J'entends un sifflement aigu lorsque j'utilise le microphone**

Vous entendez probablement de la rétroaction. Pointez le microphone à l'écart du haut-parleur.

## **Si la réception AM/FM est mauvaise**

Pour régler la réception AM/FM, bougez l'appareil.

## **Si vous n'entendez pas le microphone par-dessus la musique**

Le volume principal du EcoBoulder+ doit être augmenté afin d'augmenter le niveau de volume du microphone. Augmentez le niveau de volume principal du EcoBoulder+ et diminuez le volume de la musique sur votre dispositif Bluetooth.

## **Vous ne pouvez PAS écouter de la musique d'un lecteur flash**

Les ports USB permettent uniquement de recharger des dispositifs USB.

## **Lorsque de l'eau s'égoutte par le bas de l'appareil**

Des trous dans la base du haut-parleur EcoBoulder+ sont conçus pour permettre à l'excès d'eau de s'égoutter du haut-parleur. Ceci est normal et tout à fait sécuritaire.

## **Le niveau de volume est trop faible**

Augmentez le volume du EcoBoulder+ et/ou augmentez le volume de votre dispositif Bluetooth.

## **La pile ne se recharge pas correctement**

Vingt minutes après l'avoir branché à une prise de courant CA, le EcoBoulder+ vérifiera si la pile est rechargeable. Sinon, les barres individuelles du niveau des piles des DEL à l'affichage clignoteront du haut en bas. (Normalement, les segments de la pile clignoteront du bas vers le haut.) Veuillez ne **PAS** tenter de réparer votre EcoBoulder+ vous-même. Veuillez contacter le soutien à la clientèle au [support@gracedigital.com](mailto:support@gracedigital.com) ou composez le **1.866.446.0961**.

# Spécifications


## Dimensions



393 mm (15,5 po)



504 mm (19,8 po)



287 mm (11,3 po)

### Compatibilité Bluetooth

Bluetooth V 4.1

### Fréquence Bluetooth

2,4 ~ 2,4835GHz

ISM Spectrum

### Portée Bluetooth

Jusqu'à 30 m (100 pi.)

### Tweeter

Tweeter de 76,2 mm (3 po)

### Haut-parleur d'extrême passif

Haut-parleur d'extrême grave de 203,2 mm (8 po)

### Haut-parleur d'extrême grave

Haut-parleur pleine gamme de 203,2 mm (de 8 po)

### Sortie

100 W (peak)

### Source d'alimentation

Pile SLA de 12 V, 7,0 Ah

### Alimentation

Tension d'entrée :

110-230 V ~50/60 Hz

### Durée de la recharge

Environnement 8 heures

### EcoConnect

Stéréo sans fil véritable "TrueWireless Stereo" (TWS)

### Portée EcoConnect

9,1 m (30 pi.) entre le haut-parleur gauche et droit

### Compatibilité

Téléphone cellulaire/dispositif Bluetooth version 1.1 (et supérieur)

### Portée de fréquence radio

États-Unis : AM 520 - 1710 kHz,  
FM 87.5 - 107.9 mHz

### Fusible

Fusible en verre (lent)

Ø 5,2 x 20 mm; 250 V, 1 amp.

### Température d'entreposage

-40°F à 122°F / -40°C à 50°C

### Portée de fonctionnement

23°F à 95°F / -5°C à 35°C

### Étanche / à l'épreuve de la poussière

IP67

### Durée de la musique

Jusqu'à 100 heures en mode de veille et 50 heures en mode de lecture, 10 heures de lecture maximum au niveau de volume maximum.

## AVIS DE LA FCC :

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1.) Cet appareil ne peut pas causer des parasites nuisibles, et;
- 2.) Cet appareil doit accepter toute interférence qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

**AVERTISSEMENT :** Toutes les modifications ou altérations apportées à cet appareil, si elles ne sont pas expressément approuvées par le fabricant, ou toute utilisation de celui-ci d'une manière qui n'est pas décrite dans le guide d'utilisation, risque de retirer à son propriétaire son droit d'utiliser l'appareil.

**REMARQUE :** Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition RF de la FCC, cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm du radiateur à votre corps : Utilisez uniquement l'antenne incluse.

FCC ID : 2AAUI-GDIEXBLD801.

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements du Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes : Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites, éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes, branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes, au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

## AVIS RELATIFS À L'EXPOSITION RF :

Le dispositif a été évalué et homologué comme répondant aux exigences d'exposition RF. Le dispositif peut être utilisé en tant que dispositif portatif sans restriction.

## AVIS D'INDUSTRIE CANADA :

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licences d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1.) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- 2.) Il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

## UTILISATION ET PROTECTION DU PRODUIT :

**Veuillez lire et respecter toutes les instructions. Utilisez uniquement en respectant les instructions.**

Le haut-parleur ECOXGEAR est conçu pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur sur le sol ou près de l'eau. Le haut-parleur a été testé et est conforme à la norme d'étanchéité IP67, ce qui signifie qu'il peut être submergé dans un maximum de 3 pieds d'eau pendant 30 minutes sans causer de dommages. Cependant, le haut-parleur n'est **PAS** conçu pour l'utilisation prolongée sous l'eau.

Assurez-vous que le capuchon/couvercle est toujours propre et ne comporte aucun débris ou sable et s'insère correctement. Le haut-parleur sera conforme à la norme IP67 si tous les joints de caoutchouc sont en place. Si vous entendez un son étouffé après l'immersion, secouez délicatement l'unité pour dégager l'excès d'eau. Si votre haut-parleur est exposé à l'eau salée, nettoyez-le complètement après l'utilisation avec de l'eau claire.

Le cordon d'alimentation et l'unité lorsque les capuchons ne sont pas correctement insérés ne sont **PAS** étanches.

Afin de prévenir les chocs, ne tentez **PAS** de recharger cette unité si elle est humide ou si vous croyez que de l'eau a pénétré dans l'unité. Si ceci est le cas, veuillez retourner l'unité à Grace Digital pour un examen gratuit. Si nous remarquons que l'unité comporte de l'eau, nous vous la réparerons ou la remplaceront gratuitement.

## AVERTISSEMENT ET MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ :

**Veuillez respecter toutes les instructions. N'utilisez que tel que décrit dans les instructions.**

**MISE EN GARDE :** Ne **PAS** ouvrir pour le réparer vous-même. Confiez la réparation à un technicien qualifié.

**ATTENTION :** Ne procédez **PAS** à la recharge lorsque l'unité est mouillée. Séchez-la à l'aide d'une serviette **ET** assurez-vous que toutes les connexions soient sèches **AVANT** de la brancher au connecteur de recharge. Si vous ne le faites pas, la garantie pourrait être annulée.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut comporter des produits chimiques énumérés à la **Proposition 65** ([www.oehha.ca.gov/prop65/prop65\\_list/Newlist.html](http://www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html))

**AVERTISSEMENT :** Danger, risque d'explosion si la pile est remplacée incorrectement.

**MISE EN GARDE :** Cette unité peut être utilisée lorsque le cordon d'alimentation principal est débranché, l'unité sera complètement fonctionnelle lorsque le cordon d'alimentation principal est débranché.

**ATTENTION :** Ne **PAS** jeter dans un site d'enfouissement. Contactez Contact Grace Digital au [www.gracesupport.com](http://www.gracesupport.com) ou un centre de recyclage pour recycler l'unité.

## SÉCURITÉ :

Ce produit a une durée de vie limitée et doit être remplacé lorsqu'il démontre des signes d'usure visibles.

Ne tentez pas de modifier les composantes originales du haut-parleur. Ceci pourrait causer des dommages à l'unité et alterer son étanchéité et provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.

Veuillez user de bon jugement lorsque vous utilisez le haut-parleur ECOXGEAR. Le niveau sonore devrait être réglé à un niveau approprié pour l'environnement dans lequel vous vous trouvez, doit respecter les règlements locaux, et assurez-vous de toujours être à l'affut des risques autour de vous.

## **Vous devriez toujours**

- 1.) Utilisez le haut-parleur ECOXGEAR en respectant tous les règlements et lois relatives à la musique et au bruit.
- 2.) Scellez correctement le haut-parleur ECOXGEAR avant et après l'utilisation lorsque vous l'utilisez dans des environnements humides ou mouillés afin d'éviter les dommages causés par l'eau sur les composantes internes. L'eau et l'air salé sont particulièrement corrosifs. Assurez-vous toujours de vérifier que les joints d'étanchéité sont correctement ajustés lorsque vous utilisez le haut-parleur dans les environnements salins et que l'unité est correctement rincée après l'utilisation.
- 3.) Nettoyez correctement le ECOXGEAR et assurez-vous que les joints ne comportent pas de sable, de saleté ou d'eau avant de l'entreposer.
- 4.) Entreposez l'unité en prenant soin de remplacer correctement les joints d'étanchéité afin d'éviter que l'humidité ne cause des dommages à l'intérieur de l'unité.
- 5.) Asséchez complètement votre ECOXGEAR avant de recharger l'unité.
- 6.) Retourner le haut-parleur ECOXGEAR à Grace Digital si vous soupçonnez que de l'eau s'est insérée à l'intérieur de l'unité ou si vous avez échappé l'unité car ceci pourrait affecter l'intégrité de l'unité et alterer l'étanchéité de l'unité.

## **Vous ne devriez jamais**

- 1.) Ne rechargez jamais votre ECOXGEAR si vous soupçonnez que de l'eau se trouve à l'intérieur du dispositif. La recharge du dispositif lorsque de l'eau se trouve à l'intérieur pourrait provoquer des dangers ou des incendies.
- 2.) N'utilisez jamais votre ECOXGEAR si vous l'avez échappé sur une surface dure. Ceci pourrait avoir entravé l'intégrité du haut-parleur, son boîtier ou les joints d'étanchéité. Dans les cas où votre unité a subi un choc puissant, retournez-la à Grace Digital qui vérifiera les dommages potentiels.
- 3.) N'ouvrez pas les portes auxiliaires dans un environnement humide. Ceci pourrait laisser l'eau entrer dans l'unité et potentiellement poser un risque d'incendie ou d'étincelle.
- 4.) Ne branchez pas un dispositif à une entrée auxiliaire dans un environnement humide. Ces prises auxiliaires ne doivent être utilisées que dans des environnements secs.
- 5.) Ne tentez jamais de réparer votre ECOXGEAR vous-même. Veuillez l'envoyer à Grace Digital pour évaluation et réparation.

## **SOIN, ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS :**

- 1.) L'unité est étanche uniquement lorsque les capuchons et la porte sont refermés correctement.
- 2.) Reermez tous les capuchons et la porte correctement avant l'utilisation. Si l'unité est placée dans l'eau sans que les capuchons ou la porte soient correctement refermés, l'eau pourrait pénétrer dans l'unité et ceci annulera la garantie.
- 3.) Asséchez l'unité complètement avant d'ouvrir les capuchons ou la porte. Ne PAS ouvrir les capuchons ou la porte dans des environnements humides ou mouillés.
- 4.) N'appliquez **PAS** de force excessive sur les surfaces de l'appareil, spécialement lorsqu'il est mouillé ou lorsqu'il se trouve dans un environnement humide.
- 5.) Ne **PAS** entreposer ou utiliser l'appareil dans des endroits où la température est élevée.
- 6.) **ÉVITEZ** l'exposition prolongée aux rayons ultraviolets (UV du soleil) et les champs magnétiques puissants.
- 7.) Vérifiez périodiquement le joint d'étanchéité en caoutchouc des capuchons et de la porte pour la présence d'eau.
- 8.) Nettoyez périodiquement le joint d'étanchéité en caoutchouc, l'extérieur et l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez **PAS** de dissolvant huileux ou de produits chimiques, car ceci pourrait endommager le joint d'étanchéité de caoutchouc faisant perdre les propriétés d'étanchéité.
- 9.) Si vous utilisez l'appareil près de l'eau salée, rincez-le à l'eau claire et essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide après chaque utilisation.
- 10.) Mettez en fonction et/ou rechargez la pile intégrée pour l'utilisation portable en branchant le cordon d'alimentation CA à une prise de courant CA.
- 11.) Des interférences peuvent se produire lorsque les piles sont presqu'épuisées.
- 12.) Ne **PAS** retirer la pile intégrée. Ne **PAS** retirer les grilles.

## **GARANTIE LIMITÉ DU FABRICANT :**

Ce produit EcoBoulder+ est protégé par une garantie limitée de trois (3) ans couvrant les défauts de pièces et de main-d'œuvre pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat originale. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été abusés, négligés, modifiés ou utilisés dans le cadre d'applications autres que celles prévues par le fabricant. Pour plus de détails sur l'entretien de votre appareil, veuillez consulter les instructions s'y rapportant ci-dessus. La garantie est en vigueur uniquement pour le propriétaire original qui a acheté l'appareil auprès d'un détaillant autorisé. Les transferts ne sont pas admissibles pour la protection sous garantie. Grace Digital se réserve le droit de remplacer tout produit en rupture de stock ou obsolète par un produit comparable. Les produits en rupture de stock peuvent ne pas être disponibles pour le remplacement sous garantie. Tout article ou accessoire que peut contenir le produit n'est **PAS** protégé par la garantie limitée du fabricant. Les modalités et conditions de la garantie peuvent être révisés sans préavis et à la seule discrétion du fabricant. Veuillez visiter [www.ecoxgear.com](http://www.ecoxgear.com) pour plus de renseignements sur les produits et la garantie.



EcoBoulder+ par ECOXGEAR, une division de Grace Digital Inc., San Diego, California.  
Conçu en California. Fabriqué en Chine.

Brevet en instance.