

IMPORTANT SAFETY MEASURES

- Please ensure you read the user manual carefully. This manual will help you be familiar with this new device so that you know how to use it and receive advice in case of malfunctions.
- Please keep this user manual for future reference.

OPERATIONAL SAFETY PRECAUTIONS

- Due to high surface temperature, please wear heat-resistant gloves to touch the probe when using or after using it.
- Do not use this device in a microwave oven.
- Do not immerse the probe in water.
- During cooking, the food must exceed the safe scale line of the probe to avoid damaging the probe.
- Do not place the probe in the open flame.
- This device is prohibited for use by children.
- Connection method: Bluetooth 5.4.
- For household use only.

ENGLISH	01-06
DEUTSCH	07-12
FRANÇAIS	13-18
ITALIA	19-24
ESPAÑOL	25-30


PROBE BASE STATION

Battery Capacity:	1000mAh
Maximum Working Time:	10 hours
Charging Power:	5V~1A
Charging Time:	2 hours

PROBE

Material:	SUS304
Target Temperature Measurement Range:	0~100°C / 32~212°F
Ambient Temperature Measurement Range:	50~300°C / 122~572 °F
Charging time:	20 minutes 4
Maximum working time:	72 hours 1
Waterproof rating:	IPX5

COMPONENTS



Description

1. Probe Base Station
2. Probe
3. Safety Marking Line
4. Magnet

BUTTON INSTRUCTIONS










-  The " **TARGET** " icon will flash after this button is pressed, and now you can use the "▲" and "▼" buttons to adjust the  desired food temperature.
-  The temperature unit can be switched by pressing this button.
- ▲ The target temperature can be adjusted by pressing this button and each press will lead to ± 1 degree temperature change; pressing and holding the button for 3 seconds will lead to ± 5 degree temperature change each time.

ILLUSTRATION OF SCREEN ICONS



-  1. Battery status of the base station;
-  2. In case of successful connection, this icon will always be on display; otherwise, it will not be displayed;
-  3. Current food temperature. (When "---" is displayed, it indicates that the probe has failed to connect to the base station);
-  4. Battery status of the probe.
-  5. In the " **AMBIENT** " state, the current external environment temperature for the food will be displayed; in the " **TARGET** " state, the set target temperature will be shown.

Note: The external environment temperature will only be displayed when it is above 50°C (122 °F); otherwise, it will be shown as " **L**□ ".

HOW TO USE THIS PRODUCT

1. As soon as the probe is removed from the base station, it will automatically connect successfully with the base station;
2. Download and install the APP. **(If APP connection is not needed, directly skip to step 4).**
3. Remove the probe from the base station, open the APP, and click "+" to connect with the probe. (Bluetooth on the phone needs to be enabled).
4. Insert the probe into the thickest part of the food, and carefully avoid bones.
Note: The food must be placed above the safety line on the probe.
5. Set the target temperature for the food by using the APP or the operation button on the base station.
6. Put the food in the cooking device and start cooking.

Suggestion: During use, place the base station near the probe to ensure stable data transmission.

DOWNLOAD THE APP

Please scan the QR code below to download and install the APP.
APP support: IOS13 or higher version and Android 6.0 or higher version.



Apple iOS



Android

RE-PAIRING A NEW PROBE

Take out the new probe, and press and hold the "⌘" button on the base station for 10 seconds. Then the "⌘" will be displayed on the screen, and the base station will enter pairing mode. After that, place the new probe into the base station. After pairing is completed, the "PA!" will be displayed on the screen.

CLEANING AND MAINTENANCE

- The probe can be rinsed with clear water.
- Please use a damp cloth to clean the base station.

Note:

1. Do not clean the base station with water, as it may cause electric shock or personal injury.
2. Do not immerse the probe in water.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Disconnected with the phone	<ol style="list-style-type: none">1. Phone Bluetooth is not turned on.2. Base station is already connected to another phone.	<ol style="list-style-type: none">1. Turn on Bluetooth.2. Check if there is another phone nearby that was previously connected to the device.
Probe, base station, phone are disconnected		Please move the probe, base station, or phone to ensure the connection distance is within the effective range.
Base station emits a "b,b,b" alert	<ol style="list-style-type: none">1. Probe battery is low.2. Connection signal is lost.	<ol style="list-style-type: none">1. Place the probe back on the base station for recharging.2. Please move the probe, base station, or phone to ensure the connection distance is within the effective range.

CUSTOMER SUPPORT

We're Here to Help!

If you encounter any issues or have any questions regarding your new product, please contact our helpful Customer Support Team. Your satisfaction is our goal!

For USA/Canada:

Please email: service@airmsen.com or call **1-844-725-2333** for assistance: www.airmsen.com

To best serve you, our AIRMSEN Representatives are available to answer your calls Monday to Friday, 10:30 AM - 6:30 PM EST.

For Europe:

Please email: support@airmsen.com
for assistance: www.airmsen.com

If you need to purchase product accessories, please visit www.airmsen.com.

* Please have your order confirmation number ready before contacting Customer Support.



AIRMSEN | INTELLIGENTES FLEISCHTHERMOMETER

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Mithilfe dieser Anleitung lernen Sie Ihr neues Gerät kennen, lernen es zu bedienen und erhalten Rat, falls eine Störung auftritt.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenzen.

OPERATIONAL SAFETY PRECAUTIONS

- Während des Gebrauchs oder nach der Benutzung des Sonden ist die Oberflächentemperatur relativ hoch. Bitte tragen Sie hitzebeständige Handschuhe.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Mikrowelle.
- Tauchen Sie die Sonde nicht in Wasser ein.
- Während des Garens muss das Gargut die Sicherheitsmarkierung auf der Sonde überschreiten, um eine Beschädigung der Sonde zu verhindern.
- Stellen Sie die Sonde nicht in eine offene Flamme.
- Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen.
- Verbindungsmethode: Bluetooth 5.4.
- Nur für den Hausgebrauch.

ENGLISH	01-06
DEUTSCH	07-12
FRANÇAIS	13-18
ITALIA	19-24
ESPAÑOL	25-30


SONDENBASISSTATION

Batteriekapazität:	1000mAh
Maximale Arbeitszeit:	110 Stunden
Ladeleistung:	5V~1A
Ladezeit:	2 Stunden

SONDE

Material:	SUS304
Messbereich der Solltemperatur:	0~100°C / 32~212°F
Messbereich der Umgebungstemperatur:	50~300°C / 122~572°F
Ladezeit:	20 Minuten
Maximale Arbeitszeit:	72 Stunden
Wasserdichte Qualität:	IPX5

COMPONENTS




Beschreibung

1. Sondenbasisstation
2. Sonde
3. Sicherheitswaagenlinie
4. Magnete

SCHALTFLÄCHENBESCHREIBUNG

- ⚙ Nach dem Drücken dieser Taste blinkt das „**TARGET**“ Symbol. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Temperatur einstellen, die das Essen durch die „▲“ und „▼“ Tasten erreichen muss. Drücken Sie „⚙“ erneut, um die Temperatur erfolgreich einzustellen.
- °C/°F Nach Betätigen dieser Taste kann die Temperatureinheit geschaltet werden.
- ▲ Durch Drücken dieser Taste kann die Solltemperatur eingestellt werden. Mit jedem Druck kann die Temperatur um ± 1 eingestellt werden; Drücken und halten Sie drei Sekunden lang, stellen Sie die Temperatur jedes Mal um ± 5 ein.

ERKLÄRUNG DER BILDSCHIRMLEGENDE



1. Batteriestatus der Basisstation.
2. Wenn die APP erfolgreich mit der Basisstation verbunden ist, ist die Legende immer eingeschaltet, andernfalls wird sie nicht angezeigt.
3. Aktuelle Lebensmitteltemperatur. (Wenn sie als "--" angezeigt wird, zeigt sie an, dass die Sonde nicht mit der Basisstation verbunden wurde.)
4. Der Batteriestatus der Sonde.
5. Im Zustand „**AMBIENT**“ wird die aktuelle Umgebungstemperatur des Lebensmittels angezeigt. Im Zustand „**TARGET**“ wird die eingestellte Zieltemperatur angezeigt.
Achtung: Die Temperaturdaten werden nur angezeigt, wenn die externe Umgebungstemperatur über 50°C (122°F) liegt, andernfalls wird sie als "L□" angezeigt.

WIE DIESES PRODUKT ANZUWENDEN IST

1. Nehmen Sie die Sonde aus der Basisstation, und die Sonde und die Basisstation werden automatisch erfolgreich verbunden.
2. Download und Installation der App. **(Selbst wenn sie nicht funktionieren, schalten sie auf schritt 4).**
3. Nehmen Sie die Sonde aus der Basisstation, öffnen Sie die App und klicken Sie auf „+“, um die Sonde zu verbinden. (Bluetooth muss auf dem Telefon aktiviert sein).
4. Stecken Sie die Sonde in den dicksten Teil des Essens und vermeiden Sie Knochen. Hinweis: Das Essen muss über der sicheren Markierungslinie auf der Sonde liegen.
5. Über die Bedienungstasten auf der APP oder auf der Basisstation kann man die Zieltemperatur einstellen, die das Essen erreichen soll.
6. Legen Sie das Lebensmittel in das Kochgerät und beginnen Sie mit dem Kochvorgang.

Empfehlung: Um eine stabile Datenübertragung zu gewährleisten, empfehlen wir, die Basisstation während des Einsatzes in der Nähe des Sensors zu platzieren.

APP HERUNTERLADEN

Bitte scannen Sie den QR-Code unten, um ihn herunterzuladen und zu installieren.

APP-Unterstützung: IOS13 oder höher und Android 6.0 oder höher.



 iOS



 Android

WIEDERKOPPELN MIT EINER NEUEN SONDE

Nehmen Sie die neue Sonde heraus, halten Sie die Taste „ $\frac{\%}{F}$ “ an der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt, auf dem Bildschirm wird „*don*“ angezeigt, die Basisstation wechselt in den Kopplungszustand und legen Sie die neue Sonde in die Basisstation ein. Nachdem die Kopplung abgeschlossen ist, wird auf dem Bildschirm „*PA!*“ angezeigt.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Die Sonde kann mit sauberem Wasser gespült werden.
- Bitte verwenden Sie ein einfeuchtes Tuch, um die Basisstation zu reinigen. feuchtes Tuch, um die Basisstation zu reinigen.

Hinweis:

1. Spülen Sie die Basisstation nicht mit Wasser ab, da dies zu Stromschlägen oder Verletzungen führen kann.
2. Eintauchen Sie die Sonde nicht in Wasser.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNGEN
Mobiltelefon kann keine Verbindung herstellen	<ol style="list-style-type: none">1. Bluetooth ist nicht eingeschaltet.2. Die Basisstation ist bereits mit anderen Telefonen verbunden.	<ol style="list-style-type: none">1. Bluetooth einschalten.2. Überprüfen Sie, ob in der Nähe ein altes Mobiltelefon ist, das zuvor mit der Basisstation verbunden war.
Verbindung zwischen Sensor, Basisstation und Mobiltelefon ist unterbrochen		Bitte bewegen Sie Sonde, Basisstation oder Mobiltelefon, um sicherzustellen, dass der Verbindungsabstand innerhalb des effektiven Bereichs liegt.
Die Basisstation sendet eine "b, b, b" Warnsignal	<ol style="list-style-type: none">1. Der Akku des Sensors ist schwach.2. Die Verbindung ist unterbrochen.	<ol style="list-style-type: none">1. Legen Sie den Sensor auf die Basisstation zurück, um ihn zu laden.2. Bitte bewegen Sie Sonde, Basisstation oder Mobiltelefon, um sicherzustellen, dass der Verbindungsabstand innerhalb des effektiven Bereichs liegt.

KUNDENSUPPORT

Wir sind hier, um zu helfen!

Wenn Sie Probleme haben oder Fragen zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundensupport-Team. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Für USA/Kanada:

Bitte E-Mail: service@airmsen.com or call **1-844-725-2333 an** für Unterstützung : www.airmsen.com

Um Ihnen bestmöglich zu dienen, stehen Ihnen unsere AIRMSEN-Vertreter von Montag bis Freitag von 10:30 bis 18:30 Uhr EST zur Verfügung.

Für Europa:

Bitte E-Mail: support@airmsen.com
für Unterstützung : www.airmsen.com

Wenn Sie Produktzubehör kaufen müssen, besuchen Sie bitte www.airmsen.com.

*Bitte halten Sie Ihre Bestellbestätigungsnummer bereit, bevor Sie den Kundensupport kontaktieren.t.



AIRMSEN | THERMOMÈTRE À VIANDE INTELLIGENT

MESURES DE PROTECTION ESSENTIELLES

- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Ce manuel vous aidera à vous familiariser avec le nouvel appareil, à apprendre à l'utiliser et à obtenir des conseils en cas de panne.
- Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour une consultation ultérieure.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

- Pendant l'utilisation ou après l'utilisation de la sonde, étant donné que sa température de surface peut être élevée, veuillez porter des gants résistants à la chaleur.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un micro-ondes.
- Veuillez ne pas immerger la sonde dans l'eau.
- Pendant la cuisson, assurez-vous que les aliments dépassent la ligne de sécurité de la sonde pour éviter d'endommager la sonde.
- Veuillez ne pas placer la sonde dans une flamme nue.
- Il est interdit aux enfants d'utiliser cet appareil.
- Méthode de connexion : Bluetooth 5.4.
- Destiné à un usage domestique.

ENGLISH	01-06
DEUTSCH	07-12
FRANÇAIS	13-18
ITALIA	19-24
ESPAÑOL	25-30


STATION DE BASE

Capacité de la batterie:	1 000 mAh
Autonomie :	110 heures
Puissance de charge:	5V~1A
Temps de charge :	2 heures

SONDE

Matière :	SUS304
Plage de température cible :	0 ~ 100°C / 32 ~ 212°F
Plage de température environnementale :	50 ~ 300°C / 122 ~ 572°F
Temps de charge :	20 minutes
Autonomie :	72 h
Indice de protection :	IPX5

COMPONENTS




Description

1. Poste de base
2. Sonde
3. Ligne de sécurité
4. Aimant

EXPLICATION DES BOUTONS

- Appuyez le bouton, le bouton "TARGET" s'allume. À ce moment, on ajuste la température pour les aliments en utilisant les boutons "▲" "▼". Appuyez à nouveau sur "⚙️", on configure la température.
- Appuyez sur le bouton, pour changer l'unité de température.
- Avec ce bouton, on peut ajuster la température cible. À chaque pression, la température est ajustée de $\pm 1^{\circ}\text{C}$. En maintenant le bouton enfoncé pendant 3 secondes, chaque pression ajuste la température de $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

EXPLICATION DES ICÔNES SUR L'ÉCRAN



- 1. L'état de la batterie du poste.
- 2. Lorsque l'application est connectée avec succès au poste, cette icône reste allumée en permanence ; sinon, elle n'est pas allumée.
- 3. Température actuelle de l'aliment. (Lorsque "----" est affiché, cela signifie que la sonde a échoué à se connecter au poste.)
- 4. L'état de la batterie de la sonde.
- 5. En mode "AMBIENT", on affiche la température actuelle de l'environnement externe de l'aliment. En mode "TARGET", on affiche la température cible prédéfinie.
Remarque : La température de l'environnement externe ne s'affiche que si elle est supérieure à 50°C (122°F), sinon l'écran affiche "Lσ".

COMMENT UTILISER CE PRODUIT

1. Retirez la sonde du poste, elle se connectera automatiquement au poste.
2. Téléchargez l'application. **(Si la connexion à l'application n'est pas nécessaire, passez directement à l'étape 4.)**
3. Retirez la sonde du poste, ouvrez l'application, puis appuyez sur le bouton "+" pour connecter la sonde. (Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé.)
4. Insérez la sonde dans la partie la plus épaisse de l'aliment, en évitant les os.
Remarque : L'aliment doit dépasser la ligne de sécurité située au-dessus de la sonde.
5. Configurez la température cible que l'aliment doit atteindre via l'application ou en appuyant sur les boutons du poste.
6. Placez l'aliment dans l'appareil de cuisson et faites la cuisine.

Conseil : Pour garantir la stabilité de la transmission des données pendant l'utilisation, veuillez placer le poste à proximité de la sonde.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Veuillez scanner le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.

L'Application supporte les systèmes : iOS 13 ou supérieur et Android 6.0 ou supérieur.



COUPLER LA NOUVELLE SONDE

Prenez une nouvelle sonde, appuyez longuement sur le bouton "°F" du poste pendant 10 secondes, puis l'écran affichera "PA!", indiquant que le poste entre en mode de jumelage. Placez la nouvelle sonde dans le poste. Une fois le jumelage fait, l'écran affichera "don".

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Vous pouvez rincer la sonde à l'eau propre.
- Veuillez nettoyer le poste avec un chiffon humide.

Remarques :

1. Veuillez ne pas rincer le poste à l'eau, cela pourrait entraîner un risque de choc électrique ou de blessure.
2. Veuillez ne pas immerger la sonde dans l'eau.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le portable ne peut pas être connecté.	<ol style="list-style-type: none">1. Le Bluetooth du portable n'est pas activé.2. Le poste est déjà connecté à un autre portable.	<ol style="list-style-type: none">1. Activez le Bluetooth.2. Vérifiez s'il y a un autre portable précédemment connecté à proximité.
La connexion entre la sonde, le poste et le portable est coupée.		Veuillez déplacer la sonde, le poste ou le portable pour vous assurer que la connexion est effective.
Le poste émet un avertissement "b, b, b".	<ol style="list-style-type: none">1. La batterie de la sonde est faible.2. La connexion a été coupée.	<ol style="list-style-type: none">1. Rentrez la sonde dans le poste pour la charger.2. Veuillez déplacer la sonde, le poste ou le portable pour vous assurer que la connexion est réalisable.

SERVICE CLIENTS

Wir sind hier, um zu helfen!

Wenn Sie Probleme haben oder Fragen zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundensupport-Team. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Für USA/Kanada:

Bitte E-Mail: service@airmsen.com or call **1-844-725-2333 an** für Unterstützung : www.airmsen.com

Um Ihnen bestmöglich zu dienen, stehen Ihnen unsere AIRMSEN-Vertreter von Montag bis Freitag von 10:30 bis 18:30 Uhr EST zur Verfügung.

Für Europa:

Bitte E-Mail: support@airmsen.com
für Unterstützung : www.airmsen.com

Wenn Sie Produktzubehör kaufen müssen, besuchen Sie bitte www.airmsen.com.

*Bitte halten Sie Ihre Bestellbestätigungsnummer bereit, bevor Sie den Kundensupport kontaktieren.



AIRMSEN | TERMÓMETRO DE CARNE

IMPORTANTES MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente el manual del usuario. Este manual lo ayudará a familiarizarse con el nuevo equipo, cómo usarlo y obtener consejos en caso de que se produzca un fallo.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras referencias.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD OPERATIVA

- Durante el uso de la sonda o después de su uso, por favor use guantes resistentes al calor debido a la temperatura de la superficie.
- Se prohíbe el uso de este dispositivo en el microondas.
- No sumergir la sonda en agua.
- Durante la cocción, los alimentos deben sobrepasar la marca de seguridad de la sonda para evitar que ésta se dañe.
- No exponga la sonda a llamas abiertas.
- Los niños no pueden utilizar este aparato.
- Método de conexión: Bluetooth 5.4.
- Sólo uso doméstico.

ENGLISH	01-06
DEUTSCH	07-12
FRANÇAIS	13-18
ITALIA	19-24
ESPAÑOL	25-30


ESTACIÓN BASE DE LA SONDA

Capacidad de la batería :	1000mAh
Tiempo máximo de funcionamiento :	110 horas
Potencia de carga :	5V~1A
Tiempo de carga:	2 horas

SONDA

Material:	SUS304
Rango de medición de la temperatura objetivo:	0~100°C / 32~212°F
Rango de medición de la temperatura ambiente:	50~300°C / 122~572°F
Tiempo de carga:	20 minutos
Tiempo máximo de funcionamiento:	72 horas
Índice de impermeabilidad:	IPX5

COMPONENTS




DESCRIP

1. Estación base de la sonda
2. Sonda
3. Escala de seguridad
4. Imán

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

- ⚙️ Tras pulsar el botón, el icono "TARGET" parpadea, en este momento, puede ajustar la temperatura que debe alcanzar la comida utilizando los botones "▲" y "▼", pulse de nuevo "⚙️", el ajuste de la temperatura se ha realizado correctamente.
- °C/°F Después de pulsar este botón, se puede cambiar la unidad de temperatura.
- ▲ Con este botón, se puede ajustar la temperatura objetivo, cada pulsación, ajuste de temperatura: ±1; pulsación larga durante 3 segundos, cada ajuste de temperatura: ±5.

DESCRIPCIÓN DE LA LEYENDA DE PANTALLA



- 1. Estado de la batería de la estación base.
 - 2. Cuando la aplicación se conecta correctamente a la estación base, la leyenda estará siempre activa; de lo contrario, no se mostrará.
 - 3. Temperatura actual de los alimentos. (Cuando se muestra como "-----", significa que la conexión entre la sonda y la estación base ha fallado).
 - 4. Estado de la batería de la sonda.
 - 5. En el estado "AMBIENT", se muestra la temperatura ambiente externa actual de los alimentos, y en el estado "TARGET", se muestra la temperatura objetivo establecida.
- Nota:** La temperatura ambiente externa sólo mostrará los datos de temperatura si es superior a 50°C (122°F), de lo contrario se mostrará con "L0".

CÓMO UTILIZAR EL PRODUCTO

1. Retire la sonda de la estación base, la sonda y la estación base se conectarán automáticamente con éxito.
2. Descargue e instale la APP **(Si no necesita la conexión APP, vaya al paso 4)**.
3. Saque la sonda de la estación base, abra la APP, haga clic "+" para conectar la sonda. (El Bluetooth del teléfono móvil debe estar activado).
4. Inserte la sonda en la parte más gruesa del alimento, evitando los huesos.
Nota: El alimento debe superar la marca de seguridad de la sonda.
5. Ajuste la temperatura objetivo del alimento a cocinar a través de la APP o de los botones de mando de la estación base.
6. Coloque los alimentos en el aparato de cocción e inicie la cocción.

Sugerencia: Para garantizar la estabilidad de la transmisión de datos durante el uso, coloque la estación base cerca de la sonda.

DESCARGAR LA APP

Por favor, escanee el código QR de abajo para descargar e instalar.

Soporte APP: IOS13 o superior y Android6.0 o superior.



 iOS



 Android

RE-EMPAREJAR LA NUEVA SONDA

Saque la nueva sonda, mantenga pulsado el botón " $\frac{C}{F}$ " la estación base durante 10 segundos, la pantalla mostrará "PA!", la estación base entra en estado de emparejamiento, coloque la nueva sonda en la estación base. Cuando finalice el emparejamiento, la pantalla mostrará "done".

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Enjuague la sonda con agua.
- Utilice un trapo húmedo para limpiar la estación base.

Cuidado:

1. No enjuague la estación base con agua, ya que podría producirse una descarga eléctrica o lesiones.
2. No sumerja la sonda en agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se puede conectar el teléfono móvil	<ol style="list-style-type: none">1. Bluetooth no está activado en el teléfono móvil.2. La estación base está conectada a otro teléfono móvil.	<ol style="list-style-type: none">1. Activa el Bluetooth.2. Compruebe si hay un teléfono móvil antiguo cerca que se haya conectado antes.
La sonda, la estación base y el teléfono móvil están desconectados.		distancia de conexión está dentro del alcance efectivo.
La estación base emite un pitido "b,b,b".	<ol style="list-style-type: none">1. La potencia de la sonda es baja.2. Señal de conexión desconectada.	<ol style="list-style-type: none">1. Vuelva a colocar la sonda en la estación base para cargarla.2. Mueva la sonda, la estación base o el teléfono móvil para asegurarse de que la distancia de conexión está dentro del alcance efectivo.

ASSISTENZA CLIENTI

Siamo Qui per Aiutarti!

Se riscontri problemi o hai domande riguardo al tuo nuovo prodotto, contatta il nostro disponibile Team di Assistenza Clienti. La tua soddisfazione è il nostro obiettivo!

Per USA/Canada:

Si prega di inviare un'email a: service@airmsen.com oppure chiamare **1-844-725-2333 an** per assistenza: www.airmsen.com

Per servirti al meglio, i nostri Rappresentanti AIRMSEN sono disponibili per rispondere alle tue chiamate dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 18:30 EST.

Per l'Europa:

Si prega di inviare un'email a: support@airmsen.com
per assistenza: www.airmsen.com

Se hai bisogno di acquistare accessori per il prodotto, visita www.airmsen.com.

*Si prega di avere il numero di conferma dell'ordine a portata di mano prima di contattare l'Assistenza Clienti.



AIRMSEN | TERMOMETRO INTELLIGENTE PER CARNE

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Si prega di leggere attentamente il manuale. Questo manuale contiene informazioni riguardo al dispositivo, al suo corretto utilizzo e consigli in caso di guasti.
- Conservare questo manuale di istruzioni per future consultazioni.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA OPERATIVA

- La superficie della sonda raggiunge temperature elevate durante e dopo il suo uso. Maneggiare con cura e con guanti isolanti.
- Non utilizzare il dispositivo in un forno a microonde.
- Non immergere la sonda in acqua.
- Durante la cottura, assicurarsi che il cibo copra la sonda oltre la linea di sicurezza, per evitare danni alla sonda.
- Non esporre la sonda a fiamme libere.
- Questo dispositivo non deve essere usato da bambini.
- Modalità di connessione: Bluetooth 5.4.
- Solo per uso domestico.

ENGLISH	01-06
DEUTSCH	07-12
FRANÇAIS	13-18
ITALIA	19-24
ESPAÑOL	25-30


STAZIONE BASE DELLA SONDA

Capacità della batteria:	1000 mAh
Tempo massimo di funzionamento :	110 ore
Potenza di ricarica:	5V~1A
Tempo di ricarica :	2 ore

SONDA

Materiale:	SUS304
Intervallo di misurazione della temperatura obiettivo:	0~100°C / 32~212°F
Intervallo di misurazione della temperatura ambiente:	50~300°C / 122~572°F
Tempo di ricarica:	20 minuti
Tempo massimo di funzionamento:	72 ore
Livello di impermeabilità:	IPX5





COMPONENTS




COMPONENTI






1. Stazione base della sonda
2. Sonda
3. Linea di sicurezza
4. Magnete

DESCRIZIONE DEI PULSANTI

-  Premendo questo pulsante, l'icona " **TARGET** " lampeggia; a questo punto, è possibile regolare la temperatura desiderata del cibo utilizzando i pulsanti "▲" e "▼". Premere nuovamente il pulsante "  " per confermare l'impostazione della temperatura.
-  Premendo questo pulsante, è possibile alternare l'unità di misura della temperatura tra Celsius e Fahrenheit.
-  Questo pulsante consente di regolare la temperatura obiettivo. Ogni pressione aumenta o diminuisce la temperatura di 1 grado; tenendo premuto per 3 secondi, la temperatura viene regolata di 5 gradi alla volta.

DESCRIZIONE DELLE ICONE SULLO SCHERMO



-  1. Stato della batteria della base.
-  2. Quando l'APP è connessa correttamente alla base, questa icona rimane accesa; altrimenti, non viene visualizzata.
-  3. Temperatura attuale del cibo. Se mostrata "---", significa che la connessione tra la sonda e la base è stata interrotta.
-  4. Stato della batteria della sonda.
-  5. In modalità " **AMBIENT** ", mostra la temperatura ambiente esterna al cibo; in modalità " **TARGET** ", mostra la temperatura obiettivo impostata.
Nota: La temperatura ambiente viene mostrata solo quando supera i 50°C (122°F); altrimenti, mostrerà "Lo".

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO

1. Rimuovere la sonda dalla base; la sonda si conatterà automaticamente alla base.
2. Scaricare e installare l'APP. **(Se non è necessaria la connessione all'APP, passare direttamente al passaggio 4).**
3. Dopo aver rimosso la sonda dalla base, aprire l'APP, toccare "+" per conettere la sonda. (Assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia attivato).
4. Inserire la sonda nella parte più spessa del cibo, evitando le ossa.
Nota: il cibo deve coprire la sonda oltre la linea di sicurezza.
5. Impostare la temperatura obiettivo desiderata tramite l'APP o utilizzando i pulsanti sulla base.
6. Posizionare il cibo nel recipiente di cottura e iniziare la cottura.

Consiglio: Per garantire la stabilità della trasmissione dei dati durante l'uso, posizionare la base vicino alla sonda.

DOWNLOAD DELL'APP

Scansionare il codice QR qui sotto per scaricare e installare l'APP.
L'APP supporta iOS 13 o versioni successive e Android 6.0 o versioni successive



Apple iOS



Android

ACCOPPIAMENTO DI UNA NUOVA SONDA

Rimuovere la nuova sonda. Tenere premuto il pulsante " $\frac{C}{F}$ " sulla base per 10 secondi; lo schermo mostrerà "PR!", indicando che la base è in modalità di accoppiamento. Inserire la nuova sonda nella base. Una volta completato l'accoppiamento, lo schermo mostrerà "don".

PULIZIA E MANUTENZIONE

- La sonda può essere sciacquata con acqua pulita.
- Pulire la base con un panno umido.

Attenzione:

1. Non sciacquare la base con acqua, poiché potrebbe causare scosse o danni alla salute.
2. Non immergere la sonda in acqua.

PROBLEM CAUSE SOLUTION

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE	SOLUZIONE
Il telefono non si connette	<ol style="list-style-type: none">1. Il Bluetooth del telefono non è attivato.2. La base è connessa ad un altro telefono.	<ol style="list-style-type: none">1. Attivare il Bluetooth.2. Verificare se nelle vicinanze ci sono telefoni connessi in precedenza.
La connessione tra sonda, base e telefono si interrompe		Spostare la sonda, la base o il telefono per assicurarsi che la distanza sia entro il raggio effettivo.
La base emette un segnale acustico "beep, beep, beep"	<ol style="list-style-type: none">1. Batteria della sonda scarica.2. Segnale di connessione interrotto.	<ol style="list-style-type: none">1. Riporre la sonda nella base per ricaricarla.2. Spostare la sonda, la base o il telefono per assicurarsi che la distanza sia entro il raggio effettivo.

ASSISTENZA CLIENTI

¡Estamos aquí para ayudar!

Si tiene algún problema o pregunta sobre su nuevo producto, por favor contacte a nuestro útil equipo de Soporte al Cliente. ¡Su satisfacción es nuestra meta!

Para EE. UU./Canadá:

Por favor, envíe un correo a: service@airmsen.com o llame al 1-844-725-2333 para asistencia www.airmsen.com

Para servirle mejor, nuestros representantes de AIRMSEN están disponibles para responder sus llamadas de lunes a viernes, de 10:30 AM a 6:30 PM EST.

Para Europa:

Por favor, envíe un correo a: support@airmsen.com para asistencia: www.airmsen.com

Si necesita comprar accesorios para el producto, por favor visite www.airmsen.com.

*Por favor, tenga su número de confirmación de pedido listo antes de contactar al Soporte al Cliente.



CODE NO.: AM-0125

Printed in China / Gedruckt in China /
Imprimé en Chine / Stampato in Cina / Impreso en China