

System requirements

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista or Windows 7
- One available USB port

Setting up your mouse

- Plug your mouse into an available USB port on your computer. The computer automatically detects the mouse.

Tip: You can also install Mouse Suite software that lets you customize your mouse functions. Go to www.dynexproducts.com to download.

Cleaning your mouse

Wipe the bottom of the mouse with a damp, lint-free cloth.

Configuration nécessaire

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ou Windows 7
- Un port USB disponible

Configuration de la souris

- Brancher la souris sur un port USB disponible de l'ordinateur. L'ordinateur détecte automatiquement la souris.

Conseil : il est également possible d'installer la suite d'applications de la souris (Mouse Suite) qui permet de personnaliser les fonctions de la souris. Aller sur le site www.dynexproducts.com pour la télécharger.

Nettoyage de la souris

Essuyer le dessous de la souris avec un chiffon humide non pelucheux.

Requisitos del sistema

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista o Windows 7
- Un puerto USB disponible

Instalación del ratón

- Conecte el ratón en cualquier puerto USB disponible de su computadora. Su computadora detectará automáticamente el ratón.

Consejo: se puede también instalar el software Mouse Suite que le permite personalizar las funciones de su ratón. Vaya a www.dynexproducts.com para descargarlo.

Limpeza del ratón

Limpe la parte de abajo del ratón con un paño húmedo y sin pelusa.

系统要求

- Windows 2000, Windows XP, Windows Vista 或 Windows 7
- 一个可用的USB端口

设置鼠标的方法


- 把鼠标插入电脑上一个可用的USB端口。电脑会自动探测到鼠标。

提示: 用户还可以安装Mouse Suite（鼠标套件）软件来定制鼠标功能。请访问网站 www.dynexproducts.com 下载软件。

鼠标的清洁

用潮湿无棉绒的布料擦拭鼠标的底部。

Mouse features




Using your mouse

Function	Description
Left button	For left clicking
Right button	For right clicking
Wheel	For scrolling
Left side button	For going back to a previously viewed item in programs that support the "Back" command, such as Web browsers.
Right side button	For going to the next item in programs that support the "Forward" command, such as Web browsers

Tip: Avoid using your mouse on reflective, transparent, or metallic surfaces.

Caractéristiques de la souris




Utilisation de la souris

Function	Description
Bouton gauche	Pour cliquer avec le bouton gauche
Bouton droit	Pour cliquer avec le bouton droit
Molette	Pour le défilement
Bouton latéral gauche	Pour revenir à la page précédente si l'application prend en charge la commande « Précédent », telle qu'un navigateur Web.
Bouton latéral droit	Pour aller à la page suivante si l'application prend en charge la commande « Page suivante », telle qu'un navigateur Web.

Conseil : éviter d'utiliser la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou métalliques.

Características del ratón




Uso de su ratón

Función	Descripción
Botón primario	Para hacer clic con el botón primario
Botón secundario	Para hacer clic con el botón secundario
Rueda	Para el desplazamiento
Botón parte izquierda	Para regresar a la página anterior en las aplicaciones que aceptan el comando "Back" (Atrás), tal como un navegador del Web.
Botón parte derecha	Para ir a la página siguiente en las aplicaciones que aceptan el comando "Forward" (Adelante), tal como un navegador del Web.

Consejo: evite usar su ratón sobre una superficie reflexiva, transparente o metálica.

鼠标功能



鼠标的使用

功能	说明
左键	用于左侧点击
右键	用于右侧点击
滚轮	用于滚动
左侧键	用于在支持“后退”指令的程序中返回前次查看的项目，比如在网络浏览器中。
右侧键	用于在支持“前进”指令的程序中前往下一个项目，比如在网络浏览器中。

提示: 请避免在反射性、透明或金属质地表面上使用鼠标。

One-year limited warranty

For complete warranty, visit www.dynexproducts.com.

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada ICES-003 Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

© 2009 Dynex. DYNEX and the DYNEX logo are trademarks of Best Buy Enterprise Services, Inc. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications and features are subject to change without notice or obligation.

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.dynexproducts.com.

Déclaration de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

© 2009 Dynex. DYNEX et le logo de DYNEX sont des marques de commerce de Best Buy Enterprise Services, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.

Declaración de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

© 2009 Dynex. DYNEX y el logotipo de DYNEX son marcas comerciales de Best Buy Enterprise Services, Inc. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y características están sujetas a cambio sin aviso previo u obligació.

一年有限产品保证

有关完整的产品保证条款，请访问 www.dynexproducts.com。

FCC 声明

本设备经过测试并鉴定为符合FCC规则第15条有关B类数字设备的限制规定。这些限制旨在提供合理保护，防止在家用安装场合下产生有害的干扰。本设备产生、使用并可能放射无线射频能量，若未依据指示安装及使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。然而，并不保证在特定安装场合下会免于发生干扰。若本设备对无线电或电视信号接收造成有害干扰，并可通过开关设备的电源来确认，我们建议用户以下列一种或多种方式来纠正干扰状况：

- 重新调整或重新安置接收天线。
- 增加本设备与接收装置之间的分隔距离。
- 将本设备连接与该接收装置处于不同回路的电源插座。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技师寻求帮助。

加拿大 ICES-003 声明

本B类数字仪器符合加拿大ICES-003法规的规定。

© 2009年Dynex版权所有。DYNEX和DYNEX标志为百思买企业服务有限公司的商标。其他品牌与产品名为相应产权拥有者的商标或注册商标。技术规格与功能的变化恕不通知，也不承担任何义务。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电线	○	○	○	○	○	○
上下盖	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
滚轮	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
电子部件	X	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。 X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。 (电子部件符合欧盟豁免标准。如：电子陶瓷中的铅 (Lead in electronic ceramic part, e.g.: Ceramic resistance)						