


**INSIGNIA™**

# Cable USB 3.0 de transferencia de archivos de 1.83 m (6 pies)

NS-PCK336C26/NS-PCK336C26-C



## Contenido

Contenido del paquete .....	3
Requisitos del sistema .....	3
Características .....	3
Descripción general .....	3
Para iniciar el software en Windows.....	4
Inicio del software en macOS.....	5
Identificación de los iconos .....	7
Acceso al menú del software .....	8
En Windows .....	8
En MacOS .....	9
Cambio de control entre computadoras .....	10
Compartir el portapapeles entre computadoras .....	10
Transferencia de archivos entre computadoras.....	10
Método 1: arrastrar y soltar.....	10
Método 2: copiar y pegar.....	11
Método 3 - "GO!Bridge" .....	11
Solución de problemas.....	13
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO.....	14

## Contenido del paquete

- Cable USB 3.0 universal para transferencia de archivos
- Adaptador de USB-A a USB-C
- *Guía de instalación rápida*


## Requisitos del sistema

- Windows 10/Windows 11
- MacOS 10.15-15.3
- USB 3.0 o USB 2.0

## Características

- Compatible con Windows 11, Windows 10 y macOS 10.15 - 15.3
- El adaptador de USB-A a USB-C se conecta a computadoras sin puerto USB-A
- La longitud de 1.83 m (6 pies) permite opciones de colocación flexibles
- 5 Gbps transfieren rápidamente sus datos
- Software SmartDataLink (Windows) y U3MacKMLink (Mac) incluido.

## Descripción general




**Nota:** Este cable de conexión no está diseñado para cargar dispositivos ni para transferir datos de un teléfono inteligente a una computadora.

## Para iniciar el software en Windows

Siga estos pasos para instalar los controladores en ambas computadoras. De lo contrario, el producto no funcionará correctamente.

- 1 Asegúrese de haber conectado las dos computadoras mediante el cable de transferencia.
- 2 Haga doble clic en **This PC** (Esta PC), haga doble clic en **SMARTLINK** y, a continuación, haga doble clic en la aplicación **SmartDataLink** para iniciar la instalación del software.



- 3 Cuando se abra la ventana *Windows Security* (Seguridad de Windows), marque la casilla para **Always trust software from 'Ours Technology Inc.'** (Confiar siempre en el software de 'Ours Technology Inc.') y haga clic en **Install** (Instalar).




- 4 Una vez finalizada la instalación, aparecerá el icono "Smart Data Link".




## Inicio del software en macOS


- 1 Asegúrese de haber conectado las dos computadoras mediante el cable de transferencia.
- 2 Busque el icono "SMARTLINK" en el escritorio y haga doble clic en él; a continuación, arrastre la aplicación "U3MacKMLink" al escritorio.



- 3 Haz doble clic en el icono **U3MacKMLink** en el escritorio. Se abrirá una ventana en la que se le pedirá permiso para que MacKMLink pueda acceder al escritorio, los archivos, las descargas, etc. de su Mac. Haga clic en **Allow** (Permitir).










- 4 Se abrirá una ventana en la que se le pedirá permiso de accesibilidad. Haga clic en **Open System Settings** (Abrir ajuste del sistema) y habilite U3MacKMLINK en Accesibilidad, introduzca su contraseña y, a continuación, haga clic en **Modify Settings** (Modificación de los ajustes) para desbloquear los ajustes.



- 5 La instalación ha finalizado y el icono "U3MacKMLink" aparece en la **Status Bar** (Barra de estado) en la parte inferior de la pantalla.




## Identificación de los iconos

Icono	Indicación
	Este icono aparece en las pantallas de ambas computadoras, lo que indica que ambas están conectadas a través de interfaces USB 3.0.
	Este icono aparece en las pantallas de ambas computadoras, lo que indica que cualquiera de las dos está conectada a través de una interfaz USB 2.0.
	Este icono aparece en las pantallas de ambas computadoras, lo que indica que no están conectadas.
	Este icono aparece en la pantalla de la computadora B, lo que indica que la computadora A ha transferido el control del teclado o del ratón a la computadora B.
	Este icono aparece en la pantalla de la computadora B, lo que indica que la computadora B ha recibido datos del portapapeles de la computadora A.
	Este icono aparece en la pantalla de la computadora B, lo que indica que la computadora A ha transferido el control del teclado o del ratón a la computadora B y le proporciona los datos del portapapeles.
	Este icono aparece en la pantalla de la computadora A, lo que indica que la computadora A ha desactivado el uso compartido del teclado y el ratón, así como el uso compartido del portapapeles.

# Acceso al menú del software



## En Windows

- 1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del software. Se abre *Context Menu* (Menú contextual).
- 2 Haga clic en **Preferences** (Preferencias) para abrir *Preferences Menu* (Menú de preferencias).



## En MacOS

- 1 Busque el icono "U3MacKMLink" y haga clic en él. El menú *Mac KM Link* aparece en la estación de acoplamiento.
- 2 Haz clic en **Mac KM Link**. Se abre *Context Menu* (Menú contextual).
- 3 Haga clic en **Settings** (Configuración). Se abre *Preferences Menu* (Menú de preferencias).




## Cambio de control entre computadoras

### Notas:

- Puede comprobar el estado de la función "Control de teclado y ratón" (activada o desactivada) en el menú **Preferencias** (preferencias) de la aplicación.
- Los accesos directos del teclado son específicos de la función de transferencia de archivos de este software. El resto de los accesos directos del teclado mencionados en esta documentación se refieren a los comandos predeterminados de su sistema operativo (ya sea Windows o macOS).

El cable de conexión permite compartir un mismo ratón y teclado entre dos computadoras conectadas. Para cambiar el control de una computadora a otra, utilice las siguientes teclas de acceso rápido:

- En Windows, pulse **ALT + S**
- En macOS, pulse **Option + S**



## Compartir el portapapeles entre computadoras


De forma predeterminada, este producto está configurado para compartir automáticamente el portapapeles, lo que significa que cualquier contenido que copie en una computadora (ya sea mediante el menú contextual o una tecla de acceso rápido) estará disponible al instante para pegarlo en la otra.

- Para configurar esta opción, haga clic en **Preferencias** (preferencias), then **Clipboard Share Options** (Opciones para compartir desde el portapapeles) dentro del software. Los ajustes son:

Configuración	Función
<b>Desactivar</b>	Deshabilita la función de uso compartido automático del portapapeles. El contenido copiado en una computadora permanecerá almacenado localmente y no se compartirá con la otra.
<b>Compartir automáticamente (predeterminado)</b>	Activa el uso compartido automático del portapapeles. Cualquier contenido que copie en una computadora estará disponible al instante para pegarlo en la otra.

## Transferencia de archivos entre computadoras

### Método 1: arrastrar y soltar




- 1 En la computadora fuente, seleccione el archivo o la carpeta que desee transferir.

- Utilice el ratón para arrastrar el archivo o la carpeta seleccionados desde la computadora de origen hasta la ubicación deseada en la computadora de destino.

**Nota:** Puedes ajustar la dirección de la función de arrastrar y soltar y la ubicación predeterminada del destino en **Preferences>The Position of Other PC** (Preferencias > La ubicación de la otra PC) para adaptarse a su flujo de trabajo.

## Método 2: copiar y pegar

Puede utilizar el menú contextual o los accesos directos del teclado para copiar y pegar archivos.



### Menú del botón derecho:

- En la computadora de origen, haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo o carpeta que desea copiar.
- En el menú contextual que aparece, seleccione **Copy** (Copiar).
- Mueva el cursor a la computadora de destino.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la ubicación de destino.
- En el menú contextual que aparece, seleccione **Paste** (Pegar).

### Accesos directos del teclado


- En la computadora de origen, seleccione el archivo o la carpeta que desea copiar.
- Presione **(Ctrl+C)** para copiar.
- Mueva el cursor a la ubicación de destino en la computadora de destino.
- Presione **(Ctrl+V)** para pegar el archivo copiado.

## Método 3 - "GO!Bridge"


El uso de la función "GO!Bridge" permite una colaboración fluida entre dos computadoras, lo que elimina la molestia de copiar archivos uno por uno y ahorra tiempo al no tener que esperar a que se completen las transferencias de archivos.

- Haz clic en el icono **U3KMLink**, y, a continuación, haz clic en **Mac KM Link** en la ventana que se abre.

2 Haga clic en "GO!Bridge". Se abre una ventana en la que se muestra la carpeta de la otra computadora.



3 Transfiera los archivos/carpetas entre esta computadora y la ventana de GO!Bridge (mostrando la otra computadora) ya sea arrastrando y soltando o copiando y pegando.



---

## Solución de problemas

Si tienes algún problema, siga los pasos que se indican a continuación para diagnosticar y resolverlo.

### Compruebe el hardware y la conexión

- Asegúrese de que el puerto USB-C o USB-A de su laptop o computadora admita la transmisión de datos.
- Verifique que el cable de transferencia esté correctamente conectado a ambos dispositivos. Si solo se conecta un dispositivo, no se podrá instalar la aplicación Link.

### Verificación de la instalación del software

- Asegúrate de que la aplicación Link esté correctamente instalada en ambas computadoras.
- Asegúrese de que el icono del software en la estación de acoplamiento o en la barra de estado se vea correctamente

### Configurar los ajustes del sistema

- Añada la aplicación Link a la lista blanca del software del antivirus. Algunos programas de antivirus pueden desinstalar automáticamente la aplicación Link si no se añade a la lista blanca. Configure su software antivirus para excluir la aplicación Link de los análisis.
- Asegúrese de que su computadora tenga suficiente carga en la batería. Algunos sistemas utilizan modos de ahorro de energía que se activan cuando el nivel de la batería es bajo, lo que puede interferir en el funcionamiento normal del software. Asegúrese de que su computadora tenga suficiente batería.

### Comprueba la configuración y el funcionamiento de la aplicación

- Asegúrese de que los ajustes del menú **Preferences** (Preferencias) estén correctamente configurados y se ajusten al funcionamiento deseado.

Para obtener más orientación, visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener información más detallada.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Best Buy, o su Socio autorizado de productos de la marca Insignia, le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo producto de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de su compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra) ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto debe (i) haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá desde una tienda de la marca Best Buy o en línea en los sitios web de [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca), o del Socio autorizado de Best Buy y (ii) empacado o vendido con esta declaración de garantía.

El término de "Best Buy" como se utiliza en esta garantía se refiere a las tiendas de marca de Best Buy, [www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com), [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca) y el Socio autorizado de Best Buy.

Debido a que Insignia no puede controlar la calidad de los productos vendidos por vendedores no autorizados, esta Garantía se aplica sólo a los Productos que fueron comprados en tiendas de Best Buy o un Socio autorizado de Insignia, a menos que la ley prohíba lo contrario. Insignia se reserva el derecho de rechazar reclamaciones de Productos comprados de vendedores no autorizados, incluyendo sitios web no autorizados.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE O CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICIONES NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE (i) LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, (ii) LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, O (iii) LA LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER APLICABLES EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

### ¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía tiene una duración de 1 año (365 días) a partir de la fecha de compra del Producto o de la fecha de entrega (si es posterior a la fecha de compra). La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto. En caso de que el Socio autorizado deje de vender el producto de marca Insignia cubierto, esta garantía terminará para dicho producto y no habrá reparación ni sustitución del Producto.

### ¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

### ¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy ([www.bestbuy.com](http://www.bestbuy.com) o [www.bestbuy.ca](http://www.bestbuy.ca)), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección que el embalaje original. Si adquirió su producto a través de un Socio autorizado, llame a Insignia al 1-877-467-4289.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de llamadas pueden diagnosticar y corregir el problema por teléfono.

Si compró el producto a un socio autorizado que no sea Best Buy, llame al 1-888-BESTBUY en Estados Unidos o al 1-866-BESTBUY en Canadá. Se le pedirá que provea una prueba de compra y regrese su producto a Best Buy. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma cantidad de protección que el original.

### ¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en Estados Unidos y Canadá para el comprador original del producto a un distribuidor autorizado, en el país donde se realizó la compra original.

### ¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y o medicamentos.
- Daños a otros productos causados por una subida de tensión u otro problema similar mientras están conectados al Producto.
- Capacitación o instrucción del cliente.
- Instalación.
- Ajustes de configuración.
- Daños cosméticos.
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones.
- Danos accidentales.
- Uso inapropiado.
- Abuso.
- Negligencia.
- Fines/uso comerciales, incluido pero no limitado al uso en un lugar de negocios o en zonas comunes de un condominio de viviendas múltiples o complejo de apartamentos, o utilizado de otro modo en un lugar que no sea un domicilio particular.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena.
- Un panel de pantalla dañado por imágenes estáticas (sin movimiento) aplicadas durante periodos prolongados (burn-in).
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado.
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta.
- Daños debidos al intento de reparación por parte de cualquier persona no autorizada por Insignia para reparar el Producto.
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas".
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (por ejemplo AA, AAA, C etc.).
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido.
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes.
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados por cualquier contacto, incluidos, entre otros, líquidos, geles o pastas.

1-877-467-4289 | [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 U.S.A

©2026 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA™

**Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:**

**1-877-467-4289**

**[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)**



INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

Richfield, MN 55423

©2026 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V1 ESPAÑOL  
26-0126