


INSIGNIA™

GUÍA DEL USUARIO

Refrigerador de doble puertas de 20.7 pies³ con gavetas de congelación

NS-RFD21SS7



Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción.....	3
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....	3
Requisito de conexión a tierra	6
Características	7
Contenido del paquete.....	7
Componentes principales	7
Preparación de su refrigerador	9
Antes de usar su refrigerador	9
Encontrar una ubicación conveniente.....	10
Nivelación del refrigerador	10
Proveer una ventilación adecuada	10
Proporcionando una fuente de alimentación adecuada	10
Utilización de su refrigerador.....	15
Bloqueo y desbloqueo de su refrigerador	15
Cambio entre Fahrenheit y Celsius	15
Ajuste de la temperatura del refrigerador	15
Ajuste de la temperatura del refrigerador	15
Utilización de la máquina de hacer hielo	15
Modo de enfriado rápido.....	16
Congelado rápido.....	16
Modo automático.....	17
Modo de ahorro de energía.....	17
Apagado del compartimiento del refrigerador	17
Ajuste del anaquel voladizo	18
Ajuste del estante para botellas montado en la puerta	18
Mantenimiento de su refrigerador.....	18
Extracción de la gaveta grande	19
Extracción de la gaveta del congelador inferior.....	20
Retirado, limpieza y instalación de nuevo de la máquina de hacer hielo	21
Descongelación del refrigerador.....	21
Apagado de su refrigerador - vacaciones largas (varios meses)	22
Transporte de su refrigerador	22
Consejos para el ahorro de energía	23
Las lámparas de ondas de luz fresca en las gavetas para productos frescos ..	24
Consejos para el almacenamiento de alimentos.....	24
Localización y corrección de fallas	25
Códigos de errores.....	25
Especificaciones	28
Especificaciones	28
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO.....	29

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-RFD21SS7 representa el más moderno diseño de refrigerador y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



Este símbolo indica que un voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico está presente dentro de su refrigerador.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su refrigerador.

ADVERTENCIA

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No utilice este aparato cerca del agua.
- 6 Limpie únicamente con un paño humedecido.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.

- 9** No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La clavija plana o tercera clavija se proporciona para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10** Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen o presen, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale del aparato.
- 11** No intente modificar o extender el cable de alimentación de este aparato.
- 12** Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizar por un período largo de tiempo.
- 13** Asegúrese de que la alimentación de CA disponible coincida con los requisitos de voltaje de este aparato.
- 14** No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 15** Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 16** No encienda o apague el aparato al conectar o desconectar el cable de alimentación.
- 17** Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Es necesario reparar el aparato cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como cuando se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, o se han derramado líquidos u objetos han caído dentro del aparato, o el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, cuando éste no funciona normalmente o cuando se ha caído.
- 18** Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos sobre el apartado.
- 19** No utilice cables de extensión o adaptadores sin conexión a tierra (de dos clavijas).
- 20** Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 21** Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- 22** Si el CABLE DE ALIMENTACIÓN está dañado, tendrá que estar reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o una persona igualmente calificada con el fin de evitar cualquier peligro.
- 23** Si se quitan las puertas, deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños puedan meterse fácilmente dentro de la unidad



ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

El incumplimiento de estas instrucciones podría resultar en choque eléctrico, incendio o muerte.

- 1 ADVERTENCIA:** mantenga las aberturas de ventilación del refrigerador sin obstrucciones.
- 2 ADVERTENCIA:** no toque el interior del compartimento del refrigerador con las manos mojadas. Esto podría dar lugar a la congelación.
- 3 ADVERTENCIA:** no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, que no sean los recomendados por el fabricante.
- 4 ADVERTENCIA:** no dañe la tubería refrigerante al manipular, mover o al usar el refrigerador.
- 5 ADVERTENCIA:** no utilice aparatos eléctricos en el interior del compartimento del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendados por el fabricante.
- 6 ADVERTENCIA-PELIGRO:** nunca permita que los niños jueguen, operen o se introduzcan en el refrigerador.
Riesgo de encerramiento accidental para los niños. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:
 - 1) Retire las puertas
 - 2) Deje los anaqueles en su lugar para impedir que los niños pueden meterse fácilmente dentro de la unidad
- 7** Desenchufe el refrigerador antes de llevar a cabo el mantenimiento de usuario en él.
- 8** Este refrigerador puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y las personas con capacidades físicas o mentales que sean limitadas o con falta de experiencia y conocimiento si se les da supervisión o instrucciones sobre el uso del refrigerador de forma segura y que comprendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el refrigerador. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por los niños sin la supervisión.
- 9** Si un componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal similar calificado con el fin de evitar peligro.
- 10** Siga las normas locales acerca del deshecho del refrigerador debido al refrigerante y gas inflamable. Todos los productos de refrigeración contienen refrigerantes, los cuales bajo las pautas de la ley federal deben ser removidos antes su deshecho. Es la responsabilidad del consumidor de cumplir con las regulaciones federales y locales para el deshecho de este producto.

- 11** Este refrigerador está diseñado para ser utilizado en los hogares y ambientes similares.
- 12** No almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables en el interior o en las proximidades de este refrigerador.
- 13** No utilice un cable de extensión con este refrigerador. Si el cable es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del refrigerador. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente al rendimiento del refrigerador.

Requisito de conexión a tierra

Este refrigerador debe estar conectado a tierra. Este refrigerador viene con un cable de alimentación que tiene un cable de puesta a tierra con un enchufe de tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.

El uso incorrecto de la conexión a tierra puede resultar en un riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el refrigerador está correctamente conectado a tierra.

Características


- Capacidad de 20.7 pies³
- Controles electrónicos con pantalla LED
- Ciclo doble y enfriamiento por aire doble
- Diseño de estantes para puertas anchas
- Iluminación LED
- Tecnología de retención de vaho

Contenido del paquete


- Refrigerador de doble puertas de 20.7 pies³
- Manijas de la puerta (2) y tornillos
- Manijas de las gavetas del congelador (2) y tornillos
- Anillo de sujeción (para nivelar la puerta)
- Cubierta decorativa de la viga inferior con tornillos
- *Guía del usuario*
- *Guía de instalación rápida*

Componentes principales


Vista frontal



Interior



Controles táctiles y pantalla



Nota

Si no se presionan otros botones dentro de 30 segundos después de haber desbloqueado la puerta, esta se bloquea automáticamente.

Preparación de su refrigerador

Antes de usar su refrigerador

- 1 Retire el embalaje interior.
- 2 Deje el refrigerador en posición vertical durante aproximadamente cuatro horas antes de enchufarlo en un tomacorriente. Esto reduce la posibilidad de un mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a la manipulación inadecuada durante el transporte.
- 3 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de galón de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 4 Espere aproximadamente 24 horas después de ajustar el termostato antes de poner cualquier comida en su refrigerador.
- 5 Espere durante aproximadamente dos horas después de mover la unidad para que el líquido refrigerante se asiente.

Encontrar una ubicación conveniente

- Este refrigerador está diseñado para funcionar solamente en posición vertical.
- Coloque el refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente fuerte como para sostenerlo cuando esté totalmente cargado.
- Ubique el refrigerador fuera de la luz solar directa, porque puede afectar a la capa de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente por debajo de 50 °F (10 °C) o por encima de 85 °F (29.4 °C) afectará el funcionamiento de este refrigerador. Este refrigerador no está diseñado para su uso en un garaje o en cualquier otra instalación exterior.
- Evite ubicar el refrigerador en áreas húmedas.

Nivelación del refrigerador

- Es muy importante que el refrigerador esté nivelado. Si el refrigerador no está nivelado durante la instalación, las puertas no se cerrarán o sellarán adecuadamente, causando problemas de enfriamiento, escarcha o humedad.
- Para nivelar el refrigerador, gire las patas niveladoras hacia la derecha para elevarlo el refrigerador o hacia la izquierda para bajarlo.

Nota

Al haber alguien empujando por la parte superior del refrigerador ayuda a disminuir el peso sobre la pata de nivelación, haciendo el ajuste más fácil.

Proveer una ventilación adecuada


El refrigerador no requiere ningún espacio en los lados ni en la parte posterior para asegurar una adecuada ventilación al compresor. No coloque el refrigerador cerca de fuentes de calor, como un calentador o estufa ya que esto puede afectar el compresor.

Proporcionando una fuente de alimentación adecuada


Revise su fuente de alimentación local. Este refrigerador requiere una fuente de alimentación de 110 a 120 V, 60 Hz.

Utilice un receptáculo que acepte la conexión a tierra. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de 3 clavijas (conexión a tierra) que se enchufa en un tomacorriente estándar de 3 clavijas (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este refrigerador.

Utilización de un enchufe de 3 clavijas y del tomacorriente




Utilización de un adaptador de conexión a tierra



Notas

- El refrigerador siempre debe estar conectado en su propio tomacorriente individual teniendo una tensión nominal que coincida con la placa de clasificación.
- Nunca desconecte su refrigerador tirando del cable de alimentación. Siempre agarre firmemente el enchufe y tirelo de forma recta hacia afuera del tomacorriente.

Instalación de las gavetas del congelador y de las manijas del refrigerador



1 Desenchufe el refrigerador.


- 2 Identifique las manijas. Coloque las cuatro en una superficie plana. Las manijas de la puerta del refrigerador se extienden más bajo que las manijas de las gavetas del congelador.




- 3 Enrosque los tornillos de cabeza extendida en los agujeros de la gaveta/puerta con la llave incluida. No apriete demasiado. Las cabezas de los tornillos deben extenderse por encima de la superficie de la gaveta/puerta.
- 4 Coloque la manija de la gaveta/puerta sobre las cabezas de los tornillos.
- 5 Instale los dos tornillos restantes en los agujeros de las manijas y apriete firmemente.

Ajuste de las puertas del refrigerador

El refrigerador debe estar nivelado para que las puertas estén perfectamente uniformes.




Si las puertas no están de nivel, trate de nivelar primeramente el congelador. Refiérase a “Nivelación del refrigerador” en la página 10. Si las puertas aun no están de nivel, levante la puerta que no esta de nivel y utilice un par de alicates para insertar el anillo de sujeción incluido en la ranura entre el ojal de la bisagra y la bisagra inferior. El número de anillos de sujeción necesarios depende del espacio.



Conexión de la maquina de hacer hielo

Conexión a la línea de suministro de agua fría



- 1 Cierre la línea principal de suministro de agua y apague la máquina de hacer hielo.
- 2 Encuentre la línea de agua fría más cercana (solamente agua potable).
- 3 Instale la válvula de cierre basándose en las instrucciones proporcionadas en el kit de instalación de la línea de agua.



- 4 Después de conectar la válvula de cierre de agua a la tubería de suministro de agua, abra el suministro principal de agua de nuevo y deje correr varios galones de agua para limpiar la línea del suministro de agua.
- 5 Cierre la válvula de cerrado.

Conexión del suministro de agua al refrigerador


- 1 Conecte la tubería de suministro de agua a la válvula que instalo en la línea de agua.
- 2 Conecte el otro extremo de la tubería de suministro de agua al conector en su refrigerador.



- 3 Abra el suministro de agua y verifique si hay fugas.

Instalación de la cubierta decorativa para la viga inferior

- Instale la cubierta inferior decorativa utilizando los tres tornillos proporcionados.



Utilización de su refrigerador

Notas

- Si se desenchufa el refrigerador o pierde la energía, debe esperar de tres a cinco minutos antes de volverlo a encender. Si intente reiniciarlo antes de este tiempo, el refrigerador no arrancará.
- Grandes cantidades de alimentos disminuirán la eficiencia de enfriamiento del refrigerador.
- Para cambiar el ajuste del termostato, realice ajustes un incremento a la vez. Espere 24 horas para que la temperatura se establezca entre los ajustes.

Enchufe su refrigerador. Espere 30 minutos y abra la puerta del refrigerador para determinar si está funcionando correctamente.

Bloqueo y desbloqueo de su refrigerador

Para activar el bloqueo de seguridad para niños, presione el botón **CHILD LOCK** (Bloqueo de niños). El indicador CHILD LOCK se enciende y el panel de control se bloquea. Para desbloquear, mantenga presionado el botón **CHILD LOCK** por tres segundos. El indicador CHILD LOCK se apaga y el panel de control se desbloquea.

Estas funciones (abajo) sólo pueden llevar a cabo solamente en el estado Desbloqueo.

Cambio entre Fahrenheit y Celsius

Para cambiar la pantalla entre Celsius y Fahrenheit, mantener presionado el botón **AUTO MODE** (Modo automático) por tres segundos.

Ajuste de la temperatura del refrigerador

- 1 Presione el botón **REF. TEMP.** (Temperatura del refrigerador). La pantalla de la temperatura del refrigerador se enciende.
- 2 Presione el botón **REF. TEMP.** repetidamente hasta que la temperatura deseada se muestre. El rango de temperatura es de entre 34 a 44 °F (1 a 7 °C).

Ajuste de la temperatura del congelador

- 1 Presione el botón **FRZ. TEMP.** (Temperatura del congelador) y la pantalla de temperatura del congelador se enciende.
- 2 Presione el botón de **FRZ. TEMP.** repetidamente hasta que la temperatura deseada se muestre. El rango de temperatura es de entre 9 a -8 °F (-13 a -22 °C).

Utilización de la máquina de hacer hielo

- Para encender la máquina de hacer hielo, presione el botón **ICE-MAKER ON/OFF** (Encendido/Apagado de la máquina de hacer

hielo). El indicador de PRODUCCIÓN DE HIELO se enciende y la máquina de hacer hielo comienza a funcionar. Se tomará de 2 a 4 horas para hacer hielo, dependiendo de la temperatura ambiente. Puede tomar más tiempo la primera vez que se utiliza. La máquina de hacer hielo comprueba el nivel de hielo de forma automática y deja de producir hielo cuando el depósito está lleno.

- Para apagar la máquina de hacer hielo, presione el botón **ICE-MAKER ON/OFF** (Encendido/Apagado de la máquina de hacer hielo) de nuevo. El indicador de PRODUCCIÓN DE HIELO se apaga.

Notas

- En condiciones normales, la capacidad de la máquina de hacer hielo es de 2.86 lb. (1.3 kg). La capacidad puede cambiar dependiendo de la frecuencia con la que se abre y se cierra la puerta.
- Los cubos de hielo se pegan entre ellos o se aplastan.
- Si la máquina de hacer hielo no se va a utilizar por un periodo prolongado de tiempo, refiérase a "Retirado, limpieza y instalación de nuevo de la máquina de hacer hielo" en la página 21.

Modo de enfriado rápido

El modo de enfriamiento rápido se utiliza para contrarrestar una subida repentina de la temperatura del refrigerador, por ejemplo, cuando una gran cantidad de alimento se coloca en el refrigerador. El modo de enfriamiento rápido hace que el compresor funcione por ciclos más largos para mantener la temperatura deseada.

Para activar el modo de enfriado rápido, mantenga presionado el botón **REF. TEMP.** (Temperatura del refrigerador) por tres segundos. El indicador **SUPER FRÍO** se enciende. Esto desactiva todos los demás modos del refrigerador. Cuando la temperatura del compartimiento del refrigerador alcanza la temperatura establecida, el modo de enfriamiento rápido se apaga.

Para desactivar manualmente el modo de enfriamiento rápido:

- Active el modo de Ahorro de energía o el modo automático o
- presione el botón **REF. TEMP.** (Temperatura del refrigerador) para ajustar la temperatura o
- mantenga presionado **REF. TEMP.** por tres segundos.

Congelado rápido

El modo de congelación rápida reduce la temperatura por debajo de la temperatura de funcionamiento normal para congelar rápidamente los alimentos. Mantenga presionado el botón **FRZ. TEMP.** por tres segundos. El indicador de **SUPER CONGELACIÓN** se enciende.

Al activar el modo de congelación rápida desactiva los modos automático y de ahorro de energía.

Modo automático

Este modo ajusta la temperatura del refrigerador a 41 °F (5 °C) y la temperatura del congelador a 0 °F (-18 °C). Si el compartimiento del refrigerador está apagado, el modo automático todavía estará en vigor para el compartimiento del congelador.

Presione el botón **AUTO MODE** (Modo automático). El indicador de AUTO se enciende. La selección de MODO AUTOMÁTICO desactiva automáticamente todos los otros modos.

Para desactivar el MODO AUTOMÁTICO, seleccione otro modo, o presione el botón **REF. TEMP.** (Temperatura del refrigerador) o **FRZ. TEMP.** (Temperatura del congelador).

Modo de ahorro de energía

Para ahorrar energía, este modo ajusta la temperatura del refrigerador a 44 °F (7 °C) y la temperatura del congelador a 5 °F (-15 °C).

Presione el botón **ENERGY SAVING** (Ahorro de energía). El indicador de AHORRO DE ENERGÍA se enciende y todos los otros modos se deshabilitan.

Para desactivar manualmente el modo de ahorro de energía:

- Active otro modo o
- presione el botón **REF. TEMP.** (Temperatura del refrigerador) o **FRZ. TEMP.** (Temperatura del congelador) o
- presione el botón **AUTO MODE** (Modo automático).

Apagado del compartimiento del refrigerador

Cuando el compartimiento del refrigerador permanezca vacío durante un periodo largo de tiempo, se puede desactivar (el compartimiento del congelador permanece activado).


Apague el compartimiento del refrigerador, mantenga presionado el botón **ENERGY SAVING** (Ahorro de energía) por tres segundos. El icono de la temperatura del compartimiento se apaga y el icono OFF (Apagado) se enciende. La lectura de la pantalla muestra la temperatura del refrigerador leer "--".

Para encender el compartimiento del refrigerador, mantenga presionado el botón **ENERGY SAVING** (Ahorro de energía) por tres segundos. El icono de la temperatura del compartimiento se enciende y el icono OFF (Apagado) se apaga y la pantalla que indica la temperatura del refrigerador vuelve a la normalidad.

Ajuste del anaquel voladizo


El anaquel voladizo puede ajustarse a diferentes alturas.

- 1 Levante el anaquel y sáquelo al inclinarlo hacia arriba.
- 2 Inserte la pata superior en una ranura en el soporte, luego inserte la pata inferior en una ranura en el soporte.



Ajuste del estante para botellas montado en la puerta

Levante el estante para botellas uniformemente con ambas manos y tire de él para extraerlo. Vuelva a insertarlo en el orden inverso a la altura que desee.



Mantenimiento de su refrigerador

Su refrigerador está diseñado para ser usado todo el año con un mínimo de limpieza y mantenimiento.

Al recibirlo por primera vez, limpie la caja con un detergente suave y agua tibia, luego séquelo con un paño seco. Haga esto periódicamente para mantener el refrigerador como nuevo.

Cuidado

Para evitar daños en el acabado, no utilice:

- Gasolina, bencina, disolvente ni otros disolventes similares.
- Limpiadores abrasivos.


- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Lave el interior con un paño humedecido en una solución de un cuarto de galón de agua tibia con dos cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 4 Asegúrese de mantener limpia la junta de la puerta (el sello) para que la unidad funcione de manera eficiente.
- 5 Seque el interior y el exterior con un paño suave.

Nota

Si se debe cambiar la luz LED interna, contacte el servicio al cliente para tenerla cambiada

Extracción de la gaveta grande


- 1 Tire de la gaveta grande hasta que se detenga.
- 2 Encuentre los ganchos en los lados izquierdo y derecho de la parte inferior de la gaveta.




- 3 Agarre el gancho con pinzas de punta de aguja o pinzas y empuje hacia arriba, después retírelo de la ranura en la guía deslizante. Retire el gancho en el otro lado utilizando el mismo método.
- 4 Retire la gaveta
- 5 Instale la gaveta al invertir este proceso.

Extracción de la gaveta del congelador inferior


- 1 Tire de la gaveta del congelador inferior hasta que se detenga.



- 2 Presione los botones en ambas ranuras, al mismo tiempo y extraiga la gaveta del congelador hasta que se detenga de nuevo.



- 3 Levante la gaveta de las guías y retírela.





- 4 Invierta este procedimiento para volver a instalar la gaveta.

Retirado, limpieza y instalación de nuevo de la máquina de hacer hielo

Si la máquina de hacer hielo no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, los cubos de hielo que se producen pueden tener un olor desagradable. Debe sacar y limpiar la máquina de hacer hielo.

- 1 Gire el selector a la posición de desbloqueo y tire para retirar la máquina de hacer hielo.



- 2 Enjuague la máquina de hacer hielo en agua limpia y tibia (no caliente) (no utilice detergente).
- 3 Deje secar por completo al aire la máquina de hacer hielo, de lo contrario las gotas de agua en la maquina de hacer hielo podrían hacer que funcione de manera anormal.
- 4 Inserte la máquina de hacer hielo en el compartimento y gire a la posición de bloqueo.

Descongelación del refrigerador

Este refrigerador no hace escarcha, por lo que no se necesita descongelarlo. Solo se necesita limpiarlo periódicamente, siguiendo las instrucciones anteriores.

Apagado de su refrigerador - vacaciones largas (varios meses)

- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Limpie el refrigerador.
- 4 Deje la puerta levemente abierta para evitar la posible formación de condensación, moho u olor.

Cuidado

Tenga mucho cuidado con los niños. La unidad no debe ser accesible por los niños para jugar.

Transporte de su refrigerador


- 1 Apague el refrigerador y desconéctelo del tomacorriente.
- 2 Retire todos los alimentos.
- 3 Asegure firmemente con cinta adhesiva todos los artículos sueltos en el interior del refrigerador.
- 4 Cierre la puerta con cinta adhesiva.
Asegúrese de que el refrigerador se mantenga en posición vertical durante el transporte.

Quitando e instalando la máquina de hacer hielo

Cuando la máquina de hacer hielo no va a ser utilizada, se puede quitar y utilizar el espacio como una parte del compartimento del congelador.

- 1 Apague la maquina de hacer hielo.
- 2 Abra la gaveta superior del congelador.

- 3 Tire de la máquina de hacer hielo hacia afuera (1) y hacia abajo, de manera que se desenganche (2).



- 4 Tire hacia abajo el enchufe de la máquina de hacer hielo para que se separe del enchufe de alimentación de la máquina de hacer hielo (3), luego retire la máquina de hacer hielo.
- 5 Vuelva a instalar la gaveta grande y ciérrela.
- 6 Para volver a instalar, invierta este procedimiento y encienda la máquina de hacer.

Consejos para el ahorro de energía

- Coloque el refrigerador en la zona más fría de la habitación, lejos de fuentes de calor y conductos de la calefacción y de la luz directa del sol.
- Deje enfriar los alimentos caliente antes de colocarlos en el refrigerador. El refrigerador sobrecargado hace que el compresor funcione durante más tiempo. Los alimentos que se congelan demasiado lentamente pueden perder calidad o echarse a perder.
- Cubra los alimentos y seque los recipientes antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro del refrigerador.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir las aberturas de la puerta y las búsquedas prolongadas.

Consejos para el almacenamiento de alimentos

- No se puede almacenar un galón de leche en el refrigerador a menos que reduzca el anaquel superior hasta el punto tal que el anaquel inferior se vuelve inutilizable. Se aconseja la compra de dos medios galones y sus almacenado en la puerta.
- No almacene alimentos que se estropeen fácilmente a baja temperatura, tales como el plátano y el melón.
- Deje refrescar los alimentos calientes antes de almacenarlos. La colocación de alimentos calientes en el refrigerador puede arruinar otros alimentos y dar lugar a cuentas eléctricas más elevadas.
- Al almacenar los alimentos, utilice un recipiente con una tapa siempre que sea posible. Esto evita que la humedad se evapore, y ayuda a los alimentos a mantener su sabor y nutrientes.
- No bloquee las salidas de aire con alimentos. La correcta circulación del aire frío mantiene la temperatura del refrigerador y del congelador estable.
- No bloquee las salidas de aire con alimentos. Al abrir la puerta el aire caliente entra en la unidad y puede hacer que la temperatura se eleve.
- Para ajustar el control de la temperatura con facilidad, no almacene los alimentos cerca del cuadrante del control de temperatura.
- Nunca guarde demasiados alimentos en el estante de la puerta, ya que esto puede impedir que la puerta se cierre por completo.
- No guarde botellas en el congelador ya que podrían romperse al congelarse.
- No vuelva a congelar alimentos que se han descongelados. Esto provoca una pérdida de sabor y nutrición.
- Los alimentos congelados deben empacarse para el almacenamiento (en película de polietileno, papel de aluminio, etc.) en el compartimiento del congelador.

Las lámparas de ondas de luz fresca en las gavetas para productos frescos

Esta función utiliza las ondas de luz para estimular y extender la fotosíntesis, con el fin de preservar frutas y verduras.

Las lámparas de ondas de luz fresca se encienden al abrirse la puerta del refrigerador. Las lámparas se apagan cuando la puerta ha estado abierta durante un minuto o más. Después de cerrar la puerta del refrigerador, las luces tienen un ciclo de 10 minutos encendidas y cinco apagadas.

Localización y corrección de fallas

Cuidado

No intente reparar su refrigerador. Al hacer esto invalida la garantía.

Códigos de errores

PANTALLA LED	PROBLEMA
E1	Error del sensor del refrigerador – Compartimiento R
E2	Error del sensor del refrigerador – Compartimiento F
E3	Compartimiento de temperatura del hielo
E4	Error del sensor de descongelación – EVA R
E5	Error del sensor de descongelación – EVA F
E6	Error de comunicación
E7	Error del sensor de ambiente
E9	Alarma de temperatura alta en el compartimiento F
E0	Error inicial de la fabricación de hielo

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
El refrigerador no funciona.	El refrigerador está desenchufado.	Asegúrese de que el refrigerador esté enchufado y que el enchufe se inserte completamente en el tomacorriente.
	El termostato está ajustado a la posición de suspensión.	Presione el botón SET (Configurar) hasta que la LED 3 se ilumine.
	El fusible en el circuito está quemado o el disyuntor se ha disparado.	Revise la caja de fusibles/disyuntores y reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	Falla del suministro eléctrico.	Si se produce una falla de energía, el refrigerador se apaga. Espere hasta que se restablezca la energía.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
El compresor se enciende y apaga frecuentemente.	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente. La junta de la puerta puede estar sucia.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada. Limpie la junta de la puerta si es necesario.
	La temperatura ambiente está más caliente de lo normal.	Esto es normal bajo estas circunstancias.
	Una gran cantidad de alimentos se ha puesto recientemente en el refrigerador.	Esto es normal bajo estas circunstancias.
	El termostato no está configurado correctamente.	Ajuste el termostato correctamente.
	El refrigerador no tiene el espacio correcto.	El refrigerador debe estar a no menos de 7.87 pulg. (20.04 cm) de las paredes adyacentes.
	El refrigerador ha sido desconectado durante un período de tiempo.	Se requieren cuatro horas para que el refrigerador se enfríe completamente.
Los alimentos en el compartimiento del refrigerador se congelan	El termostato está ajustado a una temperatura demasiado fría.	Establezca el termostato a un ajuste más caliente.
Los alimentos en el refrigerador no están fríos	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	Se acaba de agregar una gran cantidad de alimentos en los compartimientos del refrigerador o del congelador.	Dé tiempo para que los alimentos se enfrien, luego verifique nuevamente.
	El termostato está ajustado a una temperatura demasiado cálida.	Establezca el termostato a un ajuste más frío.
	La junta de la puerta no cierra correctamente.	Limpie la junta.
	El refrigerador ha sido desconectado durante un período de tiempo.	Se requieren cuatro horas para que el refrigerador se enfríe completamente.
El refrigerador hace ruidos o vibraciones inusuales	Puede ser que el refrigerador no esté nivelado sobre el piso.	Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
	La caja del refrigerador está tocando la pared.	Aleje el refrigerador de la pared.
	La bomba podría estar suministrando agua a la máquina de hacer hielo.	Esto es normal.

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
La humedad se acumula en el interior del refrigerador	La puerta se ha abierto frecuentemente o no se ha cerrado correctamente.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
	El refrigerador está en un lugar muy húmedo.	Mueva el refrigerador a un lugar más seco.
	Los alimentos en el refrigerador no están empacados adecuadamente.	Vuelva a empacar los alimentos en el refrigerador para asegurarse de que esté sellado.
La puerta del refrigerador no se cierra completamente	Los paquetes de alimentos están interfiriendo con la puerta.	Mueva los paquetes de alimentos o quite algo de ellos.
	Los anaqueles están fuera de posición.	Ajuste los anaqueles apropiadamente.
	Las juntas de las puertas están sucias.	Las juntas de las puertas están sucias.
	El refrigerador no está de nivel.	Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
El exterior del refrigerador está caliente.	Esto es normal.	
Se produce un sonido de chasquido o crujido cuando el compresor se enciende	Esto es normal.	El sonido debe estabilizarse o desaparecer mientras el refrigerador funciona.
Existe un sonido de burbujeo o gorgoteo, como agua hirviendo.	Esto es normal.	
Vibraciones.	El refrigerador no está en una superficie nivelada robusta.	Asegúrese de que el refrigerador esté en una superficie nivelada robusta. Nivele el refrigerador con las patas de nivelación.
	Asegúrese de que el refrigerador no esté tocando una pared.	Asegúrese de que el refrigerador no esté tocando la pared.
Aparece humedad en las paredes externas del refrigerador.	La puerta podría estar ligeramente abierta.	Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
La carcasa del refrigerador emite calor durante el funcionamiento, especialmente en el verano	Esto es causado por el calor del condensador y es un fenómeno normal.	

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN PROBABLE
Usted podría notar la condensación en las superficies exteriores de las puertas y de las juntas del congelador cuando la humedad ambiental es alta	Esto es un fenómeno normal. La condensación se puede limpiar con una toalla seca.	
Un zumbido será emitido por el compresor en funcionamiento, especialmente al inicio o al apagado.	Esto es normal.	

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	35.9 x 28.7 x 69.9 in. (91.1 x 72.9 x 177.5 cm)
Peso	293.2 lb (133 kg)
Requisitos de potencia	115 V ~ 60 Hz
Intensidad	2.7 A

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia

- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) píxeles defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) píxeles defectuosos en toda la superficie de la pantalla. Las pantallas con píxeles pueden tener un número limitado de píxeles defectuosos.
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

*Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V9 ESPAÑOL
18-0391